

# Bedienungsanleitung

LVRSys<sup>™</sup> - 3-phasen Systeme

# Low Voltage Regulation System<sup>™</sup>

Niederspannungsregelsystem



Systeme der Baureihe: 180.1000.2xxx

# Inhaltsverzeichnis

1.	Benutzerführung1
1.1	Zielgruppe1
1.2	Warnhinweise 1
1.3	Tipps
1.4	Weitere Symbole 2
1.5	Mitgeltende Dokumente 2
1.6	Aufbewahrung 2
2.	Lieferumfang3
3.	Konfigurationsmöglichkeiten3
4.	Sicherheitshinweise
5.	Technische Daten
6.	Bestimmungsgemäßer Einsatz 7
7.	Beschreibung & Funktionsprinzip7
7.1	Funktionsprinzip
7.2	Verhalten im Niederspannungsnetz 10
7.3	Spannungsabfall durch Last 11
7.4	Spannungserhöhung durch Einspeiser (z. B. PV-Anlage)
8.	Inbetriebnahme & Außerbetriebnahme LVRSys <sup>™</sup> 13
8.1	Leuchten & Schalter
8.2	Inbetriebnahme und Außerbetriebnahme LVRSys <sup>™</sup> 13
8.3	Bestimmung der Spannungsfreiheit15
8.4	Bedienung der Automaten und Lastschaltleisten15
8.4.1	Bedienung Systeme mit Automaten15
8.4.2	Bedienung Systeme mit Lastschaltleisten 17
8.4.3	Bedienung Systeme mit NH-Lasttrennschaltern19
9.	Betrieb/Bedienung Regler21
9.1	Signalleuchten / Systemschalter 21
9.2	Signalleuchten & Schalter Service – CPU-Platine (A7) 21
9.3	Signalleuchten - Steuerschrank 21
9.4	Schalter 22
9.5	Bootvorgang
9.6	Menüführung
9.7	Modus Automatik
9.8	Modus Hand 24
9.9	Übersicht Display



9.10	Regler - Parameter	26
9.10.1	Sollwert	27
9.10.2	Toleranzband + und Toleranzband	27
9.10.3	Reaktionszeit	28
9.10.4	Impedanz	29
9.10.5	Symmetrie (Sym. aktiv) – ab FW 12.00.05	
9.10.6	Warnung Überspannung – ab FW 12.00.06	
9.10.7	Warnung Unterspannung – ab FW 12.00.06	31
9.11	Setup	32
9.11.1	Kommunikation	32
9.11.2	Sicherheit	32
9.11.3	Datum	32
9.11.4	Zeit	32
9.11.5	Sprache	32
9.12	Geräte-Info	33
9.12.1	USB Schnittstelle	33
9.12.2	Firmware Update	33
9.12.3	Logbuch	34
9.12.4	Firmware-Version	43
9.12.5	LOG ERR	43
9.12.6	Seriennummer	44
9.13	Werkseinstellungen	44
9.13.1	Stufenweite	45
9.13.2	Netzfrequenz	45
9.13.3	KNI (Stromwandlerfaktor)	45
9.13.4	Zeiger zurücksetzen	46
9.13.5	Statistik löschen	46
9.13.6	T104 Lizensieren	46
10.	Kommunikation	47
10.1	Ethernet Schnittstelle	47
10.2	Übersicht Kommunikationseinstellungen	47
10.3	TCP/IP Konfiguration über Ethernet	48
10.4	Modbus	48
10.4.1	Modbus Setup	48
10.4.2	Modbus Registerbelegung	49
10.5	IEC 60870-5-104	52
10.5.1	Lizenz IEC 60870-5-104 freischalten	52

#### Wir regeln das.

10.5.2	CSV Konfiguration des IEC 60870-5-104 Slave	53
10.5.3	IEC 60870-5-104 Parameter	53
10.5.4	Redundanz System	54
10.5.5	Prozess-Information zur Überwachung	55
10.5.6	Prozess-Information zur Steuerung	55
10.5.7	IEC 60870-5-104 Registerbelegung	56
10.6	NTP Zeitsynchronisation	59
10.7	Weitere Protokolle	59
11.	IT-Sicherheit	.60
12.	Software Fernupdate LVRSysUpdater (ab Ver. 1.1.26)	.61
12.1	Anforderungen an die Hard- und Software	61
12.2	Erste Anmeldung (Login-Daten)	61
12.3	Benutzerverwaltung	62
12.3.1	Neuen Benutzer erstellen	62
12.3.2	Benutzer-Passwort festlegen	62
12.3.3	Benutzer löschen	62
12.3.4	Benutzerdaten ändern	63
12.3.5	Benutzer-Passwort zurücksetzen	63
12.3.6	Benutzereinstellungen speichern	63
12.4	Verbindung LVRSys	63
12.5	Firmware-Update durchführen	64
12.6	Logbuch Download	66
12.7	Menü-Funktionen	66
12.7.1	Programm-Sprache wechseln	66
12.7.2	Visuellen Programm-Stil ändern	66
12.8	Lizenzinformationen	66
13.	Externe Geräte & Modifikationen	.67
13.1	Externe Geräte	67
13.2	PQI-DA smart	67
14.	Wartung/Reinigung/Ersatzteile	.67
15.	Normen und Gesetze	.68
16.	Demontage & Entsorgung	.68
17.	Gewährleistung	.69



# 1. Benutzerführung

In der Bedienungsanleitung sind alle wichtigen Informationen für die Montage, die Inbetriebnahme und den Betrieb zusammengefasst.

Lesen Sie die Bedienungsanleitung vollständig und verwenden Sie das Produkt erst, wenn Sie die Bedienungsanleitung verstanden haben.

### 1.1 Zielgruppe

Diese Bedienungsanleitung richtet sich an ausgebildetes Fachpersonal sowie geschultes und geprüftes Bedienpersonal.

Der Inhalt dieser Bedienungsanleitung ist den, mit der Montage und dem Betrieb des Systems, beauftragten Personen zugänglich zu machen.

#### 1.2 Warnhinweise

#### Aufbau der Warnhinweise

Warnhinweise sind wie folgt aufgebaut:

Art und Quelle der Gefahr!
Folgen bei Nichtbeachtung.
Maßnahme, um die Gefahr zu vermeiden.

#### Abstufung der Warnhinweise

Warnhinweise unterscheiden sich nach Art der Gefahr wie folgt:

🛕 GEFAHR!	Warnt vor einer unmittelbar drohenden Gefahr, die zum Tod oder a
	schweren Verletzungen führt, wenn sie nicht gemieden wird.

MARNUNG!	Warnt vor einer möglicherweise gefährlichen Situation, die zum Tod
	oder schweren Verletzungen führt, wenn sie nicht gemieden wird.

Warnt vor einer möglicherweise gefährlichen Situation, die zu mitte			
schweren oder leichten Verletzungen führt, wenn sie nicht gemieden			
wird.			

HINWEIS!	Warnt vor einer möglicherweise gefährlichen Situation, die zu Sach-
	oder Umweltschäden führt, wenn sie nicht gemieden wird.

### 1.3 Tipps



Tipps zum sachgerechten Umgang mit dem Gerät und Empfehlungen.

### 1.4 Weitere Symbole

#### Handlungsanweisungen

Aufbau der Handlungsanweisungen:

- Anleitung zu einer Handlung.
  - ✤ Handlungsresultat falls erforderlich.

#### Listen

Aufbau nicht nummerierter Listen:

- 0 Listenebene 1
  - Listenebene 2

Aufbau nummerierter Listen:

- 1) Listenebene 1
- 2) Listenebene 1
  - 1. Listenebene 2
  - 2. Listenebene 2

#### **1.5 Mitgeltende Dokumente**

Beachten Sie für die sichere und korrekte Verwendung der Anlage auch die zusätzlich mitgelieferten Dokumente sowie einschlägige Normen und Gesetze.

#### 1.6 Aufbewahrung

Bewahren Sie die Bedienungsanleitung, inklusive der mitgeltenden Dokumente griffbereit in der Nähe des Systems auf.



# 2. Lieferumfang

Die Systeme sind via Modulbaukasten zusammen zu stellen. Die wesentlichen Komponenten und Dokumente sind:

- 0 LVRSys<sup>™</sup> Regeleinheit
- 0 Transformator-Block
- 0 Schaltschrank für Außen-oder Innenaufstellung oder Mastmontage
- 0 Bedienungsanleitung LVRSys™
- 0 Installationsanleitung LVRSys™
- 0 Stromlaufplan Schaltschrank LVRSys™
- 0 Prüfzertifikat LVRSys™.

# 3. Konfigurationsmöglichkeiten

Konfigurationsmöglichkeiten finden sich in der Konfigurationshilfe LVRSys nach Rücksprache mit Vertriebspartner:

https://www.a-eberle.de/de/kontakt/partner-weltweit

# 4. Sicherheitshinweise

- Bedienungsanleitung beachten.
- **D** Bedienungsanleitung immer beim Gerät aufbewahren.
- Sicherstellen, dass das Gerät ausschließlich in einwandfreiem Zustand betrieben wird

wird.

- Sicherstellen, dass ausschließlich Fachpersonal das Gerät bedient.
- Gerät ausschließlich nach Vorschrift anschließen.
- Sicherstellen, dass das Gerät nicht über den Bemessungsdaten betrieben wird (Siehe

Kap. 5 Technische Daten).

Gerät nicht in Umgebungen betreiben, in denen explosive Gase, Staub oder Dämpfe vorkommen.

Sicherstellen, dass Schutzabdeckungen vorhanden und funktionstüchtig sind.

Sicherstellen das Fünf Sicherheitsregeln nach DIN VDE 0105 immer eingehalten werden.

Gerät ausschließlich mit handelsüblichen Reinigungsmitteln reinigen.

# 5. Technische Daten

Bemessungsdaten		
Bemessungsspannung U <sub>N</sub>	ngsspannung U <sub>N</sub> 400 V / 230 V ±20 % (L-L/LE) 230 V / 133 V ±20 % (L-L/LE)	
Bemessungsstrom $I_N$ 3-phasig/1-	3-phasig (400 V L-L)	3- phasig (230 V L-L)
phasig	32 A (22 kVA System)	32 A (13 kVA System)
	63 A (44 kVA System)	63 A (26 kVA System)
	100 A (70 kVA System)	100 A (41 kVA System)
	160 A (110 kVA System)	160 A (64 kVA System)
	200 A (144 kVA System)	200 A (84 kVA System)
	250 A (175 kVA System)	250 A (101 kVA System)
	290 A (200 kVA System)	290 A (116 kVA System)
	355 A (250 kVA System)	355 A (145 kVA System)
	577 A (400 kVA System)	577 A (231 kVA System)
	910 A (630 kVA System)	910 A (364 kVA System)
	1005 A (696 kVA System)	1005 A (400 kVA System)
	1- phasig (230 V L-N)	
	32 A (7,5 kVA System)	
	63 A (15 kVA System)	
	100 A (25 kVA System)	
	160 A (35 kVA System)	
Bemessungsfrequenz f <sub>N</sub>	50 Hz / 60 Hz	
Wirkungsgrad	99,4 % – 99,8 %	
Maximale Stufungsdauer	30 ms	
Regelbereiche	$\pm$ 6 % von U <sub>N</sub> in 9 Stufen á 1	L,5 %
	$\pm$ 8 % von U <sub>N</sub> in 9 Stufen á 2	2,0 %
	$\pm$ 10 % von $U_{\rm N}$ in 9 Stufen á 2,5 %	
	bis ± 24 % von $\mathrm{U}_\mathrm{N}$ (Sonderba	uform)
Umgebungstemperatur	- 40 °C bis + 40 °C (bis + 50 °C	Sonderbauform)
Maximal zulässige Lufttemperatur im Schaltschrank	70 °C	
Höhenlage der Aufstellung (NN)	< 2000 m	
Schutzklasse	IP44 - IP55/ Elektronik IP 66	
max. Stromaufnahme Sekundär- elektronik	200 mA (230 V)	
Kurzschlussimpedanz $\boldsymbol{u}_{k}$	ca. 0,3 %	
Kühlung	passiv (Konvektion über Schaltschrankgehäuse)	



Grenzwerte			
$\textsc{Bemessungsstoßspannung}\ U_{Imp}$	6 kV		
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit	5 kA (bis 160 A)		
l <sub>cw</sub> (1s)	15 kA (200 A bis 1005 A)		
Bedingter Bemessungskurzschluss-	20 kA (bis 160 A)		
strom I <sub>cc</sub>	50 kA (200 A bis 1005 A)		
$\label{eq:Bemessungskurzschlussstrom} \textbf{I}_{cf}$	3 kA (32 A)	20k A (250 A)	
durch Sicherung geschützt	5 kA (63 A)	30 kA (355 A)	
	10 kA (100 A)	50 kA (580 A)	
	14 kA (160 A)	50 kA (910 A)	
	16 kA (200 A)	50 kA (1005 A)	
$\label{eq:Bemessungsstofstromfestigkeit} I_{pk}$	20 kA (bis 160 A)		
	50 kA (200 bis 1005 A)		

Maße und Gewicht			
Maße Schaltschrank B/T/H	80 cm/40 cm/135 cm	32 A – 100 A	B11
Aluminiumgehäuse für	120 cm/40 cm/135 cm	32 A – 355 A 8 %	B12
Außenaufstellung	140 cm/50 cm/145 cm	32 A – 580 A	B13
	160 cm/50 cm/155 cm	32 A – 910 A	B14
GFK – Gehäuse für	113 cm/32 cm/113 cm	32 A – 160 A	B41
Außenaufstellung	146 cm/32 cm/113 cm	32 A – 355 A 8 %	B42
Stahl – Gehäuse für	60 cm/60 cm/160 cm	32 A – 160 A	B21
Innenaufstellung	90 cm/60 cm/200 cm	200 A – 580 A	B22
Mastmontage 3- phasig	80 cm/30 cm/120 cm	32 A – 100 A	PM
Gewicht Schaltschrank	120 kg	32 A – 100 A	B11
Aluminiumgehäuse für	165 kg	32 A – 355 A 8 %	B12
Außenaufstellung	220 kg	32 A – 580 A	B13
	250 kg	32 A – 910 A	B14
GFK – Gehäuse für	100 kg	32 A – 160 A	B41
Außenaufstellung	155 kg	32 A – 355 A 8 %	B42
Stahl – Gehäuse für	150 kg – 200 kg	32 A – 160 A	B21
Innenaufstellung	300 kg – 700 kg	200 A – 580 A	B22
Mastmontage 3- phasig	110 kg – 140 kg	32 A – 100 A	PM
Mastmontage 1- phasig	40 kg – 60 kg	32 A – 160 A	PM
Maße Erdsockel B/T/H	80 cm/40 cm/100 cm	32 A – 100 A	C11
(nur Außenaufstellung)	120 cm/40 cm/100 cm	32 A – 355 A 8 %	C12
Betonsockel	140 cm/50 cm/100 cm	32 A – 580 A	C13

	160 cm/50 cm/100 cm	32 A – 910 A	C14
GFK – Sockel	113 cm/32 cm/90 cm	32 A – 160 A	C41
	146 cm/32 cm/90 cm	32 A – 355 A 8 %	C42
Stahl – Sockel für	60 cm/60 cm/20 cm	32 A – 160 A	C21
Innenaufstellung (vormontiert)	90 cm/60 cm/20 cm	200 A – 580 A	C22
Gewicht Erdsockel	200 kg	32 A – 100 A	C11
(nur Außenaufstellung)	260 kg	32 A – 355 A 8 %	C12
Betonsockel	280 kg	32 A – 580 A	C13
	300 kg	32 A – 910 A	C14
GFK – Sockel	30 kg	32 A – 160 A	C41
	40 kg	32 A – 355 A 8 %	C42
Stahl – Sockel für	5 kg	32 A – 160 A	C21
Innenaufstellung (vormontiert)	10 kg	200 A – 580 A	C22
Maße Transformator-Block	40 cm/20 cm/ 85 cm	32 A – 160 A	
B/T/H – 3-phasig	50 cm/22 cm/ 85 cm	200 A – 355 A 8 %	
(Bei Innenaufstellung ist Transfor-	70 cm/30 cm/ 95 cm	355 A 10 % – 580 A	
mator-Block im Schaltschrank	70 cm/39 cm/105 cm	910 A	
integriert)			
Gewicht Transformator-Block	110 - 125 kg ( 32 A)	290 - 330 kg (250 A)	
3-phasig	125 - 135 kg ( 63 A)	315 - 370 kg (355 A)	
	130 - 190 kg (100 A)	370 - 610 kg (580 A)	
	190 - 215 kg (160 A)	400 - 680 kg (910 A)	
	190 - 330 kg (200 A)		

Erfüllte Richtlinien	
EMV Störfestigkeit	DIN EN 61000-6-1
EMV Störaussendung	DIN EN 61000-6-3
Aufbauvorschrift	DIN EN 61439-1/5
Niederspannungsrichtlinie	2014/35/EU
Geräuschemission	< 37 dB(A)
Integrierte Power Quality – Messung	PQI-DA smart (Ein- / Ausgangsseitig)



# 6. Bestimmungsgemäßer Einsatz

Das Produkt dient ausschließlich zur Spannungsregelung in der Niederspannungsebene - 400 V L-L und Sonderbau 230 V L-L.

# 7. Beschreibung & Funktionsprinzip

# 7.1 Funktionsprinzip

Das Regelprinzip des LVRSys<sup>™</sup> basiert auf einem Längsregler. Zu- und Abschalten von zwei Transformatoren mit ausgewähltem Übersetzungsverhältnis ermöglicht die Regelung der Ausgangsspannung in 9 Stufen. Der maximale Regelbereich beträgt je nach Ausführung ±6 % bis ±10 %, Sonderbauform bis ±24 %.

Die Transformatoren werden mit Thyristoren angesteuert. Die Stufen der Transformatoren werden durch die Schalterstellung der Thyristoren festgelegt.

Stufe	Trafo 1,5%	Trafo 4,5%
+6 %	+1,5 %	+4,5 %
+4,5 %	0 %	+4,5 %
+3 %	-1,5 %	+4,5 %
+1,5 %	+1,5 %	0 %
0 %	0 %	0 %
-1,5 %	-1,5 %	0 %
-3 %	+1,5 %	-4,5 %
-4,5 %	0 %	-4,5 %
-6 %	-1,5 %	-4,5 %

 Tabelle 7-1 Generierung der Spannungsstufen Beispiel Anlage 6%

Die Steuersignale der Thyristoren werden durch Treiberschaltungen generiert, welche die Thyristoren intelligent zuschalten. Durch die Berücksichtigung des magnetischen Flusses in den Transformatoren, können die Transformatoren ohne Spannungseinbrüche, Stromüberhöhungen und ohne Erzeugung von Harmonischen geschaltet werden.

Die zu schaltende Stufe gibt der Regler aus. Der Regler kann die Stufe nach der Sammelschienenspannung oder den Ausgangsströmen ermitteln.

Alle drei Phasen werden unabhängig voneinander geregelt. Somit können Netze in der Symmetrie verbessert werden.

Bei Auftreten von jeglichen Fehlern wird er *automatische Bypass* aktiv. Es ist dadurch sichergestellt, dass die Transformatoren durch das Sicherheits-Schütz kurzgeschlossen werden. Das Niederspannungsnetz wird weiterhin, allerdings ungeregelt, versorgt.



Abbildung 7-1 Einphasiges Prinzipschaltbild

Trafo 1	Zusatztransformator 1
Trafo 2	Zusatztransformator 2
F1, F2	Schmelzsicherung
S	Sicherheits-Schütz
R	Umschalt-Widerstand
Т	Thyristor
тс	Thyristoransteuerung
V_in	Ungeregelte Eingangsspannung
V_out	Geregelte Ausgangsspannung

Tabelle 7-2 Erklärung der Abkürzungen





Abbildung 7-2 Beispiel für - 3 % Spannungsabsenkung

Im Beispiel nach Abbildung 7-2 wird die Ausgangsspannung um - 3 % gegenüber der Eingangsspannung abgesenkt.

Der Transformator *Trafo 1 (-4,5 %)* übersetzt die Primärspannung, welche durch Thyristoren geschalten wird, in negativer Richtung und subtrahiert 10,35 V (4,5 % von 230 V) von der Ausgangsspannung.

Der Transformator *Trafo 2 (+ 1,5 %)* übersetzt die Primärspannung in positiver Richtung und addiert 3,45 V (1,5 % von 230 V) zu der Ausgangsspannung.

# 7.2 Verhalten im Niederspannungsnetz

Die Niederspannungsregelsysteme sind für einen langen, robusten Einsatz im Niederspannungsnetz ausgelegt. Nachfolgend werden Netzszenarien mit dem Verhalten der Niederspannungsregelsysteme gegenübergestellt.

Ereignis	Verhalten LVRSys <sup>™</sup>
Kurzschluss Ph1	Sicherungsfall Ph1
	Automatischer Neustart des Reglers nach Austausch der Sicherung
Kurzschluss Ph2/Ph3	Sicherungsfall Ph2/Ph3
	Automatischer Bypass für alle Phasen aktiviert
	Automatischer Betriebsmodus des Reglers nach Aus- tausch der Sicherung
Blitzeinschlag alle	Blitzschutz aktiviert
Phasen	Erst nach mehreren Blitzeinschlägen löst Blitzableiter aus und trennt das Regelsystem von der Hauptspannung
	Automatischer Neustart des Reglers nach Austausch des Blitzableiter Moduls
Spannungseinbruch	Keine Reaktion des Reglers bis 100 V Restspannung
Phase 1	Unter 100 V Restspannung geht der Regler in den auto- matischen Bypass-Modus
	Nach Spannungsrückkehr wechselt Regler automatisch in den Betriebsmodus
Spannungseinbruch	Keine Reaktion des Reglers bis 5% Restspannung
Phase 2/3	Unter 5 % Restspannung für >20 ms geht der Regler in den automatischen Bypass Modus
	Nach Normalzustand der Spannung wechselt Regler auto- matisch in den Betriebsmodus
Überspannung	Keine Reaktion des Reglers bis 170% Restspannung
Phase 1/2/3	Über 170 % Restspannung für >30 ms geht der Regler in den automatischen Bypass Modus
	Nach Normalzustand der Spannung wechselt Regler auto- matisch in den Betriebsmodus
Harmonische	Haben keinen Einfluss auf den Regler
	Regler hat kein Einfluss auf Harmonische
Flicker	Hat keinen Einfluss auf den Regler
	Regler hat kein Einfluss auf Flicker
Rundsteuersignal	Hat keinen Einfluss auf den Regler
	Regler hat kein Einfluss auf Rundsteuersignale

 Tabelle 7-3 Betriebsverhalten der Regelsysteme



# 7.3 Spannungsabfall durch Last



Abbildung 7-4 Niederspannungsleitung mit Spannungsabfall durch Last bedingt



Abbildung 7-5 Niederspannungsleitung mit Spannungsabfall durch Last bedingt (Beispiel)



Abbildung 7-6 Niederspannungsleitung mit Spannungsabfall durch Last, ausgeregelt durch LVRSys

[Simulations Screenshots mit Neplan® aufgenommen].

# 7.4 Spannungserhöhung durch Einspeiser (z. B. PV-Anlage)



Abbildung 7-7 Niederspannungsleitung mit Spannungserhöhung durch Einspeiser bedingt



Abbildung 7-8 Niederspannungsleitung mit Spannungsabfall durch Einspeiser bedingt (Beispiel)



Abbildung 7-9 Niederspannungsleitung mit Spannungsabfall durch Einspeiser, ausgeregelt durch LVRSys

[Simulations Screenshots mit Neplan® aufgenommen].



8. Inbetriebnahme & Außerbetriebnahme LVRSys™

# 8.1 Leuchten & Schalter



Abbildung 8-1 Signalleuchten und Schalter



Abbildung 8-2 Schalterstellungen

# 8.2 Inbetriebnahme und Außerbetriebnahme LVRSys™

Zur Bedienung der Schaltelemente LVRSys IN, LVRSys OUT und BYPASS Kapitel 8.4 beachten. Die Ausgangsstellung ist:

- 0 Geschlossener BYPASS (F3).
- 0 Geöffneter Eingang (F1 / LVRSys-IN).
- 0 Geöffneter Ausgang (F5 / LVRSys-OUT ).
- 0 Der Regler im Zustand Aus.

▲ GEFAHR!	Lebensgefahr durch Stromschlag!
	Sicherstellen, dass In- und Außerbetriebnahme sowie die Bedienung des LVRSys™ ausschließlich durch Elektrofachkräfte oder elektro- technisch unterwiesene Personen gemäß VDE 0105-100 durchgeführt werden.
	● NH-Lastschaltleisten/-Trenner /Schalter niemals teilweise öffnen.
	NH-Lastschaltleisten/-Trenner /Schalter ausschließlich am Griff betätigen.

Zerstörung von Bauteilen durch Überlastung!
C LVRSys™ ausschließlich nach beschriebenem Ablauf ein- und ausschalten.
BYPASS niemals während des REGEL - Betriebs betätigen.





Abbildung 8-3 Stromlaufprinzip Bypass und Betrieb



# 8.3 Bestimmung der Spannungsfreiheit

▲ GEFAHR!	Gefahr durch elektrischen Schlag!
	Spannungsfreiheit sicherstellen Eingang System
	Spannungsfreiheit sicherstellen Ausgang System
	Messung nur mit abgesicherten Messgeräten mit Überspan- nungskategorie IV

- 0 Spannungsfreiheit prüfen am Eingang (*LVRSys-IN*).
- 0 Spannungsfreiheit prüfen am Ausgang (*LVRSys-OUT*).
- 0 Systeme mit Sicherungsautomaten:

Spannungsfreiheit prüfen L1/L2/L3 (direkt am Sicherungsautomaten) gegen PEN-/PE-Schiene.

- 0 Systeme mit NH-Sicherungslastschaltleisten:
- 0 Spannungsfreiheit prüfen L1/L2/L3 (direkt am Abgang Lastschaltleisten) gegen PEN-/PE-Schiene.
- 0 Systeme mit NH-Sicherungslasttrennschalter:
- 0 Spannungsfreiheit prüfen L1/L2/L3 (direkt am Abgang Lasttrennschalter) gegen PEN-/PE-Schiene.

# 8.4 Bedienung der Automaten und Lastschaltleisten

#### 8.4.1 Bedienung Systeme mit Automaten

Beim Schalten der Geräte ist folgendes zu beachten:

Sicherstellen, dass In-, Außerbetriebnahme und Bedienung ausschließlich durch

Elektrofachkräfte oder elektrotechnisch unterwiesene Personen gemäß VDE 0105-100 durchgeführt werden.

- Automaten ausschließlich am Bediengriff betätigen.
- Automaten schnell betätigen.



Abbildung 8-4 Anschluss und BYPASS-Funktion

1	Automat für <b>LVRSysIN – F1</b>
3	Automat für BYPASS – F3
5	Automat für LVRSysOUT – F5

 Tabelle 8-3
 Erklärung der Nummerierung



Abbildung 8-5 Sicherungsautomat Zustand AUS



#### 8.4.2 Bedienung Systeme mit Lastschaltleisten

\land GEFAHR!	Lebensgefahr durch Stromschlag!
	NH-Lastschaltleiste niemals teilweise öffnen.
	NH-Lastschaltleiste am Griff betätigen.

NH-Sicherungen sind ausschließlich zum Gebrauch durch Elektrofachkräfte oder elektrotechnisch unterwiesene Personen bestimmt, siehe IEC 60269-2.

Beim Schalten der Geräte ist folgendes zu beachten:

Sicherstellen, dass In-, Außerbetriebnahme und Bedienung ausschließlich durch
 Elektrofachkräfte oder elektrotechnisch unterwiesene Personen gemäß VDE 0105-100
 durchgeführt werden.

Sicherstellen, dass nur Sicherungseinsätze mit versilberten Messern bzw. versilberte Trennmesser verwendet werden.

- **C** Lastschaltleiste ausschließlich am Bediengriff betätigen.
- Lastschaltleiste schnell betätigen.



Abbildung 8-6 Bedienung Lastschaltleiste



Abbildung 8-7 NH-Lastschaltleisten

Spannungsunterbrechung im Niederspannungsnetz!
(2) Kontaktierungsleiste NS-Netz Eingang, niemals Schalten!
(4) Kontaktierungsleiste NS-Netz Ausgang, niemals Schalten!

1	Anschluss Lastschaltleiste für LVRSysIN – F1
	(Intern/Transformator-Block Sekundärleitung Eingang)
2	Anschluss Lastschaltleiste für eingangsseitige externe Kabel
	(Netzanbindung Transformator – F2)
3	Koppelleiste <b>BYPASS – F3</b>
4	Anschluss Lastschaltleiste für ausgangsseitige externe Kabel
	(Netzanbindung Last – F4)
5	Anschluss Lastschaltleiste für LVRSysOUT – F5
	(Intern/Transformator-Block Sekundärleitung Ausgang)

Tabelle 8-45 Erklärung der Nummerierung



### 8.4.3 Bedienung Systeme mit NH-Lasttrennschaltern

▲ GEFAHR!	Lebensgefahr durch Stromschlag!
	NH-Lasttrennschalter niemals teilweise öffnen.
	NH-Lasttrennschalter am Griff betätigen.

NH-Sicherungen sind ausschließlich zum Gebrauch durch Elektrofachkräfte oder elektrotechnisch unterwiesene Personen bestimmt, siehe IEC 60269-2.

Beim Schalten der Geräte ist folgendes zu beachten:

Sicherstellen, dass In-, Außerbetriebnahme und Bedienung ausschließlich durch Elektrofachkräfte oder elektrotechnisch unterwiesene Personen gemäß VDE 0105-100 durchgeführt werden.

Sicherstellen, dass nur Sicherungseinsätze mit versilberten Messern bzw. versilberte Trennmesser verwendet werden.

- **•** NH-Lasttrennschalter ausschließlich am Bediengriff betätigen.
- **O** NH-Lasttrennschalter schnell betätigen.





Abbildung 8-8 Bedienung Lasttrennschalter







Abbildung 8-9 NH-Lasttrennschalter

<b>VORSICHT!</b> Spannungsunterbrechung im Niederspannungsnetz!	
	(1/5) Anschluss Lasttrennschalter, nach Anleitung bedienen!
	(3) BYPASS-Lasttrennschalter, nach Anleitung bedienen!
	Siehe Kapitel 8 Inbetriebnahme & Außerbetriebnahme LVRSys™

1	Anschluss Lasttrennschalter für LVRSysIN – F1
	(Intern/Transformator-Block Sekundärleitung Eingang)
2	Anschlussklemmblock für eingangsseitige externe Kabel
	(Netzanbindung Transformator)
3	Lasttrennschalter BYPASS – F3
4	Anschlussklemmblock für ausgangsseitige externe Kabel
	(Netzanbindung Last)
5	Anschluss Lasttrennschalter für LVRSysOUT – F5
	(Intern/Transformator-Block Sekundärleitung Ausgang)

Tabelle 8-67 Erklärung der Nummerierung



# 9. Betrieb/Bedienung Regler

# 9.1 Signalleuchten / Systemschalter



Abbildung 9-1 Schiebeschalter Beschreibung:

- 1) Schalter System
- 2) Leuchte Betrieb (grün) / Störung (rot)

# 9.2 Signalleuchten & Schalter Service – CPU-Platine (A7)



Abbildung 9-2 Schiebeschalter Service / Leuchte Status

Beschreibung:

- 1) Schalter Service
- 2) Leuchte Status
- 3) Leuchten Status Schütze (erste von links) und Status Serviceschalter (zweite von links)

### 9.3 Signalleuchten - Steuerschrank

Die Signalleuchten Rot und Grün zeigen den Zustand des Sytems an:

- 0 *Rot*: Fehler-Zustand; System befindet sich im automatischen BYPASS.
- 0 *Grün*: Betriebs-Zustand; System befindet sich im fehlerfreien Betrieb.
- **D** Bei roter Signalleuchte Anweisungen in Serviceanleitung befolgen.
- **•** Fehlercode notieren (Kap. 9.12.5 LOG ERR).
- Fehler kann nicht behoben werden, A. Eberle Support-Team muss kontaktiert werden.

#### 9.4 Schalter

Die Schalterstellungen führen zu folgenden Zuständen:

0 Schalter System einschalten:



Abbildung 9-3 Schalter System (System aus)

- Schalterstellung rechts: System ein
- Schalterstellung oben: System aus

#### 0 Schiebeschalter Service:



Abbildung 9-4 Schiebeschalter Service

- Schalterstellung on: Serviceschalter aktiv
- Schalterstellung off: Serviceschalter inaktiv
  - Bei Schalterstellung *on* wechselt die Signalleuchte am Steuerschrank von *Grün* auf *Rot.*
  - Bei Schalterstellung *on* wechselt an der CPU-Platine *A7* die Leuchte *Status Serviceschalter* und *Status* auf *rot*
  - 🖖 Automatische Bypass aktiv, Regelung ohne Funktion





Die Verwendung des Schalters Serviceschalter ist ausschließlich bei einem Firmware Update notwendig.

### 9.5 Bootvorgang

Betätigung des Schalters System einschalten startet den Bootvorgang des Reglers

automatisch.

- ♦ Nach ca. 25 Sek. erscheint im Display *Boot...*.
- Nach Beendigung des Bootvorgangs (ca. 45 Sek.) befindet sich der Regler im Modus Automatik.

Der Bootvorgang muss abgeschlossen sein um sämtliche Aktivitäten, wie Parametrierung, Wechsel der Displayseiten etc. auszuführen.

# 9.6 Menüführung

Im fehlerfeien Betrieb befindet sich der Regler standardmäßig im Modus Automatik.

Das Hauptfenster zeigt die 3 Phasenspannungen der Außenleiter und die aktuelle Stufe der jeweiligen Phase an.



#### Abbildung 9-5 Reglerdisplay

1	Modus
2	Auswahl nach oben (ausschließlich im User Menü oder Modus Hand aktiv)
3	Eingabe-Taste (bestätigen)
4	Anzeigenwechsel nach rechts
5	Auswahl nach unten (ausschließlich im Benutzer Menü oder Modus Hand aktiv)
6	Anzeigenwechsel nach links

Tabelle 9-1 Erklärung der Nummerierung

#### 9.7 Modus Automatik

Nachdem der Bootvorgang (Anlegen der Versorungsspannung) abgeschlossen ist, wechselt der Regler in den Modus *Automatik*. Im Modus *Automatik* ist der Regler aktiv.



Abbildung 9-6 Anzeige Modus Automatik

Display zeigt:

- 0 drei Phasenspannungen
- 0 aktuelle Stufenstellungen der Phasen

#### 9.8 Modus Hand

Im Modus Hand ist der Regler nicht aktiv. Pro Sekunde ist ein Stufenwechsel möglich.

#### Stufen manuell wechseln:

Modus Hand anwählen, Eingabe-Taste im Automatik Modus drücken. (Siehe Kap. 9.9)

Übersicht Display)

- **O** Um Stufe nach unten zu wechseln, Taste unten drücken.
- Um Stufe nach oben zu wechseln, Taste oben drücken.



Abbildung 9-7 Anzeige Modus Hand





Abbildung 9-8 Übersicht Menüführung

9.9

# 9.10 Regler - Parameter

Die einzelnen Regler - Parameter werden im weiteren ausführlich beschrieben.



Abbildung 9-9 Einstellen der Regler - Parameter

- Menü Regler Parameter anwählen (Siehe Kap. 9.9 Übersicht Display).
- Um Unterpunkte zu wählen, Taste oben oder Taste unten drücken.
- Eingabe-Taste drücken.

#### Parametrierung:

- PIN Eingabe durch Drücken der Tasten oben/unter und links/rechts.
- Um Abfrage zu bestätigen, Eingabe-Taste drücken.
- Einstellen der Parameter durch Drücken der Tasten oben/unten und links/rechts.
- Um Abfrage zu bestätigen, Eingabe-Taste drücken.



Auslieferzustand des PIN ist *"0000"* (viermal Null) Der PIN kann wie in Kap. 11. IT-Sicherheit beschrieben geändert werden.



#### 9.10.1 Sollwert

Standard sind:

- 0 230 V (400 V L-L) oder
- 0 133 V (230 V L-L).
- Sollwert einstellen (100 V 260 V).

#### 9.10.2 Toleranzband + und Toleranzband -

Standard sind:

- 0 97% für Toleranzband (Toleranzb. -)
- 0 103% für Toleranzband + (*Toleranzb.* +)
- **T**oleranzbänder ggf. einstellen (80 % 98 % & 102% 120 %).



Abbildung 9-10 Toleranzbandzone

1	Regler aktiv
2	Stufungsvorgang
3	Regler inaktiv
4	Sollwert
5	Toleranzband +
6	Toleranzband -

Tabelle 9-2 Erklärung der Nummerierung

Bei Spannung im Bereich zwischen den Toleranzbändern + und - ist Regelung inaktiv. Bei Überschreitungen der Toleranzbänder + und - wird die Regelung aktiv und stuft die Spannung unter Berücksichtigung der eingestellten Parameter.

#### 9.10.3 Reaktionszeit

Standard ist 10 Vs.

- Reaktionszeit von 1 Vs bis 100 Vs in 0,1-Schritten einstellbar.
- Reaktionszeit von 0 Vs bis 100 Vs in 0,1-Schritten einstellbar. (FW 12.01.00)

HINWEIS!	Reaktionszeit 0 Vs ist die Option Schnellstufung < 30 ms (Merkmal E2 – E5). Diese Option ist nur in Kombination mit speziell entworfenen Transformatoren möglich.
	Auswahl der Reaktionszeit 0 Vs ohne spezielle Transformatoren kann zu Schäden am System führen.

An Hand der Reaktionszeit kann die Regelgeschwindigkeit des Systems parametriert werden. Beispiel: Verletzung der Toleranzbänder bei eingestellter Reaktionszeit 1 Vs. (siehe Abbildung 9-11 Toleranzbandzone)

- Überschreitung Toleranzband + um 1 V -> Stufungsvorgang nach 1 s (2.1)
- Unterschreitung Toleranzband um 0,5 V -> Stufungsvorgang nach 2 s (2.2)

Die Reaktionszeit beschreibt hierbei die Zeit, welche zwischen der messtechnischen Erfassung der Toleranzbandverletzung bis zum Stufungsvorgang vergeht (siehe Kap. 9.10.2).



Abbildung 9-11 Toleranzbandzonen Reaktionszeit

1	Regler aktiv
2.1	Stufungsvorgang Überschreitung Toleranzband + um 1 V
2.2	Stufungsvorgang Unterschreitung Toleranzband - um 0,5 V
3	Regler inaktiv
4	Sollwert
5	Toleranzband +
6	Toleranzband -

Tabelle 9-3 Erklärung der Nummerierung



#### 9.10.4 Impedanz

Die Funktion *Impedanz* kann ausschließlich verwendet werden, wenn die Option *Strommessung* integriert wurde (Kap. 3).

Standard ist 0  $\boldsymbol{\Omega}.$ 

✤ Impedanz ist deaktiviert

- **Construction** Impedanz in 0,01  $\Omega$ -Schritten von 0 bis 0,5  $\Omega$  einstellbar.
- Max. Einfluss auf lokale Spannungsmessung 5 V (20 V mit FW 12.01.00).

Bei deaktivierter Impedanz:

♦ Stromabhängige Regelung ist deaktiviert.

Bei aktiver Impedanz:

- 🖖 Stromwerte werden in Regelung einbezogen.
- ↔ Widerstandssymbol erscheint im Zustandsfenster.

Automatik	$\Box$
<sub>01</sub> 231.3 <sub>V</sub>	+0.0%
<sub>U2</sub> 231.3 <sub>V</sub>	+0.0%
<sub>U3</sub> 231.4 <sub>V</sub>	+0.0%

#### Abbildung 9-12 Anzeige Impedanz aktiv

Bei Parametrierung der Impedanz wird der Laststrom in den Regelalgorithmus mit einbezogen.

Beispiel:



Abbildung 9-13 Beispiel Netzausläufer mit 500 m Kabelstrecke

Kabeldaten	Werte
Kabel	NA2X2Y 4 x 150 mm²
Leitungslänge	250 m
Kabelwiderstand	0,25 km x 0,206 Ω/km = 0,05 Ω

Tabelle 4 Kabeldaten

Im Beispiel reduziert sich kalkulierte Spannungswert des Reglers, bei einem einspeisenden Strom der PV-Anlage von 100 A, um -100 A x 0,05  $\Omega$  = -5 V. Dadurch wird am Kabelende auf den gewünschten Spannungssollwert ausgeregelt.

Bei Parametrierung der *Impedanz* errechnet der Regler permanent die Spannung aus Spannungswert am Regler + Impedanz x Netzstrom.

Kabel Typ	spez. Kabelwiderstand $\Omega/km$
NAYY-J 4 x 70 mm <sup>2</sup>	0,453
NAYY-J 4 x 95 mm²	0,321
NAYY-J 4 x 120 mm <sup>2</sup>	0,255
NAYY-J 4 x 150 mm <sup>2</sup>	0,208
NAYY-J 4 x 185 mm²	0,167
NAYY-J 4 x 240 mm²	0,131
Freileitung AL 4 x 50 mm <sup>2</sup>	0,662
Freileitung AL 4 x 70 mm <sup>2</sup>	0,519
Freileitung AL 4 x 95 mm <sup>2</sup>	0,432

$$U_Z = U_{Regler} + Z_{Netz} * I_{Netz}$$

Tabelle 9-5 Spez. Kabelwiderstände

#### 9.10.5 Symmetrie (Sym. aktiv) – ab FW 12.00.05

Standard ist 1 (aktiv).

Symmetrie 1 (aktiv) oder 0 (inaktiv) einstellen.

Funktion zur Symmetrierung der drei Phasenspannungen innerhalb der Toleranzbänder +/-.

- 0 Symmetrierung durch Stufung zum Sollwert.
- 0 Regelung erzeugt bestmögliche Symmetrie der Phasen zueinander in Abhängigkeit der
- 0 Stufenweite.
- 0 Regelung innerhalb der Toleranzbandgrenzen.
- 0 Impedanzfunktion wird bei Symmetrierung berücksichtigt.



Beispiele für mögliche Unsymmetrie der Phasenspannungen:



Abbildung 9-14 Beispiel für mögliche Unsymmetrie der Phasenspannungen

### 9.10.6 Warnung Überspannung – ab FW 12.00.06

Standard ist 110 % (bezogen auf den Sollwert). Einstellbar von 105% bis 150%.

Die Warnung Überspannung wird aktiviert, wenn der 10 Sekunden Mittelwert der Spannung oberhalb des eingestellten Schwellwerts ist.

Die Warnung Überspannung wird über die Kommunikationsprotokolle übertragen und im Logbuch unter Ereignisdaten abgespeichert.

#### 9.10.7 Warnung Unterspannung – ab FW 12.00.06

Standard ist 90 % (bezogen auf den Sollwert). Einstellbar von 0% bis 95%.

Die Warnung Unterspannung wird aktiviert, wenn der 10 Sekunden Mittelwert der Spannung unterhalb des eingestellten Schwellwerts ist.

Die Warnung Unterspannung wird über die Kommunikationsprotokolle übertragen und im Logbuch unter Ereignisdaten abgespeichert.
# 9.11 Setup

Setup	
Kommunik	ation >>>
Sicherheit	>>>
Datum	07.11.2017
Zeit	11:30
Sprache	Deutsch

#### Abbildung 9-15 Setup Display

- Menü Setup anwählen (Siehe Kap. 9.9 Übersicht Display).
- Um Unterpunkte zu wählen, Taste oben oder Taste unten drücken.
- **C** Eingabe-Taste drücken.

#### Parametrierung:

- PIN Eingabe durch Drücken der Tasten oben/unter und links/rechts.
- Um Abfrage zu bestätigen, Eingabe-Taste drücken.
- Einstellen der Parameter durch Drücken der Tasten oben/unten und links/rechts.
- Um Abfrage zu bestätigen, Eingabe-Taste drücken.

### 9.11.1 Kommunikation

Siehe Kap. 10 Kommunikation.

#### 9.11.2 Sicherheit

Siehe Kap. 11 IT-Sicherheit.

#### 9.11.3 Datum

**D**atum einstellen.

#### 9.11.4 Zeit

Systemzeit einstellen.



Bei aktivierter NTP Zeitsynchronisation (siehe Kap. 10.6) wird Zeit und Datum automatisch aktualisiert

#### 9.11.5 Sprache

Mögliche Sprachen:

- 0 Deutsch
- Englisch.



# 9.12 Geräte-Info

Geräte-Info		
Firmware Update		
Logbuch	>>>	
FW-Version	>>>	
LOG ERR	0x0	
Seriennr	>>>	

Abbildung 9-16 Geräte-Info Display

- S Menü Geräte-Info anwählen (Siehe Kap. 9.9 Übersicht Display).
- **U**m Unterpunkte zu wählen, Taste oben oder Taste unten drücken.
- Eingabe-Taste drücken.

#### Parametrierung:

- PIN Eingabe durch Drücken der Tasten oben/unter und links/rechts.
- Um Abfrage zu bestätigen, Eingabe-Taste drücken.
- Einstellen der Parameter durch Drücken der Tasten oben/unten und links/rechts.
- Um Abfrage zu bestätigen, Eingabe-Taste drücken.

### 9.12.1 USB Schnittstelle

USB-Schnittstelle dient zum Firmware-Update und der Logbuch Sicherung.



Abbildung 9-17 USB-Schnittstelle

## 9.12.2 Firmware Update

Zerstörung von Bauteilen durch Überlastung!
Updateprozess ausschließlich bei aktiviertem Serviceschalter starten.

Betätigung des Serviceschalters trennt Thyristoren von der Netzspannung und schließt Transformatoren kurz. Die Regelfunktion ist außer Betrieb. Es kann ein sicherer Updateprozess gestartet werden.

#### Kopieren der Update-Dateien auf USB-Stick

**Cip-File entpacken (aus E-Mail oder Download:** 

https://www.a-eberle.de/de/download-center-categories/firmware-1).

Dateien auf einem FAT32 formatiertem USB-Stick abspeichern

Nachfolgende Ordnerstruktur zwingend, keine Überordner auf dem USB-Stick (USB-Stick:\entpackte Dateien; z. B. E:\...).

en ▼ Freigeben für ▼ Neuer Ordner			
Name	Änderungsdatum	Тур	Größe
퉲 арр	21.04.2015 08:56	Dateiordner	
퉬 images	21.04.2015 08:56	Dateiordner	
퉬 script	21.04.2015 08:56	Dateiordner	
퉬 update	21.04.2015 08:56	Dateiordner	
📰 winupdate	25.02.2015 13:15	Konfigurationseinstellungen	1 KB

Abbildung 9-18 Ordnerstruktur des Updates auf USB-Stick

#### Vollständige Updateprozedur:

Serviceschalter aktivieren auf on. (Siehe Kap. 9.2)

Regler wechselt in Fehlerzustand.

- USB-Stick einstecken.
- Menüpunkt Firmware Update auswählen.
- PIN Eingabe durch Drücken der Tasten oben/unter und links/rechts.
- Um Abfrage zu bestätigen, Eingabe-Taste drücken.
- Abfrage mit Ja bestätigen.
  - ✤ Im Display erscheint Bitte warten.
- Während des Updatevorgangs keine Tasten drücken oder den Serviceschalter

#### schalten.

- 🤄 Regler benötigt ca. 5 Minuten bis der Updatevorgang abgeschlossen ist.
- ♥ Der Regler initialisiert sich neu.
- 🖖 Bei abgeschlossenem Update bleibt der Regler im Fehlerzustand.
- Serviceschalter deaktivieren auf off.
- USB-Stick abziehen.
  - ✤ Regler wechselt in den Zustand Automatik.
  - ♥ Updateprozedur ist beendet.

### 9.12.3 Logbuch

Im Logbuch werden folgende Daten gespeichert.

#### Ereignisdaten

Ereignisdaten beinhalten:

0 Parameter



- 0 Parameterwechsel
- O Zustand (Automatik/Hand)
- 0 Zustandswechsel (*Automatik-Hand*)
- 0 Über- / Unterspannungs Warnung
- 0 Fehler.

#### Messdaten

Messdaten beinhalten:

- 0 U1 bis U3 (10 Minuten Mittelwerte in V)
- 0 U1Z bis U3Z (10 Minuten Mittelwerte in V, ausschließlich bei Option *Stromwandler und eingestelltem Impedanzwert*)
- 0 I1 bis I3 (10 Minuten Mittelwerte in A; ausschließlich bei Option *Stromwandler*)
- 0 P1 bis P3 (10 Minuten Mittelwerte in kW; ausschließlich bei Option *Stromwandler*)
- 0 Q1 bis Q3 (10 Minuten Mittelwerte in kVAr; ausschließlich bei Option *Stromwandler*)
- 0 S1 bis S3 (10 Minuten Mittelwerte in kVA; ausschließlich bei Option *Stromwandler*)
- 0 T1 bis T3 (10 Minuten Mittelwerte in °C)
- 0 Tap 1 bis Tap 3 (aktuelle Stufenposition Ph1-Ph3 zum Zeitpunkt der Messung)
- 0 Taps/Period 1-3 (Anzahl der Stufungen innerhalb von 10 Minuten Ph1-Ph3).

#### Servicedaten

Servicedaten sind ausschließlich für die Auswertung durch das A. Eberle Support-Team vorgesehen.

0	Umschalten auf Auto Hand Setup Anzeige	Automatik U1 229.8 v +0.0% U2 229.8 v +0.0% U3 229.8 v +0.0%			
	Umschalten auf Auto Hand Setup Anzeige	Reglerparameter       Sollwert     230.0v/       Toleranzb. +     103%       Toleranzb     97%       Reaktionszeit     0.0vs       Impedanz     0.000       Sym. aktiv     0	Setup Kommunikation >>> Sicherheit >>> Datum 07.11.2017 Zeit 11:30 Sprache Deutsch	Geräte-Info Firmware Update Logbuch >>> FW-Version >>> LOG ERR 0x0 Seriennr >>>	4
		Logbuch Startzeit 01.01.2017 Daten sichern Messdaten (x) Ereignisdaten (x) Servicedaten ()	Logbuch Startzeit 01.01.2017 Daten sichern Messdaten (x) Ereignisdaten (x) Servicedaten ()	4	
		Daten sichem Bitte warten	Daten sichern Transfer erfolgreich		

Abbildung 9-19 Übersicht Logbuch auslesen

#### 9.12.3.1 Download Logbuch via USB-Stick

Zum Download des Logbuchs über USB-Stick erfolgt direkt vor dem LVRSys mit Hilfe folgender Schitte:

- USB-Stick einstecken.
- Menüpunkt Logbuch auswählen.
- **O** Untermenüpunkt Startzeit auswählen.
  - 🖔 Daten werden rückwirkend zur Startzeit gesichert.

Die Daten Ereignisdaten, Messdaten, Servicedaten müssen zur Speicherung aktiviert werden.

- 0 () Auswahl inaktiv
- 0 (x) Auswahl aktiv
- **O** Untermenüpunkt Ereignisdaten, Messdaten, Servicedaten auswählen.
- S Markieren mit, Taste oben oder Taste unten.



- **PIN Eingabe durch Drücken der Tasten oben/unter und links/rechts.**
- Um Abfrage zu bestätigen, Eingabe-Taste drücken.
- Abfrage mit Ja bestätigen.
- Untermenüpunkt Daten sichern auswählen.
- Abfrage mit Ja bestätigen.
  - ✤ Im Display erscheint Bitte warten.
  - ✤ Regler speichert Daten auf den USB-Stick.

#### 9.12.3.2 Download via LVRSysUpdater

Siehe Kap. 12.6 Logbuch Download.

#### 9.12.3.3 Logbuch (Messdaten) auswerten mit Microsoft Excel

(alternative Tabellenkalkulationsprogramme können ebenfalls verwendet werden).



A. Eberle stellt auf der Homepage ein entsprechendes Excel Makro, sowie ein beschreibendes Video zur Verfügung.

https://www.a-eberle.de/de/downloads/niederspannungsregelung/auswertungshilfe

#### Auswertung ohne Makro

- Öffnen der Messdaten mit Excel.
- Markieren der ersten Spalte (A).



#### Abbildung 9-20 Markieren der ersten Spalte

**O** Unter Menüpunkt Daten den Punkt Text in Spalten wählen.

	🚽 🔊 - (°	· # • Ω 🖨	201	4-11-11 012345678	Messdaten	- Micros	oft Excel		) <b>X</b>
Di	atei Start	Einfügen	Seitenlay	out Formein	Daten	Überpr	üfen Ansicht	ه 🕜 ه	- 6 23
Exte ab	rne Daten prufen ▼ aktu V	Alle ualisieren v 🐡 erbindungen	A ↓ A Z Z	ren Filtern K Li Sortieren und F	, öschen rneut überr rweitert iltern	nehmen	Text in Duplikate Spaiten entfernen Datentools	Gliederung	
	A1	<b>-</b> (0	$f_{x}$	ID Date Time U	L_V U2_V	U3_V I1_	Text in Spalten		^
				Q1_kvar Q2_kva	ar Q3_kva	r S1_kVA	Den Inhalt einer einzi	gen Excel-Zelle in	\$
	А	В	С	D	E		separate Spalten auft	eilen.	
1	ID Date Time	U1_V U2_V U	J3_V I1_A	12_A 13_A P1_kW	P2_kW P	3_kW Q1	Beispielsweise könne	n Sie eine Spalte n	nit 63
2	0 11.11.2014	16:50 193.8 19	93.6 193.8	0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0	0.00.00	.0 0.0 0.0	für den Vornamen un	d den Nachnamer	
3	1 12.11.2014	10:20 0.0 0.0 0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.	0.0 0.0	aufteilen.		
4	2 12.11.2014	10:30 0.0 0.0 0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.	0.0 0.0	Verwenden Sie dieses	Feature in Word,	
5	3 12.11.2014	10:40 0.0 0.0 0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.	0.00.0	konvertieren und den	xt in eine Tabelle z Text an jedem	20
6	4 12.11.2014		0.0 0.0 0.0	0.00.000.000.000.0	0.00.00		Komma, Punkt oder d	em von Ihnen n in Spalten	
/	5 12.11.2014			0.00.00.000.000.000	0.00.000		aufzuteilen.		
9	7 12 11 2014	11.10 1.2 1.1 1		0.0-0.00.0-0.00	00.00.00		Drücken Sie F1. um	die Hilfe anzuzei	gen.
10	8 12 11 2014	11:30 104 7 10	14.7104.7	0.0000000000000	-0.00.00	000000	0.0.0.0.23.25.26.4.4.4	000	
11	9 12.11.2014	11:40 131.3 13	31.3 131.3	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	-0.0 0.0 0	.0 0.0 0.0	0.0 0.0 24 25 26 4 4 4	000	
12	10 12.11.201	11:50 154.2 1	154.2 154.2	2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.	0-0.00.0	0.0 0.0 0.	0 0.0 0.0 24 26 26 4 4	4000	
13	11 12.11.201	12:00 79.8 79	9.8 79.8 0.0	0.0 0.0 0.0 0.0 -0	.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.	0 0.0 24 26 26 4 4 4 0	0 0	
14	12 12.11.201	12:10 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.00.000.000.000.	0 0.0 0.0 0	.0 0.0 0.0	25 26 27 4 4 4 0 0 0		
15	1 14.11.2014	13:50 122.4 12	22.5 122.5	8.5 8.5 8.5 1.9 0.8	0.8 0.1 0.	1 0.2 2.0	2.0 2.0 23 23 23 4 4 4 (	000	
16	2 14.11.2014	14:00 0.0 0.0 0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.	0.0 0.0	24 24 24 4 4 4 0 0 0		
17	3 14.11.2014	14:10 30.4 30.	5 30.4 2.6	2.7 2.7 0.6 0.6 -0.	5 0.0 0.0 0	.0 0.6 0.6	0.6 24 25 25 4 4 4 0 0	0	
<mark>-18</mark> ⊮ -	4 14.11.2014	14:20 212.5 21 -11-11 01234	12.4 212.5 15678 Me	17.5 17.5 17.6 3.5 ssdaten 🛛 🖏	3.5 - 3.5 1	.31.41.4 ↓ ◀ [	4.0 4.0 4.0 24 26 26 4	44000	▼ ► [
Ber	eit				A	nzahl: 157	7 🔳 🗉 🙂 100 % (	∋—	-+ "

Abbildung 9-21 Auswählen von Daten und Text in Spalten

#### Textkonvertierungs-Assistent - Schritt 1 von 3 Auswahl Getrennt.

#### Bestätigung mit Weiter.

Textkonvertierungs-Assistent - Schritt 1 von 3
Der Textkonvertierungs-Assistent hat erkannt, dass Ihre Daten mit Trennzeichen versehen sind.
Wenn alle Angaben korrekt sind, klicken Sie auf 'Weiter ', oder wählen Sie den korrekten Datentyp.
Ursprünglicher Datentyp
Wählen Sie den Dateityp, der Ihre Daten am besten beschreibt:
<ul> <li><u>Getrennt</u> - Zeichen wie z.B. Kommas oder Tabstopps trennen Felder (Excel 4.0-Standard).</li> </ul>
Eeste Breite - Felder sind in Spalten ausgerichtet, mit Leerzeichen zwischen jedem Feld.
Vorschau der markierten Daten:
1       ID Date Time U1_V U2_V U3_V I1_A I2_A I3_A P1_kW P2_kW P3_kW Q1_k         2       0       11.11.2014       16:50       193.8       193.6       193.8       0.0

Abbildung 9-22 Textkonvertierungs-Assistent - Schritt 1 von 3

- Textkonvertierungs-Assistent Schritt 2 von 3 Auswahl Leerzeichen.
- **D** Bestätigung mit Weiter.



. .

---

Textkonvertierungs-Ass	sistent - Schritt 2 von 3	? X		
Dieses Dialogfeld ermöglicht es Ihnen, Trennzeichen festzulegen. Sie können in der Vorschau der markierten Daten sehen, wie Ihr Text erscheinen wird.				
Trennzeichen				
Tabstopp	_			
Semikolon	Aufeinanderfolgende Trennzeichen als ein Zeichen beha	ndeln		
Leerzeichen	Te <u>x</u> tqualifizierer:	-		
Andere:				
Datenvorschau				
ID Date	Time U1_V U2_V U3_V I1_A I2_A I3_A P1	kW P2_kW		
0 11.11.2014				
2 12.11.2014	10:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.	0 0.0		
3 12.11.2014	<u>po:40</u> p.0 p.0 p.0 p.0 p.0 p.0 p.	o p.o 🔫		
Abbrechen < <u>Z</u> urück <u>W</u> eiter > F <u>e</u> rtig stellen				

Abbildung 9-23 Textkonvertierungs-Assistent - Schritt 2 von 3

Textkonvertierungs-Assistent - Schritt 3 von 3 auf Weitere... klicken.

Textkonvertierungs-Ass	sistent - Schritt 3 vo	n 3		y x	
Dieses Dialogfeld ermöglicht es Ihnen, jede Spalte zu markieren und den Datentyp festzulegen.					
∑tandard                Die Option 'Standard' behält Datums- und Zahlenwerte bei und wandelt alle anderen Werte in Text um. <u>T</u> ext               Die Option 'Standard' behält Datums- und Zahlenwerte bei und wandelt alle anderen Werte in Text um.					
Datum: TMJ     Spalten nicht impor	▼ tieren (überspringen)		Weitere		
	ueren (uberspringen)				
Ziel <u>b</u> ereich: \$A\$1	Zielbereich: \$A\$1				
Datenvorschau					
StandStandard	StandaStandaSt	andaStandaStand	dStandStandSt	andaStanda	
ID Date 0 11.11.2014	Time U1_V U2 16:50 193.8 193	_V U3_V I1_A 3.6 193.8 0.0	I2_A I3_A P1 0.0 0.0 0.	_kW P2_kW ^	
1 12.11.2014	10:20 0.0 0.0				
3 12.11.2014 10:40 p.0 p.0 p.0 p.0 p.0 p.0 p.0 p.0 p.0 v.0 v.0 v.0 v.0 v.0 v.0 v.0 v.0 v.0 v					
Abbrechen     < <u>Z</u> urück     Weiter >					

Abbildung 9-24 Textkonvertierungs-Assistent - Schritt 3 von 3

- Dezimaltrennzeichen: Punkt wählen.
- Bestätigung mit OK.
- **D** Bestätigung im Textkonvertierungs-Assistent mit fertig stellen.

Weitere Textimporteinstellungen
Bei numerischen Daten verwendete Trennzeichen
Dezimaltrennzeichen:
1000er- <u>T</u> rennzeichen:
Hinweis: Zahlen werden entsprechend den numerischen Einstellungen in den Ländereinstellungen der Systemsteuerung angezeigt.
Zurücksetzen 🛛 Nachstehendes Minuszeichen für negative Zahlen
OK Abbrechen

Abbildung 9-25 Weitere Textimporteinstellungen

♥ Messdaten sind auf Spalten aufgeteilt.

### 9.12.3.4 Logbuch (*Ereignisdaten*) auswerten mit Notepad++

(alternative Texteditionsprogramme können ebenfalls verwendet werden).

Datei	Bearbeiten Suchen Ansicht Kodierung Sprachen Einstellungen Makro Ausführen Fenster ?	Х
	合用 🖻 🗟 😘 合. 🐇 🗅 🌔 🗩 😋 🎕 🤏 🤫 🖫 🖓 💷 🗐 🗐 🖉 🔍 🖻 🖉	
-		
20	114-10-09 014091337 Ereignissdaten.bt	
1	2014-10-07 15:02 Setpoint: 230.00	
2	2014-10-07 15:02 Deathband_pos: 233.00	
3	2014-10-07 15:02 Deathband_neg: 227.00	
4	2014-10-07 15:02 KNI: 10.00	
5	2014-10-07 15:02 Verzögerung: 1.00	
6	2014-10-07 15:02 Zeitverhalten: 1.00	
7	2014-10-07 15:02 Synchrotap: 0	
8	2014-10-07 15:02 Stufenweite: 1.50	
9	2014-10-07 15:02 Zustandswechsel: FAILSAFE	-
10	2014-10-07 15:02 Zustandswechsel: AUTO	=
11	2014-10-07 15:02 MB_SendDelay: 100	
12	2014-10-07 15:02 Setpoint: 231.00	
13	2014-10-07 15:02 MB_SendDelay: 0	
14	2014-10-07 15:02 Setpoint: 230.00	
15	2014-10-07 15:16 Setpoint: 230.00	
16	2014-10-07 15:16 Deathband_pos: 233.00	
17	2014-10-07 15:16 Deathband_neg: 227.00	
18	2014-10-07 15:16 KNI: 10.00	
19	2014-10-07 15:16 Verzögerung: 1.00	
20	2014-10-07 15:16 Zeitverhalten: 1.00	
21	2014-10-07 15:16 Synchrotap: 0	
22	2014-10-07 15:16 Stufenweite: 1.50	
23	2014-10-07 15:16 Zustandswechsel: AUTO	
24	2014-10-07 15:16 MB_SendDelay: 124	
25	2014-10-07 15:16 MB_SendDelay: 0	
26	2014-10-07 15:30 Sernoint: 230 00	

Abbildung 9-26 Ereignisdaten geöffnet mit Notepad++



#### 9.12.3.5 Logbuch (*Messdaten*) auswerten mit WinPQ mobil – ab FW 12.00.04

Die Auswertung der vom LVRSys aufgezeichneten Messdaten mit der Software WinPQ mobil wird mittels folgender Schritte ermöglicht:

- Installation Software WinPQ mobil
  - https://www.a-eberle.de/de/download-center-categories/f%C3%BCr-mobileanalysatoren
- Download der Datei Messdaten im .csv-Format (siehe 9.12.3.1 oder 9.12.3.2).
- Starten der Anwendung LVRSys WinPQ mobil

⇔ Support-Team von A. Eberle kontaktieren zum Bereitstellen LVRSys WinPQ mobil.

- Offnen der Datei Messdaten im .csv-Format.
- Regelbereich LVRSys per Dropdown-Menü (6 24 %) auswählen.
- Bestätigen des Regelbereichs mit OK.
  - Solution WinPQ-mobil öffnet sich mit Auswahlfenster *Auswerte Periode* für den auszuwertenden Zeitraum.
- **C** Auszuwertenden Zeitraum auswählen, bestätigen mit OK.



✤ Messdaten in WinPQ mobil auswerten.

Abbildung 9-27 Messdaten geöffnet mit WinPQ mobil

### <u>Datenpunktliste</u>

WinPQ-mot	oil	LVRSys
	UL1	U1_V
	UL2	U2_V
Lloff	UL3	U3_V
Uen	U12	U1_V_Input
	U23	U2_V_Input
	U31	U2_V_Input
	IL1	I1_A
leff	IL2	12_A
	IL3	I3_A
	PL1	P1_kW
Wirkloictung	PL2	P2_kW
WINNEIStung	P L3	P3_kW
	P total	P_total
	Q L1	Q1_kvar
Rlindleistung	Q L2	Q2_kvar
Dimuleisturig	Q L3	Q3_kvar
	Q total	Q_total
	S L1	S1_kVA
Scheinleistung	S L2	S2_kVA
Scheinleistung	S L3	S3_kVA
	S total	S_total
	PHL1	Phasenwinkel_Phi1
Phasenwinkel u1E -I1	PHL2	Phasenwinkel_Phi2
	PHL3	Phasenwinkel_Phi3
	PF L1	Tap_Ph1_%
Leistungsfaktor	PF L2	Tap_Ph2_%
	PF L3	Tap_Ph3_%
	QFL1	Taps_per_period_Ph1
Blindfaktor	QFL2	Taps_per_period_Ph2
	QFL3	Taps_per_period_Ph3
Spannung/THD	THDNE	T_°C
	UL1 max	UZ1_V
Ueff max (10ms)	UL2 max	UZ2_V
	UL3 max	UZ3_V

Tabelle 9-6 Referenzierung Datenpunkte zwischen Messdaten LVRSys und WinPQ-mobil



## 9.12.4 Firmware-Version

- 0 Menüpunkt *FW-Version* beinhaltet Information über:
- 0 Firmware Version
- 0 Cortex-Firmware Version
- 0 Kernel Version
- 0 Filesystem Version
- Die Ermittlung der Versionsnummer erfolgt automatisch.
   Keine Änderung möglich.

#### 9.12.5 LOG ERR

Anzeige des zuletzt aufgetretenen Fehlers.

- **D** Bei Fehlfunktion der Anlage, Fehler notieren.
- Support-Team von A. Eberle kontaktieren.

Fehler	Fehlercode
Schütz	0x00001
Überspannung	0x00002
Unterspannung	0x00004
Interner Regelfehler	0x00008
	0x00010
	0x00020
	0x00040
	0x00080
	0x00100
	0x00400
	0x01000
EEPROM	0x00020
Serviceschalter	0x00200
Seriennummer ungültig	0x00800
Thyristorplatine A1	0x02000
A2	0x04000
A3	0x08000
A4	0x10000
A5	0x20000
A6	0x40000
Transformator Temperatur	0x80000

Tabelle 9-7 Fehlercodetabelle

Fehler	Fehlercode
Interner Regelfehler	0x01000
Service Schalter	0x00200
Interner Regelfehler	0x00080
Unterspannung	0x00004
Log ERR	0x1284

Die einzelnen Fehlermeldungen summieren wie folgt auf:

Tabelle 9-8 Menü-Register LOG ERR

Die Nullen nach dem x werden nicht angezeigt.

### 9.12.6 Seriennummer

- 0 Menüpunkt *Seriennr* beinhaltet Information über:
- 0 Gerätenummer
- 0 Seriennummer CPU
- 0 Serienummer Thyristorplatinen

Gerätenummer ist werkseitig eingestellt.

♥ Gerätenummer nicht ändern.

Seriennummer CPU und Thyristorplatinen wird vom System automatisch ermittelt.

⅍ Keine Änderung möglich.

# 9.13 Werkseinstellungen

**VORSICHT!** Fehlverhalten des Reglers durch Fehlparametrierung! Werkseinstellungen nicht verändern.

Die Werkseinstellungen werden nur bei Erst-Parametrierung des Systems gesetzt und sind direkt mit der verbauten Hardware abgestimmt. Vom Anwender dürfen und müssen diese nicht verändert werden.





Abbildung 9-28 Einstellen der Werksparameter

- Menü Setup anwählen (Siehe Kap. 9.9 Übersicht Display).
- Um Unterpunkte zu wählen, Taste oben oder Taste unten drücken.
- Eingabe-Taste drücken.

#### Parametrierung:

- PIN Eingabe durch Drücken der Tasten oben/unter und links/rechts.
- Um Abfrage zu bestätigen, Eingabe-Taste drücken.
- Einstellen der Parameter durch Drücken der Tasten oben/unten und links/rechts.
- Um Abfrage zu bestätigen, Eingabe-Taste drücken.

## 9.13.1 Stufenweite

Stufenweite ist werkseitig eingestellt.

♥ Stufenweite nicht ändern.

## 9.13.2 Netzfrequenz

Netzfrequenz ist werkseitig eingestellt.

♥ Netzfrequenz nicht ändern.

### 9.13.3 KNI (Stromwandlerfaktor)

Bei Stromwandlern von A. Eberle ist Übersetzungsverhältnis werkseitig eingestellt. Bei Verwendung von externen Stromwandlern:

Übersetzungsverhältnis eingeben.

## 9.13.4 Zeiger zurücksetzen

Zeiger bzw. Schleppzeiger stellt 15 min Mittelwerte der:

- 0 maximalen Spannungen (Ph 1-3)
- 0 maximalen Strömen (Ph 1-3)
- 0 maximalen Leistungswerten (Ph 1-3)
- 0 maximale und minimale Temperatur im Schaltschrank in °C (T)

#### Zeiger zurücksetzen:

- Selektieren Zeiger zurücksetzen.
- PIN Eingabe durch Drücken der Tasten oben/unter und links/rechts.
- **O** Um Abfrage zu bestätigen, Eingabe-Taste drücken.
- Abfrage bestätigen.
  - Solution Alle Zeiger sind auf Ausgangszustand zurückgesetzt.

### 9.13.5 Statistik löschen

Die Statistik kann wie gewünscht gelöscht werden:

- 0 Alles
- 0 Tag
- 0 Woche
- 0 Monat
- O Jahr.

Einzelne Statistikwerte löschen:

- Selektieren.
- PIN Eingabe durch Drücken der Tasten oben/unter und links/rechts.
- Um Abfrage zu bestätigen, Eingabe-Taste drücken.
- Abfrage bestätigen.
  - Sewählter Statistikwert wird gelöscht.

#### 9.13.6 T104 Lizensieren

Siehe Kap. 10.5.1 Lizenz IEC 60870-5-104 freischalten.



# 10. Kommunikation

# 10.1 Ethernet Schnittstelle

Ethernet-Schnittstelle dient als Kommunikations-Schnittstelle für Modbus und IEC 60870-5-104 Anwendungen.



Abbildung 10-29 Ethernet-Schnittstelle

# **10.2** Übersicht Kommunikationseinstellungen



Abbildung 10-30 Übersicht der Kommunikationseinstellungen

# **10.3** TCP/IP Konfiguration über Ethernet



Abbildung 10-31 Übersicht der TCP/IP Konfiguration

Die TCP/IP- Schnittstelle stellt für alle Kommunikationsprotokolle die Basis dar und muss entsprechend der Gegenstelle eingestellt werden.

# 10.4 Modbus

## 10.4.1 Modbus Setup



Abbildung 10-32 Modbus Setup

- S Menü Kommunikation anwählen (Siehe Kap. 9.9 Übersicht Display).
- Um Unterpunkte zu wählen, Taste oben oder Taste unten drücken.
- Eingabe-Taste drücken.



Parametrierung:

- **C** Einstellen der Parameter durch Drücken der Tasten oben/unten und links/rechts.
- PIN Eingabe durch Drücken der Tasten oben/unter und links/rechts.
- Um PIN zu bestätigen, Eingabe-Taste drücken
- Um Abfrage zu bestätigen, Eingabe-Taste drücken.

Standardparameter Modbus sind:

0 TCP-Port 502

# **10.4.2** Modbus Registerbelegung

Input Register (16-E	Bit Daten, ausschließlich lesen)		
Name	zulässige Werte	Standard	Adressierung
Status	2 - Betrieb , 1 - Fehler	2	101

Tabelle 10-9 Status

Input Register (16-Bit Daten, ausschließlich lesen)			
Name	zulässige Werte	Standard	Adressierung
LOG-ERR	0 - 65000	0 (Hex)	102

#### Tabelle 10-10 Log-Error

Input Register (16-Bit Daten, ausschließlich lesen)			
Name	zulässige Werte	Standard	Adressierung
Firmware	0 – 999999	1 (32-Bit-float)	103-104

#### Tabelle 10-11 Firmware-Version

Input Register (16-Bit Daten, ausschließlich lesen)				
Name	zulässige Werte Standard Adressieru			
Überspannung L1 *	0 – keine Überspannungswarnung	0	105	
	1 – Überspannungswarnung			
Überspannung L2 *	0 – keine Überspannungswarnung,	0	106	
	1 – Überspannungswarnung			
Überspannung L3 *	0 – keine Überspannungswarnung,	ung, 0 107		
	1 – Überspannungswarnung			
Unterspannung L1 *	0 – keine Unterspannungswarnung,	0 108		
	1 – Unterspannungswarnung			
Unterspannung L2 *	0 – keine Unterspannungswarnung,	0	109	
	1 – Unterspannungswarnung			
Unterspannung L3 *	0 – keine Unterspannungswarnung,	0	110	
	1 – Unterspannungswarnung			

\* ab FW – 12.00.06

Tabelle 10-12 Warnungen

Holding Register (16-Bit Daten, lesen und schreiben)			
Name	zulässige Werte	Standard	Adressierung
Betriebszustand	0 - Auto, 1 - Hand	0	201
Ph1 Stufe hoch	0/1 1 - Kommando Stufe hoch	0	202
Ph2 Stufe hoch	0/1 1 - Kommando Stufe hoch	0	203
Ph3 Stufe hoch	0/1 1 - Kommando Stufe hoch	0	204
Ph1 Stufe runter	0/1 1 - Kommando Stufe runter	0	205
Ph2 Stufe runter	0/1 1 - Kommando Stufe runter	0	206
Ph3 Stufe runter	0/1 1 - Kommando Stufe runter	0	207
Statistik löschen	0/1 1 - Kommando Lösche Statistik	0	208
Zeiger zurücksetzen	0/1 1 - Kommando Zeiger zurücksetzen	0	209

# Tabelle 10-13 Betriebszustand und Regelkommandos

Input Register (16-Bit Daten, ausschließlich lesen)			
Name	zulässige Werte	Einheit	Adressierung
Stufenweite	0 - 1000	0,01	301
Stufe Phase 1	0 - 8	1	302
Stufe Phase 2	0 - 8	1	303
Stufe Phase 3	0 - 8	1	304
Spannung Phase 1	0 - 65000	0,1 V	305
Spannung Phase 2	0 - 65000	0,1 V	306
Spannung Phase 3	0 - 65000	0,1 V	307
Strom Phase 1	0 - 65000	0,1 A	308
Strom Phase 2	0 - 65000	0,1 A	309
Strom Phase 3	0 - 65000	0,1 A	310
Wirkleistung Phase 1	-32767 - 0 - 32767	0,1 kW	311
Wirkleistung Phase 2	-32767 - 0 - 32767	0,1 kW	312
Wirkleistung Phase 3	-32767 - 0 - 32767	0,1 kW	313
Scheinleistung Phase 1	0 - 65565	0,1 kVA	314
Scheinleistung Phase 2	0 - 65565	0,1 kVA	315
Scheinleistung Phase 3	0 - 65565	0,1 kVA	316
Blindleistung Phase 1	0 - 65000	0,1 kVAr	317
Blindleistung Phase 2	0 - 65000	0,1 kVAr	318
Blindleistung Phase 3	0 - 65000	0,1 kVAr	319
Stufenanzahl Tag Ph1	0 - 99999999	1	320
Stufenanzahl Tag Ph2	0 - 99999999	1	321
Stufenanzahl Tag Ph3	0 - 99999999	1	322
Stufenanzahl Woche Ph1	0 - 99999999	1	323
Stufenanzahl Woche Ph2	0 - 99999999	1	324
Stufenanzahl Woche Ph3	0 - 99999999	1	325
Stufenanzahl Monat Ph1	0 - 99999999	1	326
Stufenanzahl Monat Ph2	0 - 99999999	1	327



Input Register (16-Bit Daten, ausschließlich lesen)			
Name	zulässige Werte	Einheit	Adressierung
Stufenanzahl Monat Ph3	0 - 99999999	1	328
Stufenanzahl Jahr Ph1	0 - 99999999	1	329
Stufenanzahl Jahr Ph2	0 - 99999999	1	330
Stufenanzahl Jahr Ph3	0 - 99999999	1	331
Temperatur Schrank innen	-35000 - 0 - 35000	0,1°C	332
Schleppzeiger U1 max	0 - 65000	0,1 V	333
Schleppzeiger U2 max	0 - 65000	0,1 V	334
Schleppzeiger U3 max	0 - 65000	0,1 V	335
Schleppzeiger I1 max	0 - 65000	0,1 A	336
Schleppzeiger I2 max	0 - 65000	0,1 A	337
Schleppzeiger 13 max	0 - 65000	0,1 A	338
Schleppzeiger P1 max	-32767 - 0 - 32767	0,1 kW	339
Schleppzeiger P2 max	-32767 - 0 - 32767	0,1 kW	340
Schleppzeiger P3 max	-32767 - 0 - 32767	0,1 kW	341
Schleppzeiger T max	-35000 - 0 - 35000	0,01°C	342
Schleppzeiger T min	-35000 - 0 - 35000	0,01°C	343

## Tabelle 10-14 Register Mess- und Informationswerte

Holding Register (16-Bit Daten, lesen und schreiben)				
Name	zulässige Werte	Standard	Einheit	Adressierung
Sollwert	10000 - 26000	23000	0,01 V	401
Toleranzband +	10000 - 12000	10300	0,01 %	402
Toleranzband -	8000 – 10000	9700	0,01 %	403
Impedanz	0 - 500	0	0,001 Ω	404
Reaktionszeit	10 - 1000	100	0,1 Vs	405
Symmetrie *	0 - 1	1	0	406
Überspannung *	10500 - 15000	11000	0,01 %	407
Unterspannung *	0 - 9500	9000	0,01 %	408

\* ab FW - 12.00.06

Tabelle 10-15 Register Parametrierung

# 10.5 IEC 60870-5-104

Das IEC 60870-5-104 ist ein Kommunikationsprotokoll, dass über die TCP/IP Schnittstelle kommuniziert. Im LVRSys<sup>™</sup> ist das IEC 60870-5-104 über den Lizenzmanager freizuschalten. Falls dieses Kommunikationsprotokoll nachträglich gewünscht wird, wenden Sie sich an das A. Eberle Support-Team.

### 10.5.1 Lizenz IEC 60870-5-104 freischalten

Dieses Kapitel kann übersprungen werden, wenn das Protokoll bereits bei Auslieferung durch A-Eberle aktiviert wurde.



Abbildung 10-33 T104 Lizensieren

Die Lizenzdatei wird durch das A. Eberle Support-Team übermittelt und ist an die Seriennummer der Anlage gekoppelt.

- Lizenzdatei auf USB-Stick (FAT32 formatiert) speichern.
- Stick in LVRSys™ einstecken.
- Menüpunkt T104 Lizensieren auswählen.
- Mit Ja bestätigen.
  - ✤ IEC 60870-5-104 ist freigeschalten.

Menü zur Parametrierung des T104 aufrufen.



Abbildung 10-34 Setup 60870-5-104



## 10.5.2 CSV Konfiguration des IEC 60870-5-104 Slave

Der LVRSys<sup>™</sup> IEC 60870-5-104 Slave kann durch eine CSV-Datei konfiguriert werden. Bei Start des Systems wird die CSV-Datei geladen und der IEC 60870-5-104 Slave ist dann betriebsbereit.

In der Standard *lvrsys\_t104\_target.csv* sind alle möglichen Konfigurationen beschrieben. Die gewünschten Änderungen müssen direkt in der Datei vorgenommen werden, anhand folgender Schritte:

- **CSV-Datei Vorlage lvrsys\_t104\_target.csv von A. Eberle Support-Team beziehen.**
- CSV-Datei nach Wunsch mit Editor oder MS Excel anpassen.
- CSV-Datei als lvrsys\_t104\_target.csv (MS-DOS Datei falls MS Excel verwendet wird)

auf FAT32 formatierten USB-Stick speichern.

- USB-Stick einstecken.
- S Menüpunkt Kommunikation ->IEC60870-5-104 ->T104 CSV laden wählen.
  - ✤ IEC 60870-5-104 Konfiguration angepasst.

## 10.5.3 IEC 60870-5-104 Parameter

- 0 *T104 aktiv* (deaktiviert alle Konfigurationen 0 / aktiviert Konfigurationen werden geladen)
  - Neue Konfigurationen des IEC 60870-5-104 Slave werden bei Änderung von deaktiviert -> aktiviert geladen.
- 0 *T104 Station CA* ist IP Addresse der zugelassene Station (ASDU)
- 0 Standard ist 1 (Jede Station zugelassen).
- 0 T104 TCP/IP Port Addresse der 1. Instanz des T104
- 0 Standard ist 2404.
- O Zeitüberschreitung (T104 Zeitü. Param.)

Parameter	Standardwert	Anmerkung
t0	30 s	Zeitüberschreitung des Verbindungsaufbaus
t1	15 s	Zeitüberschreitung von Sende-oder Prüf-ASDUs
t2	10 s	Zeitüberschreitung für Quittierungen ohne Datentelegramme $t_2 < t_1$
t3	20 s	Zeitüberschreitung für das Senden von Prüfrahmen bei lange anhaltendem Leerlaufstatus
К	12	Maximale Anzahl unquitierter Telegramme
W	8	Quitieren nach w Telegrammen

Tabelle 10-16 Zeitüberschreitungsparamter

- 0 *T104 IP Bind* (aktiviert, nur bei Redundanz System)
- 0 LVRSys<sup>™</sup> IEC 60870-5-104 Slave kann in erster Instanz an eine System IP Adresse gebunden werden. Das ist hilfreich wenn Redundanz Systeme zur Kommunikation verwendet werden oder eine zusätzliche Verbindung über andere Netzwerke wie WLAN oder UMTS besteht. LVRSys<sup>™</sup> IEC 60870-5-104 Slave hört dann nur der ersten Instanz.
  - Bei Redundanz Systemen mit unterschiedlichen IP Adressen und gleicher Port Adresse muss *T104 IP Bind* aktiviert sein.
- 0 T104 Redundanz (siehe 10.5.4)



Abbildung 10-35 Parameterübersicht IEC 60870-5-104

#### 10.5.4 Redundanz System

- 0 LVRSys<sup>™</sup> IEC 60870-5-104 Slave kann fünf IEC 60870-5-104 Verbindungen gleichzeitig verwenden.
- 0 Jede Instanz hat ihre eigenen IEC 60870-5-104 Prozess-Abbildungen und Nachrichten.
- UVRSys<sup>™</sup> IEC 60870-5-104 Slave hält keine Ereignisse oder Nachrichten in der Warteschlange. Bei wieder bestehender Verbindung werden Nachrichten übertragen und Prozess-Abbildungen erneuert.
- 0
- Falls keine Verbindung besteht wird der LVRSys™ IEC 60870-5-104 Slave keine Prozess-Abbildungen erneuern und keine Nachrichten sammeln. Sobald die Verbindung wiederhergestellt wird, vergleicht der LVRSys™ IEC 60870-5-104 Slave die Prozess-Abbildungen und sendet neue Nachrichten.
- Die redundanten Instanzen sind immer verbunden mit den eingestellten IP-Adressen! Falls keine IP-Adresse eingestellt ist, verbinden sich die Instanzen zu allen Netzwerken (IP = 0.0.0.0).
- Bei Redundanz Systemen mit unterschiedlichen IP Adressen und gleicher Port Adresse muss *T104 IP Bind* aktiviert sein. Sonst verbindet sich die erste Instanz mit allen Netzwerken und die anderen Instanzen können keine Verbindung aufbauen.



# 10.5.5 Prozess-Information zur Überwachung

Standardmäßig implementierte Prozess- Informationen zur Überwachung:

Typkennung	Prozess Information
01	Einzelmeldung
03	Doppelmeldung
13	Messwert, verkürzte Gleitkommazahl
30	Einzelmeldung mit Zeitstempel
31	Doppelmeldung mit Zeitstempel
36	Messwert, verkürzte Gleitkommazahl mit Zeitstempel

Tabelle 10-17 Prozess Informationen zur Überwachung

## 10.5.6 Prozess-Information zur Steuerung

Standardmäßig implementierte Prozess-Informationen zur Steuerung:

Typkennung	Prozess Information
45	Einzelbefehl
46	Doppelbefehl
50	Sollwert-Befehl, Gleitkommazahl
58	Einzelbefehl mit Zeitstempel
59	Doppelbefehl mit Zeitstempel
63	Sollwert-Befehl, Gleitkommazahl mit Zeitstempel
100	Abfragebefehl
103	Zeitsynchronisationsbefehl
107	Testbefehl mit Zeitstempel

Tabelle 10-18 Prozess Informationen zur Steuerung

# 10.5.7 IEC 60870-5-104 Registerbelegung



Die Registerbelegung ist gültig für die Firmware-Version 12.00.04 in Kombination mit der CSV-Konfiguration (# T104 csv file LVRSys V1.3 - 9HE #).

Werte Beschreibung:	EIN -> 1	AUS -> 0
0		

	Alarme/Me	ldung		
Name	zulässige Werte	Standard	IEC60870-104 Adressierung	IEC60870-104 Typkennung
Betriebszustand Auto	EIN -> Auto / AUS -> Aus	-	350	30
Betriebszustand Hand	EIN -> Hand / AUS -> Aus	-	351	30
Statistik löschen	EIN -> Statistik gelöscht	0	352	30
Schleppzeiger löschen	EIN -> Schlepp- zeiger gelöscht	0	353	30
Status Betrieb	EIN -> Betrieb	-	354	30
Status Fehler	EIN -> Fehler	-	355	30
Fehler 1 (Schützkontakt)	EIN -> Alarm / AUS -> Normal	-	356	30
Fehler 2 (Trafokontakt)	EIN -> Alarm / AUS -> Normal	-	357	30
Fehler 3 (Service-Schalter)	EIN -> Alarm / AUS -> Normal	-	358	30
Fehler 4 (Übertemperatur)	EIN -> Alarm / AUS -> Normal	-	359	30
Warnung 1 (Überspannung L1) *	ON -> Alarm / OFF -> Normal	-	360	30
Warnung 2 (Überspannung L2) *	ON -> Alarm / OFF -> Normal	-	361	30
Warnung 3 (Überspannung L3) *	ON -> Alarm / OFF -> Normal	-	362	30
Warnung 4 (Unterspannung L1) *	ON -> Alarm / OFF -> Normal	-	363	30
Warnung 5 (Unterspannung L2) *	ON -> Alarm / OFF -> Normal	-	364	30
Warnung 6 (Unterspannung L3) *	ON -> Alarm / OFF -> Normal	-	365	30

\* ab FW – 12.00.06

#### Tabelle 10-19 Register Alarm/Meldung

	Befehle			
Name	zulässige Werte	Standard	IEC60870-104 Adressierung	IEC60870-104 Typkennung
Ph1 Stufe Schalten	EIN -> Höher / AUS -> Tiefer	-	550	59
Ph2 Stufe Schalten	EIN -> Höher / AUS -> Tiefer	-	551	59



Ph3 Stufe Schalten	EIN -> Höher / AUS -> Tiefer	-	552	59
Betriebszustand Auto	EIN -> Auto	-	450	58
Betriebszustand Hand	EIN -> HAND	-	451	58
Statistik löschen	EIN -> Löschen	-	452	58
Schleppzeiger zurücksetzen	EIN -> Zurückset- zen	-	453	58

#### Tabelle 10-20 Register Befehle

	Messwerte +	Zähler		
Name	zulässige Werte	Standard	IEC60870-104 Adressierung	IEC60870-104 Typkennung
Stufenweite	0 - 1000	100	100	36
Stufe Phase 1	0 - 8	0	101	36
Stufe Phase 2	0 - 8	0	102	36
Stufe Phase 3	0 - 8	0	103	36
Spannung Phase 1	0	0	104	36
Spannung Phase 2	0	0	105	36
Spannung Phase 3	0	0	106	36
Strom Phase 1	0	0	107	36
Strom Phase 2	0	0	108	36
Strom Phase 3	0	0	109	36
Wirkleistung Phase 1	0	0	110	36
Wirkleistung Phase 2	0	0	111	36
Wirkleistung Phase 3	0	0	112	36
Scheinleistung Phase 1	0	0	113	36
Scheinleistung Phase 2	0	0	114	36
Scheinleistung Phase 3	0	0	115	36
Blindleistung Phase 1	0	0	116	36
Blindleistung Phase 2	0	0	117	36
Blindleistung Phase 3	0	0	118	36
Stufenanzahl Tag Ph1	0	0	119	36
Stufenanzahl Tag Ph2	0	0	120	36
Stufenanzahl Tag Ph3	0	0	121	36
Stufenanzahl Woche Ph1	0	0	122	36
Stufenanzahl Woche Ph2	0	0	123	36
Stufenanzahl Woche Ph3	0	0	124	36
Stufenanzahl Monat Ph1	0	0	125	36
Stufenanzahl Monat Ph2	0	0	126	36
Stufenanzahl Monat Ph3	0	0	127	36
Stufenanzahl Jahr Ph1	0	0	128	36
Stufenanzahl Jahr Ph2	0	0	129	36

Stufenanzahl Jahr Ph3	0	0	130	36
Temperatur Schaltschrank	0	0	131	36
Schleppzeiger U1 max.	0	0	132	36
Schleppzeiger U2 max.	0	0	133	36
Schleppzeiger U3 max.	0	0	134	36
Schleppzeiger I1 max.	0	0	135	36
Schleppzeiger I2 max.	0	0	136	36
Schleppzeiger I3 max.	0	0	137	36
Schleppzeiger P1 max.	0	0	138	36
Schleppzeiger P2 max.	0	0	139	36
Schleppzeiger P3 max.	0	0	140	36
Schleppzeiger Temp. Schrank max.	0	0	141	36
Schleppzeiger Temp. Schrank min.	0	0	142	36

Tabelle 10-21 Register Messwerte + Zähler

	Regelparameter I	ST-Werte		
Name	zulässige Werte	Standard	IEC60870-104 Adressierung	IEC60870-104 Typkennung
Log Error	0	0	143	36
FW Version	0	0	144	36
Sollwert	0	0	145	36
Toleranzband +	0	0	146	36
Toleranzband -	0	0	147	36
Reaktionszeit	0	0	148	36
Impedanz	0	0	149	36

Tabelle 10-22 Kommunikation Register Regelparameter IST-Werte + System Informationen

	Regelparamete	r Setzen		
Name	zulässige Werte	Standard	IEC60870-104 Adressierung	IEC60870-104 Typkennung
Sollwert	100 - 260	230	200	63
Toleranzband +	102 - 120	103	201	63
Toleranzband -	80 - 98	97	202	63
Reaktionszeit	0.1 - 10	10	203	63
Impedanz	0 - 0.5	0	204	63
Symmetrie *	0 - 1	1	205	63
Überspannung Warnung *	105 – 150	110	206	63
Unterspannung Warnung *	0 – 95	90	207	63

\* ab FW – 12.00.06

Tabelle 10-23 Kommunikation Register Regelparameter Setzen



# 10.6 NTP Zeitsynchronisation



Abbildung 10-1 NTP Display

Die NTP Zeitsynchroinisation erfolgt über die Verbindung zu einem NTP-Server.

- Anbindung an Netzwerk bzw. Internet nötig.
- **•** NTP IP1, NTP IP2 den gewünschten Server-IP einstellen.

Solution State (PTB, Braunschweig) 🖖 Möglicher IP bei Internetanbindung 192.53.103.108 (PTB, Braunschweig)

Solution State State

NTP-Server nicht erreichbar ist.

( ) -> Zeit wird nicht über HW RTC synchronisiert falls NTP IP

nicht erreichbar ist.

Sommerzeit Flag (x) -> Automatische Umstellung auf Sommerzeit.

() -> Keine automatische Umstellung auf Sommerzeit.

**C** Zeitzone einstellen bezogen auf GMT (Deutschland +1).

# **10.7** Weitere Protokolle

**•** Für Implementierung weiterer Kommunikationsprotokolle bei A. Eberle anfragen.

# 11. IT-Sicherheit



Abbildung 11-1 Parameterübersicht Sicherheit

Auswahl des Unterpunktes Sicherheit zum Einstellen sicherheitsrelevanter
 Parameter.

- 0 PIN ändern und anpassen
- 0 Protokolle stillegen und erlauben
- 0 Fernzugriff stilllegen und erlauben
- 0 TCP/IP Pakete verschlüsseln



0 Ethernet Schnittstelle stilllegen und aktivieren

# 12. Software Fernupdate LVRSysUpdater (ab Ver. 1.1.26)

# **12.1** Anforderungen an die Hard- und Software

Hardware-Anforderungen (Minimum)

- 0 Intel oder AMD Dual Core CPU
- 0 Grafikkarte mit mindestens 512 MB RAM, Bildschirmauflösung 1280 x 800 oder höher empfohlen
- 0 1 GB RAM
- 0 Netzwerkanschluss 100 MBit/s

Unterstützte Betriebssysteme

- 0 Microsoft<sup>®</sup> Windows<sup>®</sup> Vista (32-bit und 64-bit\*)
- 0 Microsoft<sup>®</sup> Windows<sup>®</sup> 7 (32-bit und 64-bit\*)
- 0 Microsoft<sup>®</sup> Windows<sup>®</sup> 8 (32-bit und 64-bit\*)
- 0 Microsoft<sup>®</sup> Windows<sup>®</sup> 10 (32-bit und 64-bit\*)

\*Auf einem 64-bit-Betriebssystem läuft die Anwendung im 32-bit-Modus.

# 12.2 Erste Anmeldung (Login-Daten)

- Installationsdatei ausführen (.exe).
- Als Admin-Benutzer anmelden (voreingestellt bei erstmaliger Ausführung)

HINWEIS!	Login-Daten (Adm	nin-Benutzer)
	Benutzername:	admin
	Passwort:	Su8Tj6rm

- S Neuen Admin-Benutzer anlegen (siehe Kap. 12.3.1)
- S Wenn notwendig neuen Benutzer anlegen (siehe Kap. 12.3.1)
- 0 Admin-Benutzer (Administrator): Uneingeschränkte Zugriffsrechte.
- **Benutzer (Operator):** Beschränkte Zugriffsrechte (Firmware Update / Logbuch downloaden).
- **Standard-Benutzer:** Bei Start des LVRSysUpdater automatisch angemeldet.

# 12.3 Benutzerverwaltung



Abbildung 12-1 Übersicht der Benutzerverwaltung

### 12.3.1 Neuen Benutzer erstellen

- Benutzer-Verwaltung öffnen.
- Neuer Benutzer <sup>4</sup> anklicken.
- Benutzer eingeben.
- Mit Weiter bestätigen.
- Benutzerrechte einstellen.
- Ggf. Standard-Benutzer festlegen (Häkchen setzen).
- Ggf. Passwort zurücksetzen (Häkchen setzen).
  - ↔ Nur sichtbar, wenn Benutzer bereits einmal eingeloggt hat.
- Mit OK bestätigen.
- Benutzereinstellungen speichern <sup>22</sup> anklicken.

#### 12.3.2 Benutzer-Passwort festlegen

**P**asswort festlegen bei ersten Login oder nach Rücksetzung des Passworts.

#### 12.3.3 Benutzer löschen

- Benutzer-Verwaltung öffnen.
- Zu löschenden Benutzer markieren und <sup>1</sup>anklicken.



## 12.3.4 Benutzerdaten ändern

- Benutzer-Verwaltung öffnen.
- Doppelklick auf zu ändern Benutzer.
- Einstellungen ändern (siehe Kap. 12.3.1).
- Mit OK bestätigen.

#### 12.3.5 Benutzer-Passwort zurücksetzen

- Benutzer-Verwaltung öffnen.
- Doppelklick auf Benutzer.
- Weiter klicken.
- Checkbox Passwort zurücksetzen anwählen.
- Mit OK bestätigen.
  - 🖖 Bei nächstem Login neues Passwort eingeben.

#### **12.3.6** Benutzereinstellungen speichern

- Benutzereinstellungen speichern 2 anklicken.
  - Benutzer Symbol mit Warnzeichen 💑 wurden noch nicht gespeichert.

# **12.4** Verbindung LVRSys



LVRSysUpdater benötigt TCP-Port 3002 sowie die FTP-Ports 21 und 22. Prüfen Sie ggf. Ihre Firewall-Einstellungen.

TCP-Verbindung von PC zu LVRSys herstellen (siehe Kap. 10.3 TCP/IP Konfiguration über Ethernet)

- **C** LVRSysUpdater starten.
- Firmware Update oder Logbuch Download anwählen.
- Benutzername und Passwort eingeben. Mit OK bestätigen.
- IP-Adresse LVRSys eingeben.
- Ping-Test durchführen.
- Mit OK bestätigen.
- Geräte-PIN eingeben.

HINWEIS! Geräte-PIN: Werkseinstellung 0000 (4 mal Null)

Mit OK bestätigen.

	×
PIN PIN anzeigen OK	Abbruch 🔀
	PIN PIN PIN anzeigen OK

#### Abbildung 12-2 Eingabe des Geräte-PIN

Zusammenfassung der LVRSys System-Information.

	Gerät	Beschreibung
4 👿	LVRSys™	
<u> </u>	TCP-Verbindung	IP-Address: 172.16.12.34, DEV-Port: 3002, FTP-Port: 21
	CPU-Serien-Nr.	16040004
	Geräte-Nummer	16000000
	Geräte-Datum	30.11.16
	Verbindungs-Status	Connected
4	Versionen	
	Kernel	2016_07_22_1.3-4
	(Root) File System	2016_07_22_0.1.1
	(App) File System + F	i 2016 10 06 11.54.07

Abbildung 12-3 Zusammenfassung der System-Information

- Mit OK bestätigen.
- S Weiter mit Firmware Update (siehe 12.5) oder Logbuch downloaden (siehe 12.6).

# 12.5 Firmware-Update durchführen

HINWEIS! Während des Updatevorganges darf die Spannungsversorgung des Computers und LVRSys Endgerät nicht unterbrochen werden.

- **TCP-Update downloaden. Kontaktieren Sie sich dazu das A. Eberle Support-Team.**
- Entpacken der .zip-Datei.
- Start des Firmware-Update unter 12.4 Verbindung LVRSys beschrieben.
- S Verzeichnis mit entpacktem TCP-Update anwählen.
  - ♥ Verzeichnisebene wählen siehe unten Abbildung 12-4.



Firmware-Update Ordner au	wählen		×
S S S S S S S S S S S S S S S S S S S	Versionen  TCP-FW 11.54.07 (nordex)	▼ + TCP-FW 11.54.0	07 (nordex) durc 🔎
Organisieren 🔻 🛛 Neuer O	rdner		:= - 🔞
퉬 Firmware-Freigabe	Name	Änderungsdatum	Тур
🧊 Bibliotheken 📄 Bilder 📄 Dokumente 🎝 Musik 🙀 Videos 📰	<ul> <li>app</li> <li>images</li> <li>script</li> <li>update</li> </ul>	06.10.2016 16:44 06.10.2016 16:44 06.10.2016 16:44 06.10.2016 16:44	Dateiordner Dateiordner Dateiordner Dateiordner
	update_cortex	06.10.2016 16:44	Dateiordner
Computer  Cokaler Datenträger (C:  Lokaler Datenträger (D:  Firmendaten (\\DC-Svr  transfer (\\TurboNAS) (  Users (\\DC-Svr2012R2)  ftp.a-eberle.de			
📭 Netzwerk	▼ <		•
Firmwar	e (Basis) Ordner TCP-FW 11.54.07 (nordex)	Update starten	Abbrechen

Abbildung 12-4 Verzeichnisebene für TCP-Update

#### Mit OK bestätigen.

♦ Vergleich der Firmware Versionen PC und LVRSys.

Firmware des Gerätes überschreiben			
Wenn Sie jetzt "OK" klicken, startet der Update-Vorgang. Diesen sollten Sie bitte nicht unterbrechen, um Fehlfunktionen oder sogar die Zerstörung des Gerätes zu vermeiden. Bitte vergewissern Sie sich auch, dass Sie eine stabile Netzwerkverbindung zum Endgerät sowie eine spezifikationsgemäße Versorgungsspannung für PC und Endgerät haben. Wollen Sie das Firmware-Update jetzt starten?			
Firmware Modul	Version PC	Version Gerät	ור
🧭 Kernel	2016_07_22_1.3-4	2016_07_22_1.3-4	
🧭 (Root) File System	2016_07_22_0.1.1	2016_07_22_0.1.1	
🤣 (App) File System + Firmware	2016_10_06_11.54.07	2016_10_06_11.54.07	
💽 Cortex	11.41.11	11.41.11	
		OK 💽 Abbruch 🔀	

**Grün Haken:** Firmware Modul Versionen PC und Gerät identisch. Kein Update nötig. **Rotes Kreuz:** Firmware Modul Versionen PC und Gerät unterschiedlich. Update nötig.

- Mit OK bestätigen.
  - ♥ LVRSys startet neu während des Update-Prozesses.
  - ♥ Dialog-Fenster mit erfolgreichem Update.
  - ♥ Log-File zeigt Ablauf des Updates.

# 12.6 Logbuch Download

- Start des Logbuch Download wie unter 12.4 Verbindung LVRSys beschrieben.
- Auswahl Typ der exportierten Daten:
  - 0 Messdaten (CSV)
  - 0 Eventdaten (TXT)
- **Cielordner für exportierende Daten wählen.**
- Start Datum für exportierende Daten wählen.
  - (Download erfolgt immer vom Start Datum bis heute/Tag des Downloads)
- Mit OK bestätigen.

#### Series Messdaten oder Eventdaten werden in Zielordner gespeichert.

L Log Export	
Tue der avnatiaten Datan	
ryp der exportierten baten	
<ul> <li>Messdaten (CSV)</li> </ul>	
Eventdaten (TXT)	
Zielordner für exportierte Daten	
C: Users \Schwarz \Documents	<b>2</b>
Start Datum für exportierte Daten	
Donnerstag, 18. Juli 2019 🔲 🔻	
Abbruch 🔀	ок 💽

Abbildung 12-5 Auswahl der zu exportierenden Daten

# 12.7 Menü-Funktionen

### 12.7.1 Programm-Sprache wechseln

- Start klicken.
- Sprache ändern.

#### 12.7.2 Visuellen Programm-Stil ändern

- Start klicken.
- S Visuellen Stil ändern.

## 12.8 Lizenzinformationen

Bei Rückfragen zu Lizenzen A. Eberle kontaktieren.



# **13.** Externe Geräte & Modifikationen

Für externe Geräte ist ein Installationsraum von BxTxH 400x100x300 mm im Reglerschrank verfügbar.

Größerer Installationsraum nach Rücksprache mit A. Eberle möglich.

# **13.1** Externe Geräte

Externe Geräte werden durch die Fa. A. Eberle unter Absprache verbaut und verdrahtet. Externe Geräte sind bspw.:

- 0 Kommunikationsmodems
- 0 Fernwirkanlagen

# 13.2 PQI-DA smart

- Bei der Option Spannungsqualitätsmessung am Eingang (Merkmal I2, I21, I22, I23, I24, I25, I3) werden Sicherungsklemmen für die Spannungsabgriffe und Stromwandler für die Strommessung am Schienensystem *Eingang* verbaut.
- Bei der Option Spannungsqualitätsmessung am Ausgang (Merkmal I1,I11, I12, I13, I14, I15, I3) werden Sicherungsklemmen für die Spannungsabgriffe und Stromwandler für die Strommessung am Schienensystem Ausgang verbaut.

A GEFAHR!	Lebensgefahr durch Stromschlag!
	Bei Arbeiten am PQI-DA smart ist die Spannungsfreiheit sicherzustel- len.

MARNUNG!	Spannungsfreiheit der PQI-DA smart ist nur im BYPASS-Betrieb sicher-
	gestellt.

# 14. Wartung/Reinigung/Ersatzteile

- 0 Wartungsintervall abhängig von Einsatz- und Umgebungsbedingungen.
- 0 Das Wartungsintervall kann vom Kunden selbst festgelegt werden. Es empfielt sich ein Intervall von 5 Jahren.
- 0 Zu Servicezwecken stellt A. Eberle eine separate Service-Anleitung zur Verfügung. Kontaktieren Sie sich dazu das A. Eberle Support-Team.
### 15. Normen und Gesetze

- 0 Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU
- 0 DIN EN 61439-1 Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen
- 0 (allgemeine Festlegungen)
- 0 DIN EN 61439-5 Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen
- 0 (Schaltgerätekombinationen in öffentlichen Energieverteilungsnetzen)
- 0 DIN EN 0298-4 Verwendung von Kabeln und isolierten Leitungen für Starkstromanlagen
- 0 DIN EN 61000-6-1 Fachgrundnorm Störfestigkeit für Wohnbereich, Geschäfts- und Gewerbereiche sowie Kleinbetriebe
- 0 DIN EN 61000-6-3 Fachgrundnorm Störaussendung für Wohnbereich, Geschäfts- und Gewerbebereiche sowie Kleinbetriebe
- 0 DIN EN 50160 Merkmale der Spannung in öffentlichen Elektrizitätsversorgungsnetzen
- 0 DIN EN 82079-1 Erstellen von Gebrauchsanleitungen.

### 16. Demontage & Entsorgung

🛕 GEFAHR!	Lebensgefahr durch Stromschlag!
	LVRSys™ ausschließlich im spannungslosen Zustand demontieren.

- Sicherstellen, dass LVRSys<sup>™</sup> spannungslos ist.
- Niederspannungskabel entfernen.
- Lokale Schrankerde entfernen.

Die Entsorgung des LVRSys™ übernimmt A. Eberle GmbH & Co. KG.

Alle Komponenten an A. Eberle senden:

A. Eberle GmbH & Co. KG Frankenstraße 160 D-90461 Nürnberg





## 17. Gewährleistung

A. Eberle gewährleistet, dass dieses Produkt und Zubehör, für die Dauer von drei Jahren ab Kaufdatum, frei von Material- und Fertigungsdefekten bleibt.

Gewährleistung gilt nicht für Schäden durch:

- 0 Unfälle
- 0 Missbrauch
- 0 abnormale Betriebsbedingungen.

Um Gewährleistung in Anspruch zu nehmen, A. Eberle GmbH & Co KG in Nürnberg kontaktieren.

# Notizen



#### A. Eberle GmbH & Co. KG

Frankenstraße 160 D-90461 Nürnberg

Tel.:+49 (0) 911/62 81 08-0Fax:+49 (0) 911/62 81 08 96E-Mail:info@a-eberle.de

http://www.a-eberle.de

Ausgabe vom: 15.05.2020 Version: 180.1000.2xxx\_BA LVRSys\_Standard\_de\_V\_1\_10.docx Copyright 2013 - 2020 von A. Eberle GmbH & Co. KG

Änderungen vorbehalten.