

Bedienungsanleitung

Power Quality Netzanalysator Modell PQI-DA *smart*

Power-Quality Auswertesoftware WinPQ lite



Modell PQI-DA smart

D





Hinweis:

Bitte beachten Sie, dass die vorliegende Bedienungsanleitung nicht in jedem Fall den aktuellen Bezug zum Gerät darstellen kann. Wenn Sie beispielsweise die Firmware des Gerätes per Internet in Richtung einer höheren Firmware-Version verändert haben, passt unter Umständen die vorliegende Beschreibung nicht mehr in jedem Punkt.

In diesem Fall sprechen Sie uns entweder direkt an oder verwenden Sie die auf unserer Internetseite (<u>www.a-eberle.de</u>) verfügbare, aktuelle Version der Betriebsanleitung.

A. Eberle GmbH & Co. KG

Frankenstraße 160 D-90461 Nürnberg Telefon: 0911 / 62 81 08 0 Telefax: 0911 / 62 81 08 99 E-Mail:info@a-eberle.de Internet: www.a-eberle.de

Die Firma **A. Eberle GmbH & Co. KG** übernimmt keine Haftung für Schäden oder Verluste jeglicher Art, die aus Druckfehlern oder Änderungen in dieser Bedienungsanleitung entstehen.

Ebenso wird von der Firma **A. Eberle GmbH & Co. KG** keine Haftung für Schäden und Verluste jeglicher Art übernommen, die sich aus fehlerhaften Geräten oder durch Geräte, die vom Anwender geändert wurden, ergeben.

Copyright 2024 A. Eberle GmbH & Co. KG

Änderungen vorbehalten.

Inhaltsverzeichnis

1.	Benutzerführung	3
1.1	Zielgruppe	3
1.2	Warnhinweise	3
1.3	Hinweise)
1.4	Weitere Symbole)
1.5	Mitgeltende Dokumente)
1.6	Aufbewahrung)
2.	Lieferumfang/Bestellmerkmale10)
2.1	Lieferumfang10)
2.2	Bestellmerkmale 10)
3.	Sicherheitshinweise13	3
3.1	Bedeutung der auf dem Gerät verwendeten Symbole14	ł
3.1.1	Angaben zum Aufstellungsort und Montage des PQI-DA smart 14	ł
4.	Bestimmungsgemäßer Einsatz1	5
5.	Technische Daten	5
5.1	PQI-DA smart Beschreibung	5
5.2	Technische Daten	3
5.3	Technische Daten)
5.3.1	Allgemein)
5.3.2	Umgebungsbedingungen 19)
5.3.3	Spannungsversorgung)
5.3.4	Spannungseingänge 19)
5.3.5	Stromeingänge)
5.3.6	Binäreingänge	2
5.3.7	Binärausgänge22	2
5.3.8	Elektrische Sicherheit	2
5.3.9	Datenspeicher	3
5.3.10	Kommunikationsprotokoll 23	3
5.3.11	Zeitsynchronisations-protokoll Schnittstellen 23	3
5.3.12	Weitere Schnittstellen	3
5.4	Mechanischer Aufbau	ł
5.4.1	Batterie	5
5.5	Klemmenbezeichnungen PQI-DA smart	5
5.6	Erdungsanschluss	7



5.7	Versorgungsspannungsanschluss	27
5.8	Netzanschluss PQI-DA <i>smart</i>	28
5.8.1	3-Phasen / 4-Leiter Anschluss mit 4 Stromwandler	29
5.8.2	4-Leiter Anschluss ohne N-Leiter Strom	30
5.8.3	4 Leiter, 1-Phasig	31
5.8.4	3-Phasen / 3-Leiter Anschluss	32
5.8.5	Kleinsignaleingänge für die Strommessung (Merkmale C40, C44, C45)	35
5.8.6	Anschluss DC Netze	37
5.9	Anschlüsse	39
5.9.1	RS232 / RS485 Schnittstellen	39
5.9.2	Binärausgänge	42
5.9.3	Binäreingänge	43
5.10	Messung / Funktionen	44
5.10.1	Permanente Aufzeichnung:	44
5.10.2	PQ-Ereignisse	44
5.10.3	Trigger Auslösung von Störschrieben	45
5.10.4	Speicherverwaltung	45
6.	Betrieb/Bedienung PQI-DA <i>smart</i>	47
6.1	Erste Inbetriebnahme	47
6.2	Erste Inbetriebnahme – Assistent Bedienung	47
6.3	Erste Inbetriebnahme – Assistent	48
6.4	Displayfunktionen	54
6.5	Setup-Display	60
6.5.1	Parameter	60
6.5.2	Zeiteinstellungen	63
6.5.3	Grundeinstellung	70
6.5.4	Speicherverwaltung	71
6.5.5	Geräteschnittstellen einrichten	72
7.	Software WinPQ lite	73
7.1	Installation der Auswertesoftware	73
7.2	Grundeinstellung Software	75
7.3	Messgerät in der Software WinPQ lite anlegen	76
7.3.1	Messgerät anlegen	76
7.3.2	Messgeräteassistent im Sicherheitsmodus abschließen	79
7.3.3	Gerätekachel löschen	82
7.4	Geräteparametrierung	82

7.4.1	Hauptmenü: Ansichten und Funktionen	
7.4.2	Parametermenü: Geräteparameter und -einstellungen	
7.4.3	Grundeinstellung	85
7.4.4	Grenzwerte	
7.4.5	Oszilloskop Rekorder	89
7.4.6	RMS Rekorder	
7.4.7	Rundsteuer	
7.4.8	Zeiteinstellungen	
7.5	Geräteparametrierung Expertenansicht	
7.5.1	Gerätebezeichnungen	
7.5.2	TCP/IP Einstellungen	
7.5.3	Grenzwert / Aufzeichnung	
7.5.4	Aufzeichnungsparameter	111
7.6	Onlinemesswerte	113
7.6.1	Messwerte	113
7.6.2	Vektordiagramm	114
7.6.3	Oszilloskopbild	114
7.6.4	Onlinespektrum FFT-Analyse	115
7.6.5	Harmonische	116
7.6.6	Zwischenharmonische	117
7.6.7	Supraharmonische 2 kHz bis 9 kHz	
7.6.8	Software-Trigger	118
7.7	Messdaten-Import	119
7.8	Messdaten Gerätespeicher löschen	
7.9	Messdaten offline auswerten	124
7.9.1	Messdaten bearbeiten	125
7.9.2	EN50160 Report	127
7.9.3	Spannungsharmonische - Zwischenharmonische	127
7.9.4	Stromharmonische - Zwischenharmonische	
7.10	Messdaten von SD Karte importieren	130
7.11	Messwertüberwachung	
7.11.1	Parametrierung einer zu überwachenden Messgröße	
7.11.2	Parametrierung des Verhaltens bei Grenzwertüberschreitung	132
7.11.3	Auswertung der Überwachungszustände	133
8.	Onlinediagnose	134
8.1	Geräteinformationen	
8.2	Zeitsynchronisation	135



9.	Benutzerdatenbank und Zugriffsrechte	136
9.1	Benutzer hinzufügen und editieren	137
9.2	IT Sicherheitseinstellungen und Passwortanforderungen	138
10.	Firmware Update	140
10.1	Firmware Update über WinPQ lite Software	140
10.2	Sicherstellung der Integrität von Firmware Updates	141
10.3	Automatisches Firmware Update vieler Geräte	141
11.	Kalibrierung (lizenzpflichtig)	142
11.1	Anforderung an das verwendete Kalibrierequipment	142
11.2	Durchführung des Kalibriervorgangs in der WinPQ lite	142
11.2.1	Schritte der Kalibrierung	143
11.2.2	Erstellung eines Prüfzertifikats der Kalibrierung	146
12.	Lizenzupdate	147
13.	SCADA	148
13.1	Modbus	148
13.1.1	Modbus Datenpunktliste	148
13.1.2	Modbus Einstellungen über Gerätedisplay	149
13.1.3	Setupeinstellungen Modbus über Software	150
13.1.4	Modbus Gateway	154
13.1.5	Modbus Master mit Aufzeichnung	155
13.2	IEC60870-104	160
13.2.1	IEC60870-104 Datenpunktliste	160
13.2.2	Setupeinstellungen IEC60870-104 über Software	160
13.3	IEC61850	162
13.3.1	Displaysetting PQI-DA smart IEC61850	162
13.3.2	IEC61850 Datenpunktliste	162
13.3.3	Setupeinstellungen IEC61850 über Software	163
14.	Webserver	165
14.1	Parametrierung	165
14.1	Aufruf und REST-API	165
15.	Datenaustauschformate	166
15.1	COMTRADE	166
15.2	PQDIF	166
15.3	Auswahl des Exportformates	
16.	Messdaten – Messverfahren PQI-DA <i>smart</i>	169
17.	Wartung	179

18.	Entsorgung18	30
19.	Produktgewährleistung18	30



1. Benutzerführung

In der Bedienungsanleitung sind alle wichtigen Informationen für die Montage, die Inbetriebnahme und den Betrieb zusammengefasst. Lesen Sie die Bedienungsanleitung vollständig und verwenden Sie das Produkt erst, wenn Sie die Bedienungsanleitung verstanden haben.

1.1 Zielgruppe

Diese Bedienungsanleitung richtet sich an ausgebildetes Fachpersonal sowie geschultes und geprüftes Bedienpersonal. Der Inhalt dieser Bedienungsanleitung ist den mit der Montage und dem Betrieb des Systems beauftragten Personen zugänglich zu machen.

1.2 Warnhinweise

Aufbau der Warnhinweise

Warnhinweise sind wie folgt aufgebaut:

	Art und Quelle der Gefahr!	
	Folgen bei Nichtbeachtung.	
SIGNALWORT	Maßnahme, um die Gefahr zu vermeiden.	

Abstufung der Warnhinweise

Warnhinweise unterscheiden sich nach Art der Gefahr wie folgt:

\wedge	Warnt vor einer unmittelbar drohenden Gefahr, die zum Tod oder zu schwe-
GEFAHR!	ren Verletzungen führt, wenn sie nicht gemieden wird.

Warnt vor einer möglicherweise gefährlichen Situation, die zum	
WARNUNG!	schweren Verletzungen führt, wenn sie nicht gemieden wird.

Δ	Warnt vor einer möglicherweise gefährlichen Situation, die zu mittelschweren
VORSICHT!	oder leichten Verletzungen führt, wenn sie nicht gemieden wird.

HINWEIS!	Warnt vor einer möglicherweise gefährlichen Situation, die zu Sach- oder Um-
	weltschäden führt, wenn sie nicht gemieden wird.

1.3 Hinweise



Tipps zum sachgerechten Umgang mit dem Gerät und Empfehlungen.

1.4 Weitere Symbole

Handlungsanweisungen

Aufbau der Handlungsanweisungen:

- Anleitung zu einer Handlung.
 - ✤ Resultats Angabe falls erforderlich.

Listen

Aufbau nicht nummerierter Listen:

- Listenebenen 1
 - Listenebene 2

Aufbau nummerierter Listen:

- 1) Listenebene 1
- 2) Listenebene 1
 - 1. Listenebene 2
 - 2. Listenebene 2

1.5 Mitgeltende Dokumente

Beachten Sie für die sichere und korrekte Verwendung der Anlage auch die zusätzlich mitgelieferten Dokumente sowie einschlägige Normen und Gesetze.

1.6 Aufbewahrung

Bewahren Sie die Bedienungsanleitung, inklusive der mitgeltenden Dokumente griffbereit in der Nähe des Systems auf.



2. Lieferumfang/Bestellmerkmale

2.1 Lieferumfang

- PQI-DA smart
- Bedienungsanleitung
- Ethernet Kabel
- Kalibrierschein
- CD WinPQ lite Software

2.2 Bestellmerkmale

Merkmale	Kennung
 Power Quality Analysator und Störschreiber 4 Spannungswandler, 4 Stromwandler nach DIN EN-50160 und IEC 61000-4-30 (Klasse A) 2 Digitaleingänge 2 Relais-Ausgänge WinPQ lite Software für PQI-DA smart 	PQI-DA smart
Versorgungsspannung AC 90 V110 V264 V oder DC 100 V220 V350 V DC 18 V60 V70 V	H1 H2
Nennwert der Eingangsspannung 100V 2MOhm (CAT IV 300V) 100V /400V/690V 10MOhm (CAT IV 300V)	E1 E2
 Stromeingänge 4 Stromeingänge für Messwandler 1 A/5 A (MB max. 10 A) 4 Stromeingänge für Schutzwandler 1 A/5 A (MB max. 100 A) 4 Stromeingänge für Rogowski Spulen 4 AC Stromeingänge für Ministromzangen (0,5 VAC) 4 DC Stromeingänge für Ministromzangen (5,6 VDC) 	C30 C31 C40 C44 C45
 Binäre Eingänge 2 programmierbare binäre Eingänge (AC/DC 48250 V) 2 programmierbare binäre Eingänge (DC 1048 V) 	M1 M2
Option Kommunikationsprotokoll Modbus RTU & TCP IEC 60870-5-104 (RJ45) IEC61850 (RJ45)	P0 P1 P2
 Option IEC61000-4-7 (40,96 kHz Abtastrate) 10,24kHz Abtastrate; ohne 2 kHz bis 20 kHz Messung Frequenzmessung von Spannung und Strom von 2 kHz bis 20 kHz Oszillo- graph mit 40,96 kHz Abtastrate 	B0 B1

Option Datenformat	
Ohne PQDIF Exportfunktion nach IEEE1159-3	FO
Mit PQDIF Exportfunktion nach IEEE1159-3	F1
Datentransfer über Merkmal P2 - IEC61850 / MMS	
Betriebsanleitung	
Deutsch	G1
Englisch	G2
Französisch	G3
Spanisch	G4
Italienisch	G5
Chinesisch	G6
Russisch	G7



Mit einem Lizenzcode ist das nachträgliche Aufrüsten der Option 2 kHz bis 20 kHz (40,96 kHz Abtastrate für Oszilloskopbilder) und auch der Leittechnik Kommunikationsprotokollen (P-Merkmale) möglich.



Software WinPQ lite	Kennung
Software WinPQ lite zur Parametrierung des PQI-DA <i>smart</i> sowie zum Auslesen der PQI-DA <i>smart</i> Messdaten und On- line-Daten als Einzelplatzlizenz - kostenlos	
Erweiterung WinPQ lite zur Kalibrierung des PQI-DA <i>smart</i> und Erstellung eines entsprechenden Prüfberichts	900.9287

Software WinPQ	Kennung
Software WinPQ	WinPQ
 Zur Parametrierung, Archivierung und Auswertung von PQI-D, PQI-DA, PQI-DA <i>smart</i> und PQI-DE Messdaten mit folgenden Grundfunktionen: 32-bit/64-bit Windows Programmoberfläche Datenbank zur Speicherung der Messwerte je Messstelle; Datenzugriff über TCP/IP-Netzwerk Visualisierungsmöglichkeit für alle von einem PQI-D, PQI-DA, PQI-DA <i>smart</i> und PQI-DE abrufbaren Messgrößen als Funktion der Zeit und als statistische Größe Automatisches Reporting nach EN50160; IEC61000-2-2 / 2-4; IEEE519 	
 eine weiterer Arbeitsplatzlizenz für einen Windows Nutzer ist im Preis enthalten 	
 Lizenzen als Einzelplatzlizenz für 2 PQ Messgeräte (PQI-D(A), PQI-DA smart, PQI-DE) als Einzelplatzlizenz für 2 bis 10 PQ Messgeräte (PQI-D(A), PQI-DA smart, PQI-DE) als Einzelplatzlizenz für 10 bis 100 PQ Messgeräte (PQI-D(A), PQI-DA smart, PQI-DE) als Einzelplatzlizenz für mehr als 100 PQ Messgeräte (PQI-D(A), PQI-DA smart, PQI-DE) 	L0 L1 L2 L3
Betriebsanleitung Deutsch Englisch Französisch 	A1 A2 A3

PQI-DA <i>smart</i> Zubehör	Kennung
SD-Speicherkarte extern; 4 GB Industriestandard	900.9099.04
Einbaurahmen für Schalttafeleinbau Hutschiene für Wandmontage	564.0435 564.0433
DFC 77-Funkuhr	111.9024.01
GPS-Funkuhr – Navilog Set - RS485; Hutschiene GPS Empfänger, GPS Umsetzer 5m Anschlussleitung, Winkelhalterung Netzteil für GPS – Funkuhr - Hutschiene, 88 - 264 VAC/24 V, 10 W	111.7083 111.7079
Rogowski Spule für C40; 13000 A; 85 mV/1000 A; 10 Hz20 kHz; 15m Anschlusskabel; Stück	111.7087
Stromzange für C44; hochgenau für sekundäre Messkreise 05 A; 100 mV/A; 10 Hz10 kHz; 10m Anschlusskabel; Stück	111.7095

3. Sicherheitshinweise

- Bedienungsanleitung beachten.
- **D**ie Bedienungsanleitung immer beim Gerät aufbewahren.
- Sicherstellen, dass das Gerät ausschließlich in einwandfreiem Zustand betrieben wird.
- Das Gerät niemals öffnen.
- Sicherstellen, dass ausschließlich Fachpersonal das Gerät bedient.
- **D**as Gerät ausschließlich nach Vorschrift anschließen.
- Sicherstellen, dass das Gerät ausschließlich im Originalzustand betrieben wird.
- **D**as Gerät ausschließlich mit empfohlenem Zubehör betreiben.
- Sicherstellen, dass das Gerät nicht über den Bemessungsdaten betrieben wird.
 (Siehe technische Daten in Kapitel 5)
- Sicherstellen, dass das Original Zubehör nicht über den Bemessungsdaten betrieben wird.
- Das Gerät nicht in Umgebungen betreiben, in denen explosive Gase, Staub oder Dämpfe vorkommen.



3.1 Bedeutung der auf dem Gerät verwendeten Symbole



3.1.1 Angaben zum Aufstellungsort und Montage des PQI-DA *smart*

Das PQI-DA *smart* ist für folgende Aufstellungsorte geeignet:

- Montage in einem Schaltschrank
- Schalttafeleinbau

Für den Einbau in einer Schalttafel ist der Einbaurahmen 564.0435 zu verwenden.

4. Bestimmungsgemäßer Einsatz

Das Produkt dient ausschließlich zur Messung und Bewertung von Spannungs- und Stromsignalen im Energienetz. Wird das Messgerät in einer vom Hersteller nicht festgelegten Weise benutzt, so kann der vom Gerät unterstütze Schutz stark beeinträchtigt werden.

Das Gerät ist für den Einsatz zur Messung im Niederspannungsbereich im CAT IV (300 V) bis maximal 690 V (Leiter/Leiter) vorgesehen. Andere Spannungsebenen wie Mittel- oder Hochspannungen sind über Spannungswandler an das Gerät anzuschließen.



5. Technische Daten

5.1 PQI-DA smart Beschreibung

Der Power Quality Analysator und Störschreiber PQI-DA *smart* für Nieder-, Mittel- und Hochspannungsnetze ist die zentrale Komponente eines Systems, mit dem alle Messaufgaben in elektrischen Netzen gelöst werden können. Das PQI-DA *smart* kann sowohl als Power Quality Interface nach Netzqualitätsnormen als auch als Messeinrichtung für alle physikalisch definierten Messgrößen in Drehstromnetzen verwendet werden.

Neben der Möglichkeit von Standardauswertungen weist das PQI-DA *smart* auch einen Hochgeschwindigkeits-Störschreiber mit einer Aufzeichnungsrate von 40,96 kHz / 10,24 kHz, sowie einen 10ms-RMS-Effektivwertschreiber auf. Somit ist eine detaillierte Auswertung von Netzstörungen möglich.

Vor allem ist die Komponente geeignet, spezielle Bezugsqualitäten oder Qualitätsvereinbarungen zwischen Energieversorger und Kunde zu überwachen, zu registrieren und zur Auswertung bzw. Speicherung bereitzustellen. Darüber hinaus kann das Gerät viele Messwerte parallel für SCADA Anwendungen über standardisierte Schnittstellen wie z.B. Modbus bereitstellen.

Moderne Spannungsqualitäts-Messgeräte arbeiten nach der Norm IEC 62586, welche die komplette Produkteigenschaft eines Power Quality Analysators beschreibt. Diese Norm definiert neben dem Einsatzzweck, dem EMV Umfeld und den Umgebungsbedingungen auch die exakten Messmethoden (IEC 61000-4-30 – Klasse A), um für den Anwender eine vergleichbare Basis zu schaffen.

Nach IEC 62586 ist das PQI-DA *smart* ein Gerät der Klasse PQI-A-FI-H und wurde entsprechend vollumfänglich in externen Labors zertifiziert.

Das PQI-DA *smart* erfüllt für 100% der Parameter die Forderungen nach IEC 61000-4-30 Ed.3 (2015) für Klasse-A-Messgeräte

Das Messgerät und dessen Entwicklung unterliegen aufgrund des Anwendungsbereichs in der kritischen Infrastruktur (KRITIS) strengen Sicherheitsforderungen. In Bezug auf diese, sind ein aktives Pachtmanagement, verschlüsselte Kommunikationsstandards als auch ein User Rights Management (URM) über RADIUS im Gerät verfügbar! Hierzu gehören ebenso signierte Firmware Updates, Security Logging und der aktive Schutz vor Brute Force Attacken. Dies alles trägt zu einem sicheren Betrieb in Ihrer KRITIS Umgebung bei!

Parameter IEC61000-4-30	Klasse
Netzfrequenz	А
Genauigkeit der Spannungsmessung	А
Spannungsschwankungen	А
Spannungseinbrüche oder -anstiege	А
Spannungsunterbrechungen	А
Spannungsunsymmetrie	А
Spannungsharmonische	А
Spannungs-Zwischenharmonische	А
Rundsteuerspannung	А
Messhäufungsintervalle	А
Synchronisation	А
Markierung bei Ereignissen	A
Anzahl der Störsignaleinflüsse	A

Das PQI-DA *smart* wurde für Messungen in öffentlichen Netzen und Messungen in Industrieumgebungen mit bis zu 690 V (L-L) Messspannung entwickelt.

- Keine beweglichen Teile (Lüfter, Festplatte)
- CAT IV
- Der Benutzer kann den Speicherplatz mittels SD-Karte um bis zu 32 GB erweitern. Dadurch ist eine jahrelange Aufzeichnung ohne Verbindung zur Datenbank möglich.
- Optional: "IEC61000-4-7 2 kHz bis 20 kHz" (B1)
 - Frequenzmessung von Spannung und Strom gemäß IEC 61000-4-7 von 2 kHz bis 20 kHz.
 - Die Norm IEC61000-4-7 beschreibt die Messung von Oberschwingungen und Zwischenharmonischen in Stromversorgungsnetzten und an angeschlossenen Geräten.



5.2 Technische Daten

- 1,7-Zoll-Farbdisplay
- Tastenfeld für die Grundkonfiguration am Gerät
- 1 GB interner Speicher
- Eingangskanalbandbreite 20 kHz
- 4 Spannungseingänge, Messbereichsendwert: 57 / 230 / 480 V L-N, Genauigkeit < 0,1%
- 4 Stromeingänge 1 /5 A Nennstrom, Messbereichsendwert: 10 A
- Gleichzeitige Verarbeitung von abgetasteten und berechneten Spannungen und Strömen
- Spannungs- und Strom-Oszillograph, Abtastfrequenz: 40,96 kHz (Option) / 10,24 kHz
- Halbzyklus-Rekorder:
 - Netzfrequenz, Effektivspannungen und -ströme (RMS), Zeiger für Spannung und Strom.
 - Leistungs-Aufzeichnungsrate: ≈10ms (50 Hz) / ≈8,33ms (60 Hz)
- Leistungsstarke Trigger Auslösungen
- Online-Streaming von Spannungen und Strömen bei einer Abtastrate von 40,96 kHz.
- IEC 61000-4-30, Klasse-A-Messdatenverarbeitung
- Erfassung der Spannungsqualitätsvorfälle nach DIN EN 50160; IEC61000-2-2; -2-12;-2-4.
- Spektralanalyse 2 kHz...20 kHz, 90 Frequenzbänder, Bandbreite = 200 Hz von Spannungen und Ströme gemäß IEC 61000-4-7 (Option)
- Spannungs- und Stromharmonischen n = 2....50
- 2 Digitaleingänge für allgemeine Zwecke mit 2 Eingangspegel-Optionen
- 2 Relais-Ausgänge zur Schutzüberwachung und Alarmmeldung
- EDGE Funktion mit 32 frei parametrierbaren Überwachungszuständen zur Überwachung und Triggerung aller Messgrößen – Ausgabe als Binärmeldung oder per Protokoll für Steuerungsaufgaben vor Ort!
- Kostenlose Auswertungssoftware WinPQ lite

Option WinPQ Datenbanksoftware:

Analyse der Daten in einer Datenbank mit dem WinPQ-Softwarepaket. Permanente Kommunikation mit sehr vielen Geräten parallel möglich.

5.3 Technische Daten

5.3.1 Allgemein

Abmessungen	
L x B x H	160 x 90 x 58 mm
Gewicht:	
Gewicht	502g

5.3.2 Umgebungsbedingungen

Umgebungspa- rameter	Lagerung und Transport	Betrieb
Umgebung- stemperatur: Grenzbe- triebsbereich	IEC 60721-3-1 / 1K5 -40 +70°C IEC 60721-3-2 / 2K4 -40 +70°C	IEC 60721-3-3 / 3K6 -25 +55°C
Umgebung- stemperatur: Nennbe- triebsbereich		IEC DIN EN 61010 -25 +45°C H1 -25 +50°C H2
Relative Luft- feuchtigkeit: 24 Std. Durchschnitt Keine Kondensa- tion oder Eis	595 %	595 %
Sonneneinstrah- lung		700W/m2
Vibrationen, Erd- erschütterungen	IEC 60721-3-1 / 1M1 IEC 60721-3-2 / 2M1	IEC 60721-3-3 / 3M1

5.3.3 Spannungsversorgung

Merkmal	H1	H2
AC	100 - 240 V (+/-10%)	-
DC Einsatzbereich	100 V – 350 V	18 - 70 V
Leistungsaufnahme	< 20 VA	≤ 10 VA
Frequenz	50 – 60 Hz (-6%/+5%)	-
Externe Sicherung	6A Char. B	6A Char. B
Elektrische Sicherheit IEC 61010-1:2010 + Cor.:2011, DIN EN 61010-1: 2011	CAT II	CAT II

5.3.4 Spannungseingänge

Spannungseingänge				
Merkmal	E1	E2		
Kanäle	U1, U2, U3, UN/E/	4		
Elektrische Sicher-	150V CAT II	300V CAT IV		
DIN EN 61010		600V CAT III		
Eingangsreferenz	PE	PE		
Impedanz -> PE	2 MΩ 25pF	10 MΩ 25pF		
Nenneingangsspan- nung U _{nom}	100VAC/V3	230 VAC		
Messbereichsend-	0120 V _{AC}	0480 V _{AC}		
wert	L-E	L-E		
Überlastbarkeit, dauernd	150V _{AC}	600Vac		
Maximaler Crest- Faktor @ Unom	3			
Bandbreite	DC20 kHz			
Nenn-Netzfrequenz f _n	50 Hz / 60 Hz			
Frequenzbereich der	fn ± 15 %			
Grundwelle	42,55057,5 Hz 51.06069.0 Hz			
Genauigkeit				



Spannungseingänge	
Grundschwingung, r.m.s.	
$U_1 \leq 150\% U_{nom}$	
$0^{\circ}C \le T_A \le +45^{\circ}C$:	±0.1% v. U _{nom}
-25°C ≤ T _A ≤ +55°C:	±0.2% v. U _{nom}
Grundschwingung, Phase	
$U_1 \ge 10\% U_{nom}$:	±0.02°
Harmonische n = 250, r.m.s.	
U _h ≥ 1% U _{nom} :	±5.0% v. U _h
U _h < 1% U _{nom} :	±0.05% v. U _{nom}
Harmonische n = 250,	
Phase	±0.5°
$U_h \ge 1\% U_{nom}$:	
Zwischenharmonische	
n = 149, r.m.s.	
$U_{ih} \ge 1\% U_{nom}$:	±5.0% v. Uh
$U_{ih} < 1\% U_{nom}$:	±0.05% v. U _{nom}
Netzfrequenz	±1 mHz @ 10 %200 % Un
Flickermeter DIN EN 61000-4-15:2011	Klasse F2
Resteinbruchsspannung	±0,2 % Un @ 10 %100 % Un
Dauer des Einbruchs	±20 ms @ 10 %100 % Un
Restspannungsanstieg	±0,2 % Un @ 100 %150 % Un
Dauer des Anstiegs	±20 ms @ 100 %150 % Un
Dauer der Unterbrechung	±20 ms @ 1 %100 % Un
Spannungsunsymmetrie	±0,15 % @ 1 %5 % Messwert
Rundsteuerspannung (< 3kHz)	±5% des Messwerts @ Us = 3%15% Un ±0,15 % Un @ Us = 1 %3 % Un

5.3.5 Stromeingänge

Stromeingänge				
Option		C30		C31
Kanäle		1, 2, 3,	IN/4	
Elektrische Sicherheit DIN EN 61010		300V CAT III		
Eingangstyp		potentia	lfrei	
Impedanz		≤ 4mΩ		
Nenneingangsstror	n I _{nom}	5 A _{AC}		
Messbereichsendw	vert	10A _{AC} 100A _{AC}		100A _{AC}
Überlastungskapaz permanent ≤ 10s ≤ 1s	ität	20 A _{AC} 100 A _{AC} 500 A _{AC}		
Wellenform		Jede AC		
Maximaler Crest-Faktor @ In		3	30	
Bandbreite		25 Hz20 kHz		
Anzugsdrehmoment		2 Nm		
Genauigkeit				
Merkmal	C30		C31	
Grundschwin- gung, r.m.s.	$I_1 \ge 10\%$ FSR: ±0.1% v. I_1 $I_1 < 10\%$ FSR: ±0.01% v. FSR		$I_{1} = FSR;$ I_{1} $I_{1} < \pm 0.0$ FSR	1%20% : ±0.5% v. 1% FSR: 005% v.
Grund- schwingung, Phase	lı ≥ 10% FSR: ±0.1°		I ₁ = 1%20% FSR: ±0.5°	
Harmonische n = 250, r.m.s. $I_h \ge 3\% I_{nom}$: $I_h < 3\% I_{nom}$:	±5.0% v. I _h ±0.15% v. I _{nom}		±10 ±0.3	% v. I _h 3% v. I _{nom}
Harmonische n = 250, Phase $I_h \ge 3\% I_{nom}$:	±0.5°		±2.0)°

Zwischenhar-		$I_{ih} \ge 3\% I_{nom}$:	±5.0% v. l _{ih}	±10% v. I _{ih}
monische n =		l _{ih} < 3% l _{nom} :	±0.15% v. I _{nom}	±0.3% v. I _{nom}
149, r.m.s.	-			

Merkmal	C40	C44	C45
Full Scale Range (FSR)	0.35V _{AC} @ 50Hz	0.50V _{AC}	±5.6V
Eingangsimpedanz	1ΜΩ	1ΜΩ	1ΜΩ
Eingangstyp		symmetrisch	
Isolation	basic (SELV)	basic (SELV)	basic (SELV)
Externe Sensoren	Rogowski-Spule,	Stromzange,	Hall-Sensor,
	potentialfrei	potentialfrei	potentialfrei
Differentielle Überlastbar- keit, dauernd	10V _{AC}	±15V	±15V
Gleichtaktbereich	±15V	±15V	±15V
Messbandbreite	25Hz20kHz	DC20kHz	DC20kHz
	Genauig	, keit	
Grundschwingung, r.m.s.			
$I_1 \ge 10\%$ FSR:	±0.2% v. l ₁	±0.1% v. l ₁	±0.1% v. l1
$I_1 < 10\%$ FSR:	±0.02% v. FSR	±0.01% v. FSR	±0.01% v. FSR
Grundschwingung, Phase			
$I_1 \ge 10\%$ FSR:	±0.2°	±0.1°	±0.1°
Harmonische n = 250,			
r.m.s.	±5.0% v. I _h	±5.0% v. I _h	±5.0% v. I _h
$I_h \ge 1\%$ FSR:	±0.05% v. FSR	±0.05% v. FSR	±0.05% v. FSR
I _h < 1% FSR:			
Harmonische n = 250,			
Phase	±1.0°	±0.5°	±0.5°
$I_h \ge 1\%$ FSR:			
Zwischenharmonische n = 149, r.m.s.			
$I_{ih} \ge 1\%$ FSR:	±5.0% v. l _{ih}	±5.0% v. l _{ih}	±5.0% v. l _{ih}
$I_{ih} < 1\%$ FSR:	±0.05% v. FSR	±0.05% v. FSR	±0.05% v. FSR



5.3.6 Binäreingänge

Binäreingänge (BI)						
Merkmal	M1	M2				
2 Binäreingänge Bereich	0 V250 V _{AC} /V _{DC}	0 V48 V _{DC}				
 H – Pegel L – Pegel 	> 35 V < 20 V	> 10 V < 5 V				
Signalfrequenz	DC 70 Hz	DC 70 Hz				
Eingangswider- stand	> 100 kΩ	6.8 kΩ				
Elektrische Isola- tion	e Isola- Optokoppler, elektrisch gewurzelt					

5.3.7 Binärausgänge

Binärausgänge (BO)	
Kontaktspezifikation (EN60947-4-1, -5-1)	
Konfiguration	SPDT
Nennspannung	250 VAC
Nennstrom	6 A
Nennlast AC1	1500 VA
Nennlast AC15,	300 VA
230 VAC	
Unterbrechungsleis-	6/0,2/0,12 A
tung DC1,	
30/110/220 V	
Anzahl der	≥ 60·10 ³ elektrisch
Schaltvorgänge AC1	
Elektrische Isolation	Von allen internen Potenti-
	alen isoliert
Eingangswiderstand	>100 kΩ
Elektrische Sicherheit	300 V CAT II
IEC61010	

5.3.8 Elektrische Sicherheit

a luturi a al		- 14
ektrisci	ne si	еп

- IEC 61010-1
 - IEC 61010-2-030

Schutzklasse	1
Verschmutzungsgrad	2

Elektrische Sicherheit	
Überspannungskategorie Netzversorgungsoption: H1 H2	300 V / CAT II 150 V / CAT II
Messkategorie	300 V / CAT IV 600 V / CAT III
Höhe	≤ 2000m
IP Schutzklasse	IP20

Elektromagnetische Verträglichkeit

Immunität

- IEC	51000-6-5, Umgebung H	
-------	-----------------------	--

Emissionen

- CISPR22 (EN 55022) , Klasse A

5.3.9 Datenspeicher

Speicherung der gemessenen Daten			
Interner Speicher	1024 MB		
SD-Speicherkarte	1 GB bis 32 GB		

5.3.10 Kommunikationsprotokoll

Kommunikationsprotokoll

•	MODBUS	RTU

- MODBUS TCP
- IEC60870-5-104 (Option P1)
- IEC61850 (Option P2)

5.3.11 Zeitsynchronisations-protokoll Schnittstellen



5.3.12 Weitere Schnittstellen

Schnittstellen:	
Ethernet	RJ45 (10/100 MBit)
USB	USB — Тур-С
2 * RS232/RS485 auf Klemme	umschaltbar

Sachschaden durch unberechtigten IT-Zugriff über Netzwerkschnittstelle

- IT Sicherheitsrichtlinien des Einsatzortes und Einsatzwecks sind zu beachten!
- IT Sicherheitseinstellungen des Gerätes ist zu beachten!

LAN-, COM Anschlüsse

HIN-

WEIS!

- Alle COM- und LAN-Verbindungsleitungen dürfen auch im abgezogenen Zustand nicht den Isolationsabstand zu gefährlichen Teilen unterschreiten.
- Das Lösen von Einzeladern aus der Klemmung darf nicht möglich sein.
- Ziehen der Stecker nur direkt am Gehäuse, keinesfalls am Kabel.
- Auf eine Fixierung oder Zugentlastung für

Anschlusskabel ist zu achten.





5.4 Mechanischer Aufbau

Das PQI-DA *smart* kann sowohl als Wandaufbau (optional Hutschiene), Schalttafeleinbau (optional Einbaurahmen), als auch als Hutschienengehäuse verwendet werden. Auf der Frontseite sind ein SD Karten Steckplatz und ein USB-Anschluss verfügbar. Die Verbindung mit den COM-Schnittstellen erfolgt über Steckverbinder mit Einsteck-Federklemmen. Alle übrigen Anschlüsse sind als Schraubklemmen ausgeführt.

Für die TCP/IP-Schnittstelle steht ein RJ 45-Anschluss zur Verfügung.



Seitenansicht PQI-DA smart

5.4.1 Batterie



Seitenansicht PQI-DA smart

Batteriewechsel:

Die Lebensdauer der Batterie ist > 5 Jahre

Ein Batteriewechsel beeinflusst den Gerätebetrieb bei angeschlossener Netzversorgung nicht, da das Gerät intern mit Spannung versorgt wird.

Batterie aus dem Gehäuse ziehen und neue Batterie einsetzten.

Batterietyp: Li-Knopfzelle CR1632



5.5 Klemmenbezeichnungen PQI-DA smart

Anschluss- Leiste Nr.	Bezeichnung		Funktion	Klemme Nr.	Querschnitt mm²	Abisolierlänge in mm
			L (+)	11	0,75 – 1,5	6
X1	Hilfsspannung	Uн	N (-)	12	0,75 – 1,5	6
X1	Bezugspotenzial (Erde)	GND	E	13	1,5 – 2,5	8
		BI1	+	21	0,75 - 1,5	6
X2	Binäre Eingänge		-	22	0,75 – 1,5	6
		BI2	+	23	0,75 – 1,5	6
			-	24	0,75 – 1,5	6
	Phasenspannung L1	U1	L1	31	0,75 – 1,5	6
N2	Phasenspannung L2	U2	L2	32	0,75 – 1,5	6
X3	Phasenspannung L3	U₃	L3	33	0,75 – 1,5	6
	Sternpunktspannung	U4	N	34	0,75 – 1,5	6
		R1	Schließer	51	0,75 – 1,5	6
	Relaisausgang 1		Pol	52	0,75 – 1,5	6
VE			Öffner	53	0,75 – 1,5	6
X5	Relaisausgang 2 R2		Schließer	54	0,75 – 1,5	6
		R2	Pol	55	0,75 – 1,5	6
			Öffner	56	0,75 – 1,5	6
	Phasenstrom L1	11	S1 S2	61 62	1,5 - 4	8
	Phasenstrom L2	12	S1 S2	63 64	1,5 - 4	8
Хб	Phasenstrom L3	13	S1 S2	65 66	1,5 - 4	8
	Neutralleiter / Summen- strom	14	S1 S2	67 68	1,5 - 4	8

5.6 Erdungsanschluss

Das Gerät verfügt über eine Funktionserde, die auch als Bezugspotential der Spannungseingänge dient.



Die Funktionserde ist mit

und Klemme X1 / 13 am Messgerät gekennzeichnet.

Schließen Sie das Erdungskabel an die Klemme X1 / 13 des Messgerätes an und ziehen Sie die Schraube fest. Verwenden Sie für den Anschluss einen Ringkabelschuh und sorgen Sie für festen Sitz!

A GEFAHR!

Lebensgefahr durch Stromschlag

Der unsachgemäße Anschluss dieses Messgerätes kann zu Tod, schweren Verletzungen oder Brandgefahr führen

- **D**ie Funktionserde <u>muss immer</u> an PE Potential angeschlossen werden
- Die Funktionserde darf unter keinen Umständen eine gefährliche Spannung führen.

5.7 Versorgungsspannungsanschluss

Das PQI-DA *smart* ist in zwei verschiedenen Versorgungsspannungsmerkmalen lieferbar. Bitte entnehmen Sie vor Anschluss die korrekte Versorgungspannung vom Typenschild.



Beispiel einer Anschaltung an 230 V AC mit Merkmal H1

Nach Anschluss und zuschalten der Spannungsversorgung leuchtet die Status LED rot, wechselt zu grün und das Display startet im Inbetriebnahme Assistent.

<u> GE</u>FAHR!

Lebensgefahr durch Stromschlag!

Schwere Körperverletzungen oder Tod können erfolgen, durch:

- Berühren von blanken oder abisolierten Adern, die unter Spannung stehen.
- Berührungsgefährliche Eingänge am Gerät.
- Sicherstellen, dass das Gerät im spannungsfreien Zustand angeschlossen wird.



- Auf Fixierung und Zugentlastung aller Anschlussleitung ist zu achten.
- C Alle Leitungsanforderungen der Klemmblöcke sind einzuhalten. (z.B. Abisolierlänge der Leitungen)

HINWEIS!

Sachschaden durch Nichtbeachtung der Anschlussbedingungen oder unzulässige Überspannungen!

Durch Nichtbeachtung der Anschlussbedingungen oder Überschreiten des zulässigen Spannungsbereichs kann Ihr Gerät beschädigt oder zerstört werden.

Bevor dem Gerät die Versorgungsspannung angelegt wird, müssen folgende Punkte beachtet werden:

- Spannung und Frequenz müssen den Angaben des Typenschilds entsprechen! Grenzwerte, wie in den technischen Daten beschrieben, einhalten!
- Merkmale des Gerätes beachten H1 / H2
- In der Gebäude-Installation ist die Versorgungsspannung mit einem den Anforderungen von IEC 60947-1 und IEC 60947-3 erfüllenden und gelisteten Leitungsschutzschalter und einer Sicherung vorzunehmen!
- Den Leitungsschutzschalter
 - für den Nutzer leicht erreichbar und in der Nähe des Geräts anbringen.
 - für das jeweilige Gerät kennzeichnen.
- Die Versorgungsspannung nicht an den Spannungswandlern abgreifen.
- Für den Neutralleiter eine Sicherung vorsehen, wenn der Neutralleiteranschluss der Quelle nicht geerdet ist.

5.8 Netzanschluss PQI-DA smart

Der Netzanschluss des PQI-DA smarts ist abhängig von der Netzform in der gemessen werden soll.

Das PQI-DA *smart* ist für die direkte Messung in der Niederspannung (3 Phasen / 4 Leiter Anschluss) für die Niederspannungsnetze (TN-, TT- und IT-Netz) oder für den Wohn- und Industriebereich vorgesehen (siehe Kapitel 5.8.1 und Kapitel 5.8.2. Eine Sonderform der Niederspannungsmessung ist die Messung im 4-Leiter / 1 Phasenanschluss mit der bei gleichen Erdungsverhältnissen drei voneinander unabhängige Spannungskreise und Stromkreise gemessen werden können (siehe Kapitel 5.8.3).

Für die Mittel- und Hochspannung kann das Gerät über geeignete Wandler angeschlossen werden. Sowohl ein Anschluss mit drei Spannungs- und Stromwandlern (siehe Kapitel 5.8.4), als auch der Anschluss über Wandlersparschaltungen (V-Schaltung, Aron Schaltung) ist möglich (siehe Kapitel 5.8.4.1).

Außerdem sind Strommessungen mit Kleinsignaleingängen mit den entsprechenden Sensorwandlern möglich (Hardwaremerkmale C40, C44 und C45).

Personen- und Sachschaden durch Nichtbeachtung der Sicherheitsbestimmungen

Bitte lesen Sie vor der Durchführung von Anschlüssen dieses Handbuch gründlich durch und befolgen Sie die hier beschriebenen Sicherheitsmaßnahmen.

5.8.1 3-Phasen / 4-Leiter Anschluss mit 4 Stromwandler



Beispiel: Anschluss eines PQI-DA smarts im Dreiphasen - Vierleiter System

Spannungsanschlüsse

- Die Spannungsanschlüsse sind wie im Schaltbild oben auszuführen
- Wenn kein N-Leiter Anschluss vorhanden, Anschlüsse E und N miteinander verbinden.
- Sicherstellen, dass Schaltungsart (4-Leiter) eingestellt ist. (die Einstellungen werden in Kapitel 6.3 beschrieben)

Stromanschlüsse

Das PQI-DA smart ist in Abhängigkeit der Merkmale für Messkreise (C30) oder Schutzkreise (C31) ausgelegt.

Das Stromwandlerverhältnis ist je nach Merkmal werkseitig auf Nennstrom eingestellt (z.B. 5 A) und muss an die verwendeten Wandler angepasst werden. Es können mit Merkmal C30 / C31 nur Wechselströme und keine Gleichströme gemessen werden. Weiterhin bieten die Merkmale C40, C44 und C45 die Möglichkeit, Rogowski-Spulen, Ministromzangen und DC-Stromzangen an das Messgerät anzuschließen. Damit ist ein Anschluss des Messgeräts ohne Auftrennung der Wandler- oder Laststromkreise möglich. Die entsprechenden Wandler können von A.Eberle bezogen werden. Der Anschluss von Wandlern anderer Hersteller ist möglich, solange die beschriebenen Anschlussbedingungen (Eingangsbereich, Impedanz) eingehalten werden.

GEFAHR!

Lebensgefahr durch Stromschlag

Achtung gefährliche Berührungsspannung!

Überschlag und hohe Kurzschlussströme in CAT III und CAT IV möglich!

- Sicherstellen, dass am PQI-DA *smart* der PE-Leiter (Erdung) angeschlossen ist.
- Vor Beginn der Arbeiten, Spannungsfreiheit pr
 üfen!
- Schutzeinrichtungen für CAT II, CAT III oder CAT IV vorsehen.
- S Hochlastsicherungen >10 kA bzw. >50 kA sind entsprechend der CAT einzusetzen.
- Stromwandler vor Beginn der Arbeiten kurzschließen.
- Auf Fixierung und Zugentlastung aller Anschlussleitung ist zu achten.
- Calle Leitungsanforderungen der Klemmblöcke sind einzuhalten. (z.B. Abisolierlänge der Leitungen)



5.8.2 4-Leiter Anschluss ohne N-Leiter Strom



5.8.3 4 Leiter, 1-Phasig



PQI-DA smart im 4 Leiteranschluss -1 phasig

In der Schaltungsart 4-Leiternetz, 1-Phasig werden keine Leiter-Leiter Ereignisse sowie dreiphasigen Netzereignisse bewertet. Es können Spannungen mit dem gleichen Erdpotential angeschlossen werden (z.B. drei Netze mit der Phase L1) und beliebige Ströme angeschlossen werden.

GEFAHR!

Lebensgefahr durch Stromschlag

Achtung gefährliche Berührungsspannung!

Überschlag und hohe Kurzschlussströme in CAT III und CAT IV möglich!

- Sicherstellen, dass am PQI-DA *smart* der PE-Leiter (Erdung) angeschlossen ist.
- ➔ Vor Beginn der Arbeiten, Spannungsfreiheit prüfen!
- Schutzeinrichtungen für CAT II, CAT III oder CAT IV vorsehen.
- Hochlastsicherungen >10 kA bzw. >50 kA sind entsprechend der CAT einzusetzen.
- Stromwandler vor Beginn der Arbeiten kurzschließen
- Auf Fixierung und Zugentlastung aller Anschlussleitung ist zu achten.
- C Alle Leitungsanforderungen der Klemmblöcke sind einzuhalten. (z.B. Abisolierlänge der Leitungen)



5.8.4 3-Phasen / 3-Leiter Anschluss



Spannungsanschlüsse

- Sicherstellen, dass bei jeder Messung die Messleitung N / E an Klemme 34 angeschlossen ist. Dies ist in der Regel der Erdungspunkt des Spannungswandlers.
- Sicherstellen, dass Schaltungsart (3-Leiter) eingestellt ist. (die Einstellungen werden in Kapitel 6.3 beschrieben)
- Spannungswanderverhältnis einstellen.
- Nennspannung der Leiter-Leiter Spannung eingeben.

Stromanschlüsse

• Stromwanderverhältnis einstellen.

Anschluss PQI-DA smart Strom I_N im 3-Leiter Netz

Wird im 3-Leiter Netz ein Strom am Eingang I_N angeschlossen, so wird dieser nicht physikalisch gemessen. Der Strom I_N wird im Dreileiterbetrieb immer berechnet.



Die **Wandlereinstellungen** werden im Assistenten in der "Parametrierung" eingestellt (siehe Kapitel 6.5.1).

▲ GEFAHR!

Lebensgefahr durch Stromschlag

Achtung gefährliche Berührungsspannung!

Überschlag und hohe Kurzschlussströme in CAT III und CAT IV möglich!

- Sicherstellen, dass am PQI-DA *smart* der PE-Leiter (Erdung) angeschlossen ist.
- S Vor Beginn der Arbeiten, Spannungsfreiheit prüfen!
- Schutzeinrichtungen für CAT II, CAT III oder CAT IV vorsehen.
- S Hochlastsicherungen >10 kA bzw. >50 kA sind entsprechend der CAT einzusetzen.
- Stromwandler vor Beginn der Arbeiten kurzschließen.
- Auf Fixierung und Zugentlastung aller Anschlussleitung ist zu achten.
- Alle Leitungsanforderungen der Klemmblöcke sind einzuhalten. (z.B. Abisolierlänge der Leitungen)

5.8.4.1 V-Schaltung; Aron-Schaltung

Die Konfigurationen V-Schaltung oder Aron-Schaltung können im Gerätesetup der Software parametriert werden. Diese Schaltungsarten sind nur in der Konfiguration 3-Leiter Netz möglich.

- 1) V-Schaltung (Parametrierung über die Auswertesoftware)
- 2) Aron-Schaltung (Parametrierung über die Auswertesoftware)



PQI-DA smart in der V-Schaltung / Aron Schaltung für Mittel und Hochspannungsnetze über Wandler

Mögliche Anschlusskonfiguration im 3-Leiter Netz:

- Spannungwandleranschlüsse: 1, 2, 3, 4,
- Stromwandleranschlüsse: 1, 2, 3, 4,

Die Auswahlfelder Spannungswandler und Stromwandler können parametriert werden. Die jeweils geerdete Spannung oder der nicht angeschlossene Strom wird vom Messgerät berechnet.

- Sicherstellen, dass Schaltungsart (3-Leiter) eingestellt ist. (die Einstellungen werden in Kapitel 6.3 beschrieben)
- Spannungswanderverhältnis einstellen.

3-Phasen-Spannungswandleranschlüsse:

Anschlusskonfiguration		Messkanal						
		1	2	3	4	Bezugspotential		
Spannungswandler : L1, L2, L3, N/E	1	U1	U2	U3	Un/e			
V-Schaltung, Erdung L1	2	E	U2	U3	E	F		
V-Schaltung, Erdung L2	3	U1	E	U3	E	L		
V-Schaltung, Erdung L3	4	U1	U2	E	E			

3-Phasen-Stromwandleranschlüsse:

			Messkanal			
	Anschlusskonfiguration	СТ	5	6	7	8
	Stromwandler : L1, L2, L3, N	1	İ1	İ2	İ3	İN
	Stromwandler : L2, L3	2	-	i2	i3	İ4
	Stromwandler : L1, L3	3	İ1	-	i3	İ4



Stromwandler : L1, L2		4	i1	i2	-	i4	
▲ GEFAHR!		Lebensgefahr durch Stromschlag					
 Achtung gefährliche Berührungsspannung! Überschlag und hohe Kurzschlussströme in CAT III und CAT IV möglich! Sicherstellen, dass am PQI-DA <i>smart</i> der PE-Leiter (Erdung) angeschlossen ist. Vor Beginn der Arbeiten, Spannungsfreiheit prüfen! Schutzeinrichtungen für CAT II, CAT III oder CAT IV vorsehen. 							
0 0	Hochlastsicherungen >10 kA bzw. >50 kA sind entsprechend der CAT einzusetzen. Stromwandler vor Beginn der Arbeiten kurzschließen.						
0 0	Auf Fixierung und Zugentlastung aller Anschlussleitung ist zu achten. Alle Leitungsanforderungen der Klemmblöcke sind einzuhalten. (z.B. Abisolierlänge der Leitungen)						

5.8.5 Kleinsignaleingänge für die Strommessung (Merkmale C40, C44, C45)

Das PQI-DA *smart* ist mit den folgenden Merkmalen für die Strommessung mit externem Equipment wie Rogowskispulen, DC Stromzangen und AC Stromzangen lieferbar.

- 4 Eingänge für Rogowski Spulen Merkmal C40
- 4 AC Kleinsignaleingänge für Ministromzangen (0,5 V_{AC})- Merkmal C44
- 4 DC Kleinsignaleingänge für Ministromzangen (5,6 V_{DC}) Merkmal C45

Vorteile der Messung über Kleinsignaleingänge sind:

- Einfacher Einbau in Schaltanlagen auch nachträglich
- Hohe Frequenzauflösung für Messung nach VDE AR 4105 / 4110/4120 im Bereich 2-20 kHz
- Keine Auftrennung der Stromwandlerkreise notwendig.

Zwingend zu beachten ist, dass die technischen Daten des eingesetzten Equipments auf die Impedanz Verhältnisse der Eingangskonfiguration des verwendeten Merkmales abgestimmt sind! (Die genauen technische Daten sind in Kapitel 5 beschrieben)

Empfohlener Leitungstyp für den Anschluss der Kleinsignaleingänge:

- Empfohlener Leitungstyp: STP shielded twisted Pair!
- Maximaler Leiterquerschnitt: 1,5 mm
- Empfohlener minimaler Leiterquerschnitt: 0,2 mm²
- Die maximale Kabellänge sollte 20 Meter nicht überschreiten.



Anschluss

Die Parameter 4-Leiteranschluss und 3-Leiteranschluss sind für die Strommessung mit den C4X Merkmalen ebenso gültig wie bei den Merkmalen C3X Merkmalen.

▲ warnung!

Personen und Sachschaden durch Nichtbeachtung der Sicherheitsbestimmungen

Die Strom-Kleinsignalmesseingänge sind symmetrisch und galvanisch nicht gegen Erde getrennt! Die Ein-

gänge bieten hinsichtlich der elektrischen Sicherheit keinerlei Schutztrennfunktion!

- Die Schutzfunktionen müssen vollständig in den externen Wandlern erfolgen.
- Die Wandlerausgänge müssen symmetrisch und potentialfrei sein!





5.8.5.1 Anschluss Kleinsignalmesseingänge – Merkmal C40 / C44 / C45

Beispiel Anschluss PQI-DA smart mit Rogowski Spulen im 3 - Leiternetz

Anschluss PQI-DA smart Kleinsignaleingänge



Der Schirm der eingesetzten Wandler ist zwingend zu erden, um Streueinflüsse zu minimieren! Bei festinstallierten Wandlern sollte der Schirm möglichst auch auf der Wandlerseite geerdet sein. Wenn die Erdpotentialdifferenz zwischen Wandlerseite und Gerät signifikant ist, kann der Schirm auf der Wandlerseite auch kapazitiv (z.B. 1 μ F/250 V/X2) geerdet werden.

Merkmal C40: - Rogowski

Der Eingang ist auf 85 mV/1000 A kalibriert. Bei Verwendung anderer Wandlerfaktoren, muss das Verhältnis des Wandlerfaktors korrekt eingestellt werden. Die Einstellungen können einfach bei der Erstinbetriebnahme durchgeführt werden (die Einstellungen werden in Kapitel 6.3 beschrieben).

Die Zuordnung zwischen Aderfarbe und Polarität der Rogowski-Spulen von A.Eberle ist jeweils im technischen Datenblatt der Spule zu finden. Das Datenblatt befindet sich im Downloadbereich zu Power Quality Systemen auf der Homepage von A.Eberle.

GEFAHR!

Lebensgefahr durch Stromschlag

Achtung gefährliche Berührungsspannung!

Überschlag und hohe Kurzschlussströme in CAT III und CAT IV möglich!

- Sicherstellen, das am PQI-DA *smart* der PE-Leiter (Erdung) angeschlossen ist.
- Vor Beginn der Arbeiten, Spannungsfreiheit pr
 üfen!
- Schutzeinrichtungen für CAT II, CAT III oder CAT IV vorsehen.
- S Hochlastsicherungen >10 kA bzw. >50 kA sind entsprechend der CAT einzusetzen.
- Auf Fixierung und Zugentlastung aller Anschlussleitung ist zu achten.
- Alle Leitungsanforderungen der Klemmblöcke sind einzuhalten. (z.B. Abisolierlänge der Leitungen)
5.8.6 Anschluss DC Netze

Mithilfe der in Kapitel 5.8.5 beschriebenen Kleinsignalwandlern für die Strommessung ist es generell unter den folgenden Voraussetzungen möglich, das PQI-DA *smart* auch in DC Netzen einzusetzen.

Für die DC Spannungsmessung muss zwischen symmetrisch geerdeten und starr geerdeten Systemen unterschieden werden

- bei IT System mit hochohmiger Mittelpunkt-Erdung ist das Gerät für die Messung bis ± 600 V ausgelegt, bei mehr als ± 300 V wird zwingend ein Überspannungsschutz benötigt um die CAT III 600 V einzuhalten.
 - .ast / Loac L1 L2 ΡE L3 N/E S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 34 13 31 32 33 62 63 64 65 66 67 68 61 11 12 13 14
- bei TN-S System ist das Gerät für die Messung bis 600 V ausgelegt.

Beispiel Anschluss PQI-DA smart mit Stromwandler mit Kleinsignalausgang (z.B. 4V)

In Abhängigkeit des Merkmales ist das Gerät geeignet für direkt abbildende Stromwandler (z.B. Open-Loop Halleffekt Stromwandler) mit einer analogen Ausgangsspannung bis \pm 5,6 V (typisch sind \pm 4 V oder \pm 1 V). Die Messbare Bandbreite am Gerät ist DC...20 kHz. Eine Abschirmung der Signalleitungen ist empfohlen, aber nicht zwingend notwendig.

▲ GEFAHR!

Lebensgefahr durch Stromschlag

Achtung gefährliche Berührungsspannung!

Überschlag und hohe Kurzschlussströme in CAT III und CAT IV möglich!

- Sicherstellen, das am PQI-DA *smart* der PE-Leiter (Erdung) angeschlossen ist.
- S Vor Beginn der Arbeiten, Spannungsfreiheit prüfen!
- Schutzeinrichtungen für CAT II, CAT III oder CAT IV vorsehen.
- S Hochlastsicherungen >10 kA bzw. >50 kA sind entsprechend der CAT einzusetzen.
- Auf Fixierung und Zugentlastung aller Anschlussleitung ist zu achten.
- Calle Leitungsanforderungen der Klemmblöcke sind einzuhalten. (z.B. Abisolierlänge der Leitungen)



▲ warnung!

Personen und Sachschaden durch Nichtbeachtung der Sicherheitsbestimmungen

Die Strom-Kleinsignalmesseingänge sind symmetrisch und galvanisch nicht gegen Erde getrennt! Die Ein-

gänge bieten hinsichtlich der elektrischen Sicherheit keinerlei Schutztrennfunktion!

- **D**ie Schutzfunktionen müssen vollständig in den externen Wandlern erfolgen.
- Die Wandlerausgänge müssen symmetrisch und potentialfrei sein!

5.9 Anschlüsse

5.9.1 RS232 / RS485 Schnittstellen

Das PQI-DA *smart* verfügt über zwei serielle Schnittstellen die wahlweise als RS232 oder RS485 verwendet werden können. Die Umschaltung und Funktionen werden durch die Parametrierung über die Software WinPQ Lite oder das Display festgelegt.

Folgende Funktionen sind verfügbar:

- Modbus auf COM 1 über RS232 / RS485
- Zeitsignale von verschiedenen externen Zeitgebern Weitere Infos hierzu finden Sie in Kapitel: 6.5.2

5.9.1.1 Anschluss und Terminierung RS232/RS485 Schnittstelle



	Schnittstelle	Klemmen Nr.	Funktion
	COM 1 (X7)	78	PE / Schirm (Hinweis beachten)
		77	RS485 Pos (A)
		76	RS485 Neg (B)
		75	CTS
		74	RxD
		73	GND
		72	RTS
		71	TxD
		88	PE / Schirm (Hinweis beachten)
		87	RS485 Pos (A)
		86	RS485 Neg (B)
		85 CTS	СТЅ
	COIVI 2 (X8)	84	RxD
		83	GND
		82	RTS
		81	TxD

Klemmen von PQI-DA smarts mit Artikelnummern 119.75XX



Klemme 78 und 88 sind nur in PQI-DA *smarts* mit Artikel Nummernkreis 119.7500 bis 119.7599 vorhanden! In PQI-DA *smarts* mit abweichenden Artikelnummern muss der Schirm der seriellen Leitung auf PE gelegt werden! Erdungsschleifen sind zu vermeiden (Einseitig erden!)





Anschlussbeispiel PQI-DA smart COM – Schnittstellen



Bitte beachten, dass die maximale Kabellänge von 1200 m bei RS485 und 15 m bei RS232 nicht überschritten wird!

Terminierung RS485

Der jeweils erste und letzte Teilnehmer am Bus ist zu terminieren. Am PQI-DA *smart* sind hierfür Dip Schalter "Term 1" für die COM 1 Schnittstelle und "Term 2" für die COM2 Schnittstelle vorgesehen.



- Beide Dip Schalter auf ON:
 Busabschluss ist eingeschaltet.
- Beide Dip Schalter auf Off:
 Busabschluss ist ausgeschaltet.

1

5.9.1.2 Anschluss des PQI-DA Smart als Master an einem Bus

Das Messgerät kann auch als Modbus RTU-Master in einem Bus fungieren. Hinweise zur Parametrierung und Funktionsweise sind in 13.1.4 und 13.1.5 zu finden. Beim Aufbau des Busses sollten die folgenden Hinweise beachtet werden:

🕨 RS-485

- Max. 32 Teilnehmer erlaubt (Gateway plus 31 RTU-Slaves)
- RS-485A, RS-485B und GND verdrahten (siehe Kap. 5.9.1.1)
- Je 1 Abschlusswiderstand (120...150 Ohm) am Anfang und am Ende des Backbones
- Schirm des Kabels nur auf einer Seite erden (an PE)!
- Maximale Länge des Backbones: ca. 700m (bei niedrigen Baudraten auch bis zu 1200m)

RS-232

- Nur 2 Teilnehmer erlaubt (Gateway plus ein RTU-Slave)
- RXD, TXD und GND verdrahten (siehe Kap. 5.9.1.1)
- Schirm des Kabels nur auf einer Seite erden (an PE)!
- Maximale Länge ca. 20m



Abbildung 1: Exemplarischer Anschluss eines RS485-Busses mit Modbus Gateway



5.9.2 Binärausgänge

Das PQI-DA *smart* verfügt über zwei Binärausgänge, die sowohl Gleichstrom als auch Wechselstrom schalten können.

Folgende technischen Funktionen sind realisierbar:

- Relais B01 Watchdog Relais
 Eigenüberwachung des Messgerätes
- Relais B02 Meldung Triggerereignis
 - Triggermöglichkeiten und Parametrierung werden Kapitel 7.5.3.6 beschrieben
- Ansteuerung Relaisausgang über Leittechnik (Modbus)



Die Binärausgänge können Lasten bis zu den angegeben technischen Angaben direkt schalten (siehe Kapitel 5)!

Der Anschluss erfolgt direkt über die Klemmen X5! Die Klemmenbelegungen ist im Kapitel 5.5 spezifiziert!

	 Lebensgefahr durch Stromschlag! Vor Beginn der Arbeiten, Spannungsfreiheit prüfen! 	
<u>∧</u> vorsicht!	 Zerstörung von Bauteilen durch Überlastung! Es dürfen nur Lasten wie in den technischen Spezifikationen angegeben geschalten werden (siehe Kapitel 5). 	
M WARNUNG!	 Gefahr durch Stromschlag! Auf Fixierung und Zugentlastung aller Anschlussleitung ist zu achten. Alle Leitungsanforderungen der Klemmblöcke sind einzuhalten. (z.B. Abisolierlänge der Leitungen) 	

5.9.3 Binäreingänge

Das PQI-DA smart verfügt über zwei Binäreingänge, die mit folgenden Funktionen belegt werden können:

- Trigger der Rekorder
- Trigger Intervall der Leistungsmittelwerte (siehe Kapitel 7.5.3.7)
- für die Steuerung der Aufzeichnung

Die Binäreingänge sind für die Spannung 48 - 250 V AC/DC (Merkmal M1) und bis zu 24 V DC (Merkmal M2) ausgelegt, wobei die Pegelerfassung auf folgende Kennwerte festgelegt ist:

- Merkmal M1 (230 V Eingänge)
 - High Pegel > 35 V
 - Low Pegel < 20 V</p>
- Merkmal M2 (24 V Eingänge)
 - High Pegel > 10 V
 - Low Pegel < 5 V</p>

\wedge	Lebensgefahr durch Stromschlag!
GEFAHR!	Vor Beginn der Arbeiten, Spannungsfreiheit an pr üfen!

	Gefahr durch Stromschlag!
Δ	Auf Fixierung und Zugentlastung aller Anschlussleitung ist zu achten.
WARNUNG!	Alle Leitungsanforderungen der Klemmblöcke sind einzuhalten. (z.B.
	Abisolierlänge der Leitungen)





5.10 Messung / Funktionen

PQI-DA smart - Automatische Ereigniserkennung und Messnormen:

Norm	Beschreibung
EN50160	Europäischer PQ Standard
IEC61000-2-2	EMV Standard Niederspannung
IEC61000-2-12	EMV Standard Mittelspannung
IEC61000-3-6/7	EMV Standard Hochspannung
IEC61000-2-4 (Klasse 1, 2, 3)	EMV Standard Industrie
IEC61000-3-2/3	Grenzwerte für Stromharmonische
NRS048/IEEE519	Internationale PQ Standards
IEC61000-4-30 Class A Edition 3	Verfahren zur Messung der Spannungsqualität
IEC61000-4-7	EMV Standard bis 18,6 kHz
IEC61000-4-15	Flickermeter

5.10.1 Permanente Aufzeichnung:

Fünf feste und zwei variable Messzeitintervalle stehen für die Permanentaufzeichnung zur Verfügung. Alle Messwerte können in den Datenklassen frei aktiviert oder deaktiviert werden.

Eine ausführliche Übersicht der verfügbaren Messwerte je Datenklasse sind im Technischen Datenblatt aufgeführt.

- 10/12 Perioden (200 ms)
- 1 sec
- 10/12 Perioden (200 ms)
- N*sec (einstellbar von 2 sec. bis 60 sec.)
- 150/180 Perioden (3 sec.)
- N*min (einstellbar von 2 Min. bis 60 Min.)
- 10 min
- 2 Std.

5.10.2 PQ-Ereignisse

Auslöseanzahl	untere	obere
Spannungseinbruch (T/2)	\checkmark	
Spannungsanstieg (T/2)		\checkmark
Spannungsunterbrechung (T/2)	\checkmark	
Schnelle Spannungsänderung (T/2)	Filter für gleitenden M Mittel +/- Schwellenwe	ittelwert ert
Spannungsänderung (10min)	\checkmark	\checkmark
Spannungsunsymmetrie (10min)		\checkmark
Netz-Rundsteuerspannung (150/180T)		\checkmark
Spannungsharmonische (10min)		\checkmark
Spannungsgesamtverzerrung (THD) (10min)		\checkmark
Kurzzeit-Spannungsschwankungen PST (10min)		\checkmark
Langzeit-Spannungsschwankungen PLT (10min)		\checkmark
Netzfrequenz (10s)	\checkmark	\checkmark

5.10.3 Trigger Auslösung von Störschrieben

Trigger Auslösung	Untere	Obere	Sprung
Effektivwert (RMS) Phasenspannungen (T/2)	✓	~	~
Effektivwert (RMS) Phasen-Phasen-Spannungen (T/2)	✓	✓	✓
Effektivwert (RMS) Rest-/Nullleiter-Erdleiter-Spannung (T/2)		✓	✓
Positive Sequenzspannung (T/2)			
Negative Sequenzspannung (T/2)		✓	
Nullsequenzspannung (T/2)		~	
Phasenspannung (T/2)			~
Phasenspannungswellenformen (Hüllkurventrigger)			
Phase-Phase-Spannungswellenformen (Hüllkurventrigger)	+/- Schwellenwert		
Rest-/Nullleiter-Erdleiter-Spannungswellenform (Hüllkurventrigger)			
Effektivwert (RMS) Phasenströme (T/2)	✓	✓	✓
Effektivwert (RMS) Gesamt-/Nullleiterstrom (T/2)		~	✓
Netzfrequenz (T/2)	✓	~	✓
Binäreingänge (entprellt)	Steigend	de, fallende I	lanke
Trigger Befehl	extern		

5.10.4 Speicherverwaltung

Das PQI-DA *smart* ist mit einem internen Speicher von einem Gigabyte ausgerüstet und mit einem intelligenten Speichermanagement versehen. Diese sorgt dafür, dass nach dem First in First Out Prinzip (FiFo) immer die ältesten Datensätze von den aktuellsten Daten überschrieben werden.

Standardmäßig ist das Messgerät in zwei Speicherbereiche aufgeteilt:

- Kontinuierliche Messdaten mit 50% des Gesamtspeichers
- Störschrieb und Events und weitere asynchrone Messdaten

In der Standartparametrierung mit ca. 800 Messgrößen in der 10 Min Datenklasse ist das Gerät in der Lage, über 140 Wochen kontinuierlich und lückenlos alle 800 Messgrößen wie z.B. Strom, Spannung, Harmonische und Leistungen aufzuzeichnen.

Speicheraufteilung

Die Speicherverteilung des PQI-DA *smart* verwendet den internen 1 GB Speicher in einem zirkularen Ringspeicher für alle Messdaten.

Der Ringspeicher ist wie folgt aufgeteilt:

- 512 MB zirkularer Speicher für Langzeitmessdaten
- 320 MB zirkularer Speicher für Störschriebe (Oszilloskopbilder; ½ Perioden RMS Werte)
- 16 MB zirkularer Speicher für Logfiles und Power Quality Ereignisse

Zusätzlich können in jedem zirkularen Speicherbereich maximal 512 Dateien gesichert werden.



Es ist möglich die Speicheraufteilung per Parameter zu ändern. Kontaktieren Sie hierzu den Support von A.Eberle.

wir regeln das

5.10.4.1 Speichererweiterung mit SD Karte

Wird eine separate SD-Speicherkarte in das Gerät gesteckt, so meldet sich das Gerät mit folgendem Auswahlmenü:

- Kopieren aller Messdaten und Rekorder der letzten 7 Tage
- Kopieren aller Messdaten und Rekorder der letzten 30 Tage
- Kopieren aller Messdaten und Rekorder aus dem Gerätespeicher auf die SD-Karte
- Zirkular (ext) = SD-Speicherkarte verbleibt im Gerät und wird als zirkularer Ringspeicher genutzt.
 Wird eine Speicherkarte größer ein Gigabyte verwendet, so wird auch die Speicherdauer erweitert (Extended)

Mit der Bestätigung "OK" beginnt das PQI-DA *smart* selbstständig die Daten auf die SD-Karte zu kopieren.

Die Mindestgröße für eine externe Speicherkarte liegt bei 1 GB.

Das Gerät kann Speicherkarten bis maximal 32 GB verwalten.

Unter dem Menüpunkt "Speicherverwaltung" sieht man den Fortschritt des Kopiervorganges.

Datenverlust!

	Defekt / Datenverlust durch falsche Bedienung				
HINWEIS!	Vor Herausziehen der SD-Karte muss die Funk- tion SD-Karte entfernen" aktiviert werden, die				
	sicherstellt, dass es zu keinem Datenverlust				
	kommt!				

Um die Speicherkarte zu entnehmen, die Funktion "SD Karte entfer-

nen" betätigen.

Die Funktion "SD Karte entfernen" stoppt die Kopierfunktion der Messdaten des internen Speichers auf die SD-Speicherkarte und gibt die Karte frei zum Entfernen.



zurück





6. Betrieb/Bedienung PQI-DA smart

6.1 Erste Inbetriebnahme

Wird der Netzanalysator PQI-DA *smart* zum ersten Mal gestartet, meldet sich das Gerät in einem geführten "Assistenten" Modus. Der Bediener wird automatisch durch die Erstinbetriebnahme des Messgerätes geführt. Dieser Assistent **muss** einmalig nach vollständigem Anschluss des PQ – Messgerätes durchgeführt werden.



Es ist zu empfehlen, den Assistenten erst nach Abschluss sämtlicher Verdrahtungen vorzunehmen, damit keine falschen Messdaten aufgrund nicht vorhandener Messspannung, Strömen oder nicht eingegebener Parameter aufgezeichnet werden.



Die Aufzeichnung der Messdaten erfolgt ab Firmware Version 2.0 erst nach vollständigem Abschluss des Assistenten!

6.2 Erste Inbetriebnahme – Assistent Bedienung

Über das Steuerkreuz am PQI-DA smart können folgende Aktionen durchgeführt werden :





Pfeiltaste links / oben: zurück im Assistenten





6.3 Erste Inbetriebnahme – Assistent

Der Setup-Assistent führt Sie durch die initialen Parameter Ihres Messgerätes. Dieser Assistent muss vollständig durchgeführt werden, um das Messgerät an die individuellen Anforderungen an der Messstelle anzupassen.

Assistent Einstellung: Sprache & PQ-Norm

Setup-Assistent
Sprache
Deutsch
PQ-Norm
EN50160-NS

- Auswahl der Displaysprache PQI-DA smart
- Auswahl der PowerQuality Norm
 - Niederspannungsnetz / TN-System => EN50160-NS
 - Niederspannungsnetz / IT-System => EN50160-NS-IT
 - Mittelspannungsnetz
 => EN50160-MS
 - Hochspannungsnetz
 => EN50160-HS

Automatische Grundeinstellungen und Grenzwerte für folgende Spannungsebene nach EN50160.

Die Auswahl der Spannungsebene hat sowohl Einfluss auf die Aufzeichnung der Datenpunkte, die Grenzwerte als auch auf die IEC 61850 Schnittstelle.

Assistent Einstellung: Netzform & Netzfrequenz



Grundeinstellung des Netzanschlusses PQI-DA *smart* Weitere Informationen zum Netzanschluss sind im 6.3 zu finden



Die Netzform kann bei Auswahl der PQ-Norm EN50160-NS-IT und EN50160-MS/HS nicht editiert werden!

Netzform:

Die Eingabe der Netzform "3-Leiter Netz", "4-Leiter Netz" bzw. "4 x 1-Leiternetz" bestimmt die Erfassung der Power Quality Ereignisse. Auswahl zwischen 3- und 4 Leiternetz.

- In einem 3 Leiternetz werden alle Power-Quality Ereignisse aus den Leiter-Leiter Spannungen berechnet.
- In einem 4 Leiternetz, bzw. 4 x 1 Leiternetz werden alle Power Quality Ereignisse aus den Leiter-Erde Spannungen ermittelt.
- Netzfrequenz: Einstellung auf 50Hz oder 60Hz Netzfrequenz

Assistent Einstellung Spannungswandler

prim. Spannung:

 Spannungswandler

 prim.Spannung

 [V] P-P
 20000

 sek.Spannung

 [V] P-P
 100.00

• sek. Spannung:

Entspricht der sekundären Nennspannung des Spannungswandlers.

Entspricht der primären Nennspannung des Spannungswandlers.



Der Spannungswandlerfaktor wird automatisch berech-

net!



Bei Auswahl der PowerQuality Norm fürs Niederspannungsnetz (EN50160-NS & EN50160-NS-IT) wird die Seite *Spannungswandler* übersprungen, da das Gerät den kompletten Bereich ohne Wandlereinstellungen abdecken kann (0-690 V L-L). Somit ist eine Eingabe nicht notwendig, da kein Spannungswandlerfaktor berechnet werden muss.

Assistent Einstellung Netzspannung

Netzspani	nung
Referenzsp	bannung
[V] P-N	230.00
[V] P-P	398.37

• Referenzspannung:

Einstellung der **Referenzspannung** in der Niederspannung – TN-System als Leiter / Erde Spannung in Volt und in der Niederspannung – IT-System bzw. Mittelund Hochspannung als Leiter / Leiter Spannung in Volt.



Die nicht editierbaren Spannungen werden automatisch berechnet.

Assistent Einstellung Stromwandler

Stromwandler		
prim. Nenns	trom	
[A]	600	
sek. Nennstrom		
[A]	5.0	

Prim. Nennstrom:

Primärer Nennstrom des angeschlossenen Stromwandlers.

• Sek. Nennstrom:

Sekundärer Nennstrom des angeschossenen Stromwandlers.



Der Stromwandlerfaktor wird automatisch berechnet!



Diese Seite wird bei PQI-DA *smarts* mit den Merkmalen C40 (Stromeingänge Rogowski) und C45 (Stromeingang DC-Stromzangen) ausgeblendet.

Assistent Einstellung Anlagenstrom

Die Anzeiger der Seite Anlagenstrom ist Hardwarespezifisch und wird automatisch dem PQI-DA smart angepasst, dass In Betrieb genommen werden soll.

Merkmal C30/C31

Anlagenstrom	
Nennstrom	
[A]	600.0

• Anlagenstrom:

Einstellung des Nennstroms der Anlage.

Merkmal C40



Anlagenstrom	
Nennstrom	
[A]	3000.0
Wandlerfaktor Zubehör	
[mV/kA]	85

Anlagenstrom	
Nennstrom	
[A]	600.0
Wandlerfaktor Zubehör	
[mV/A]	100

Anlagenstrom:

Einstellung des Nennstroms der Anlage.

Wandlerfaktor Zubehör:

Einstellung des Wandlerfaktors der Rogowskispulen, die an den Stromeingang angeschlossen werden.

Anlagenstrom:

Einstellung des Nennstroms der Anlage.

Wandlerfaktor Zubehör:

Einstellung des Wandlerfaktors der Stromzangen, die an den Stromeingang angeschlossen werden.



Nach der Beendigung des Inbetriebnahme-Assistenten wird der Wandlerfaktor der Merkmale C40/44/45 mit dem Kehrwert in dem Display und der Software angezeigt. Zur Umrechnung siehe Abschnitt 7.4.3.5.

Assistent Einstellung Datum & Uhrzeit



Das Gerät ist im Werksauslieferungszustand auf Zeitzone UTC+1 mit automatischer Winterzeitumstellung eingestellt. Die Zeitzone und Sommer/ Winterzeitumstellung sind den örtlichen Gegebenheiten anzupassen.

Nach IEC61000-4-30 ist eine externe Synchronisationsquelle wie NTP / DCF77 / GPS erforderlich. Die Einstellungen sind in Abschnitt 7.4.8 beschrieben!

Assistent Einstellung Schnittstelle

• DHCP:

Setup-Assistent	
DHCP	
Deaktiviert	
IP-Adresse	
192.168.56.95	

DHCP deaktiviert: Das Messgerät wird mit einer fest im nächsten Schritt zu vergebenden IP-Adresse verwendet.

DHCP aktiviert: Das Messgerät erhält seine IP-Adresse über einen im Netzwerk vorhandenen DHCP Server



Die IP-Adresse, sowie die Seite mit Subnetzmaske und Gateway werden bei aktiven DHCP ausgeblendet.

IP-Adresse:

Eingabe einer festen IP-Adresse nach IT-Vorgabe

Subnetmaske:

Eingabe der Subnetmaske.

• Gateway:

Eingabe des Gateways über das das Gerät erreicht werden kann.



Das PQI-DA *smart* wird in der Werkseinstellung mit der IP-Adresse 192.168.56.95 und der Subnetzmaske 255.255.0.0 ausgeliefert.

Es wurde ein IPv4 Adresskonflikt mit 172.16.34.95 erkannt!

Ab Firmware-Version v2.6.0 unterstützt das PQI-DA smart die Address Conflict Detection (ACD). Daher können bereits vergebene IP-Adressen des Subnetzes nicht verwendet werden. In diesem Fall muss der Assistent erneut durchgeführt werden.

Zur Deaktivierung dieser Funktion sind Hinweise in Abschnitt 7.5.2 zu finden.



Assistent Einstellung Betriebsmodus (ab Firmware Version 2.0)

Security Mode aktiv WinPQ Version >5.0 benötigt!



Bei gesteckter SD-Karte wird bei Geräteneustart eine Identifkationsdatei mit den benötigten Zertifikaten für die Erkennung des Gerätes im Stammverzeichnis der SD Karte abgespeichert

• Security Mode

Aktiv: Hochsicherheitsmodus

Das Gerät wird im Sicherheitsmodus eingerichtet. Die Kommunikation wird verschlüsselt sowie der Gerätezugriff geschützt. Der Abschluss der Inbetriebnahme des Sicherheitsmodus erfordert die Einrichtung der dafür notwendigen Benutzerkonten und muss mit der Software WinPQ oder WinPQ lite mit Version 5.0 oder höher abgeschlossen werden. Alle Details zu Verschlüsselungstechnologie etc. sind in der Sicherheitsdokumentation beschrieben.

Inaktiv: Kompatibilitätsmodus

Die Einrichtung von Geräten im Kompatibilitätsmodus hat einen nicht IT-sicheren Betrieb des Messgerätes zur Folge, falls keine anderen Maßnahmen zur Verschlüsslung der Verbindung im eingesetzten Netzwerk vorhanden sind (z.B. VPN- Lösungen mit Verschlüsselung / abgetrenntes Netzwerk o.ä.), da weder die Kommunikation zwischen WinPQ Software und dem PQ-Gerät verschlüsselt wird noch der Gerätezugriff geschützt ist. Dieser Modus ist für die Kompatibilität mit WinPQ Systemen kleiner Version 5 vorgesehen und Systeme mit WinPQ Versionen 5 oder höher sollten im Hochsicherheitsmodus betrieben werden.

1

In der separaten Sicherheitsdokumentation für Administratoren sind sämtliche sicherheitsrelevanten Systemeinstellungen für die Einrichtung und den Betrieb des Gerätes sowie des gesamten PQ-Systems beschrieben (Anforderung des BDEW Whitepaper).

Assistent Menüpasswort

Setup-Assistent

Menüpasswort

• Menüpasswort:

Eingabe eines 4-stelligen Menüpassworts zur Sperrung des Geräte-Setups.



Diese Seite wird nur im aktiven Security Mode angezeigt.



Assistent Abschlussseite



• Einstellungen übernehmen:

An dieser Stelle können alle Einstellungen für das Gerät übernommen werden oder der Einrichtungsassistent abgebrochen werden.

Bei Abbruch des Assistenten, wird der Assistent bei jedem Geräteneustart immer wieder erscheinen, da die notwendigen Grundeinstellungen nicht vorgenommen wurden.

Mit der Bestätigung "Ja":

- Wird das Gerät neu gestartet
- Das Gerät akzeptiert alle Änderungen
- Löscht das Gerät alle alten Messdaten im Gerätespeicher
- Viele Parameter sind auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.

Die Messung wird nach dem Neustart gestartet, alle Schreiber sind aktiv.



6.4 Displayfunktionen

Das Farbdisplay des Geräts liefert Informationen über die richtige Verbindung der Messkabel und Messwandler und zeigt Online-Daten von Spannungen, Ströme, Gesamt-Klirrfaktor (THD), Leistungswerten und Energie.



Durch Drücken der Tasten "rechts", "links" auf dem Tastenfeld wechselt die Seite des

Displays.

Wenn keine Taste betätigt wird, schaltet der Bildschirm nach 5 Minuten in den Ruhemodus.

Folgende Bildschirmseiten liefern Online-Informationen der Messdaten:

Display Seite 1

Spannung L-N	
U1E	0.04 V
U2E	0.04 V
U3E	0.03 V
UNE	0.07 V

Display Seite 2

Spannung L-L	
U12	7.13 mV
U23	0.01 V
U31	0.01 V
F	0.00 Hz

Leiter-Erde Spannungen

Verkettete Spannungen & Netzfrequenz

Spannungs-Max. 7 Tage [200ms]	
U12	397.82 V
U23	397.88 V
U31	397.84 V

Spannungs-Maximalwert (verkettete Spannung) der letzten 7 Tage in der ausgewählten Datenklasse

Die gewünschte Datenklasse ist über das Setup-Display oder die Software einzustellen (siehe Kapitel 6.5.5 Grundeinstellungen bzw. Kapitel 7.5.3.8 Statistik)!

Die vorgenommene Einstellung ist für alle Statistikwerte (Spannungs-Maximalwert, Spannungs-Minimalwert und Strom-Maximalwert) identisch.

Display Seite 4

Spannungs-Min. 7 Tage [n*min]		
U12	345.89 V	
U23	345.89 V	
U31	345.87 V	

Display Seite 5

Spannungs-Max. 7 Tage [200ms]		
U12	397.82 V	
U23	397.88 V	
U31	397.84 V	

Display Seite 6

Spannungs-Min. absolut [1s]		
U12	345.86 V	
U23	345.86 V	
U31	345.84 V	

Spannungs-Minimalwert (Leiter-Leiter) der letzten 7 Tage in der ausgewählten Datenklasse

Spannungs-Maximalwert (Leiter-Leiter) seit dem letzten Zurücksetzen des Wertes in der ausgewählten Datenklasse

Spannungs-Minimalwert (Leiter-Leiter) seit dem letzten Zurücksetzen des Wertes in der ausgewählten Datenklasse



Strom	
11	0.10 mA
12	0.04 mA
13	0.03 mA
IN	0.16 mA

Display Seite 8

Strom-Maximum 1 Tag [1s]		
l1	2.00 A	
12	1.99 A	
13	1.99 A	
N	0.44 mA	

Display Seite 9

Strom-Maximum 7 Tage [200ms]		
11	2.00 A	
12	2.00 A	
13	1.99 A	
IN	0.45 mA	

Display Seite 10

Stro 30 T	m-Maximum age [n*min]
11	2.00 A
12	2.00 A
13	1.99 A
IN	0.19 mA

Display Seite 11

Strom-Maximum	
absolut	[10Min]
11	19.11 A
12	19.11 A
13	19.14 A
IN	57.36 A

Ströme L1, L2, L3, N-Leiter

Strom-Maximalwert des letzten Tages in der ausgewählten Datenklasse.

Die gewünschte Datenklasse ist über das Setup-Display oder die Software einzustellen (siehe Kapitel 6.5.5 Grundeinstellungen bzw. Kapitel 7.5.3.8 Statistik)!

Die vorgenommene Einstellung ist für alle Statistikwerte (Spannungs-Maximalwert, Spannungs-Minimalwert und Strom-Maximalwert) identisch.

Strom-Maximalwert der letzten 7 Tage in der ausgewählten Datenklasse.

Strom-Maximalwert der letzten 30 Tage in der ausgewählten Datenklasse.

Strom-Maximalwert seit dem letzten Zurücksetzen des Wertes in der ausgewählten Datenklasse.

Wirkleistung	
P1	0.25 µW
P2	0.12 μW
P3	0.05 µW
Р	0.42 µ₩

Display Seite 13

Scheinleistung	
S1	3.10 µVA
S2	1.32 µVA
S3	0.77 μVA
S	0.51 µVA

Display Seite 14

Blindleistung	
Q1 Q2 Q3	2.94 µVAr 1.23 µVAr 0.76 µVAr
Q	0.01 mVAr

Display Seite 15

Phi	
phi L1	0.000 °
phi L2	° 0.000
phi L3	° 0.000

Display Seite 16

Leistungsfaktor	
PF1	1.000
PF2	1.000
PF3	1.000
PF	1.000

Wirkleistungen mit Vorzeichen (+/-)

Scheinleistungen

Kollektive Blindleistungen

Phi - Verschiebungswinkel (U/I) Grundschwingung

Leistungsfaktor (Wirkleistung / Scheinleistung)



THD Spannung	
THD U1	0.00 %
THD U2	0.00 %
THD U3	0.00 %

Display Seite 18

THD Strom	
THD I1	0.00 A
THD 12	0.00 A
THD 13	0.00 A
THD IN	0.00 A

Display Seite 19

Wirkenergie	
Ep	0.0 kWh
Ep+	0.0 kWh
Ep-	0.0 kWh

Display Seite 20

Blindenergie	
0.00 kvarh	
0.00 kvarh	
0.00 kvarh	

Verzerrungsfaktor der Spannungen (Total Harmonic Distortion) Die THD-Berechnung H2 bis H40 bzw. H2 bis H50 ist einstellbar.

Verzerrungsfaktor der Ströme (Total Harmonic Distortion) Die Berechnung H2 bis H40 bzw. H2 bis H50 ist einstellbar

Ер	= Wirkenergie gesamt
Ep pos.	= Wirkenergie bezogen (positives Vorzeichen)
Ep neg.	= Wirkenergie geliefert (negatives Vorzeichen)

Eq	= Blindenergie gesamt
Eq pos.	= Blindenergie bezogen (positives Vorzeichen)
Eq neg.	= Blindenergie geliefert (negatives Vorzeichen)



Die Anzeige der Wirk- und Blindenergien im PQI-DA smart wird fest mit der Einheit [kWh] durchgeführt. Damit ist die maximale darstellbare Energie 99 999 999,9kWh<100GWh. Ist die gemessene Energie größer als 100GWh wird im Display "Out of range" eingeblendet. Die Messung selbst wird jedoch intern weitergeführt. Sofern die Energie im Display des PQI-DA smart weiterhin benötigt wird, kann der Energiezähler zurückgesetzt werden und die Energie wird wieder von "0" an gezählt.

PQ Smart		
Firmware	2.0.0	
Build	13670	
Datum	14.06.19	
Uhrzeit	10:27	
S/N	17042557	
A/N	119.7501	

Display Seite 22

Lizenzstatus	
■ 40 kHz	
□ IEC60870-5-104	
IEC61850	
🗆 PQDIF	

Display Seite 23

Ereignisse			
	1d	7d	30d
Oszi	9	16	26
RMS	0	1	1
PQ	269	999	999

Display Seite 24

RSA" Fingerprint

md5 de:81:b1:60: 99:e5:32:44: 30:9e:bf:5e: 56:1e:b0:38

Display Seite 25

ECDSA Fingerpri
md5
81:84:0b:ef:
bf:ab:75:bf:
4e:b9:35:7a:
1e:45:d6:8b

Geräteinformation: Aktuelle Firmware PQI-DA *smart* Build Nummer Datum (Lokalzeit) Uhrzeit (Lokalzeit) Seriennummer und Artikelnummer

Aktive Gerätelizenz wird angezeigt.

Beispielgerät hat Lizenz 40kHz-Abtastrate und die Möglichkeit per Leittechnikanbindung IEC60870-5-104 angebunden zu werden.

Die Anzahl der aufgetretenen PQ-Ereignisse, Oszillograph- und Effektivwertaufzeichnungen für den letzten Tag, die letzte Woche und den letzten Monat erscheinen auf dem Gerätedisplay.



Der Umbruch der Ereigniszähler erfolgt jeweils zum Tageswechsel um 00:00 Uhr.

SSH RSA Fingerprint des Public Keys des PQI-DA *smarts* zur Verifikation bei Verbindung über die Software WinPQ lite / WinPQ.

SSH ECDSA Fingerprint des Public Keys des PQI-DA *smarts* zur Verifikation bei Verbindung über die Software WinPQ lite / WinPQ. Elliptic Curve Digital Signature Algorithm (ECDSA)



6.5 Setup-Display

Durch Drücken der Taste auf dem Tastenfeld wechselt das Displays in das Setup-Menü.

Folgende Hauptmenüs stehen im Setup zur Verfügung:

Setup	Setup
Parameter	Schnittstellen
Zeiteinstellungen	SCADA
Grundeinstellungen	
Speicherverwaltung	
	zurück

6.5.1 Parameter

Parameter Seite 1

Parame	eter
Netzform	
	4-L.,3-ph.
Netzfrequ	enz
[Hz]	50

Netzform:

Die Eingabe der Netzform "3-Leiter Netz", "4-Leiter Netz" bzw. "4 x 1-Leiternetz" bestimmt die Erfassung der Power Quality Ereignisse.

Auswahl zwischen 3- und 4-Leiter Netz:

- In einem 3-Leiter Netz werden alle Power-Quality Ereignisse aus den Leiter-Leiter Spannungen berechnet.
- In einem 4 Leiter Netz, bzw. 4 x 1 Leiter Netz werden alle Power Quality Ereignisse aus den Leiter-Erde Spannungen ermittelt.

Netzfrequenz:

Einstellung auf 50 Hz oder 60 Hz Netzfrequenz. Bei Verwendung in DC Netzten kann dieser Parameter ignoriert werden.

Parameter Seite 2



Spannungswandler: Entspricht dem Verhältnis zwischen Primär- und Sekundärspannung. Stromwandler: Entspricht dem Verhältnis zwischen Primär- und Sekundärstrom.



Spannung:	primär = 20.000V / sekundär = 100V; Wandlerfaktor = 200
Strom:	primär = 100A / sekundär = 5A; Wandlerfaktor 20

Parameter Seite 3



Der angezeigte Wert der Nennspannung beträgt:

- Im 4-Leiter Netz = 230 V Leiter-Erde Spannung
- Im 3-Leiter Netz entspricht es den eingestellten Primärwert des Spannungswandlers

Über den %-Wert kann die Referenzspannung abweichend gegenüber der Nennspannung eingestellt werden.



Beispiel 1: 20.000 V * 105% = Referenzspannung 21.000 V. Dies ist der Referenzwert für alle Triggerschwellwerte, sowie Power Quality Ereignisse.

Beispiel 2: 500 V Netz (Leiter-Leiter) 230 V * 125% = 287,5 V (Leiter-Erde)



Parameter Seite 4



Nennstrom

Der Nennstrom entspricht dem eingestellten Anlagenstrom aus dem Inbetriebnahme-Assistent (siehe Kapitel 6.3).

Referenzkanal

Legt den Messkanal für die Frequenzmessung und Netzsynchronisation fest.

Parameter	
Leistungsmessung	
Standard	
Flicker-Lampe	
230V	
zurück	

Leistungsmessung:

Die Leistungsberechnung in der Gerätefirmware kann zwischen zwei Berechnungsfunktionen ausgewählt

- werden:
- Leistungsberechnung nach DIN40110-Teil 2 mit Berechnung der Unsymmetrie-Blindleistung.
- Vereinfachte Leistungsberechnung ohne Beachtung der Unsymmetrieblindleistung in den 3~Leistungen (Standard).



Diese Einstellung hat Einfluss auf die Leistungsmesswerte im Gerätedisplay, die Onlinemesswerte und die aufgezeichneten Messdaten. Die Unsymmetrieblindleistung spielt eine Rolle bei großer Stromunsymmetrie am Messpunkt.

6.5.2 Zeiteinstellungen

Das PQI-DA *smart* verfügt über vielfältige Möglichkeiten die Zeit im Gerät auf die Weltzeituhr zu synchronisieren. A.Eberle empfiehlt in jedem Fall eine hochgenaue Zeitsynchronisationsvariante zu wählen und auch die Güte des Zeitsignales zu berücksichtigen.

6.5.2.1 Zeiteinstellung DCF77

Das PQI-DA *smart* kann über eine externe DCF 77 Uhr die Zeit beziehen (Deutschland / Österreich eingeschränkt / Schweiz eingeschränkt). Im Menü müssen hierzu folgende Einstellungen vorgenommen werden.



6.5.2.2 Anschluss DCF77 Funkuhr

Um die DCF Uhr Art. Nr. 111.9024.01 an das PQI-DA *smart* anzubinden sind folgende Verdrahtungen notwendig. Es ist die COM2 Schnittstelle als Zeitsynchronisationsschnittstelle zu verwenden.

Verdrahtung DCF77 Funkuhr.



- Im erweiterten Modus als Schnittstellentyp RS232 parametrieren
- Zeitzone extern: +1 da das DCF-Signal mit Lokalzeit (Frankfurt) gesendet wird
- Zeitzone intern: +1 damit das Gerät intern die Zeit korrekt im Display anzeigt (Lokalzeit)



6.5.2.3 Zeiteinstellung Manuell

. .

Zeiteinstellungen	
Zeitprotokoll Manuell	Zeiteinstellung wird manuell am Gerät vorgenommen
Zeiteinstellungen Zeitzone intern +01:00 DST OFF	Sommer / Winterzeiteinstellung ist ausgeschaltet (DST = OFF)
ZeiteinstellungenZeitzone intern+01:00DSTINT+ DST Umstellung	Festlegung der Zeitzone in dem sich das Gerät befindet
Zeiteinstellungen Datum 12.01.00 Uhrzeit 08:51:59 zurück	Manuelle Zeit- und Datumeinstellung am PQI-DA smart

i

Das PQI-DA *smart* berechnet intern über die eingegebenen Uhrzeiten sowie der eingegeben Zeitzonen die Zeiten in das UTC Format um. Alle gespeicherten Messwerte sind in UTC.

Es empfiehlt sich daher die Zeitzonen korrekt einzugeben!

6.5.2.4 Sommer- / Winterzeitumstellung (DST – Daylight Saving Time)

Ist die Betriebsart Sommerzeit auf intern eingestellt, erfolgt die Sommer- / Winterzeitumstellung im PQI-DA *smart* automatisch jedes Jahr. Der PQI-DA *smart* verwendet einen internen Algorithmus mit den folgenden drei Parametern:

- **Tag und Monat:** Dies ist nicht spezifisch das Datum/Monat der nächsten Änderung, sondern eine Methode, um die Woche in dem Monat anzugeben, in dem die Änderung stattfinden soll. Beachten Sie die folgenden Beispiele.
- Wochentag: Der Wochentag, an dem die Umstellung immer stattfindet.
- Uhrzeit: Zeitpunkt, zu dem die Umstellung erfolgt (Beginn der Umstellung).

DST Umschaltung	DST Umschaltung
Sommer > Winter	Winter > Sommer
25.10.	25.03.
Sonntag	Sonntag
03:00	02:00
	zurück

Menü zur Einstellung der Parameter für Sommerzeitänderungen.

Beispiel 1: Europa – Deutschland

Die Umstellung von Sommer- auf Winterzeit erfolgt immer am letzten Sonntag im Oktober um 03:00 Uhr mit einer Zeitverschiebung zurück auf 02:00 Uhr.

Die Umstellung von Winter- auf Sommerzeit erfolgt immer am letzten Sonntag im März um 02:00 Uhr mit der Zeitverschiebung vorwärts auf 03:00 Uhr.

	Sommer auf Winterzeit	Winter auf Sommerzeit
Tag und	25.10	25.3
Monat	Sonntag	Sonntag
Wochentag:	03:00.	02:00.
Uhrzeit :		

Diese Parameter bewirken, dass das PQI-DA *smart* sich wie folgt verhält:

- Umstellung von der Sommerzeit um 3 Uhr morgens am Sonntag, der am oder nach dem 25.10. stattfindet, d.h. dem ersten Sonntag, der am oder nach dem 25. des Monats stattfindet. Da es im Oktober 31 Tage gibt, ist der Sonntag, der am oder nach dem 25. stattfindet, immer der letzte Sonntag des Monats Oktober.
- Umstellung auf Sommerzeit um 2 Uhr morgens am Sonntag, der am oder nach dem 25.3. stattfindet, d.h. dem letzten Sonntag des Monats März.



Beispiel 2: Australien – New South Wales

Die Umstellung von Sommer- auf Winterzeit erfolgt am ersten Sonntag im April um 03:00 Uhr mit einer Zeitverschiebung zurück auf 02:00 Uhr.

Die Umstellung von Winter- auf Sommerzeit erfolgt immer am ersten Sonntag im Oktober um 2:00 Uhr mit der Zeitverschiebung nach vorne auf 03:00 Uhr.

	Sommer auf Winterzeit	Winter auf Sommerzeit
Tag und	01.04	01.10
Monat	Sonntag	Sonntag
Wochentag:	03:00.	02:00.
Uhrzeit :		

Diese Parameter stellen für alle zukünftigen Jahre sicher, dass die Umstellung von Sommer- auf Winterzeit vom PQI-DA *smart* immer am ersten Sonntag am oder nach dem 01.4. und die Umstellung von Winter- auf Sommerzeit immer am ersten Sonntag am oder nach dem 01.10. automatisch durchgeführt wird.

6.5.2.5 Zeiteinstellung NTP

Das PQI-DA *smart* hat die Möglichkeit sich mithilfe des Network Time Protocols (NTP) auf einen im Netzwerk vorhandenen NTP Server zeitlich zu synchronisieren. Der eingesetzte NTP Server sollte eine hohe Zeitsignalqualität liefern können

Eine Synchronisation auf SNTP Server ist möglich, wird aber aufgrund der hohen Ungenauigkeiten nicht empfohlen.

Zeiteinstellungen Zeitprotokoll NTP + erweitert	Zeitsynchronisa	ation auf einen NTP Ze	eitserver
NTP Einst.	NTP Einst.	NTP Einst.	NTP Einst.
Zeitserver 1 IP	Zeitserver 2 IP	Zeitserver 3 IP	Zeitserver 4 IP
0.0.0.0	0.0.0.0	0.0.0.0	0.0.0.0
Zeitserver 1 Port	Zeitserver 2 Port	Zeitserver 3 Port	Zeitserver 4 Port
123	123	123	123
			zurück

Das PQI-DA *smart* unterstützt bis zu vier Zeitserver im Netzwerk. Das Gerät verwendet automatisch den NTP-Server mit der höchsten Genauigkeit.



Der Port 123 muss für die Kommunikation vom PQI-DA *smart* zum NTP Server freigeschalten sein!



Es wird empfohlen einen NTP Server einzusetzen der Mindestens Stratum von 8 besitzt. Alle NTP-Server mit einen höherem Stratum werden vom Gerät ignoriert. Siehe hierzu auch: https://de.wikipedia.org/wiki/Network Time Protocol

6.5.2.6 Zeiteinstellung NMEA-ZDA



Einrichten der Schnittstelle RS232/RS485 für NMEA Protokoll

6.5.2.7 Zeiteinstellung NMEA-RMC



Einrichten der Schnittstelle RS232/RS485 für NMEA-RMC Protokoll





6.5.2.8 Zeiteinstellung IRIG-B

Zeitcodes zwischen Instrumentengruppen, allgemein als IRIG-Zeitcodes bekannt, sind Standardformate für die Übertragung von Zeitinformationen. Atomfrequenzstandards und GPS-Empfänger, die für präzises Timing ausgelegt sind, sind häufig mit einem IRIG-Ausgang ausgestattet.

Das PQI-DA *smart* verfügt über die COM Schnittstellen eine Möglichkeit das präzise IRIG B Format für die Uhrzeitsynchronisation zu verwenden.

Am PQI-DA *smart* muss das korrekte Format IRIG-BXX0..3 oder IRIG-Bxx4-7 ausgewählt werden, sowie die Angabe der Zeitzone der synchronisierten Uhrzeit, damit das PQI-DA *smart* intern die Messdaten mit einem korrekten UTC Zeitstempel speichern kann.

IRIG-B Formate 0 bis 3

IRIG-B Formate 4 bis 7



Auswahl des IRIG-B Formates

Einrichten der Schnittstelle und Zeitzone

6.5.2.9 Zeiteinstellung IEEE 1344

IEEE 1344 ist ein Standard, der Parameter für Synchrophasoren für Energiesysteme definiert. Die Standarderweiterung des IRIG-B-Zeitcodes umfasst Jahr, Zeitqualität, Sommerzeit, Ortszeitversatz und Schaltsekundeninformationen.

Am Messgerät muss neben dem Protokoll IEEE1344 auch die Schnittstelle ausgewählt werden, sowie die Angabe der Zeitzone der synchronisierten Uhrzeit, damit das Messgerät intern die Messdaten mit einem korrekten UTC Zeitstempel speichern kann.

Zeiteinstellungen Zeitprotokoll IEEE1344 + erweitert	Zeitsynchronisation auf ein IRIG-B Zeitprotokoll (nach IEEE1344)
IRIG-B Einst.	
Schnittstellen Typ	
RS232	Finrichten der Schnittstelle und Zeitzone
Zeitzone extern	
+00:00	
zurück	



6.5.3 Grundeinstellung

Grundeinstellung Seite 1

Grundeinstellung	
Sprache	
Deutsch	
Autom. Setup	

Sprache:

Auswahl der Displaysprache

Automatisches Setup: Diese Funktion führt durch ein automatisiertes Gerätesetup. Diese Funktion wird bei der ersten Inbetriebnahme automatisch gestartet und danach nicht mehr aufgerufen. Mit "Autom. Setup" kann die geführte Inbetriebnahme jederzeit erneut aufgerufen werden.



Beim Ausführen des Autom. Setup werden alle auf dem Messgerät gesicherten Daten gelöscht. Zudem wird die komplette Parametrierung bis auf die selbst vorgenommenen

Änderungen im Assistenten auf den Werkszustand zurückgesetzt.

Grundeinstellung Seite 2



Einstellung der Datenklasse von den Extremwerten Spannung und Strom.

Folgende Datenklassen sind auswählbar:

- 10/12 Perioden (200ms Intervall)
- 1 Sekunden Intervall
- 10 Minuten Intervall
- N x Minuten Intervall

Die Extremwerte für Strom und Spannung werden bei Auswahl einer anderen Datenklasse automatisch zurückgesetzt!

Grundeinstellung Seite 3



Der Zugang zum Gerätesetup kann über ein 4-stelliges Passwort gesperrt werden.

- 4-stelliges Passwort eingeben
- Menü sperren betätigen

Grundeinstellung Seite 4



Reset Ereignisse: Der Ereignisszähler für Störschriebe und PQ-Ereignisse im Gerätedisplay wird auf 0 zurückgesetzt. Alle Messdaten und PQ Ereignisse im Gerätespeicher bleiben erhalten.

Reset Energiezähler:Die Energiezähler im Gerätedisplay und im Gerätespeicher werden auf0 gesetzt.

Reset Extremwerte: Die Statistikwerte (Strom und Spannung) kann hier zurückgesetzt werden.

6.5.4 Speicherverwaltung

Die Funktion "SD Karte entfernen" stoppt die Kopierfunktion der Messdaten des internen Speichers auf die SD-Speicherkarte und gibt die Karte frei zum Entfernen.

Im Kapitel 5.10.4.1 wird die SD- Kartenfunktion näher erläutert.



6.5.5 Geräteschnittstellen einrichten



Das PQI-DA *smart* wird in der Werkseinstellung mit der IP-Adresse **192.168.56.95** und der Subnetzmaske **255.255.0.0** ausgeliefert.

Schnittstellen Seite 1

Setup-Assistent
DHCP
Deaktiviert
IP-Adresse
192.168.56.95

• DHCP:

DHCP deaktiviert: Das Messgerät wird mit einer IP-Adresse verwendet. Die Vergabe erfolgt mit Hilfe des Parameters "IP-Adresse"

DHCP aktiviert: Das Messgerät erhält seine IP-Adresse über einen im Netzwerk vorhandenen DHCP Server.

• IP-Adresse:

Eingabe einer festen IP-Adresse nach IT-Vorgabe.



Setup-Assistent
Subnetzmaske
255.255.0.0
Gateway
192.168.0.1

• Subnetzmaske:

Eingabe der Subnetzmaske

• Gateway:

Eingabe eines Gateways
7. Software WinPQ lite

Die kostenfreie Auswertesoftware WinPQ lite wurde ausschließlich für den Netzanalysator PQI-DA *smart* und PQI-DE entwickelt und umfasst folgende Funktionen:

- Parametrierung des Netzanalysators PQI-DA smart und PQI-DE
- Onlineanalyse der Messdaten
- Messdaten aus dem Messgerät auslesen
- Offline Messdaten auswerten
- Firmware Update PQI-DA *smart* und PQI-DE
- Kalibrierung der Netzanalysatoren (Option)



Die leistungsstarke, kostenpflichtige **Datenbank und Auswertesoftware WinPQ** unterstützt alle mobilen und festinstallierten Netzanalysatoren von A. Eberle in einem System. Messdaten von verschiedenen Geräten können miteinander verglichen werden. Es besteht eine vollautomatische und permanente Verbindung zu allen festinstallierten Geräten. Umfangreiche Power-Quality Berichte und Störschriebe werden automatisch vom System erstellt und können per Mail versendet werden. Für die Software WinPQ steht eine eigenständige Bedienungs- und Inbetriebnahme Anleitung zur Verfügung.

7.1 Installation der Auswertesoftware

Zum Starten der Installation der Auswertesoftware legen Sie die Installations-CD in Ihr CD-ROM-Laufwerk. Bei aktivierter Autostart-Funktion startet das Installationsprogramm selbsttätig. Ansonsten navigieren Sie in das Stammverzeichnis Ihres CD-ROM-Laufwerkes und starten per Doppelklick die Datei WinPQlite_6.0.0_2105051445.exe

Die Installation entspricht dem Windows üblichen Standard, einschließlich der Deinstallation des Programmsystems über die Systemsteuerung "Software". Der Installationsort der Programme (Zielverzeichnis) kann während der Installation frei gewählt werden.



Das Start-Icon Wielelie wird automatisch auf dem Desktop des PCs angelegt.



Deinstallieren der Software über die Systemsteuerung

Das Entfernen aller Komponenten vom PC erfolgt über die Windows "Systemsteuerung".

Unter "Software", Eintrag "WinPQ lite" löschen Sie mit der Schaltfläche "Entfernen" die Auswertesoftware.

Es werden alle Programmteile, einschließlich der erzeugten Verknüpfungen, nach einer einmaligen Bestätigung vollständig entfernt. Vor der Deinstallation sind die gestarteten Programmkomponenten zu schließen.

Software Update

Die Auswertesoftware sowie alle Updates und aktuelle Gerätefirmware finden Sie kostenfrei auf unserer Webseite unter der Produktgruppe "Power Quality / Software WinPQ lite": <u>www.a-eberle.de</u>



Bitte installieren Sie auch die aktuelle Gerätefirmware auf Ihrem Messgerät, um neue Funktionen nutzen zu können.

Startbildschirm WinPQ lite, Beispiel mit drei PQI-DA smart Geräten

🚣 WinPQ lite 5.0.0 - 07.06.2019		and the second second second		
Neues Gerät Optionen	en and a state of the state of		() Info	Hilfe
PQI-DA smart 1 Offline Demo Demo Demo Para Online Archiv Import	PQI-DA smart 17042557 192.168.294:22 Geraete-Name Anlage Messfeld-Name Anlage Messfeld-Name Anlage Messfeld-Name Anlage Messfeld-Name Anlage	PQI-DA smart 16063169 192.168.2.96:5040 Geraete-Name Anlage Messfeld-Name Anlage Para Online Archiv Import		

7.2 Grundeinstellung Software



Unter dem Menüpunkt "Optionen" sind folgende Änderungen möglich

Allgemeine Einstellungen

Allgemeine	Einstellung	Farbeinstellung	
Logdatei schreiben			
Syslog (UDP)		514	
Dateien Komprimieren	\checkmark		
Sprache	German ~		
Daten Ordner	C:\Users\Pfeifer\AppData\Roa	ming\WinPQlite\Data\	Ändern
Zulässige Inaktivität [s]	600		
	Abbrechen	Speichern	

- Logdatei schreiben: Meldungen der Software werden in einer Datei protokolliert.
- Syslog (UDP): Die Logbuchmeldungen werden auch über Syslog Protokoll über das Netzwerk ausgegeben.
- Dateien komprimieren: Wenn diese Funktion aktiviert ist, werden die Parametrierdateien komprimiert, bevor diese zum Gerät gesendet werden. Dadurch erfolgt die Parametrierung schneller und sicherer.
- Sprache: Spracheinstellung der Software (nach einer Änderung muss die SW neu gestartet werden).
- Daten Ordner: Ordner in dem alle Messdaten gespeichert werden. Dieser kann an die eigene Ordnerstruktur individuell angepasst werden, um beispielsweise die Messdaten des Netzanalysators auf D:\Messdaten\ zu speichern.
- Zulässige Inaktivität: Sobald dieser Schwellwert in einem Fenster, wie zum Beispiel der Parametrierung oder den Onlinedaten, überschritten worden ist, wird die Verbindung zum Gerät geschlossen. Standardmäßig sind hier 600s=10min hinterlegt.

Allgemeine Einstellung Farbeinstellung Farbe 2 Farbe 3 Farbe 4 Farbe 5 Farbe 6 Farbe 7 Farbe 8 Farbe 9 Farbe 9 Farbe 10 C Speichern Speichern

Es können individuelle Farben für die Darstellung der Messdaten verwendet werden. Die Farben werden in der Reihenfolge der angeklickten Messdaten verwendet.

Farbeinstellungen



7.3 Messgerät in der Software WinPQ lite anlegen

Über die Funktion "Neues Gerät" wird ein Assistent aufgerufen der die Messgeräte als Kachel auf dem WinPQ lite Desktop anlegt und auch die Inbetriebnahme des Gerätes abschließt.

👃 WinPQ lite 5.0.0 -	VinPQ lite 5.0.0 - 12.06.2019		
47	X		
New Device	Settings	Refresh	



In der separaten Sicherheitsdokumentation für Administratoren sind sämtliche sicherheitsrelevanten Systemeinstellungen für die Einrichtung und den Betrieb des Gerätes sowie des gesamten PQ-Systems beschrieben (Anforderung des BDEW Whitepaper).

7.3.1 Messgerät anlegen

Da die Messgeräteserie von A.Eberle ab Firmware Version 2.0 aufgrund der gestiegenen IT-Sicherheitsanforderungen mehrere Modi besitzen, ist eine Unterscheidung beim Hinzufügen von Messgeräten in die Software WinPQ lite notwendig.

Unter folgenden Vorrausetzungen kann ein Gerät ohne weitere Maßnahmen in der Software WinPQ lite angelegt werden:

- Es ist ein Gerät mit einer Firmware Version kleiner 2.0 vorhanden.
- Es ist ein Gerät mit Firmware Version 2.0 und eingeschaltetem Kompatibilitätsmodus vorhanden.
- Es ist ein Gerät mit Firmware Version 2.0 und fertig eingerichtetem Benutzerverwaltung vorhanden.

Falls keine der o.g. Voraussetzungen erfüllt ist, ist das Messgerät noch nicht fertig eingerichtet. Um das Messgerät vollständig einzurichten sind die Anweisungen in Kapitel 7.3.2 auszuführen.

7.3.1.1 Assistent Schritt 1 - Geräteauswahl

Wizard		Ger	äteauswahl:
	Ν	•	PQI-DA smart
─ Neues Gerät anlegen	μg		
PQI-DE		•	PQI-DE
	C Zurück Weiter S OK S Abbruch		

7.3.1.2 Assistent Schritt 2 - Geräteeinrichtung

Geräteeinrichtung		
 Gerät anbinden Ein Gerät anbinden welches bereits fertig eingerichtet wurde. 		
 Fertigstellung Inbetriebnahme mit IT-Sicherheit Inbetriebnahme eines neuen Geräts mit aktvierten IT-Sicherheitsfunk 	tion abschließen.	
	45	

Auswahl für ein Gerät nach den oben aufgeführten Voraussetzungen ist

"Gerät anbinden welches bereits fertig eingerichtet wurde"

7.3.1.3 Assistent Schritt 3 - Gerätemodus

izard	
Modus	
Kompatibilitätsmodus	-16
Betriebsmodus ohne aktive Sicherheitsfunktionen	
Sicherheitsmodus	
Betriebsmodus mit aktiven Sicherheitsfunktionen	
	C Zurück Weiter 🕤 🧭 OK 🔀 Abbruch

Auswahl des Gerätemodus:

- Kompatibilitätsmodus Die TCP/IP Kommunikation zum Gerät erfolgt unverschlüsselt.
- Sicherheitsmodus Die TCP/IP Kommunikation Gerät wird über SSH-Protokoll verschlüsselt.

7.3.1.4 Assistent Schritt 4 - Geräteanschluss

Wizard	
Geräteanschluss auswählen:	
TCP/IP	
O USB	
	🙆 Zurück Waiter 🔕 🔗 OK 🚱 Abbruch

Auswahl des Geräteanschlusses:

Das Gerät kann mittels USB oder TCP / IP (Netzwerk) Kommunikation angebunden werden.

Bei Auswahl der USB – Schnittstelle ist diese im anschließenden Schritt auszuwählen.



7.3.1.5 Assistent Schritt 5 – IP-Version



Auswahl der IP – Version:

Es kann zwischen IPv4 / IPv6 unterschieden werden.

IPv6 wird aktuell nur über Gateways unterstützt.

Die Standardverbindung ist IPv4.

Wizard				
IP / Port				
192.168.2.94				
5040				
	A	Zunück Waiter	OK OK	
	G	Zuruck Welter	V OK	w Abbruch

7.3.1.6 Assistent Schritt 6 – IP Adresse

IP-Adresse des Messgerätes:

Eingabe der IPv4 Adresse und des Verbindungsports des Messgerätes.

Der Standardport nach Abschluss des unter Kapitel 6.3 durchgeführten Assistenten ist abhängig vom gewählten Modus:

- Sicherheitsmodus: Port 22
- Kompatibilitätsmodus: Port 5040

Mit Klick auf "OK" werden die Werte übernommen, und es wird eine Stationskachel für dieses Gerät auf der Softwareoberfläche angelegt. Es können beliebig viele Geräte angelegt werden.

7.3.2 Messgeräteassistent im Sicherheitsmodus abschließen

Falls die Einrichtung des Messgerätes wie unter Kapitel 6.3 beschrieben im "Sicherheitsmodus" ausgeführt wurde, zeigt das Messgerät nach dem Neustart bis zur vollständigen Einrichtung den folgenden Bildschirm an:



Bei Abschluss der Inbetriebnahme im Sicherheitsmodus wird auf dem Gerät eine Benutzerdatenbank angelegt, in welcher alle Informationen zu Benutzern, ihren Rollen und den damit verbundenen Rechten gespeichert werden.

Um individuelle Benutzer für das Gerät in dieser Datenbank anzulegen, ist die Ausführung des Inbetriebnahmeassisten über den Button "neues Gerät" notwendig.

Das Gerät wird dabei wie in Abschnitt 7.3.1.1 beschrieben ausgewählt.

Wizard Geräteeinichtung ● Ein Gerät anbinden Ein Gerät anbinden welches bereits fertig eingerichtet wurde. ■ Ertigstellung Inbetriebnahme wit IT-Sicherheit Inbetriebnahme eines neuen Geräts mit aktvierten IT-Sicherheitsfunktion abschließen.

7.3.2.1 Sicherheitsassistent - Fertigstellung

Auswahl zur Fertigstellung aller Sicherheitseinstellungen:

"Fertigstellung Inbetriebnahme mit IT-Sicherheit"

7.3.2.2 Sicherheitsassistent – Verfahrensauswahl

Wizard	
Inbetriebnahme mit Sicherheitsfunktion Manuelle Einrichtung Manuelle Eingabe der Daten für die Einrichtung des Gerätes Einrichtung mit Identdatei Einrichtung mit Identdatei Identifikationsdatei vom Gerät verfügbar	
	Surück Weiter S OK SAbbruch

Auswahl des Verfahrens zur Fertigstellung der Geräte -Sicherheitseinstellungen:

> Manuelle Einrichtung (siehe Kapitel 7.3.2.3):

Eingabe aller Daten wie IP-Adresse / Seriennummer des Gerätes per Hand

• Identifikationsdatei (siehe Kapitel 7.3.2.4)



Benutzung einer vom Gerät zur Verfügung gestellten Identifikationsdatei

Vizard Seriennummer des Geräts: 17042557 OK & Abbruch

7.3.2.3 Sicherheitsassistent – Manuell

Zur Einrichtung muss die Seriennummer des Messgerätes bekannt sein und in das Feld eingegeben werden. Mithilfe dieser Information wird die verschlüsselte Erstverbindung zum Gerät hergestellt.

7.3.2.4 Sicherheitsassistent – Identifikationsdatei

Einrichtung mit Identdatei Identdatei Ladern Geräteinformation der Identdatei Seriennummer: ECDSA Fingerprint: IP: Port:				
		G Zurück Wei	ter 🕤	OK OK Abbruc
⊈ Öffnen	per (H:) ► Anlage Geraete-Name 1704255		• 4	Anlage Gergete-Name 17042
Organisieren - Neuer Ordner			1.1	
				85 - 🗖 🌘
Computer Lokaler Datenträger (C) Data (D) Data (D) DataBase, edt (E) Volume (F) Data (G) Wechseldatenträger (H) Grimmedden (NDC-Sv202820 (L)	Name 2019 Scottopad 17042557.aei	Änderungsdatum 14.06.2019 11:19 14.06.2019 11:18 14.06.2019 11:19	Typ Dateiordne Dateiordne AEI-Datei	B⊞ ▼ □ € Größe r t 1 KB

Wurde in Kapitel 7.3.2.2 die Option "Identifikationsdatei" gewählt, muss die *.aei Datei, welche über eine SD Karte vom Messgerät zur Verfügung gestellt wird (siehe Kapitel 5.10.4.1) über "Öffnen" ausgewählt werden.

Die *.aei Datei enthält sämtliche Informationen wie Seriennummer, ECDSA Fingerprint, IP Adresse sowie den am Messgerät parametrierten Port. Sie findet sich auf der SD Karte im Hauptverzeichnis des Messgerätes.

zard			
Einrichtung mit Identda Identdatei Laden:	Öffnen		
Geräteinformation d	er Identdatei		
Seriennummer:	17042557		
ECDSA Fingerprint:	81:84:0b:ef:bf:ab:75:bf:4e:b9:35:7a:1e:45:d6:8b		
IP:	192.168.2.94		
Port:	22	L3	
		🕒 Zurück Weiter 🕤 🔗 OK 🔀 Abb	oruci

Nachdem die Datei ausgewählt wurde, werden alle zur Verbindung benötigten Informationen automatisch eingetragen.

In jedem Fall ist vor Klick auf Weiter der ECDSA Fingerprint mit dem Fingerprint auf dem Messgerät zu vergleichen um die Identifikation eindeutig zu verifizieren!

Mit Klick auf "Weiter" werden nun die Passwortrichtlinien vom Messgerät heruntergeladen.

7.3.2.5 Sicherheitsassistent - Benutzer Einrichtung

			Passwortanforderungen:
Administrator Name	Administrator Passwort	Passwort bestätigen	Min. Passwortlänge: 10
			Min. große Buchstaben: 1
Operator Name	Operator Passwort	Passwort bestätigen	Min. kleine Buchstaben: 1
Licer Name	Licer Passwort	Passwort hestätigen	Min. Zahlen: 1
oscinane	030110330010	russion bestudgen	Min. sonstige Zeichen: 1

ОК

Das Gerät benötigt für jede der festgelegten drei Rollen (Administrator, Operator, User) jeweils einen Benutzer, der zusammen mit einem Passwort eingegeben werden muss.

In Abhängigkeit der Passwortrichtlinie ist ein Passwort notwendig, welches der IT Richtlinie im Unternehmen entspricht.

Wurden alle Benutzer erfolgreich angelegt und an das Messgerät übertragen, erscheint die Meldung "Benutzer erfolgreich erstellt!" Die Inbetriebnahme im Hochsicherheitsmodus ist damit abgeschlossen.



Information

Benutzer erfolgreich erstellt.:

192.168.2.94 22 - Anlage Messfeld-Name Geraete-Name

Die detaillierte Beschreibung der Rechte und Rollen mit Spezifizierung der Rechte sind in der Sicherheitsdokumentation aufgeführt.



Es können neben den drei Standardbenutzern pro Rolle weitere Benutzer im Messgerät angelegt werden. Die Einstellung sind in Kapitel 9 beschrieben.



7.3.3 Gerätekachel löschen

Über das Stationsmenü "Setup allgemein" kann die Gerätekachel gelöscht werden.



7.4 Geräteparametrierung

Die Geräteparametrierung ist im Sicherheitsmodus nur als Administrator nach Anmeldung möglich!

1	Ö
192.168.56.190:50	40
Demo	
Demo	
Demo	
🛛 🙀 🖪 📕	.
Para (nline Archiv	Import

Die Parametrierung bzw. das Gerätesetup des Messgerätes wird über den **Para** Button auf der Gerätekachel gestartet. Die Parametrierung kann in einer Basisoder Expertenansicht vorgenommen werden. Zwischen diesen Ansichten kann mit dem entsprechenden Auswahlfeld im rechten Hauptmenü des Parametrierfensters gewechselt werden.

Das **Hauptmenü** (siehe Kapitel 7.4.1) wird im rechten Bereich des Parametrierfensters angezeigt. Das **Parametermenü** mit der Auswahl der Parametergruppen ist im linken Fensterbereich dargestellt (siehe Kapitel 7.4.2).

7.4.1 Hauptmenü: Ansichten und Funktionen

Die **Basisansicht** ermöglicht eine anwendungsgeführte Parametrierung des Geräts, die klassische **Expertenansicht** zeigt die Parameterstruktur des Geräts in Listenform und wird im Abschnitt 7.5 beschrieben. Die **Serviceansicht** sollte ausschließlich für Parametrierungen mit dem A. Eberle Service genutzt werden, Fehlparametrierungen können zu Fehlfunktionen führen!

Mit **Senden** werden die in der Oberfläche eingestellten Parameter an das Gerät gesendet. Mit **Vorlage Öffnen** bzw. **Eigene Vorlage Öffnen** können verschiedenen Normvorlagen oder selbst erstellte Vorlagen geladen werden.

- Niederspannungsnetz nach EN50160 und Triggereinstellungen
- Mittelspannungsnetz nach EN50160 und Triggereinstellungen
- Hochspannungsnetz nach EN50160 und Triggereinstellungen
- IEEE519 für verschiedene Spannungsebenen

Speichern sichert die vorgenommenen Einstellungen in eine XML Datei.

Basisansicht 💌
Senden
Vorlage Öffnen
Eigene Vorlage öffnen
Speichern
Export (CSV)
Werkseinstellungen
Cold's Door
Schließen

Über die Funktion **Export CSV** ist es möglich alle oder ausgewählte Geräteparameter in einer CSV-Datei auszugeben.



_			
	A	В	С
4	IP-Adresse des Clients	non	
5	Routen IP-Adresse	255.255.255.255	
6	Port	5040	
7	Anzahl der simultanen Verbing	2	
8	Verbindungs-Zeitlimit (Heartb	90	
9			
10	FE0003D2		
11			
12			
13	Gerätebezeichnung		
14			
15	Werksidentifikator	Werksidentifikator	
16	Werks Bezeichner	Werksbezeichnung	
17	Betriebsname	Anlage	
18	Stationsname	Station	
19	Straße	Strasse	
20	Hausnummer	Nr	
21	Postleitzahl	PLZ	
22	Stadt	Ort	
23	GPS Koordinaten	GPS	
24	Name des Messfeldes	Messfeld-Name	
25	Gruppe des Messfeldes	Messfeld-Gruppe	
26	Nennspannung des Messpunkt	Messfeld-Unenn	
27	Nennleistung des Messpunkte	Messfeld-Inenn	
28	Nennfrequenz des Messpunkt	Messfeld-f	
29	Typ des Verkabelungssystems	Messfeld-Leitersys	
30	Gerätename	Geraete-Name	
31	Gerätetyp	PQI-DA smart	

Auswahldialog zum Export der gewünschten Daten

Beispiel einer CSV-Datei in Excel

Die Option **Werkseinstellungen** setzt sämtliche Einstellungen auf dem Gerät mit Ausnahme der Netzwerkbzw. Verbindungs- und Lizenzeinstellungen in den Auslieferungszustand zurück. Am Messgerät muss nachdem es auf Werkseinstellungen zurückgesetzt wurde, nochmalig der Inbetriebnahme-Assistenten am Gerät durchgeführt werden! Alle Messdaten werden nach der Durchführung des Assistenten vom Gerät gelöscht! Mit **Schließen** wird zuletzt die Parametrierung geschlossen. Nicht gespeicherte Änderungen gehen dabei verloren!



7.4.2 Parametermenü: Geräteparameter und -einstellungen

Die **Geräteparameter** bzw. Einstellungen sind in funktionale Gruppen unterteilt und können im linken Fensterbereich ausgewählt werden (siehe Abb. rechts). Diese werden in den folgenden Abschnitten näher erläutert. Die verschiedenen Parameter sind teils voneinander als auch von der geladenen bzw. ausgewählten Vorlage bei der Inbetriebnahme des Geräts abhängig.

Weitere Erläuterungen zu den verschiedenen Einstellwerten sowie messtechnische Hintergründe sind im Kapitel 7.5 zu finden.



7.4.3 Grundeinstellung

In den Grundeinstellungen sind alle grundlegenden Geräteeinstellungen zu finden.

실 WinPQ lite 6.1.0 - 15.07.202	1		- 🗆 ×
Ē	Messgerät Gerätebezeichnung	Anschlusseinstellungen Nennspannung LE / LL [V] (primär) 230 398,37167	Basisansicht ~ Senden
Grundeinstellung	Betriebsname Anlage		Vorlage Öffnen
$\overline{\mathbf{x}}$	Name des Messfeldes Messfeld-Name		Eigene Vorlage öffnen
Grenzwerte	Gruppe des Messfeldes Messfeld-Gruppe		Speichern
	Gerätename Geraete-Name		Export (CSV)
	Netzfrequenz	Anschlusskonfiguration Spannungseingänge Anschlusskonfiguration Stromeingänge	Werkseinstellungen
Oszilloskop Rekorder	Netzfrequenz	Spannungswandler : L1, L2, L3, N/E 🛛 🗸 Stromwandler : L1, L2, L3, N	
	Referenzspannungseingang Frequenzmessung U1N 🗸	Spannungswandlerfaktor Stromwandlerfaktor	
10ms RMS Rekorder	Netzform	UL1 1 11 1	
	4 Leiter-Netz (3 Phasen)	UL2 1 12 1	
	○ 4 Leiter-Netz (unabh. Phasen)	UL3 1 13 13	
Rundsteuer	○ 3 Leiter-Netz	UNE 1 14 1	
$\overline{\mathbf{O}}$	Messintervall	Flickerkurve-Lampenmodell Leistungsberechnung	
Zeiteinstellungen	Intervall N-Sekunden-Datenklasse [s], 260 + 60 +	◯ 120 V Kurve	
-	Intervall N-Minuten-Datenklasse [min] , 160 (15)	230 V Kurve O Unsymmetrie: Ein	
			Schließen

Für eine bessere Übersicht werden alle Parameter in funktionale Gruppen zusammengefasst.

7.4.3.1 Messgerät

Sämtliche Gerätebezeichner können und sollten für eine eindeutige Zuordnung des PQI-DA *smart* hier eingetragen werden. Diese Bezeichner werden für die Darstellung in der WinPQ lite Oberfläche, beim Kopieren der Daten auf eine SD Karte (Ordnername) sowie auch für die eindeutige Zuordnung in der WinPQ Datenbank verwendet.

7.4.3.2 Anschlusseinstellungen

Nennspannung (Leiter-Erde) in Volt wird hier festgelegt (Primär).

Das Messgerät bezieht alle Triggerschwellen oder PQ-Ereignisse auf die eingestellte Nennspannung. Als Nennspannung wird im 3-Leiter Netz die vertraglich vereinbarte Leiter-Leiter Spannung angegeben z.B. 20400 V. Im 4-Leiter Netz wird die Leiter-Erdspannung angegeben z. B. 230 V.

7.4.3.3 Netzfrequenz

Auswahl der Netzfrequenz sowie Auswahl des Referenzspannungseingangs für die Frequenzmessung.

7.4.3.4 Netzform

Mit der Einstellung 3-Leiter oder 4-Leiter Netz unterscheidet das Gerät die zu messende Netzform. In einem isolierten 3-Leiter Netz, werden alle Bewertungen der Norm EN50160 aus den Leiter-Leiter-Spannungen berechnet. In einem 4-Leiter Netz (geerdetes Netz) werden alle Power-Quality-Parameter aus den Strangspannungen ermittelt. In den 4-Leitern, 1 Phasenmessung werden die Ereignisse ebenfalls aus den Strangspannungen ermittelt. Zudem werden im 4 – Leiter, 1 Phasensystem die Leistungen der einzelnen Phasen eigenständig gerechnet.



7.4.3.5 Anschlusskonfiguration Spannungs- und Stromeingänge

Auswahl der Anschlusskonfiguration sowie der Spannungswandlerfaktoren.

In den Wandlereinstellungen ist das Übersetzungsverhältnis der Strom- und Spannungswandler, an denen der Netzanalysator angeschlossen wird, einzutragen.

Beispiel:

- Spannung: primär = 20.000 V; sekundär = 100 V → interner Wandlerfaktor knu = 200
- Strom (C30/C31): primär = 100 A; sekundär = 5 A → interner Wandlerfaktor kni = 20

Bei den Kleinsignaleingängen am Stromeingang mit den Merkmalen C40, C44, C45 ist der Wandlerfaktor **kni** über folgende Zusammenhänge zu ermitteln. Die Zahlenwerte sind reine Beispielwerte, die korrekten Werte sind applikationsbezogen den Datenblättern zu entnehmen.

C40 (Rogowski-Spulen):

• Wandlerfaktor der Rogowskispule: $CT = 85 * \frac{mV}{hA}$

•
$$\rightarrow$$
 interner Wandlerfaktor: $kni = \frac{1}{cT} = 11761,71\frac{A}{V}$

C44 (AC-Ministromzangen):

Da eine Ministromzange üblicherweise im Sekundärkreis eines Stromwandlers angeschlossen wird, ist der interne Wandlerfaktor **kni** sowohl vom Wandlerverhältnis des Stromwandlers als auch dem Verhältnis der Ministromzange abhängig.

Sekundärer Nennstrom des Wandlers: $I_{W,sek} = 5A$

Primärer Nennstrom des Wandlers: $I_{W,pr} = 200A$

- Wandlerfaktor der Ministromzange: $CT = 100 \frac{\text{mV}}{\text{A}}$
- interner Wandlerfaktor: $kni = \frac{I_{W,pr}}{I_{W,sek}*CT} = \frac{200A}{5A*100\frac{mV}{A}} = 400\frac{A}{V}$

C45 (DC-Ministromzangen):

- Wandlerfaktor der DC-Ministromzange: $CT = 85 \frac{\text{mV}}{\text{kA}}$
- $\rightarrow kni = \frac{1}{CT} = 11761,71\frac{A}{V}$

Die Wandlerfaktoren sind an allen vier Phasen identisch einzugeben.

7.4.3.6 Messintervall

Einstellung der beiden einstellbaren Aufzeichnungsintervalle N-Sekunden und N-Minuten. Viele Messwerte können zusätzlich zu den Intervallen nach Klasse A mit in frei einstellbaren Intervallen vom Messgerät aufgezeichnet werden. Dies wird insbesondere zum Beispiel für die Maximalen Leistungen im 15 Minuten Intervall verwendet.

Die Intervalle beginnen immer synchron zu den vollen Stunden.

7.4.3.7 Flickerkurve-Lampenmodell

Auswahl des Lampenmodells für eine 120 V oder 230 V Flickerkurve.

In 120 V Systemen (meist Südamerika, Amerika) ist eine andere Flickerkurve festgeschrieben, als in einem 230 V System (Europa, Asien, Afrika,).

7.4.3.8 Leistungsberechnung

Auswahl der Leistungsberechnung mit oder ohne Unsymmetrie.

Die Leistungsberechnung in der Gerätefirmware kann in verschiedenen Messfunktionen laufen. Die verschiedenen Blindleistungsarten können beliebig zu-, bzw. abgeschaltet werden. Dies hat Einfluss auf die Berechnung der kollektiven Gesamtbildleistung sowie der Scheinleistung.

- **Unsymmetrie: Ein:** Leistungsberechnung nach DIN40110-Teil 2 mit Berechnung der Unsymmetrie-Blindleistung und der Modulationsblindleistung ist die Werkseinstellung des Gerätes. Einstellung wird z.B. bei Messungen am Trafo zwingend empfohlen
- **Unsymmetrie: Aus:** Die Leistungsberechnung wird ohne die unsymmetrischen Komponenten durchgeführt (Einphasensysteme).

Diese Einstellung hat Einfluss auf die Leistungsmesswerte der Blind und Scheinleistungen im Gerätedisplay, den Onlinemessdaten und den aufgezeichneten Messdaten sowie in der Leittechnik!



7.4.4 Grenzwerte

In diesem Menüpunkt sind alle Grenzwerte der jeweils eingestellten Norm bzw. geladenen Normvorlage voreingestellt. Die Verträglichkeitspegel können vom Benutzer verändert werden. Diese Einstellung hat direkten Einfluss auf die Normberichte!

Im Normalfall, sollte immer mit den Normvorlagen gearbeitet werden!

👃 WinPQSmart 4.4.0 - 04.07.2	018			×
Grundeinstellung	Langsame Spannungsschwankung Grenzwert 100%	positiv 110	negativ 90	Basisansicht Senden
<u> </u>	Spannungsänderung 10ms (Spannungsüberhöhung / Spannungseinbruch) Grenzwert 100%	positiv [%] 110	negativ [%] 90	Eigene Vorlage öffnen Speichern
	Schnelle Spannungsänderung - RVC (10ms) Hysterese RVC [%]		Schwelle RVC [%] 6	Werkseinstellungen
Oszilloskop Rekorder	Netzfrequenz Grenzwert 99,50%	positiv [Hz] 50,5	negativ [Hz] 49,5	
10ms RMS Rekorder	Unsymmetrie [%] Flicker Grenzwert 95,00% [%] 2 Grenzwert Langzeitflicker PLT	1	THD Grenzwert 95,00% [%] 8	
Rundsteuer	Grenzwert Kurzzeitflicker PST	1		
Zeiteinstellungen		.1.11.1.	Harmonische Grenzwert 95,00% 7%1	Schifeßen
*	C:\Program Files (x86)\WinPQSmart\Templates\Europe\EN50160_IEC6	1000-2-2_LowVoltage.xml		

Für eine bessere Übersicht sind alle Parameter wieder in funktionale Gruppen zusammengefasst. Die verschiedenen (physikalischen) Größen bzw. deren Berechnung sind in *Kapitel 0* definiert bzw. beschrieben.

Spannungsänderungen

Grenzwerte für langsame Spannungsschwankungen und (schnelle) Spannungsänderungen (Details siehe jeweilige Norm).

Netzfrequenz

Oberer und unterer Grenzwert der zugelassenen Frequenzabweichung bezogen auf die eingestellte Netzfrequenz.

Unsymmetrie

Grenzwert der Unsymmetrie.

Flicker

Grenzwerte des Lang- und Kurzzeit-Flickers.

```
THD
```

Grenzwert der Total Harmonic Distorsion.

```
Spannungsharmonische
```

```
Grenzwerte der Spannungsharmonischen mit direkter Auswahlmöglichkeit.
```

7.4.5 Oszilloskop Rekorder

Die Triggerbedingungen bzw. -schwellen, also Auslösekriterien für Oszilloskop-Störschriebe, sowie weitere Einstellungen des Oszilloskop Rekorders sind in diesem Menüpunkt einstellbar. In der Grundeinstellung ist eine Effektivwertschwelle von +10% und -10% der Nennspannung eingestellt.

WinPQSmart 4.4.0 - 04.07.20	018													>
	Spannu	ungs- / S	Strom Tri	gger										Basisansicht
				untere Triggerschwelle			obere Triggerschwelle	Eff	ektivwert-	Phase	ensprung [°]	Hü	illkurven-	Senden
Grundeinstellung		aktiv	passiv	[V]	aktiv	passiv	[V]	s	prung [V]	. nase		tri	igger [%]	Vorlage Öffnen
	UL1	1		90	\checkmark		110		10		6		20	Eigene Vorlage öffnen
Grenzwerte	UL2	\checkmark		90			110		10		6		20	Speichern
	UL3	V		90			110		10		6		20	Werkseinstellungen
VW	UNE				V		30		10				20	
Oszilloskop Rekorder	U12	V		90			110		10				20	
BC	U23	\checkmark		90	V		110		10				20	
	U31	V		90	\checkmark		110		10				20	
10ms RMS Rekorder														
	11			0,05			10		1	Anzeig	ge der Stromw	erte in		
	12			0,05			10		1	_ % ◎ A				
Rundsteuer	I3			0,05			10		1	vom N	lennstrom 5 A			
$\overline{0}$	I4						2,5		1					
Zeiteinstellummen														
Zeiteinstellungen	Trigger	r symme	etrische K	omponenten										
		Ur	nterspann Mitsyste	nung Übersp m Mits	annung ystem	ÜL G	egensystem	N	lullsystem					
	aktiv		90		110		10		30					
	passiv		90		110		10		30					
	Trigger	r Freque	nz											
					aktiv		passiv							
	Frequer	nz : Unte	ergrenze	[Hz]		49,5	49	9,5		Freque	enzsprung		0.5	
	Frequer	nz : Obe	rgrenze [Hz]		50,5	50),5		rieque	shipping		0,5	
	Trigger	r Binäre	ingang											
	fallende	e Flanke	Binärein	gang 1 📃	fallende	Flanke B	inäreingang 2		Те	igger-Bef	ahl			
	steigen	de Flanl	ce Binäre	ingang 1 📃	steigend	le Flanke	Binäreingang 2			iggei-bei	em			
	Aufzeid	chnungs	länge / V	orgesichte										
	Abtastf	requenz	: 409601	lz / 10240Hz		1024	10 \$ Mi	nimale A	ufzeichnungs	dauer [ms	s]		400	
	Vorgeso	chichte	[ms]			1	00 M a	aximale A	ufzeichnungs	länge [m	s]		1000	
														Schließen
※			C:\Progra	m Files (x86)\WinP	QSmart\Tem	plates\Eu	rope\EN50160_IEC	61000-2-2	2_LowVoltage	xml				

Für eine bessere Übersicht sind alle Parameter wieder in funktionale Gruppen zusammengefasst. Ist ein Feld grau hinterlegt und/oder nicht markiert, so ist dieses Trigger-Kriterium nicht aktiv oder nicht aktivierbar. Die Parameter des Strom-Triggers können entweder absolut oder in Prozent bezüglich des Nennstroms (Einstellung in den Grundeinstellungen) angezeigt werden.



Die Parameter der Triggerschwellen des Oszilloskop- und RMS-Rekorders sind **nicht** gänzlich unabhängig voneinander einstellbar. Alle gemeinsamen Parameter werden in beiden Rekordern automatisch mit verstellt.



7.4.5.1 Spannungs- und Strom-Trigger

Die Triggerschwellen beziehen sich prozentual auf die eingestellte Nennspannung, z.B. 230 V oder 400 V im Menüpunkt Grundeinstellungen.

Eine Unterschreitung der unteren Triggerschwelle bzw. Überschreitung der oberen Triggerschwelle wird eine Rekorder Aufzeichnung gestartet, wobei die 10ms Effektivwerte die Messwertgrundlage bilden. Bei Verletzung des eingestellten Wertes (Messwertgrundlage 10ms Effektivwerte) des Effektivwertsprungs und Phasensprungs (in Grad) wird der Rekorder gestartet. Der Hüllkurventrigger startet eine Rekorderaufzeichnung bei einer sog. Sinusverletzung. Das Messgerät ermittelt eine Verletzung der Einhüllenden der Sinuskurve auf Abtastebene (z.B. Kommutierungseinbrüche). In der Praxis ist meist eine Einstellung im Bereich von 10 bis 25% (der Nennspannung) empfehlenswert.

7.4.5.2 Trigger symmetrische Komponenten

Starten des Rekorders bei Verletzung von Werten symmetrischer Komponenten (Einstellungen der Triggerschwellen analog der von Spannungs- und Stromtrigger).

7.4.5.3 Frequenztrigger und Frequenzsprung

Starten des Rekorders bei Unter- bzw. Überschreitung der Werte bezogen auf die eingestellte Netzfrequenz (Grundeinstellungen). Mit dem Parameter Frequenzsprung wird auf die ROCOF (Rate of Change of Frequency) getriggert. Zur internen Verarbeitung und Ermittlung der ROCOF werden Filter verwendet, welche auf jeden Anwendungsfall im Feld optimiert werden können. Zur Auslegung dieser Filterkoeffizienten nehmen Sie bitte Kontakt zum Produktsupport auf, der Ihnen gerne das Whitepaper und Package zur Aufzeichnung der ROCOF zur Verfügung stellt. Die Standardparameter sind dazu geeignet ROCOF>0,2Hz/s mit einer Dauer von mindestens 0,25s zu detektieren.

7.4.5.4 Trigger Binäreingang

Starten des Rekorders bei externen Trigger-Befehl (via Software) sowie auf eine fallende bzw. steigende Flanke an Binäreingang 1 bzw. 2.

7.4.5.5 Aufzeichnungslänge / Vorgeschichte

Die Aufzeichnungslänge ist die gesamte Aufzeichnungszeit für das Oszilloskopbild in Millisekunden. Die Vorgeschichte ist als die Zeit definiert, welche vor Eintreten eines (Trigger-) Ereignisses verstrichen ist und mit aufgezeichnet wird.

Das Messgerät verfügt über eine minimale Aufzeichnungslänge und eine maximale Aufzeichnungslänge eines Störschriebes.

Die minimale Aufzeichnungslänge wird in Abhängigkeit der Triggerbedingung bis hin zur maximalen Aufzeichnungslänge verlängert.

Das bietet die Möglichkeit Daten zu reduzieren um kurze Netzereignisse, als auch sehr lange Netzereignisse vollständig mit der effizientesten Dateigröße aufzuzeichnen!

7.4.5.6 Aktiver / Passiver Trigger:

Das Messgerät besitzt pro Triggerkriterium zwei Auslösekriterien. Eine Aktive Triggerung ist immer dann gegeben, wenn beispielsweise die Spannung vom erlaubten Zustand in den unerlaubten Zustand einbricht. Die Passive Triggerung hingegen erlaubt eine Triggerung der Rekorder vom unerlaubten Zustand (z.B. kleiner 10% der Nennspannung) in den erlaubten Zustand!

Dieses Merkmal des Störschreibers bietet die Möglichkeit unter einer enormen Datenreduktion auch beispielswiese sehr lange Erdschlüsse aufzuzeichnen, da bei Aktivierung der Aktiven und Passiven Triggerung sowohl der Beginn als auch das Ende eines Netzereignisses komplett mit Vorgeschichte und der eingestellten maximalen Dauer aufgezeichnet werden können!







Treten während der minimalen Aufzeichnungsdauer nach der Haltedauer des Triggersignals weitere Triggerkriterien auf, wird die Aufzeichnung um die minimale Länge bis zur maximalen Länge verlängert.



Doppelfehler bei aktiviertem " aktiv " und " passiv " Trigger mit Retrigger und aktivierter Triggersignal Haltezeit mit erreichen der Maximalzeit



Info: Passive Trigger wird während der Haltezeit des Triggersignals (Einstellung zu finden im Expertenmodus) nicht ausgewertet.

7.4.6 RMS Rekorder

Die Triggerbedingungen bzw. -schwellen, also Auslösekriterien für RMS-Störschriebe, sowie weitere Einstellungen des RMS-Rekorders sind in diesem Menüpunkt einstellbar. In der Grundeinstellung ist eine Effektivwertschwelle von +10% und -10% der Nennspannung eingestellt.

Spannungs- / Strom Triggerschwelle Grundeinstellung Crundeinstellung Crundeinstellung Orgenzwerte UL1 UL2 UL3 UL3 UL1 UL3 UL2 UL3 UL2 UL3 UL2 UL3 UL3 UL3 UL3 UL3 UL3 UL3 UL3 UL3 UL3 UL3 UL3 UL3 UL3 UL3 UL3 UL3 UL3 UL3 UL3 UL3 UL3 UL3 UL3 UL3 UL3 UL3 UL3 UL3 UL3 UL3 UL3	t Senden lage Öffnen Vorlage öffnen
Grundeinstellung untere untere obere Effektivwert- Phasensprung ['] Hülkurven- trigger [%] Vola WL1 Ø 90 Ø 110 10 6 20 Effektivwert- Serving [V] Hülkurven- Effektivwert- Serving [V] Servin	Senden lage Öffnen Vorlage öffnen
Grundeinstellung aktiv passiv mg/m aktiv passiv mg/m ge Öffnen Vorlage öffnen</td>	lage Öffnen Vorlage öffnen
VL1 V 90 V 110 10 6 20 Eigene V Grenzwerte UL2 V 90 V 110 10 6 20 Se UL3 V 90 V 110 10 6 20 Se UL3 V 90 V 110 10 6 20 Se UL3 V 90 V 110 10 6 20 Se UNE V 30 10 20 20 Se Se Se U23 V 90 V 110 10 20 Se Se	Vorlage öffnen
Grenzwerte UL2 V 90 V 110 10 6 20 Ss UL3 V 90 V 110 10 6 20 Ss UL3 V 90 V 110 10 6 20 Ss UNE V 30 10 0 20 Ss Werkse U12 V 90 V 110 10 20 Verkse U23 V 90 V 110 0 20 Verkse	
UL3 V 90 V 110 10 6 20 Werkse UNE I I 30 I 10 6 20 Werkse Oszilloskop Rekorder U12 V 90 V 110 10 6 20 U23 V 90 V 110 10 20 20	peichern
UNE UNE Image: Construction of the state of the stat	einstellungen
Oszilloskop Rekorder U12 I 90 I 110 10 20 U23 I 90 I 110 10 20	
U31 V 90 V 110 10 20	
10ms RMS Rekorder	
Rundsteuer ID 0.05 II II 0 A Vom Nenstrom 5 A	
Zeiteinstellungen	
Mitsystem Mitsystem Gegensystem	
aktiv 90 110 10 30	
passiv 90 110 10 30	
Trigger Frequenz	
aktiv passiv	
Frequenz : Untergrenze [Hz] 🖉 49,5 🗌 49,5 Frequenzsprung 🗍 0,5	
Frequenz : Obergrenze [Hz] Ø 50,5 50,5	
Trigger binareingang	
fallende Flanke Binäreingang 1 👘 fallende Flanke Binäreingang 2 👘 Trigger-Befehl 💟	
steigende Flanke Binäreingang 1 📃 steigende Flanke Binäreingang 2 📃	
Aufrichennet Kons (Verenichte	
Autzeichnungslange / vorgesichte	
minimale Aufzeichnungsdauer [s] 10	
Vorgeschichte [s] 2 maximale Aufzeichnungslänge [s] 30	chliafan
CAPropram Files (x86)\WinPOSmarthTemplates\Europe\EN50160_EC61000-2-2_LowVoltage.yml	chileben

Die Einstellungen verhalten sich analog den Einstellungen des Oszilloskop-Rekorders (siehe Kapitel 7.4.5) und werden an dieser Stelle deswegen nicht noch mal erläutert. Ist ein Feld grau hinterlegt und/oder nicht markiert, so ist dieses Trigger-Kriterium nicht aktiv oder nicht aktivierbar.



Die Parameter der Triggerschwellen des Oszilloskop- und RMS-Rekorders sind **nicht** gänzlich unabhängig voneinander einstellbar. Alle gemeinsamen Parameter werden in beiden Rekordern automatisch mit verstellt.



7.4.7 Rundsteuer

Die Parameter Mittenfrequenz Signalspannung in Hz sowie der Grenzwert des Signalspannungsereignisses in Prozent von der Nennspannung (UC) der 10/12 Perioden Rundsteueraufzeichnung in den Langzeitdaten können hier eingestellt werden.

& WinPQSmart 4.4.0 - 04.07.	2018		_ _ X
WinPQSmart 4.4.0 - 04.07.	Rundsteuer Mittenfrequenz Signalspannung [Hz] Grenzwert 3 Sek -Signalspannungsereignis [Prozent von UC bzw. UC/1.731	168	Basisansicht Basisansicht Senden Vorlage Offnen Eigene Vorlage offnen Speichern Werkseinstellungen Schließen
*	C:\Program Files (x86)\WinPQSmart\Temp	olates\Europe\EN50160_IEC61000-2-2_LowVoltage.xml	

7.4.8 Zeiteinstellungen

Auf dieser Seite werden die Zeiteinstellungen des Geräts parametriert. Im oberen Bereich wird die Zeitzone und die Sommer- Winterzeitumstellung (DST - Daylight Saving Time) parametriert.

WinPQSmart 4.4.0 - 04.07.2	1018	_ _ ×
Grundeinstellung	Zeitzone DST Modus Ceitzone (UTC) Koordinierte Weltzeit	Basisansicht Senden
	Zeitsynchronisationsmethode Methode der Zeitsynchronisation:	Vorlage Öffnen Eigene Vorlage öffnen Speichern
		Werkseinstellungen
Oszilloskop Rekorder		
10ms RMS Rekorder		
Rundsteuer		
Zeiteinstellungen	CAProgram Files (v86)\WinPOSmart\Templates)Furgge\EN50160.1EC61000-2-2.1geVoltage yml	Schließen

Die Methode der Zeitsynchronisation des Messgerätes wird darunter ausgewählt.

Für eine hochgenaue Messung wird eine unabhängige Zeitquelle wie GPS / DCF oder auch NTP empfohlen! (Bezug auf IEC61000-4-30: Klasse A - Messverfahren!)

Fällt während der aktiven Messung die Verbindung zum Signal einer Zeitsynchronisationsmethode aus, nutzt das PQI-DA smart seinen internen Oszillator, welcher zuvor auf den Pulsgeber synchronisiert worden ist. Wird die Verbindung zum Pulssignal in der Folge wiederhergestellt nähert sich der Oszillator im Subsekundenbereich (<1sec) der Zeit des Pulssignals in minimalen Schritten wieder an. Dadurch werden Zeitsprünge in der Aufzeichnung verhindert. Die möglicherweise entstandenen Zeitabweichungen, welche sich oberhalb 1 Sekunde bewegen, werden hart gesetzt.

Je nach Auswahl werden die entsprechenden Einstellungen eingeblendet. Die notwendigen Einrichtungsschritte, bspw. Anschluss einer GPS Uhr etc. sind in *Kapitel 6.5.2.2* ausführlich beschrieben. Für die Zeitsynchronisation stehen zur Auswahl:

7.4.8.1 Manuelle Uhrzeit Einstellung

Manuelle Synchronisation von Uhrzeit und Datum mit der Lokalzeit des Computers. Nach einem Abgleich ist die Funktion für die aktuelle Sitzung gesperrt. Für eine erneute Ausführung muss die Parametrieroberfläche neu gestartet werden. Die Lokalzeit des Messgeräts wird nicht online aktualisiert, sondern erst nach erneutem Laden der Parametrierung

Zeitsynchronisationsmeth	ode				
Methode der Zeitsynchronis	ation:	Manuelle Uhrzei	t Einstellung	\$	
Zeiteinstellung Manuell					
Datum PC	06.07.203	18 Datum	Messgerät	06.)7.2018
Lokalzeit PC	08:40:05	5 Lokalze	it Messgerät	08	:39:20
	Zeit synchron	isieren			

7.4.8.2 DCF77

Zeitsynchronisationsmethode DCF77 \$ Methode der Zeitsynchronisation: Zeiteinstellungen DCF 77 mit Artikel 111.9024.01 TxD RTS GND Pulscode Schnittstelle (COM2) COM2 RxD CTS Protokoll RS232 🗘 R\$485 Neg/B R\$485 Pos/A Normalzeit Zeitzone: Vorzeichen plus 🗘 Normalzeit Zeitzone: Stunde 0 Normalzeit Zeitzone: Minute 0 COM 2

Einstellungen für eine Synchronisation mit der DCF 77 Funkuhr Art. Nr. 111.9024.01.



7.4.8.3 IEEE1344

Einstellungen für die Zeitsynchronisation nach IEEE1344.

lethode der Zeitsynchronisation:	IEE	€ 1344 ♦
Zeiteinstellungen IEEE 1344		
Pulscode Schnittstelle (COM2)	COM2	TXD
Protokoll	RS232 🗢	RxD CtS PR45 Novie
Vormalzeit Zeitzone: Vorzeichen	plus 🗢	R\$465 Pos/A Shleid
Normalzeit Zeitzone: Stunde	0	87654321
Normalzeit Zeitzone: Minute	0	

7.4.8.4 IRIGB0..3

Einstellungen nach der Zeitsynchronisation IRIGB Formate 0 bis 3.

lethode der Zeitsynchronisation:		IRIGB03
Zeiteinstellungen IRIG-B Formate 0 b	is 3	
Pulscode Schnittstelle (COM2)	COM2	TxD RTS GND
Protokoll	RS232 🗢	RXD CTS RS485 Non/B
Normalzeit Zeitzone: Vorzeichen	plus 🗢	RS485 Pos/A
Normalzeit Zeitzone: Stunde	0	87654321
Normalzeit Zeitzone: Minute	0	

7.4.8.5 IRIGB4..7

Einstellungen nach der Zeitsynchronisation IRIGB Formate 4 bis 7, vergleiche IRIGB Formate 0 bis 3 (siehe Kapitel 7.4.8.4).

7.4.8.6 NMEA:RMC (GPS-Uhr 111.7083)

Einstellungen der Zeitsynchronisation mit der GPS-Uhr 111.7083 mit NMEA Protokoll und Nachrichtenformat RMC.

Zeitsynchronisationsmethode Methode der Zeitsynchronisation: NMEA:RMC (GPS-Uhr 111.7083)
Zeiteinstellungen NMEA RMC mit GPS-Uhr 111.7083
Anschluss über COM1 und COM2 mit RS485, Modbus RTU ist in diesem Modbus nicht verwendbar
NMEA Schnittstelle (COM1)
Pulscode Schnittstelle (COM2)

7.4.8.7 NMEA:ZDA

Einstellungen der Zeitsynchronisation mit dem NMEA Protokoll im Nachrichtenformat ZDA, vergleiche Anschlusseinstellungen NMEA:RMC (siehe Kapitel 7.4.8.6).

7.4.8.8 NTP

Synchronisation mit dem Network Time Protocol (NTP). Das Messgerät unterstützt bis zu vier Zeitserver im Netzwerk. Das Gerät verwendet automatisch das beste im Netzwerk vorhandene Signal. Es ist möglich entweder die IP-Adresse des NTP-Servers einzutragen oder auch den DNS Namen des NTP-Servers. Um DNS nutzen zu können, muss in den IP Einstellungen des Gerätes der DNS Server eingetragen werden (unterstützt ab Firmware V2.6).

Zeitsynchronisationsmethode			
Methode der Zeitsynchronisation:		NTP	
Zeiteinstellung NTP			
NTP Sever 1: IP Adresse	0.0.0.0	Port:	123
NTP Sever 2: IP Adresse	0.0.0.0	Port:	123
NTP Sever 3: IP Adresse	0.0.0.0	Port:	123
NTP Sever 4: IP Adresse	0.0.0.0	Port:	123
NTP Abfragezyklus [s]	60		

Inkorrekte Zeiteinstellungen können zu Fehlern oder Problemen bei der Messdatenaufzeichnung führen! Eine gute Qualität des NTP Signals sollte bei Verwendung der Zeitsynchronisation mit NTP Protokolls unbedingt sichergestellt sein! (Mindestens Stratum 8)



Die Erreichbarkeit des NTP Servers, das Stratum sowie die Qualität sowohl von NTP als auch der anderen Zeitsynchronisationsmethoden können mithilfe des Gerätestatus (siehe Kapitel 8.2) überprüft werden!

Die Prüfung der Signalqualität und der Verbindung zum Server kann in der Onlinediagnose überprüft werden (siehe Kapitel 8.2):

-							
Logfile Aktualisieren							
Geräteinformationen	Details		NTP 1		NTP 2		NTP 3
WinPQ - Interface (CCCI)	lastSync	04.11.2021 06:34:38	delay	0.037880897521973	delay	0.031489849090576	delay
Speicher	quality	0	error	0.018955707782883	error	0.015760183567185	error
Sustaniaformation	signal	0	offset	0.038717269897461	offset	0.044249296188354	offset
Systeminormation	Sommerzeit	False	receivedTime	Thu Nov 4 07:38:31 2021	receivedTime	Thu Nov 4 07:38:42 2021	receivedTime
SCADA	syncSrc	NTP	server	ptbtime1.ptb.de	server	ptbtime2.ptb.de	server
Zeitsynchronisation - Methode	utc.fracsec.dst	0	state	ONLINE	state	ONLINE	state
PCAP	utc.fracsec.fos	2013					
LUA	utc.fracsec.lsd	0					
	utc.fracsec.lso	0					
	utc.fracsec.lsp	0					
	utc.fracsec.tqic	9					
	utc.soc	04.11.2021 06:38:50					
	Zeitzone	1					



7.5 Geräteparametrierung Expertenansicht

Für den Zugriff auf die erweiterten Einstellungen des Geräts wie beispielsweise die Parametrierung der Datenaufzeichnung oder SCADA Protokolle steht mit der **Expertenansicht** eine tabellarische Darstellung der Geräteeinstellungen zur Verfügung.



Im Uploadmenü werden durch Rechtsklick auf eine Kategorie die Haken aller weiteren Kategorien entfernt. Dadurch kann direkt die Kategorie ausgewählt werden, welche zuvor bearbeitet worden ist.

7.5.1 Gerätebezeichnungen

Im Menü "Gerätebezeichnungen" wird die Beschreibung des Gerätes festgelegt.

WinPQ - Schnittstelle (CCCI)	Parametername	Wert	Werkseinstellung
SSH	Werksidentifikator	Werksidentifikator	Werksidentifikator
Gerätebezeichnung	Werks Bezeichner	Werksbezeichnung	Werksbezeichnung
TCP/IP – Einstellungen	Betriebsname	Anlage	Anlage
Lizenzverwaltung	Stationsname	Station	Station
Moadus Grenzwerte / Aufzeichnung	Straße	Strasse	Strasse
 Binäraufzeichnung 	Hausnummer	Nr	Nr
► SCADA-Manager	Postleitzahl	PLZ	PLZ
 Speichereinstellungen (Schreiber) 	Stadt	Ort	Ort
Syslog	GPS Koordinaten	N49.42889254E11.08919125	N49.42889254E11.08919125
Syslog Zeiteinstellung	GPS Koordinaten Name des Messfeldes	N49.42889254E11.08919125 Messfeld-Name	N49.42889254E11.08919125 Messfeld-Name
Syslog ▶ Zeiteinstellung ▶ Nutzerverwaltung	GPS Koordinaten Name des Messfeldes Gruppe des Messfeldes	N49.42889254E11.08919125 Messfeld-Name Messfeld-Gruppe	N49.42889254E11.08919125 Messfeld-Name Messfeld-Gruppe
Syslog Zeiteinstellung Nutzerverwaltung	GPS Koordinaten Name des Messfeldes Gruppe des Messfeldes Nennspannung des Messpunktes	N49.42889254E11.08919125 Messfeld-Name Messfeld-Gruppe Messfeld-Unenn	N49.42889254E11.08919125 Messfeld-Name Messfeld-Gruppe Messfeld-Unenn
Syslog Eziteinstellung Nutzerverwaltung	GPS Koordinaten Name des Messfeldes Gruppe des Messfeldes Nennspannung des Messpunktes Nennleistung des Messpunktes	N49.42889254E11.08919125 Messfeld-Name Messfeld-Gruppe Messfeld-Unenn Messfeld-Inenn	N49.42889254E11.08919125 Messfeld-Name Messfeld-Gruppe Messfeld-Unenn Messfeld-Inenn
Syslog Eziteinstellung Nutzerverwaltung	GPS Koordinaten Name des Messfeldes Gruppe des Messfeldes Nennspannung des Messpunktes Nennleistung des Messpunktes Nennfrequenz des Messpunktes	N49.42889254E11.08919125 Messfeld-Name Messfeld-Gruppe Messfeld-Unenn Messfeld-Inenn Messfeld-In	N49.42889254E11.08919125 Messfeld-Name Messfeld-Gruppe Messfeld-Unenn Messfeld-Inenn Messfeld-Inenn
Syslog Eziteinstellung Nutzerverwaltung	GPS Koordinaten Name des Messfeldes Gruppe des Messfeldes Nennspannung des Messpunktes Nennleistung des Messpunktes Nennfrequenz des Messpunktes Typ des Verkabelungssystems	N49.42889254E11.08919125 Messfeld-Name Messfeld-Gruppe Messfeld-Unenn Messfeld-Inenn Messfeld-f Messfeld-Leitersys	N49.42889254E11.08919125 Messfeld-Name Messfeld-Gruppe Messfeld-Unenn Messfeld-Inenn Messfeld-f Messfeld-Leitersys
Syslog ► Zeiteinstellung ► Nutzerverwaltung	GPS Koordinaten Name des Messfeldes Gruppe des Messfeldes Nennspannung des Messpunktes Nennlreistung des Messpunktes Nennfrequenz des Messpunktes Typ des Verkabelungssystems Gerätename	N49.42889254E11.08919125 Messfeld-Name Messfeld-Gruppe Messfeld-Unenn Messfeld-Inenn Messfeld-f Messfeld-Leitersys Geraete-Name	N49.42889254E11.08919125 Messfeld-Name Messfeld-Gruppe Messfeld-Unenn Messfeld-Inenn Messfeld-f Messfeld-Leitersys Geraete-Name
Syslog Ezeiteinstellung Nutzerverwaltung	GPS Koordinaten Name des Messfeldes Gruppe des Messfeldes Nennspannung des Messpunktes Nennleistung des Messpunktes Nennfrequenz des Messpunktes Typ des Verkabelungssystems Gerätename Gerätetyp	N49.42889254E11.08919125 Messfeld-Name Messfeld-Gruppe Messfeld-Unenn Messfeld-Inenn Messfeld-f Messfeld-Leitersys Geraete-Name PQI-DA smart	N49.42889254E11.08919125 Messfeld-Name Messfeld-Gruppe Messfeld-Unenn Messfeld-Inenn Messfeld-f Messfeld-Leitersys Geraete-Name Geraetetyp

Die orange markierten Felder beschreiben die Stationskachel sowie alle Störschriebe und Messdaten im Archiv.

In das Feld "GPS" (blau) kann die exakte Position des Messgerätes anhand der geografischen Koordinaten eingetragen werden. Hierzu ist nach dem folgenden Muster vorzugehen: Dem Breitengrad wird in Abhängigkeit der Hemisphäre ein N (North) oder S (South) vorangestellt. Für den Längengrad wird mit E (East) und W (West) analog vorgegangen. Als Dezimaltrennzeichen ist der Punkt zu verwenden, ein Komma wird von der Parametrierung nicht übernommen und führt zu einem fehlerhaften Eintrag!

Tabelle 1: Beispiele zu GPS-Koordinaten

Stadt	Breitengrad [°]	Längengrad [°]	Eingabe
Berlin	52.5170365	13.3888599	N52.5170365E13.3888599
New York	40.7127281	-74.0060152	N40.7127281W74.0060152
Buenos Aires	-34.6042184	-58.3718455	S34.6042184E58.3718455
Canberra	-35.3075384	149.1245100	S35.3075384E149.1245100

7.5.2 TCP/IP Einstellungen

Im Abschnitt TCP/IP-Einstellungen können die Netzwerkeinstellungen des Gerätes vorgenommen werden. Wenn der DHCP Server nicht aktiv ist, können sowohl die IP-Adresse, die Subnetzmaske als auch das Gateway eingestellt werden. Das Gerät verfügt über Address Conflict Detection (ACD) gemäß RFC 5227 und RFC 2131. Das heißt, dass das Gerät bei einem Neustart das Netzwerk auf seine parametrierte IP-Adresse hin abfragt. Erhält es auf eine solche ARP-Anfrage eine Antwort, wird die IP-Adresse nicht gesetzt. Wenn diese Funktion deaktiviert werden soll, muss der Parameter "ACD (Address Conflict Detection): Anzahl der Pakete" auf "0" gesetzt werden.

Wird die IP-Adresse mit der WinPQlite auf eine bereits im Netzwerk vorhandene IP-Adresse parametriert, übernimmt das Gerät diese nach der Prüfung nicht. Allerdings erfolgt keine Rückmeldung an die WinPQlite, ob die parametrierte IP-Adresse erfolgreich gesetzt worden ist. In diesem Fall verbleibt das Gerät auf den vorherigen Parametern.



Sofern auf ein Gerät mit einer Firmware-Version kleiner V2.6 ein inkrementelles Update der V2.10 oder neuer aufgespielt wird, bleibt die ACD deaktiviert. Bei Auslieferung ab Werk ist die ACD jedoch direkt aktiviert.

Desweiteren verfügt das Gerät über die Möglichkeit via Domain Name Server (DNS) zu kommunizieren. Dazu kann der Hostname des Gerätes als auch die IP-Adresse von zwei DNS parametriert werden.

7.5.3 Grenzwert / Aufzeichnung

Im Menübaum "Grenzwerte / Aufzeichnung" sind alle Parameter für die Power Quality als auch alle Aufzeichnungsparameter enthalten.



7.5.3.1 Norm-Grenzwerte

In **Norm-Grenzwerte** werden alle Grenzwerte für eine Normauswertung und für Power Quality Ereignisse eingestellt. Die Grenzwerte der EN50160 für ein Niederspannungsnetz sind in der Grundeinstellung der Auslieferung hinterlegt.

- Wert: Grenzwert im Messgerät Änderung hier eingeben
- Werkseinstellung: Grundeinstellung bei Auslieferung

WinPQ - Schnittstelle (CCCI) SSH	Parametername	Wert	Werkseinstellung
	Netzfrequenz	50Hz 🗸	50Hz
Gerätebezeichnung	Mittenfrequenz Signalspannung [Hz]	168	168
TCP/IP – Einstellungen	Flickerkurve-Lampenmodell	230V ~	230V
 Lizenzverwaltung Modbus 	Normierte vereinbarte L-L-Sp. [Prozent von UNOM]	100	100
Grenzwerte / Aufzeichnung	Hysterese 1/2-Perioden-Spannung [Prozent von UC bzw. UC/1.73]	1	1
Norm Grenzwerte	Toleranzband schnelle Spannungsänderung RVC, dd [Prozent von UC bzw. UC/1.73]	1	1
Anschlusseinstellungen	dmax -Schwelle schnelle Spannungsänderung [% von UC bzw. UC/1.732]	6	6
Rekorder Triggerschwellen	Grenzwert Spannungseinbruch (10ms) [Prozent von UC bzw. UC/1.73]	90	90
Oszilloskop Rekorder (Trigger & Länge)	Grenzwert Spannungsüberhöhung (10ms) [Prozent von UC bzw. UC/1.73]	110	110
TRMS Rekorder (Trigger & Länge)	Grenzwert Spannungsunterbrechung [Prozent von UC bzw. UC/1.73]	5	5
Statistik	unterer Grenzwert 10s-Netzfrequenz [Hz]	49,5	49,5
Binäre Aufzeichnungssteuerung	oberer Grenzwert 10s-Netzfrequenz [Hz]	50,5	50,5
 Aufzeichnungsparameter 	untere Grenzwert 10min-Spannung [Prozent von UC bzw. UC/1.73]	90	90
 Binäraufzeichnung 	obere Grenzwert 10min- Spannung [Prozent von UC bzw. UC/1.73]	110	110
SCADA-Manager	Grenzwert 10min-THD [Prozent]	8	8
Syslog ▶ Zeiteinstellung Nutzerverwaltung	Grenzwert 10min-Spannungsunsymmetrie [Prozent]	2	2
	Grenzwert Kurzzeitflicker PST	1	1
	Grenzwert Langzeitflicker PLT	1	1

7.5.3.2 Anschlusseinstellung Messgerät

WinPQ - Schnittstelle (CCCI)	Parametername	Wert	Werkseinstellung
SSH	Anschlusskonfiguration Spannungseingänge	Spannungswandler : L1, L2, L3, N/E	Spannungswandler : L1, L2, L3, N/E
Gerätebezeichnung	Referenzspannungseingang Frequenzmessung	U1N N	- U1N
TCP/IP – Einstellungen	Leistungsberechnung	ohne Unsymmetrieblindleistung	ohne Unsymmetrieblindleistung
 Lizenzverwaltung 	Anschlusskonfiguration Stromeingänge	Stromwandler : L1, L2, L3, N	Stromwandler : L1, L2, L3, N
Modbus	Netzform	4-Leiter Netz (3 Phasen Netz)	4-Leiter Netz (3 Phacen Netz)
Grenzwerte / Aufzeichnung	Internal N. Columber, Dataskinser (s), 2, 60	60	fo
Norm Grenzwerte	Intervali N-Sekunden-Datenklasse [s], 200	00	00
Anschlusseinstellungen	Binäreingang fuer Triggerintervall-Leistungsmittel	interne Messintervalle	/ interne Messintervalle
Rekorder Triggerschwellen	Intervall N-Minuten-Datenklasse [min] , 160	15	15
Oszilloskop Rekorder (Trigger & Länge)	THD / THC Berechnung	H40	+ H40
TRMS Rekorder (Trigger & Länge)	Wandlerfaktor Primaerspannungswandler	1	1
 Trigger auf Binärausgang 	Transferances Final Spannangsmanaler	-	-
Statistik	Wandlerfaktor Primaerstromwandler	120	1
Binäre Aufzeichnungssteuerung	Wandler-Korrekturfaktor U1	1	1
 Aufzeichnungsparameter 	Wandler-Korrekturfaktor U2	1	1
 Binäraufzeichnung 	Wandler-Korrekturfaktor U3	1	1
SCADA-Manager	Wandler-Korrekturfaktor U4	1	1
Syslog	Wandler-Korrekturfaktor I1	1	1
► Zeiteinstellung	Wandler-Korrekturfaktor I2	1	1
Nutzerverwaltung	Wandler-Korrekturfaktor I3	1	1
	Wandler-Korrekturfaktor I4	1	1
	SekNennspannung	230	230
	SekNennstrom	5	5

Folgende Anschlusseinstellungen können in diesem Menüpunkt vorgenommen werden:

Anschlusskonfiguration der Spannungseingänge:

Wert:	We	rkseinstellung:	
Spannungswandler:	L1. L2. L3. N/E 🗸 Spa	nnungswandler :	V-Schaltung (2 Spannungswandler)
U1N	Spannungswandler : L1,	L2, L3, N/E	
ohne Unsymmetrie	V-Schaltung, Erdung L1		Erdung L2 = Wandler in L1 und L3, L2
Stromwandler : L1,	V-Schaltung, Erdung L2		rechnet
4-Leiter Netz (3 Ph	V-Schaltung, Erdung L3		

Referenzspannungseingang für Frequenzmessung:

wird von Messgerät be-





Festlegung der Frequenzmessung auf festgelegten Eingangskanal: U1, U2, U3, UNE, U12, U23, U31



Netzanschluss:

4-Leiter Netz (3 Phasen Netz) 4-Leiter (einzelne unabhängige Phasen) 3-Leiter Netz

Intervall N-Sekunden Datenklasse:

Einstellbares freies Sekundenintervall von 2 Sekunden bis 60 Sekunden

Binäreingang für Trigger Intervall der Leistungsmittelwerte:

```
interne Messintervalle
Messintervall für Leistungsmittelwerte auf Binäreingang 1 synchronisiert
Messintervall für Leistungsmittelwerte auf Binäreingang 2 synchronisiert
```

Alle Leistungs- und Energieintervalle werden auf den Impuls des Binäreinganges synchronisiert

Intervall N-Minuten Datenklasse:

Einstellbares freies Minutenintervall von 1 Minute bis 60 Minuten (Grundeinstellung 15 Minutenwerte)

Berechnung THD / THC der Harmonischen:

Einstellung 2. bis 40. Harmonische sowie 2. bis 50. Harmonische ist einstellbar

- Wandlerfaktor Spannungswandler (Grundeinstellung = 1)
- Wandlerfaktor Stromwandler (Grundeinstellung = 1)

Wandlerkorrekturfaktor

Hier kann ein zusätzlicher Korrekturwert im Bereich von -2 bis 2 eingegeben werden. Dieser wird mit dem Spannungs- und Stromwandlerfaktor multipliziert.



Mithilfe eines Stromwandlerkorrekturfaktors von **"-1"** ist es möglich die Leistungsflussrichtung per Software zu ändern.

7.5.3.3 Rekorder Triggerschwellen

Unter "Rekorder Triggerschwellen" werden alle Grenzwerte für das Auslösen von Störschrieben eingestellt. Diese Grenzwerte sind unabhängig von den Grenzwerten der Power Quality Ereignisse einstellbar.

Es können jeweils obere und untere Triggerschwellen für Frequenz, Spannungen, Ströme und Unsymmetrie eingestellt werden.

WinPQ - Schnittstelle (CCCI)	Parametername	Wert	Werkseinstellung
SSH	Triggersignal-Haltezeit [s]	1	10
Gerätebezeichnung	Frequenz-Hysterese [Hz]	0,05	0,05
TCP/IP – Einstellungen	Frequenz : Obergrenze [Hz]	50,5	50,5
Lizenzverwaltung	Frequenz : Untergrenze [Hz]	49,5	49,5
Modbus	Frequenz : Schwelle df 1/2 [Hz/s]	0,5	0,5
A Grenzwerte / Autzeichnung	Spannungs-Hysterese (Prozent von UC bzw. UC/1.73)	2	2
Anschlusseinstellungen	Stern-Sp.: Obergrenze [Prozent von UC/1.73]	110	110
Rekorder Triggerschwellen	Stern-Sp : Untergrenze [Prozent von UC/1 73]	90	90
Oszilloskop Rekorder (Trigger & Länge)	Stern-Spill Schwelle dl 1 1/2 [Prozent von UC/1 72]	10	10
TRMS Rekorder (Trigger & Länge)	Stern Sp. Schwelle debi 1/2 [Plozent von 00/1/3]	6	6
 Trigger auf Binärausgang 	Ved. Sex Observerse (Descretives UC/1 72)	20	30
Statistik	Ven-sp.: Obergrenze [Prozent von UC/1./3]	30	30
Binäre Aufzeichnungssteuerung	VerlSp.: Schwelle dU 1/2 [Prozent von UC/1./3]	10	10
 Aufzeichnungsparameter 	LL-Sp.: Obergrenze [Prozent von UC]	110	110
Binäraufzeichnung	LL-Sp.: Untergrenze [Prozent von UC]	90	90
SCADA-Manager	LL-Sp.: Schwelle dU 1/2 [Prozent von UC]	10	10
Systog	Stern-Sp.: Schwelle Hüllkurventrigger [Prozent von UC/1.73]	20	20
Nutzerverwaltung	LL-Sp.: Schwelle Hüllkurventrigger [Prozent von UC]	20	20
Hutterverwartung	VerlSp.: Schwelle Hüllkurventrigger [Prozent von UC/1.73]	20	20
	MitsysSp.: Obergrenze [Prozent von UC/1.73]	110	110
	MitsysSp.: Untergrenze [Prozent von UC/1.73]	90	90
	GegensysSp.: Obergrenze [Prozent von UC/1.73]	10	10
	NullsysSp.: Obergrenze [Prozent von UC/1.73]	30	30
	Strom-Hysterese [Prozent von kni*inom]	2	2
	LtrStr.: Obergrenze [Prozent von INOM]	200	200
	LtrStr.: Untergrenze [Prozent von INOM]	1	1
	LtrStr.: Schwelle dI 1/2 [Prozent von INOM]	20	20
	Sum -Str : Obergrenze (Prozent von INOM)	50	50
	Sum -Str : Schwelle df 1/2 [Prozent von INOM]	20	20
	Sum-Sum Schwelle at 1/2 [Prozent von tivolvi]	20	20

Beispiel:

LL-Sp.: Obergrenze [Prozent von UC]	110
LL-Sp.: Untergrenze [Prozent von UC]	90

Verletzt die gemessene verkettete Spannung die eingestellten Grenzwerte von 110% bzw. 90% der eingestellten Nennspannung UC, so wird ein Oszilloskopbild und/oder ein ½ Perioden-Effektivwertrekorder ausgelöst.



7.5.3.4 **Oszilloskop Rekorder**

Der Oszilloskopstörschreiber wird unter dem Menüpunkt "Grenzwerte/Aufzeichnung -> Oszilloskop Rekorder" eingerichtet.

WinPQ - Schnittstelle (CCCI)	Parametername	Wert	Werkseinstellung
SSH	Minimale Störschrieblänge (Aufzeichnungspunkte)	4096	4096
Gerätebezeichnung	Maximale Störschrieblänge (Aufzeichnungspunkte)	10240	10240
TCP/IP – Einstellungen	Rekorder Vorgeschichte (Aufzeichnungspunkte)	1024	1024
Lizenzverwaltung	Unterspannung U1E -> aktiv	~	✓
Modbus	Unterspannung U2E -> aktiv	~	1
Grenzwerte / Aufzeichnung		1	1
Norm Grenzwerte	onterspannung OSE -> aktiv	×.	•
Anschlusseinstellungen	Unterspannung U12 -> aktiv	\checkmark	~
Rekorder Triggerschwellen	Unterspannung U23 -> aktiv	\checkmark	\checkmark
Oszilloskop Rekorder (Trigger & Länge)	Unterspannung U31 -> aktiv	\checkmark	\checkmark
TRMS Rekorder (Trigger & Länge)	Unterspannung U1E -> passiv		
 Trigger auf Binärausgang 	Unterspannung LI2E -> passiv		
Statistik	Uniterspanning 022 -> passiv		
Binäre Aufzeichnungssteuerung	Unterspannung U3E -> passiv	Ц	
 Aufzeichnungsparameter 	Unterspannung U12 -> passiv		
 Binäraufzeichnung 	Unterspannung U23 -> passiv		
SCADA-Manager	Unterspannung U31 -> passiv		
Syslog	Überspannung U1E -> aktiv	\checkmark	\checkmark
 Zeiteinstellung 	Überspannung U2E -> aktiv	~	~
Nutzerverwaltung	Überspannung U3E -> aktiv	~	\checkmark

- Minimale Störschrieblänge: Festlegung der Standard-Störschrieblänge für den Oszilloskoprekorder
- Maximale Störschrieblänge: Treten während der minimalen Aufzeichnungsdauer nach der Haltedauer des Triggersignals weitere Triggerkriterien auf, wird die Aufzeichnung um die minimale Länge bis zur maximalen Länge verlängert.
- Vorgeschichte ist der Zeitraum des Störschriebes vor dem Erreichen der Triggerschwelle



- Aktiv Trigger = Triggerschwelle wird über- oder unterschritten (Beginn einer Störung)
- Passiv Trigger = Messwert kommt von außerhalb der Triggerschwelle wieder zurück in den Normalbereich (Ende einer Störung)

Abtastfrequenz : 40690Hz / 10240Hz 40960 10240 40960 Abtastfrequenz wahlweise 10,24 kHz oder 40,96 kHz (40,96 kHz nur mit Option B1 möglich) Die maximale Rekorderlänge bei 10,24 kHz beträgt 16 Sekunden sowie 4 Sekunden bei 40,96 kHz

40960



Aufzeichnungslänge 20480 bedeutet bei einer Abtastrate von 10,24 kHz eine Rekorderlänge von 2 Sekunden, bzw. eine Störschrieblänge von 500ms bei 40,96 kHz

7.5.3.5 1/2 Perioden-Störschrieb

Der ½ Perioden Störschrieb (10ms bei 50 Hz) kann unabhängig vom Oszilloskoprekorder parametriert werden.

WinPQ - Schnittstelle (CCCI)	Parametername	Wert	Werkseinstellung
SSH	Minimale Störschrieblänge (Aufzeichnungspunkte)	1000	1000
Gerätebezeichnung	Maximale Störschrieblänge (Aufzeichnungspunkte)	3000	3000
TCP/IP – Einstellungen	Rekorder Vorgeschichte (Aufzeichnungspunkte)	250	250
Lizenzverwaltung	Unterspannung U1E -> aktiv	\checkmark	\checkmark
Grenzwerte / Aufzeichnung	Unterspannung U2E -> aktiv	\checkmark	\checkmark
Norm Grenzwerte	Unterspannung U3E -> aktiv	\checkmark	\checkmark
Anschlusseinstellungen	Unterspannung U12 -> aktiv	\checkmark	\checkmark
Rekorder Triggerschwellen	Unterspannung U23 -> aktiv	\checkmark	\checkmark
Oszilloskop Rekorder (Trigger & Länge)	Unterspannung U31 -> aktiv	~	~
TRMS Rekorder (Trigger & Länge)	Unterspannung U1E -> passiv		
Trigger auf Binärausgang	Unterspannung U2E -> passiv		
Statistik Binäre Aufzeichnungssteuerung	Unterspannung U3E -> passiv		
Aufzeichnungsparameter	Unterspannung U12 -> passiv		
► Binäraufzeichnung	Unterspannung U23 -> passiv		
SCADA-Manager	Unterspannung U31 -> passiv		
Syslog	Überspannung U1E -> aktiv	~	1
► Zeiteinstellung	Überspannung U2E -> aktiv	~	~
Nutzerverwaltung	Überspannung U3E -> aktiv	\checkmark	\checkmark

Erklärung der Triggerbedingungen siehe Kapitel "Oszilloskoprekorder" 7.5.3.4



Beispiel Störschrieblänge

3000 Aufzeichnungspunkte x 10ms RMS Werte ergibt eine Störschrieblänge von 30 Sekunden.



7.5.3.6 Trigger Meldung Binärausgang Nr. 2

Es ist möglich auf den Binärausgang 2 alle Trigger Ereignisse sowie die Zustände der Messwertüberwachung zu legen. Zusätzlich kann das Verhalten des Binärausgangs im Menü *Allgemein* festgelegt werde. Nachfolgend wird in diesem Kapitel die unterschiedlichen Parametriermöglichkeiten erläutert.

Allgemein

Im Menü Allgemein kann das Verhalten des Binärausgangs 2 definiert werden.

Hierbei kann das Relais invertiert werden, was nachfolgendes Verhalten zur Folge hat:

- Relais invertieren Das Relaisverhalten wechselt von Schließer (NO) zu Öffner (NC)
- Zusätzlich kann folgendes Relaisverhalten ausgewählt werden:
- Impuls Kurzer Impulswischer des Relais von einer Sekunde.
- Permanent Das Relais bleibt dauerhaft angezogen. Der permanente Modus wird ausschließlich für die Zustände der Messwertüberwachung verwendet. Die Anregungen, welche durch Trigger hervorgerufen werden, werden immer mit einem 1sec Impuls am Relais angezeigt.

WinPQ - Schnittstelle (CCCI)	Parametername	Wert	Werkseinstellung
SSH	Relais invertierer	n 🗆	
Gerätebezeichnung	Relaisverhalten	Impuls	Impuls
TCP/IP – Einstellungen			
 Lizenzverwaltung 			
Modbus			
Grenzwerte / Aufzeichnung			
Norm Grenzwerte			
Anschlusseinstellungen			
Rekorder Triggerschwellen			
Oszilloskop Rekorder (Trigger & Länge)			
TRMS Rekorder (Trigger & Länge)			
 Trigger auf Binärausgang 			
▲ Binärausgang 2			
Allgemein			
Trigger			
⊿ Zustände			
Messwertüberwachung			
 Messwertüberwachung 			
Statistik			
Binäre Aufzeichnungssteuerung			
 Aufzeichnungsparameter 			
Binäraufzeichnung			
SCADA-Manager			
Syslog	0		
► Zeiteinstellung			
 Nutzerverwaltung 			

Trigger

Im Menü Trigger können Triggerereignisse definiert werden, auf die der Binärausgang reagieren soll.

WinPQ - Schnittstelle (CCCI)	Parametername	Parametername		Werkseinstellung	Werkseinstellung	
SSH Gerätebezeichnung TCP/IP – Einstellungen Lizenzverwaltung Modbus Grenzwerte / Aufzeichnung Norm Grenzwerte Anschlusseinstellungen Rekorder Triggerschwellen Oszilloskop Rekorder (Trigger & Länge) TRMS Rekorder (Trigger & Länge) TRMS Rekorder (Trigger & Länge) TRMS Rekorder (Trigger & Länge) Trigger auf Binärausgang Binärausgang 2 Allgemein Trigger Zustände Messwertüberwachung Statistik Binäre Aufzeichnungssteuerung Aufzeichnungsparameter Binäraufzeichnung SCADA-Manager Syslog Zeiteinstellung Nutzerverwaltung	Unterspannung	Unterspannung U1E -> aktiv				
	Unterspannung	U2E -> aktiv	~	~		
	Unterspannung	U3E -> aktiv	~	~		
	Unterspannung	U12 -> aktiv	~	V		
	Unterspannung	U23 -> aktiv	~	~		
	Unterspannung	U31 -> aktiv	~	~		
	Unterspannung	U1E -> passiv				
	Unterspannung	U2E -> passiv				
	Unterspannung	U3E -> passiv				
	Unterspannung	U12 -> passiv				
	Unterspannung	U23 -> passiv				
	Unterspannung	U31 -> passiv				
	Übersnannung	UIE-> aktiv		_		
	Überspannung	U2E -> aktiv	1			
	Überspannung					
	Überspannung	USE -> aktiv		*		
	Öberspännung			·		
	Uberspannung	U23 -> aktiv	~	·		
	Uberspannung	U31 -> aktiv	~	~		
	Uberspannung	UNE -> aktiv	~	~		
	Uberspannung	U1E -> passiv				
	O Uberspannung	U2E -> passiv				
	Überspannung	U3E -> passiv				
	Überspannung	U12 -> passiv				

Mögliche Trigger Ereignisse für alle Phasen sind:

- Unterspannung / Überspannung
- Mitsystem / Gegensystem
- Hüllkurvenverletzung
- Spannungssprung / Stromsprung
- Phasensprung
- Unterfrequenz / Überfrequenz
- Frequenzsprung
- Unterstrom / Überstrom
- Binäreingänge

Alle Trigger Ereignisse können auf den Beginn der Verletzung sowie auf das Ende der Störung gesetzt werden (aktiv / passiv Trigger)



Eine gleichzeitige Parametrierung von Trigger Ereignissen und Zuständen ist nicht möglich!



Zustände – Messwertüberwachung

Im Menü Messwertüberwachung kann dem Relais 2 die Überwachungszustände 1 bis 32 zugewiesen werden. Die Parametrierung der Überwachungszustände wird im Kapitel 7.11 beschrieben.

WinPQ - Schnittstelle (CCCI)		Parametername	Wert	Werkseinstellung
SSH		Überwachungszustand 1		
Gerätebezeichnung		Überwachungszustand 2		
TCP/IP – Einstellungen		Überwachungszustand 3		
 Lizenzverwaltung 		Überwachungszustand 4		
Modbus		Überwachungszustand 5		
Grenzwerte / Aufzeichnung		Überwachungszustand 6	-	-
Norm Grenzwerte		Überwachungszustand 7	-	
Rekorder Triggerschwellen		Überwachungszustand 7		-
Oszilloskop Rekorder (Trigger & Länge)		Oberwachungszüstand 8		-
TRMS Rekorder (Trigger & Länge)		Uberwachungszustand 9		
▲ Trigger auf Binärausgang		Uberwachungszustand 10		
▲ Binärausgang 2		Überwachungszustand 11		
Allgemein		Überwachungszustand 12		
Trigger		Überwachungszustand 13		
⊿ Zustände		Überwachungszustand 14		
Messwertüberwachung		Überwachungszustand 15		
 Messwertüberwachung 		Überwachungszustand 16		
Statistik		Überwachungszustand 17		
Binäre Aufzeichnungssteuerung		Überwachungszustand 18		
Autzeichnungsparameter		Überwachungszustand 19		
SCADA-Manager		Überwachungszustand 20		
Svslog		Überwachungszustand 21		
 Zeiteinstellung 	[Überwachungszustand 27	-	-
 Nutzerverwaltung 		Überwachungszustand 22		
		Überwachungszüstand 23		-
		Uberwachungszustand 24		-
		Uberwachungszustand 25		
		Uberwachungszustand 26		
		Überwachungszustand 27		
		Überwachungszustand 28		
		Überwachungszustand 29		
		Überwachungszustand 30		
		Überwachungszustand 31		
		Überwachungszustand 32		

Die Ansteuerung der Relais erfolgt an Hand des definierten Verhaltens mit Eintritt in den festgelegten Zustand.



Eine gleichzeitige Parametrierung von Trigger Ereignissen und Zuständen ist nicht möglich!
7.5.3.7 Steuerung der Aufzeichnung über Binäreingänge

Über das Eingangssignal eines der beiden Binäreingänge, ist es möglich die Aufzeichnung des Messgerätes zu steuern.

Folgende Funktionen werden über den Binäreingang gestartet oder gestoppt:

- Alle Langzeitrekorder
- Oszilloskop Rekorder
- ½ Periondenrekorder

WinPQ - Schnittstelle (CCCI)	Parametername	Wert	Werkseinstellung
SSH	Aufzeichnungssteuerung über Binäreingang	keiner 🗸	keiner
Gerätebezeichnung	Logikpegel	Aufzeichnung startet bei HIGH-Pegel und stoppt bei LOW-Pegel	Aufzeichnung startet bei HIGH-Pegel und stoppt bei L
TCP/IP – Einstellungen		5 5 1	5 5 11
 Lizenzverwaltung 			
Modbus			
Grenzwerte / Aufzeichnung			
Norm Grenzwerte			
Anschlusseinstellungen			
Rekorder Triggerschwellen			
Oszilloskop Rekorder (Trigger & Länge)			
TRMS Rekorder (Trigger & Länge)			
 Trigger auf Binärausgang 			
Statistik			
Binäre Aufzeichnungssteuerung			

Die Steuerung der Aufzeichnung kann auf einen der beiden Binäreingänge gelegt werden.

keiner Binäreingang 1 Binäreingang 2

Mit der Funktion "Logikpegel Aufzeichnungssteuerung" kann das Signal negiert werden.

Aufzeichnung läuft bei LOW-Pegel und stoppt bei HIGH-Pegel Aufzeichnung läuft bei HIGH-Pegel und stoppt bei LOW-Pegel



7.5.3.8 Statistik

Über das Menü Statistik kann die Datenklasse für die Extremwerte von Spannung und Strom im Geräte-Display ausgewählt werden.

WinPQ - Schnittstelle (CCCI)	Parametername	Wert
SSH	Schleppzeigerquelle	10T/12T Klasse∨
Gerätebezeichnung		
TCP/IP – Einstellungen		
 Lizenzverwaltung 		
Modbus		
Grenzwerte / Aufzeichnung		
Norm Grenzwerte		
Anschlusseinstellungen		
Rekorder Triggerschwellen		
Oszilloskop Rekorder (Trigger & Länge)		
TRMS Rekorder (Trigger & Länge)		
 Trigger auf Binärausgang 		
Statistik		

Hierzu stehen folgende Datenklassen zur Verfügung:

- 10/12 Perioden (200ms Intervall)
- 1 Sekunden Intervall
- 10 Minuten Intervall
- N x Minuten Intervall



Die Aktivierung der benötigten Aufzeichnungsparameter für die jeweilige Datenklasse ist nicht notwendig! Die Extremwerte für Strom und Spannung werden bei Veränderung der Datenklasse automatisch zurückgesetzt!

7.5.4 Aufzeichnungsparameter

An dieser Stelle wird die Auswahl der Messwerte innerhalb der Intervalldatenklasse für die Permanentaufzeichnung festgelegt. Es stehen folgende Intervalldatenklassen zur Verfügung. Alle Datenklassen können parallel aufzeichnen.

- 10/12 Perioden (200ms Intervall)
- 150/180 Perioden (3 Sekunden Intervall)
- 10 Minuten Intervall
- 2 Stunden Intervall
- 1 Sekunden Intervall
- 10 Sekunden Intervall
- N x Sekunden Intervall (Einstellbereich 2 bis 60 Sekunden)
- N x Minuten Intervall (Einstellbereich 1 bis 60 Grundeinstellung 15 Minuten)

10ms TRMS Rekorder	*	V	Netzfrequenz
Triggermeldung Binärausgang		V	Effektivwert u1E / u1N
Binäre Aufzeichnungssteuerung		V	Effektivwert u2E / u2N
 Aufzeichnungsparameter 		V	Effektivwert u3E / u3N
► 10/12-Perioden-Intervall		V	Effektivwert u0E / uNE
150/180-Perioden-Intervall		V	Effektivwert u12
▲ 10min-Intervall		V	Effektivwert u23
Spannungsmessgrößen		V	Effektivwert u31
Harmonische u1E / u1N			Betrag von Phasor u1E / u1N
Zwischenharmonische u1E / u1N			Phase von Phasor u1E / u1N
Harmonische u2E / u2N			Betrag von Phasor u2E / u2N
Zwischenharmonische u2E / u2N			Phase von Phasor u2E / u2N
Harmonische u3E / u3N			Betrag von Phasor u3E / u3N
Zwischenbarmonische u3E / u3N			Phase von Phasor u3E / u3N
Harmonische u0E / uNE			Betrag von Phasor u0E / uNE
Zwischenbarmonische u0E / uNE			Phase von Phasor uOE / uNE
Harmonische u12			Betrag von Phasor u12
7wischenbermonische u12			Phase von Phasor u12
Harmonische u23			Betrag von Phasor u23
Zwischenbermenische u22			Phase von Phasor U23
Zwischennarmonische uzs			Deserver Deserver
Tarmonische usi			Phase von Phasor usi
Zwischennarmonische usz			Dhare yon Mitrystem
Phase der Harm. 2.50 Von ULE / ULN			Betrad von Gedensustem
Phase der Harm. 2.50 von u2E / u2N			Phase you Gegensystem
Phase der Harm. 250 von u3E / u3N			Betrag von Nullsystem
Harmonische 2kHz.,9kHz_u1E / u1N			Phase yon, Nullsystem
Harmonische 2kHz9kHz u2E / u2N	C		Unsymmetrie u.2. (Genen-/Mitsystem) [Prozent] mit Vorzeichen Dre
Harmonische 2kHz9kHz u3E / u3N		l.	Unsymmetrie u 0 (Null-/Mitsystem) [Prozent]
Harmonische 2kHz9kHz u0E / uNE			THD yon u1E / u1N [Prozent]
Harmonische 2kHz9kHz u12			THD von u2E / u2N [Prozent]
Harmonische 2kHz.,9kHz u23			HD von u3E / u3N [Prozent]
Harmonische 2kHz9kHz u31			THD von u0E / uNE [Prozent]
C			

Alle aktivierten Messwerte werden in dieser Datenklasse permanent aufgezeichnet.



Füllen
u1N
Effektivwert u2E / u2N
Effektivwert u3E / u3N
Effektivwert u0E / uNE
Effektivwert u12
Effektivwert u23
Effektivwert u31

Über die rechte Maustaste können alle Felder in der Auflistung wahlweise gefüllt oder gelöscht werden. Der Zustand orientiert sich am angeklickten Feld.

7.5.4.1 Aufzeichnungsparameter – Rekorder

Für die Aufzeichnung der Störschriebe (Oszilloskoprekorder und ½ Perioden Effektivwertrekorder) kann an dieser Stelle die Anzahl der erfassten Messwerte und Eingangskanäle parametriert werden.

Gerätebezeichnung Frequenz TCP/IP – Einstellungen I IE / u1N Lizenzverwaltung I u2E / u2N Modbus I u3E / u3N NTP I u0E / uNE Gerezwerte / Aufzeichnung I u2 Image: Serie	
TCP/IP - Einstellungen Image: UIE / uIN Lizenzverwaltung Image: UIE / uIN Modbus Image: UIE / u2N NTP Image: UIE / u3N Image: UIE / u3N Image: U3N Image: UIE / u3N Image: U3N Image: UIE / u3N Image: U3N Image: UIE / u3N Image: U3	
 Lizenzverwaltung Modbus NTP Grenzwerte / Aufzeichnung U u23 	
Modbus Image: U3E / u3N NTP Image: U2E / uNE Image: Greenwerte / Aufzeichnung Image: U2E / u2E Image: U2E / u2E / u2E Image: U2E / u2E	
NTP V u0E / uNE V u12 V u23	
Grenzwerte / Aufzeichnung Vul2 U23	
u23	
Norm Grenzwerte	
Anschlusseinstellungen	
Rekorder Triggerschwellen	
Oszilloskop Rekorder Trigger Länge	
10ms TRMS Rekorder	
Tringermeldung Binärausgang	
Binäre Aufzeichnungssteuerung	
A Nufraichnungsrater	
► 10/12-Perioden-Intervall	
10/12 Periode Finderstand 2	
130 / 130-Perioden-intervali V Strang-Wirkleistung L3	
Imministervali Society of the second secon	
Casamt - Wirkleistung	
► 1s-Intervall	
► 10s-Intervall	
N-Sekunden-Intervall	
N-Minuten-Intervall Phase Spannungs-Phasor von UIE / UIN Phase Spannungs-Phasor von UIE / UIN	
Oszilloskop Rekcorder Oszilloskop Rekcorder	
Aufzeichnungseinstellung Oszilloskop-Rekorder Phase Spannungs-Phasor von u2E / u2N	
▲ Halbperioden-Rekorder	
Aufzeichnungseinstellung RMS Rekorder	
Binäraufzeichnung	

<u>Beispiel</u>: Der Effektivwertrekorder soll zusätzlich zu den Spannungen und Strömen auch Leistungen und Frequenz als 10ms RMS Wert aufzeichnen. Die Leistungen werden mit einem Haken aktiviert.

7.6 Onlinemesswerte



Online Die Funktion **Online** bietet umfangreiche Analysefunktionen von Onlinemesswerten.

Startbildschirm der Onlinemesswerte:

Messwerte	Harmonische 2 - 50	Zwischenharmonische 2 - 50	Frequenzbänder 2 - 9 kHz	Gerätepanel
Messwerte	Spannung L-E	Spannung L-E	Spannung L-E	
Vektor-Diagramm	Spannung L-L	Spannung L-L	Spannung L-L	Software Trigger
Oszilloskop-Bild	Strom	Strom	Strom	Smart Log
Oszilloskop-Spektrum				

7.6.1 Messwerte

Anzeige von Onlinemesswerten der Spannungen, Ströme, Leistungen und Netzfrequenz.

Frequenz		Leistung		Leistungsfaktor		THD		Binäreingänge	
F:	50,01 Hz	P1:	15,28 kW	PF1:	0,84	THD U1E:	2,41 %	BI1:	•
		P2:	15,27 kW	PF2:	0,84	THD U2E:	2,41 %	BI2:	•
Spannung		P3:	15,27 kW	PF3:	0,84	THD U3E:	2,41 %		
UL1:	234,13 V	P Summe:	45,81 kW	PF Netz:	0,84	THD UNE:	0,00 %		
UL2:	234,00 V	S1:	18,28 kVA			THD U12:	0,00 %		
UL3:	234,01 V	S2:	18,27 kVA	Phasenwinkel		THD U23:	0,00 %		
UNE:	0,55 V	S3:	18,27 kVA	PHL1:	0,00 °	THD U31:	0,00 %		
U12:	0,14 V	S Summe:	54.82 kVA	PHL2:	0,00 °	THD I1:	63,21 %		
U23:	0,02 V			PHL3:	0,00 °	THD I2:	63,22 %		
U31:	0,13 V			cos PHL1:	1,00	THD I3:	63.22 %		
				cos PHL2:	1,00	THD I4:	63.22 %		
				cos PHL3:	1,00			Spannungsuns	ymmetrie
				cos PH:	1,00			UU:	0,00 %
Strom		Grundschwing	ungsblindleistung	Verzerrungsblindle	istung			Kollektive Blind	lleistung
I1:	78,28 A	QV1:	-1,01 kVAR	D1:	9,99 kVAR			Q1:	10,04 kVAR
I2:	78,28 A	QV2:	-1,02 kVAR	D2:	9,98 kVAR			Q2:	10,03 kVAR
I3:	78,27 A	QV3:	-1,01 kVAR	D3:	9,98 kVAR			Q3:	10,03 kVAR
I4:	78,27 A	QV Summe:	-3,04 kVAR	D Summe:	29,95 kVAR			Q Summe:	30,11 kVAR



7.6.2 Vektordiagramm



Im Vektordiagramm lassen sich Anschlussfehler sehr einfach erkennen. Es werden alle Phasenspannungen und Ströme mit Phasenwinkel dargestellt.

7.6.3 Oszilloskopbild

Online-Oszilloskop (41,96 kHz / 10,24 kHz) folgender Kanäle:

- Leiter-Erde Spannungen L1, L2, L3, NE
- Leiter-Leiter Spannungen L12, L23, L31
- Ströme L1, L2, L3, N



7.6.4 Onlinespektrum FFT-Analyse

Online-FFT Analyse abhängig von Geräteoption

i

- Abtastrate 41,96 kHz = FFT Analyse bis 20 kHz
- Abtastrate 10,24 kHz = FFT Analyse bis 5 kHz



Beispiel: Ladestation E-Mobil Taktfrequenz 10 kHz sichtbar im Spektrum



Mithilfe der Zoom Funktion ist es möglich die Skalierung der Anwendung anzupassen Mithilfe der Buttons U1 / U2 ... I4 ist es möglich Kanäle beim sekündlichen Refresh ein- und auszublenden



7.6.5 Harmonische

Über die Karte "Harmonische" werden alle Strom- und Spannungsoberschwingungen (2. bis 50.) online dargestellt. Die Messdaten werden vom Messgerät gemäß der IEC61000-4-30 Klasse A berechnet und an den PC übertragen.

Es stehen drei Balkendiagramme zur Auswahl:

- Spannungsharmonische Leiter-Erde
- Spannungsharmonische Leiter-Leiter
- Stromharmonische

Da die EN50160 nur Grenzwerte für Harmonische bis zur 25. Ordnungszahl vorgibt, wurden in der Grundeinstellung die Verträglichkeitspegel der IEC61000-2-2 für die 26. bis 50. Oberschwingung hinterlegt. Verträglichkeitspegel nach EN50160 & IEC61000-2-2 werden als grüne Grenzwertbalken eingeblendet.



Wird mit dem Mauszeiger eine Harmonische ausgewählt, so wird dieser Messwert im Feld oben rechts angezeigt.

7.6.6 Zwischenharmonische

Über die Karte "Zwischenharmonische" werden alle Strom- und Spannungszwischenharmonischen bis 2.500 Hz online dargestellt. Die Messdaten werden vom Messgerät gemäß der IEC61000-4-30 Klasse A nach dem Gruppierungsverfahren berechnet und an den PC übertragen.

Es stehen drei Balkendiagramme zur Auswahl:

- Zwischenharmonische Spannungen Leiter-Erde
- Zwischenharmonische Spannungen Leiter-Leiter
- Zwischenharmonische Ströme



Wird mit dem Mauszeiger eine Zwischenharmonische ausgewählt, so wird dieser Messwert im Feld oben rechts angezeigt.

Erklärung zum Gruppierungsverfahren nach IEC:61000-4-30

Zum Bewerten der Zwischenharmonischen im Netz werden Untergruppen gebildet. Es werden jeweils alle Zwischenharmonische zwischen zwei Harmonischen zu einer Harmonischen Untergruppe zusammengefasst. Beispiel für 50 Hz: Interharmonische H2 enthält alle Frequenzen von 110 Hz bis 140 Hz.





7.6.7 Supraharmonische 2 kHz bis 9 kHz

Das Gerätemerkmal "Supraharmonische 2 kHz bis 20 kHz" ist eine Geräteoption

Über die Karte "2 bis 9 kHz" werden alle Strom- und Spannungsharmonischen in 200 Hz Gruppen dargestellt. Bewertung erfolgt gemäß der Norm IEC61000-4-7.

Es wird die Mittenfrequenz des jeweiligen Frequenzbandes angegeben.

Beispiel: Alle Frequenzen von 8.805 Hz bis 9.000 Hz befinden sich im Band 8,9 kHz



Wird mit dem Mauszeiger ein Frequenzband ausgewählt so wird dieser Messwert im Feld oben rechts angezeigt.

7.6.8 Software-Trigger



Über die Taste "Software Trigger" ist es möglich einen manuellen Trigger des Oszilloskop Rekorders und ½-Perioden Effektivwertrekorder auszulösen. Die Rekorder länge entspricht den Einstellungen im Setupmenü des Gerätes.

7.7 Messdaten-Import



Import Über die Funktion Import können alle Messdaten vom Messgerät auf den PC geladen und ausgewertet werden.

👍 WinPQSmart 4.	2 - 10.06.2016				
Home		Löschen			
Dateien	Skalierung	Marker			
🔺 📃 Rekorder Da	ten				
📃 200ms .		Inaktive Daten	<lasse keine="" messdaten="" th="" vorhanden<="" –=""></lasse>		
3s TRMS					
🕨 🔽 10min		Aktive Datenklasse – Messdaten vorhanden			
🕨 🔽 2h TRMS					
📃 1s TRMS					
▶ 📝 10s TRM	S				
Variable	s Sekundenintervall	TRMS			
► 📝 Variable	s Minutenintervall T	RMS			
Async					
🕨 📝 Störschri	ieb Rekorder				
🕨 📃 PQ-Ereigniss	e				

Datenimport vom Messgerät kann in Gruppen aufgeteilt werden.

- Nur ausgewählte Störschriebe und Langzeitrekorder
- Alle Ereignisse
- Nur ausgewählte Ereignisse





👍 WinPQSmart 4.2	2 - 10.06.2016		
کی Home	🐓 Import	Löschen	
Dateien	Skalierung	Marker	Augushi Bakardar Datan markiart alla
Rekorder D 200ms T	RMS		verfügbaren Messdaten auf dem Gerät
3s TRMS	CIMPS		Beispiel:
29.06	5.2016 11:06:44 - 29.	.06.201.6 11:29:25 -	Auswahl alle 10 Minuten-Messfiles
☑ 29.06	.2016 11:29:48 - 04	.07.201 <mark>.</mark> 6 11:24:25 -	(4 Permanentrekorder verfügbar)
 ✓ 04.07 ✓ 04.07 	2016 11:24:32 - 04. 2016 11:39:39 - 05.	.07.201.6 11:24:56 - .07.201.6 11:50:01 -	
2h TRMS			
Is TRMS	-		
Ilos TRM	S Columedon internelli	TRMC	
Variables	Minutanintervall		
	, windtenntervall fr	CIVID	
▲	eb Rekorder		
Oszil	loskop Rekorder		
🔺 📃 10ms	TRMS Rekorder		
E H	p 29.06.2016 11:06:	53 49Kb	Beispiel:
I H	p 29.06.2016 11:29:	57 49K	Auswahl bestimmter getriggerter Stör-
I H	p 04.07.2016 11:39:	48 49Ko	schriebe (10ms RMS Rekorder)
PQ-Ereigniss	e		

Pegel-Zeitdiagramm von Permanentmessdaten

Wird eine Messdatei ausgewählt, so erscheinen alle verfügbaren Messdaten in einem Auswahlfeld.



Werden einzelne Messwerte ausgewählt, so erscheinen diese als Pegel-Zeitdiagramm auf dem Bildschirm. Beispiel: Effektivwertrekorder – Auswahl Spannung, THD L1, L2, L3





Mit der rechten Maustaste in der Grafik erscheint folgendes Menü:



Funktionen:

• **Skalierung**: Y-Achse der Messwerte kann manuell skaliert werden. Es erscheint ein Menü in dem der letzte markierte Messwert in der Grafik frei oder automatisch skaliert werden kann.

Dateien	Skalierung	Marker				
u1	١	/				
Max	24	10				
Min	230					
Alles Autoskali	eren	Skalieren				

• **Darstellung wechseln:** Diese Funktion verändert die Darstellung der Messdaten. Gleiche Messwerte können gruppiert oder separate y-Skalen erhalten.



Beispiel: Darstellung Spannung L1, L2, L3 in zwei Varianten

- **Daten kopieren**: Messdaten werden in die Zwischenablage kopiert und können z.B. in MS-Excel weiter verarbeitet werden.
- **Bild kopieren:** Kopiert Pegel-Zeitdiagramm in die Windows-Zwischenablage und kann z.B. im MS Word eingefügt werden.

7.8 Messdaten Gerätespeicher löschen



Im Hauptmenü Import können Messdaten im Gerätespeicher des Messgerätes gelöscht werden.



Ausgewählte Rekorder löschen - Löscht nur ausgewählte Langzeitdaten und Störschriebe. Ausgewählte Events löschen – löscht ausgewählte PQ Ereignisse.





7.9 Messdaten offline auswerten



Über die Funktion Archiv können alle Messdaten aller Geräte offline ausgewertet werden.

Alle Messdaten, welche in der Funktion **Import** ausgewählt wurden, sind automatisch auf dem PC gespeichert. Diese können jederzeit ohne Verbindung zum Messgerät offline ausgewertet werden.



Bildschirm: Data-Ordner

Nach der Auswahl von Messwerten oder Messkanälen erscheint das zugehörige Pegel-Zeitdiagramm:



Beispiel: Auswahl L1 Spannung und THD

7.9.1 Messdaten bearbeiten

Über das Icon Grafik sind folgende Funktionen möglich:





Daten kopieren – kopiert alle angezeigten Messdaten in die Windows-Zwischenablage

Da	atei	Start	Ei	nfügen	Seit	tenlay	out	Form	eln D	aten	l	Übe
Ei	nfügen	∦ ⊑⊒ - ∛	Cali F	ibri <i>K</i> <u>U</u> -	,	- 11	• A	А [*]	= .	=	≫ ∰	*
Zwis	chenab	lage T	i.	Sc	hrifta	art		5				A
		F8		•		f_x						
		А		В			С		D		Ε	
1	Time			u1 [V]		u2 [V]	u3	[V]			
2	26.01	.2015	12:08	229,908	829	230,	371948	23	1,52963	3		
3	26.01	.2015	12:08	229,95	433	230,	324997	23	1,54408	3		
4	26.01	.2015	12:08	230,115	509	230,	450394	23	1,63537	5		
5	26.01	.2015	12:08	230,227	463	230,	414688	23	1,666489	Э		
6	26.01	.2015	12:08	230,21	.347	230,	309494		231,443	L		
7	26.01	.2015	12:08	230,140	366	230,	290192	23	1,453842	2		
8	26.01	.2015	12:08	230,140	869	230,	322891	23	1,51991	3		
9	26.01	.2015	12:08	230,231	.445	230,	381744	23	1,60241	7		
10	26.01	.2015	12:08	230,168	167	230,	458282	23	1,62304	7		
11	26.01	.2015	12:08	230,301	575	230,	440216	23	1,705002	2		
12	26.01	.2015	12:08	230,420	013	230,	432693	23	1,70208	7		
13	26.01	.2015	12:08	230,316	681	230,	510208	23	1,799652	2		
14	26.01	.2015	12:08	230,414	185	230,	703064	23	1,96090	7		
15	26.01	.2015	12:08	230,387	589	230,	661697	23	1,88992	3		

Beispiel – Messdaten in MS Excel geöffnet

Bild kopieren – Foto wird in die Windows-Zwischenablage kopiert

Zoomfunktion

Um einen Bereich zu vergrößern zieht man mit aktivierter linker Maustaste ein Fenster von links oben nach rechts unten. Wird das Fenster entgegengesetzt gezogen, so wird die Vergrößerung zurückgesetzt. Man kann in mehreren Stufen in ein Bild hineinzoomen oder herauszoomen.



7.9.2 EN50160 Report



In der 10 Minuten-Datenklasse ist der EN50160-Bericht verfügbar. Bei Auswahl einer Datei wird ein mehrseitiger Report erstellt.



7.9.3 Spannungsharmonische - Zwischenharmonische



Über das Icon Spannung erreicht man die Statistik der Spannungsharmonischen, der Spannungszwischenharmonischen und der Supraharmonische 2 kHz bis 9 kHz.







Statistik Spannungsharmonische – skaliert auf den jeweiligen Verträglichkeitspegel der eingestellten Norm

7.9.4 Stromharmonische - Zwischenharmonische



Über das Icon Strom erreicht man die Statistik der Stromharmonischen, der Stromzwischenharmonischen und der Supraharmonischen 2 kHz bis 9 kHz.





Statistik Stromharmonische 2 bis 50 – Skalierung in Ampere

Index: 3 LIMIT=5 A L1(95%)=10,58 A L1(Max)=14,02 A L2(95%)=7,39 A L2(Max)=8,47 A L3(95%)=6,63 A L3(Max)=8,7 A L0(95%)=0 A L0(Max)=0 A

Wählt man mit dem Cursor eine bestimmte Harmonische aus, so werden im Anzeigefeld die entsprechenden Messwerte zu dieser Harmonischen angezeigt.



Der rote Balken zeigt jeweils den 95%-Wert und der blaue Balken den maximal aufgetretenen Messwert an.

Mit der Funktion



7.10 Messdaten von SD Karte importieren



werden Messdaten von der SD-Speicherkarte auf den PC übertra-

gen.

Es kann jeweils der Geräteordner, das Jahr oder das Quartal ausgewählt werden für den Datenimport.

Ordner suchen	×
Bitte wählen Sie den zu importierenden Ordner aus:	
 Computer Lokaler Datenträger (C:) Lokaler Datenträger (D:) SP SDHC (E:) Anlage_Geraete-Name_14063323 2016 Q3 scratchpad 	 Ordner auswählen Mit "OK" importieren
Ordner: SDHC (E:)	OK Abbrechen

7.11 Messwertüberwachung

Mit der Messwertüberwachung besteht die Möglichkeiten bis zu 32 verschiedene Messwerte auf individuell festgelegte Grenzen zu überwachen. Neben dem reinen Grenzwert ist es möglich den Ausschaltgrenzwert in Abhängigkeit einer individuellen Hysterese festzulegen.

Parametername	Wert	Werkseinstellung
Aktiv	\checkmark	
Messwert-ID	cos phi L1 (I1_cosphi) (3730	0
Grenzwert	0,9	0
Hysterese [% vom Grenzwert]	1	0
Überwachung auf	Grenzwert-Unterschreitung \checkmark	Grenzwert-Überschreitung
Beschreibung	cosPhi_L1	

Abbildung 2: Beispielhafte Parametrierung zur Überwachung des cos(Phi)

7.11.1 Parametrierung einer zu überwachenden Messgröße

Zur Einstellung der Messwertüberwachung ist die **Expertenansicht** in der Parametrierung zu öffnen (Abschnitt 7.4.1). Im Reiter **Grenzwerte/Aufzeichnung** ist der Reiter **Messwertüberwachung**, welcher die 32 Überwachungszustände enthält, zu wählen (siehe Abbildung 3). Alle Überwachungszustände sind standardmäßig deaktiviert.

Deshalb ist zuerst der Parameter Aktiv zu setzen (1). Die Messgeräte sind in der Lage mehrere tausend verschiedene Messwerte aufzunehmen. Zur eindeutigen Unterscheidung werden Messwert-IDs verwendet. Die Messwert-ID lässt eine eindeutige Zuordnung des Messwertes in Bezug auf die gemessene Größe und die Datenklasse zu.



Abbildung 3: Parametrierung des Überwachungszustandes

Durch Klicken in das Feld der *Messwert-ID* öffnet sich ein weiteres Fenster (2), in dem die Überwachungsgrößen ausgewählt werden können. In diesem Setup sind alle Größen auswählbar, welche für die Messwertüberwachung in Frage kommen (siehe Abbildung 4). Dazu wird in dem Drop-Down-Menü in der Kopfzeile zuerst die Datenklasse angewählt. In Abhängigkeit davon ändern sich die zur Verfügung stehenden Größen darunter. Dazu stehen insgesamt die Gruppen Frequenz (F), Strom (I), Spannung (U), Leistung (P) und Sonstige (S) zur Verfügung. Über die einzelnen Gruppen ist es so direkt möglich den konkreten Messwert auszuwählen. Mit dem Suchfeld unten können lediglich die Messwert-IDs direkt gesucht werden, die Suche nach den deutschen Bezeichnungen der Messgrößen ist nicht möglich.



Setup der Überwachungsgrößen

200ms ~		
⊿ U		^
 Geradzahlige Harmonische 		
 Ungeradzahlige Harmonische 1 3 		
Harmonische 3. Ordnung [u1h3]		
Harmonische 3. Ordnung [u2h3]		¥
262912 Q Harmonische 3. Ordnung [u1h3]	Abbruch OK	

Abbildung 4: Setup der Überwachungsgrößen

Nachdem die *Messwert-ID* ausgewählt worden ist, muss eine Schwelle festgelegt werden, bei deren Unter-/Überschreitung der Überwachungszustand erreicht werden soll (3). Hierzu wird der entsprechende *Grenzwert* eingetragen. Es erfolgt keine Plausibilitätsprüfung des eingebenen Grenzwertes durch die Software oder Firmware!

Desweiteren kann für jeden Überwachungszustand eine Hysterese festgelegt werden, welche einen vom Grenzwert unterschiedlichen Ausschaltgrenzwert ermöglicht (4). Wenn für die Hysterese 0% angegeben werden, wird der Überwachungszustand verlassen, sobald die Messgröße wieder den Grenzwert erreicht. In Abhängigkeit, ob eine Über- oder Unterschreitung des Grenzwertes untersucht wird, ergibt sich folgender Zusammenhang für den Ausschaltgrenzwert:

- Grenzwertüberschreitung: Ausschaltgrenzwert=Grenzwert * (100% Hysterese)
- Grenzwertunterschreitung: Ausschaltgrenzwert=Grenzwert * (100% + Hysterese)

Zusätzlich kann festgelegt werden, ob die Überschreitung oder Unterschreitung des definierten Grenzwertes überwacht werden soll (5). Das Feld *Beschreibung* dient der eindeutigen und schnellen Zuordnung des Messwertes (6). Es empfiehlt sich hier zumindest die Messgröße und die Datenklasse des Messwertes zu notieren. Diese Beschreibung verbleibt in der Parametrierung des Gerätes und wird für die Auswertung nicht weiterverwendet.

7.11.2 Parametrierung des Verhaltens bei Grenzwertüberschreitung

Als direkte Handlungen des Gerätes bei der Über-/Unterschreitung des Grenzwertes einer Messgröße können drei verschiedene Aktionen parametriert werden. Für die direkten Trigger stehen die Binärausgänge des Gerätes, der Oszilloskop Rekorder und der TRMS Rekorder zu Auswahl.

Binärausgang:

Der Binärausgang 2 kann entweder auf den Oszilloskop-/TRMS-Rekorder (Schaltfläche **Trigger**) oder die Messwertüberwachung (Schaltfläche **Zustände** → **Messwertüberwachung**) getriggert werden. Wenn der Binärausgang auf die Zustände der Messwertüberwachung getriggert werden soll, müssen alle Häkchen in der Spalte *Wert* unter **Trigger** entfernt werden (siehe hierzu Abschnitt 7.5.3.6). Ansonsten kommt es bei der Parametrierung des Gerätes zu einem Fehler. Nun können die Überwachungszustände ausgewählt werden, auf die der Binärausgang getriggert werden soll.



Oszilloskop- und TRMS-Rekorder:

In der Liste der verfügbaren Events dieser Rekorder befinden sich ganz unten die Überwachungszustände, welche einzeln zu den bestehenden Triggern hinzugefügt werden können.

7.11.3 Auswertung der Überwachungszustände

Die Auswertung der Zustände der Messwertüberwachung, welche mit dem Oszilloskop- und/oder TRMS-Rekorder getriggert worden sind, erfolgt in der WinPQlite über die Schaltfläche **Import** in der Geräteansicht. Die von den Überwachungszuständen getriggerten Störschriebe sind in der Kategorie **Rekorder Daten** in der Gruppe **Störschrieb Rekorder** zu finden. Die Anzeige der Störschriebe und die weitere Auswertung der detektierten Grenzüberschreitungen sind analog zu Abschnitt 7.7.



1

Um die Auswertung der Störschriebe zu erleichtern und die Messwertüberwachung leichter von den klassischen Störschrieben unterscheiden zu können, besteht die Möglichkeit die Parametrierung **Grenzwerte/Aufzeichnung** zu exportieren (siehe hierzu Abschnitt 7.4.1).

Desweiteren kann der Überwachungszustand mit dem Modbus abgefragt werden. Die Register sind lediglich Read-Only und geben für den jeweiligen Überwachungszustand als Rückmeldung 1 aus, wenn der Überwachungszustand aktiv, und 0, wenn der Überwachungszustand nicht aktiv ist. Die Datenpunktliste sowie weitere Informationen zum Modbus-Protokoll sind in Abschnitt 13.1 zu finden. Um die Überwachungszustände via Modbus abfragen zu können, muss das Gerät nach der Parametrierung des ersten Zustands einmalig neugestartet werden.



8. Onlinediagnose

Mithilfe der **Onlinediagnose** können die wichtigsten Informationen des Messgerätes ausgelesen werden, als auch der Gerätezustand und die kompletten Geräteeigenschaften angezeigt werden.



8.1 Geräteinformationen

In den "Geräteinformationen" kann mithilfe des Buttons Logfile das Gerätelogfile aus dem Gerät geladen werden.

🖕 WinPQSmart 4.4.0 - 06.07.2018		Annuary Strained	the same of the same lines.	
Home Logfile				
Geräteinformationen WinPQ - Interface (CCCI)	Gerätezeit	2018-07-06 14:36:49		
Speicher	Konfigurationsinformationen			
Systeminformation	Betriebsname	Test	Firmwareversion	1.8.6
SCADA	Messfeld	Hierueber_wird_sich	Releaseversion	10317
Zeitsynchronisation	Geräte-Name	test	Artikel Nummer	1197501
PCAP			Seriennummer	16063169
LUA	Lizenzinformationen Merkmal B1: Abtastfrequenz 40kHz: Merkmal P1: IEC 60870-5-104 Merkmal P2: IEC 61850 PQI-DA smart	• • • Speiche	rinformation	
	Laufzeit: 5,27 Std	Systemi	nformation	96%
		SD-Karte	e	N/A

8.2 Zeitsynchronisation

Die Qualität sowie der aktuelle Zustand der Zeitsynchronisation können in diesem Menü überprüft werden.

Legende zu den Zeilenbezeichnungen der WinPQlite:

- lastSync: Zeitpunkt der letzten Zeitstellung
- quality: Signal-Qualität
- signal:
 - o 0, wenn kein Signal erkannt wird
 - o Ungleich 0, wenn ein Signal erkannt wird und das passende Protokoll gewählt ist
- Sync.Src: Angabe des Synchronisationsprotokolls
- Utc.fracsec.tqic: Qualität der Gerätezeit in Bezug auf die Zeitquelle
 - o 15 Gerätezeit nicht synchronisiert oder weicht mehr als 10s von der Zeitquelle ab
 - ≤10 Gerätezeit synchronisiert und Abweichung zur Zeitquelle beträgt weniger als 1s

Logfile	e Aktualisieren				
Geräteinform	nationen	Details		NTP 1	
WinPQ - Interfa	ace (CCCI)	lastSync	02.09.2021 12:29:06	server	192.168.1.10
Speich	er	quality	0	state	OFFLINE
speich		signal	0		
Systeminfor	mation	Sommerzeit	False		
SCAD	A	syncSrc	NTP	_	
Zeitsynchronisatio	on - Methode	utc.fracsec.dst	0	_	
PCAP	5	utc.fracsec.fos	2133		
LUA		utc.fracsec.lsd	0		
		utc.fracsec.lso	0		
		utc.fracsec.lsp	0		
		utc.fracsec.tqic	15		
		utc.soc	02.11.2021 13:27:53		
		Zeitzone	1		



9. Benutzerdatenbank und Zugriffsrechte

Das Messgerät ist mit einem Konzept zu Benutzerrollen und -rechten inklusive Benutzerdatenbank ausgestattet, welches den aktuellen IT - Sicherheitsrichtlinien entspricht. Die Hauptfunktionen sind:

- Es können beliebig viele Benutzer im Gerät mit eindeutig identifizierbarem Namen hinterlegt werden
- Die Benutzer sind einer Rolle zuzuweisen
- Die Rollen (Administrator, Operator und User) definieren die Rechte.



Die detaillierte Beschreibung der Rechte und Rollen mit Spezifizierung der Rechte sind in der Sicherheitsdokumentation aufgerührt

FabianLeppich
•••••
Passwort Speichern
Abbrechen OK
Error
Authentifizierung fehlgeschlagen: 192.168.2.94 22 -
ОК

Bei jedem Aufruf einer Funktion aus der Software WinPQ lite wie z.B. Parametrierung auslesen (Para), Online Daten (Online), Daten Explorer (Import) prüft das Messgerät unter Eingabe des Benutzernamens und des Passwortes, ob der Benutzer für diese Funktion die benötigten Rechte besitzt.

Wird das Passwort und oder der Benutzername falsch eingegeben oder hat der Benutzer nicht das Recht auf eine Funktion zuzugreifen, wird dies entsprechend zurückgemeldet.

 Nach falschen Eingaben wird die Verbindung über den SSH Tunnel zum Messgerät automatisch getrennt!



 Fehlversuche werden intern geloggt und über Syslog ausgegeben. Sie können zusätzlich über die Benutzerverwaltung abgefragt werden



9.1 Benutzer hinzufügen und editieren

Ist das Messgerät im *Sicherheitsmodus* (siehe Kapitel 6.3) eingerichtet, können beliebige viele Benutzer im Messgerät hinterlegt werden.

Bei der ersten Einrichtung wurde bereits jeweils ein Benutzer für die Rollen "User", "Operator", "Administrator" und ggf. "Machine-to-Machine" im Messgerät hinterlegt. Um weitere Benutzer zu hinterlegen oder bereits angelegte Benutzer zu editieren, zu sperren oder zu löschen ist wie folgt vorzugehen:



Über die Geräteeinstellungen auf "Benutzer bearbeiten" klicken.

Eingabe des Benutzernamens des Administrators und des dazugehörigen Passwortes.

Die Informationen zu den Benutzern werden aus dem Messgerät heruntergeladen und dargestellt.





Beim Klick auf Benutzer editieren oder hinzufügen öffnet sich eine Eingabemaske zur Parametrierung des Benutzers.

Benutzername:	FabianLeppich		Passwortanforderung:
Kommentar:	Generated by WinPO	Min. Passwortlänge: 6	
Rolle:	administrator		Min. kleine Buchstaben: 0
Gesperrt:			Min. große Buchstaben: 0
Deservent	Descurat	Casting	Min. Zahlen: 0
Passwort:	Passwort	Confirm	Min. sonstige Zeichen: 0
			Abbrechen

Mit Klick auf Speichern werden die Einstellungen in das Messgerät übertragen, hinterlegt und sind ab diesem Zeitpunkt aktiviert.

9.2 IT Sicherheitseinstellungen und Passwortanforderungen

Der Administrator hat die Möglichkeit die Vergabe der Kennworte über die sogenannte Passwortrichtlinie vorzugeben. Um die Einstellungen vorzunehmen ist wie folgt vorzugehen:



Klick auf "Para" um die vollständige Geräteparametrierung aus dem Messgerät herauszuladen

Eingabe des Benutzernamens des Administrators und des dazugehörigen Passwortes, da die Richtlinie nur durch den Administrator festgelegt werden darf.

Wechsel der Oberfläche von der Basisansicht in die Expertenansicht

🛵 WinPQ lite 5.0.0 - 07.06.2019		
WinPQ - Schnittstelle (CCCI)	Parametername	Wert
SSH	Maximalanzahl fehlgeschlagener Anmeldeversuche	3
Gerätebezeichnung	Ablauf Nutzerpasswort [Tage]	0
TCP/IP – Einstellungen	Maximalanzahl Passwortänderungsversuche	3
Lizenzverwaltung	Minimale Passwortlänge	6
Grenzwerte / Aufzeichnung	Minimalanzahl Zahlen in Passwörtern	0
Binäraufzeichnung	Minimalanzahl Großbuchstaben in Passwörtern	0
 SCADA-Manager 	Minimalanzahl Kleinbuchstaben in Passwörtern	0
Syslog	Minimalanzahl Sonderzeichen in Passwörtern	0
► Zeiteinstellung	Minimalanzahl Zeichenklassen in Passwörtern	0
Nutzerverwaltung		

Im Menüpunkt Benutzerverwaltung Parameter können neben den Passwortrichtlinien auch die folgenden weiteren notwendigen Parameter festgelegt werden:

- Maximalzahl fehlgeschlagener Anmeldeversuche: Anzahl der Anmeldeversuche am Gerät bevor ein Benutzer sich für einstellbare Zeit (Werkseinstellung: 1 Stunde) wieder am Gerät anmelden darf. Über die SSH Konsole kann der Parameter bei Bedarf der Sperrzeit frei eingestellt werden.
- Ablauf Nutzerpasswort [Tage]: Nach Ablauf der eingestellten Tage kann sich der Benutzer nicht mehr am Gerät anmelden, ohne das Passwort ändern zu müssen.
- Maximalzahl Passwortänderungsversuche: Anzahl der Änderungsversuche des Passwortes am Gerät.

Das Passwort sollte möglichst komplex gewählt werden!



Es wird empfohlen einschlägig bekannten und länderspezifischen Richtlinien zu beachten!

Deutschland: Es wird empfohlen, die Richtlinien für Passwörter des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) einzuhalten.



10. Firmware Update

Power Quality Geräte von A.Eberle werden kontinuierlich weiterentwickelt. Es kann daher notwendig werden ein Gerät, z.B. aufgrund von Normänderungen, neuen Funktionen oder notwendigen Sicherheits-Patches zu aktualisieren. Die neueste Firmware Version mit einem transparenten Änderungsvermerk zur Prüfung der Notwendigkeit eines Updates finden Sie unter folgendem Link:

https://www.a-eberle.de/downloads/downloads-power-quality-system/

Für ein Firmware Update sind administrative Rechte notwendig!

A.Eberle stellt generell zwei Firmware Pakete zur Verfügung, die sich in ihrer Funktion grundsätzlich unterscheiden:

Inkrementelles Update (Patch) – auf der Homepage verfügbar

Das inkrementelle Update verändert keine Parameter und Einstellungen. Es löscht außerdem keine Messdaten, sondern erneuert lediglich die Änderungen zur letzten Version. Der Dateiname lautet z.B. "*PQI-DA_Smart_v1.8.10_11544.zip"*. Das inkrementelle Update ist der gängige Weg um die Messgeräte auf den aktuellsten Stand zu bringen.

Werkseinstellungsupdate (Factory Update) – nur auf Rückfrage verfügbar

Dieses Update löscht alle vorgenommenen Einstellungen inklusive aller aufgezeichneten Daten und setzt das Gerät auf Werkseinstellungen zurück. Der Dateiname des Update hat die Extension "factory" Beispiel: "*PQI-DA_Smart_factory_v1.8.10_11544.zip"*. Das Factory Update sollte nur in Rücksprache mit dem Produktsupport verwendet werden.

10.1 Firmware Update über WinPQ lite Software



Über die Funktion der "Setup allgemein" der Stationskachel kann ein Firmwareupdate für das Messgerät durchgeführt werden.

- Wählen Sie den Ordner in dem die Datei f
 ür das Firmware update liegt (Zip-Datei)
- Mit der Funktion wird die Firmware an den Netzanalysator übertragen.

🗐 Zuletzt besucht	*	Name	Änderungsdatum	Тур	Größe
		PQI-DA_Smart_factory_2217.zip	21.01.2015 08:53	ZIP-komprimierte	1.441 K
a Bibliotheken		PQI-DA_Smart_factory_2184_SE.zip	09.01.2015 16:10	ZIP-komprimierte	1.424 K
Bilder		PQI-DA_Smart_factory_2175.zip	16.12.2014 08:43	ZIP-komprimierte	1.424 K
		PQI-DA_Smart_factory_2099.zip	26.11.2014 09:22	ZIP-komprimierte	1.422 K
	E	PQI-DA_Smart_1856_to_2072.zip	19.11.2014 07:51	ZIP-komprimierte	1.419 K
Videos		PQI-DA_Smart_1922.zip	08.10.2014 09:22	ZIP-komprimierte	1.401 K
C		PQI-DA_Smart_1917.zip	07.10.2014 16:54	ZIP-komprimierte	1.401 K
Computer		PQI-DA_Smart_RC2.zip	26.08.2014 21:18	ZIP-komprimierte	1.269 K
Lokaler Datenträger (C:) Lokaler Datenträger (D:)		PQI-DA_Smart_RC0.zip	26.08.2014 10:39	ZIP-komprimierte	1.269 K
🚽 Firmendaten (\\DC-SVR2012R2) (L:)	-	•	III		
Dateiname: PQI-DA_Smart	_factory_2	217.zip	.	Firmware (*.zip)	•
				Öffnen	Abbrechen

Nach der vollständigen Übertragung der Firmware an das Messgerät startet dieses automatisch neu und installiert die neue Firmware Version.

10.2 Sicherstellung der Integrität von Firmware Updates

Seit der Firmware Version 2.12 wird das Archiv des Firmware-Updates und das Updateverfahren durch eine digitale Signatur inkl. Zertifikatshandling geschützt. Eine ausführliche Dokumentation dazu ist in der zugehörigen <u>Sicherheitsdokumentation</u> zu finden.

Wenn ein Firmware-Archiv eine ungültige digitale Signatur aufweisen sollte, unterbricht das Gerät den Updateprozess aus sicherheitsgründen sofort.

10.3 Automatisches Firmware Update vieler Geräte

Mithilfe der Systemsoftware WinPQ können viele Messgeräte einfach mit wenigen Klicks bei voller Übersichtlichkeit und Kontrolle upgedatet werden. Weitere Infos finden Sie hierzu in der Dokumentation "Inbetriebnahmeanleitung WinPQ" der Systemsoftware WinPQ.



11. Kalibrierung (lizenzpflichtig)

Der Netzanalysator ist ab Werkslieferung kalibriert und wird mit einem entsprechenden Prüfzertifikat ausgeliefert. Je nach Einsatzzweck kann eine Kalibrierung sowie eine Justierung direkt auch am Einbauort mithilfe der Zusatzsoftware ermöglicht werden.



Diese Funktionalität der Software ist lizenzpflichtig und kann mittels eines Lizenzcodes freigeschaltet werden.

Kompatibilitätshinweis: Ab der Firmware V2.10.0 kann das Messgerät nicht mehr mit der Software WinPQlite kalibriert und justiert werden.

11.1 Anforderung an das verwendete Kalibrierequipment

Nach Norm IEC61000-4-30 Klasse A muss der Netzanalysator eine Genauigkeit < 0.1% erfüllen. Für ein Referenzmessgerät wird eine Mindestgenauigkeit von 0,02 % gefordert (Beispiel Fluke 8508A oder Agilent Multimeter 34410 A). Die Spannungsquelle muss ein Sinussignal mit 100 V (50 oder 60 Hz) mit einem Klirrfaktor (THD) < 0,1 % liefern. Außerdem wird eine Stromquelle benötigt die einen sinusförmigen Strom von 5 A (50 oder 60 Hz) generiert.

11.2 Durchführung des Kalibriervorgangs in der WinPQ lite

Der Kalibriervorgang in der WinPQ lite (**nicht** in der WinPQ) wird vollständig durch einen Assistenten geführt. Der gesamte Vorgang mit den entsprechenden Anweisungen ist direkt in der Software beschrieben. Über das Einstellungsmenü des Messgerätes kann in der WinPQ lite der Kalibrierassistent gestartet werden, siehe folgende Abbildung.



Die Kalibration kann nur mit einem gültigen Lizenzcode gestartet werden. Dieser muss in das entsprechende Feld auf der Startseite eingegeben werden.

Der Anwender wird anschließend Schritt für Schritt durch den Kalibriervorgang geführt. Bitte folgen Sie den Anweisungen des Assistenten um den Kalibriervorgang durchzuführen.

11.2.1 Schritte der Kalibrierung

Nachfolgend sind alle Schritte zur Kalibrierung des Messgerätes aufgeführt. Wichtig ist, dass die entsprechenden Referenzmessgeräte zur Verfügung stehen um die Kalibrierung mit Justierung erfolgreich abzuschließen.

Für die Kalibrierung ist es notwendig, das Messgerät von den Versorgungspannungen und Strömen zu trennen (Trennklemen)!



	Kalibrati	on POI-DA smart	t	×	Einrichtung Kalibratio	n und Prüfeinstellungen		
			-					
das Kalibrierequipment s	-DA smart wird im Folger ind:	nden Schritt für Schritt durc	chgefuhrt. Die An	iforderungen an	Identifikation		Prutung	
Nach Norm IEC61000-4-	30 Klasse A muss das PQI	I-DA smart eine Genauigke	it < 0.1% erfüller	n. Für ein	Gerätetyp	PQI-DA smart	Name des Prüfe	5
leferenzmessgerät wird /lultimeter 34410 A). Die	eine Mindestgenauigkeit e Spannungsquelle muss e	von 0,02 % gefordert (Beis ein Sinussignal mit 100 V (5	piel Fluke 8508A 50 oder 60 Hz) m	oder Agilent it einem Klirrfaktor	Gerätenummer	18021222	Datum der Prüfu	ng 19.06.2019
0,1 % liefern. Außerder	m wird eine Stromquelle b	penötigt die einen sinusför	migen Strom vor	n 5 A (50 oder 60	Option 1	Max 20	Beginn der Prüfu	ng 13:50:29
z) generera					Option 2	Max 20		
					Vorschriften und Pri	üfungstexte		
	K	alibration starten			Kalibriertechniken erre werden. Auszüge oder haben keine Gültigkei	eicht werden. Dieser Kalibrier Ånderungen bedürfen der (t.	schein darf nur vollständig Genehmigung. Prüfzertifika	und unverändert weiterverarbe æ ohne Unterschrift und Stemp
								Weiter
Spezifikation der Testbe	edingnungen			×	Kalibration PQI-DA sn	nart		
					Durchführung			Fortschritt
Unantrantration		1106						Quelle trennen
Ungebungsbedingun	15 °C 25 °C	Prinsmitter	WinDOCount F	0.0 07.05.2010				Frequenz wählen
Lutttemperatur	15 °C 35 °C	Programm	winPQsmart 5	.0.0 - 07.06.2019	Alle Spannungsme Strommes	esseingänge auf Erdpotential sseingänge von der Ouelle tr	legen und alle ennen.	riequenz wanien
Relative Luftfeuchte	25 % 75 %					Spannung = 0 V		Nullpunkt messen
Luftdruck	86 kPa 106 kPa					Strom = 0 A		Ouelle verbinden
Messgeräte								
Model	Seriennummer	Prüfmittel Nr.	Kalibriert bis	Zertifikat Nr.				Referenz vergleichen
Model 1	Seriennummer 1	Prüfmittelnummer 1	Datum	Nr.				Status prüfen
Model 2	Seriennummer 2	Prüfmittelnummer 2	Datum	Nr.				Kalibration abschließen
			Standardwerte	wiederherstellen				
A 7					- Zuniida			14/-14

wir regeln das



Kaladam Addressed Facilitation (V) (A kosmi Development If the address (V) (A kosmi If the address (V) (A kosmi If the address (V) (A kosmi If the address (V) (A kosmi If the address (V) (A kosmi If the address (V) (A kosmi If the address (V) (A kosmi If the address (V) (A kosmi If the address (V) (A kosmi If the address (V) (A kosmi If the address (V) (A kosmi If the address (V) (A kosmi If the address (V) (A kosmi If the address (V) (A kosmi If the address (V) (A kosmi If the address (V) (A kosmi If the address (V) (A kosmi If the address (V) (A kosmi If the address (V) (A kosmi If the address (V) (A kosmi If the address (V) (A kosmi If the address (V) (A kosmi If the address (V) (A kosmi If the address (V) (A kosmi If the address (V) (A kosmi If the address (V) (A kosmi If the address (V) (A kosmi If the address (V) (A kosmi If the address (V) (A kosmi If the address (V) (A kosmi If the address (V) (A kosmi If the address (V) (A kosmi If the address (V) (A kosmi If the address (V) (A kosmi If the address (V) (A kosmi If the address (V) (A kosmi If th		×		×
Linkshorg Fachdring Bit sakes 56 af fatherway Fachdring Bit sakes 56 af fatherway Fachdring Bit sakes 56 af fatherway Fachdring Bit sakes 56 af fatherway Fachdring Bit sakes 56 af fatherway Fachdring Bit sakes 56 af fatherway Fachdring Bit sakes 56 af fatherway Fachdring Bit sakes 56 af fatherway Fachdring Bit sakes 56 af fatherway Fachdring Bit sakes 56 af fatherway Fachdring Bit sakes 56 af fatherway Fachdring Bit sakes 56 af fatherway Fachdring Bit sakes 56 af fatherway Fachdring Control of the same Fachdring Control of the same Fachdring Control of the same Fachdring Fachdring Fachdring	Kalibration PQI-DA smart		Kalibration PQI-DA smart	
Ite water is die interwergeneren is die interwergeneren Onder weren Witz </th <th>Durchführung</th> <th>Fortschritt</th> <th>Durchführung</th> <th>Fortschritt</th>	Durchführung	Fortschritt	Durchführung	Fortschritt
Iterates See Advectoring on the Advectoring of the		Quelle trennen		Quelle trennen
 Bit will be Select Street Street Street up de Street Str		Frequenz wählen	Ritte alle Spannungsmesseingänge mit der Spannungsquelle (alle	Frequenz wählen
 9 Stric 9 Stric 9 Stric 9 Stric 9 Stric 9 Stric 9 Stric 9 Stric 9 Stric 9 Stric 9 Stric 9 Stric 9 Stric 9 Stric 9 Stric 9 Stric 9 Stric 9 Stric 9 Stric 9 Stric 9 Stric 9 Stric 9 Stric 9 Stric 9 Stric 9 Stric 9 Stric 9 Stric 9 Stric 9 Stric 9 Stric 9 Stric 9 Stric 9 Stric 9 Stric 9 Stric 9 Stric 9 Stric 9 Stric 9 Stric 9 Stric 9 Stric 9 Stric 9 Stric 9 Stric 9 Stric 9 Stric 9 Stric 9 Stric 9 Stric 9 Stric 9 Stric 9 Stric 9 Stric 9 Stric 9 Stric 9 Stric 9 Stric 9 Stric 9 Stric 9 Stric 9 Stric 9 Stric 9 Stric 9 Stric 9 Stric 9 Stric 9 Stric 9 Stric 9 Stric 9 Stric 9 Stric 9 Stric 9 Stric 9 Stric 9 Stric 9 Stric 9 Stric 9 Stric 9 Stric 9 Stric 9 Stric 9 Stric 9 Stric 9 Stric 9 Stric 9 Stric 9 Stric 9 Stric 9 Stric 9 Stric 9 Stric 9 Stric 9 Stric 9 Stric 9 Stric 9 Stric 9 Stric 9 Stric 9 Stric 9 Stric 9 Stric 9 Stric 9 Stric 9 Stric 9 Stric 9 Stric 9 Stric 9 Stric 9 Stric 9 Stric 9 Stric 9 Stric 9 Stric 9 Stric 9 Stric 9 Stric 9 Stric 9 Stric 9 Stric <	Bitte wählen Sie die Referenzfrequenz für die Kalibrierung:		Eingänge parallel) und alle Strommerseingänge mit der	
 O 012 O 012 O 012 O 012 O 012 O 012 O 012 O 012 O 012 O 012 O 012 O 012 O 012 O 012 O 012 O 012 O 012 O 012 O 012 O 012 O 012 O 012 O 012 O 012 O 012 O 012 O 012 O 012 O 012 O 012 O 012 O 012 O 012 O 012 O 012 O 012 O 012 O 012 O 012 O 012 O 012 O 012 O 012 O 012 O 012 O 012 O 012 O 012 O 012 O 012 O 012 O 012 O 012 O 012 O 012 O 012 O 012 O 012 O 012 O 012 O 012 O 012 O 012 O 012 O 012 O 012 O 012 O 012 O 012 O 012 O 012 O 012 O 012 O 012 O 012 O 012 O 012 O 012 O 012 O 012 O 012 O 012 O 012 O 012 O 012 O 012 O 012 O 012 O 012 O 012 O 012 O 012 O 012 O 012 O 012 O 012 O 012 O 012 O 012 O 012 O 012 O 012 O 012 O 012 O 012 O 012 O 012 O 012 O 012 O 012 O 012 O 012 O 012 O 012 O 012 O 012 O 012 O 012 O 012 O 012 O 012 O 012 O 012 O 012 O 012 O 012 O 012 O 012 O 012 O 012 O 012 O 012 <lio 012<="" li=""> O 012 O 012 O 012 <l< th=""><th>S0 Hz</th><th>Nullpunkt messen</th><th>Stromquelle (alle 4 Eingange serieli) verbinden.</th><th>Nullpunkt messen</th></l<></lio>	S0 Hz	Nullpunkt messen	Stromquelle (alle 4 Eingange serieli) verbinden.	Nullpunkt messen
Image: status Image: status	🔘 60 Hz	Ouelle verbinden	Am Kalibrator folgende Werte einstellen:	Ouelle verbinden
Interest wingdom State price State price <			Strom = 5.000 A	
Image: State prime Image:		Referenz vergleichen	Frequenz = 50.000 Hz	Referenz vergleichen
Image: Contrast index Image: Contrast index		Status prüfen		Status prüfen
Kildszon skonleiter C Kaltszon widerholm C Kaltszon widerholm Kildszon widerholm C Kaltszon widerholm Kildszon widerholm <th></th> <th></th> <th></th> <th></th>				
Contained region (a) and a decision (a) and		Kalibration abschließen	Anschluss zeigen	Kalibration abschließen
Kilkasten PQI-DA suuri Ducktikinung Fuschikt Besten Spannungsunsseinginger mit der Spannungsunkt führt Spannung zuhleil auf de Sommerschappinger mit der Spannungsunkt führt Spannung zuhleil auf de Sommerschappinger mit der Spannungsunkt führt Spannung zuhleil auf de Sommerschappinger mit der Spannungsunkt führt Spannung zuhleil auf de Sommerschappinger mit der Spannungsunkt führt Spannung zuhleil auf de Sommerschappinger mit der Spannungsunkt führt Spannung zuhleil auf de Sommerschappinger mit der Spannungsunkt führt Spannung zuhleil auf de Sommerschappinger mit der Spannungsunkt führt Spannung zuhleil auf de Sommerschappinger mit der Spannungsunkt führt Spannung zuhleil auf de Sommerschappinger mit der Spannungsunkt führt Spannung zuhleil auf de Sommerschappinger mit der Spannungsunkt führt Spannung zuhleil auf der Spannungsunkt führt Spannung zuhleil auf der Spannungsunkt führt Spannung zuhleil auf der Spannungsunkt führt Spannung zuhleil auf der Spannungsunkt führt Spannung zuhleil auf der Spannungsunkt führt Spannung zuhleil auf der Spannungsunkt führt Spannung zuhleil auf der Spannungsunkt führt Spannung zuhleil auf der Spannungsunkt führt Spannung zuhleil auf der Spannungsunkt führt Spannung zuhleil auf der Spannungsunkt führt Spannung zuhleil auf der Spannungsunkt führt Spannung zuhleil auf der Spannungsunkt führt Spannung zuhleil auf der Spannungsunkt führt Spannung zuhleil auf der Spannungsunkt führt Spannung zuhleil auf der Spannu	C' Kalibration wiederholen	Weiter 🔶	C Kalibration wiederholen	Weiter 🔶
Kitheader PQL DA smart Underhäung Extenden PQL DA smart Underhäung Extenden PQL DA smart Underhäung Extenden PQL DA smart Underhäung Extenden PQL DA smart Underhäung Extenden PQL DA smart Underhäung Extenden PQL DA smart Underhäung Extenden PQL DA smart Underhäung Extenden PQL DA smart Underhäung Extenden PQL DA smart Extende PQL DA smart Extende PQL DA smart Extende PQL DA smart Extende PQL DA smart Extende PQL DA smart Extende PQL DA smart Extende PQL DA smart Extende PQL DA smart Extende PQL D		×		3
Deckdiftung Etter sit is gannungsensesingslage mit der Spannungspartie falte Stangarge zunklis und alt Stommerzengigenes mit der Spannungspartie falte Ower blanzer forgende Werte einstellen Stangarge zunklis und einstellen Ower blanzer forgende wird der Spannungspartie falte Ower blanzer forgende wird der Spannungspartie falte Ower blanzer forgende Werte einstellen Ower blanzer forgende wird der Spannungspartie falte Ower blanzer forgende Werte einstellen Ower blanzer forgende Werte einstellen Ower blanzer forgende Werte einstellen Deckfolkung Ower blanzer forgende Werte einstellen Deckfolkung Ower blanzer forgende Werte einstellen Nationalizer forgende Werte einstellen Nationalizer forgende Werte einstellen Nationalizer forgende Werte einstellen Nationalizer forgende Werte einstellen Nationalizer forgende Werte einstellen Nationalizer forgende Werte einstellen Nationalizer forgende Werte einstellen Nationalizer forgende Werte einstellen Nationalizer forgende Werte einstellen Nationalizer forgende Werte einstellen Nationalizer forgende Werte einstellen Nationalizer forgende Werte einstellen Nationalizer forgende Werte einstellen Nationalizer forgende Werte einstellen Nationalizer forgende Werte einstellen Nationalizer forgende Werte einstellen Nationalizer forgende Werte einstellen Nationalizer forgende Werte einstellen Nationalizer	Kalibration PQI-DA smart		Kalibration PQI-DA smart	
With all Spannargemescingsge mit der Spannargem	Durchführung	Fortschritt	Durchführung	Fortschritt
 Best als spannengenessengage mit der spannengenete fortigenessengage t der spannengenete fortigenessenge mit der spannengenete fortigenessenge mit der spanne		Quelle trennen		Quelle trennen
ting parallel und de Stommessenginge mit de vertrade Sommes (Lod Keinsensen Vertre einsteller: Sommes (Lod Keinsensen) Sommes (Lod Keinsensen) Sommes (Lod Keinsensen) Sommes (Lod Keinsensen) Anchless zeigen Mitpuet messen Mitpuet	Ritte alle Snannungsmesseingänge mit der Snannungsguelle (alle	Frequenz wählen		Frequenz wählen
Audipunkt mesen Audipunkt mesen Spennung = 1000 V Strom = 5000 H Breakens zeigen C Kalibration wiederholm Veiter * C Kalibration wiederholm Veiter * C Kalibration wiederholm Veiter * Kalibration stachließen Veiter * Kalibration wiederholm Veiter * Kalibration wiederholm Veiter * Kalibration wiederholm Veiter * Kalibration wiederholm Veiter * Kalibration wiederholm Veiter * Kalibration wiederholm Veiter * Kalibration wiederholm Veiter * Kalibration veiterholm Veiter * Kalibration de Spannungsonskingting mit die Spannungsonskingtingtingtingtingtingtigtigtigtingtigtigtigtigtigtigtigtingtigtigtigt	Eingänge parallel) und alle Strommesseingänge mit der			
Am Mainster installer: Spanning 1:00.00 V Stom 5:000 A Frequer: = \$0000 H: Anschluss zeigen Anschluss zeigen C Maleration wiederholen Kaltbration wiederholen	Stromqueile (alle 4 Eingange serieli) Verbinden.	Nullpunkt messen		Nullpunkt messen
Store 5 500 A Frequerz = 5 000 H: Anschluss reigen Anschluss reigen Controller Status protein Status pro	Am Kalibrator tolgende werte einstellen: Spannung = 100.00 V	Quelle verbinden		Quelle verbinden
Frequerz 2 50000 Hz Status prüfen Status prüfen Kalibration abschließen C Kalibration wiederholen Veiter Kalibration veiderholen Veiter Kalibration veiderholen Veiter Kalibration veiderholen Veiter Kalibration veiderholen <t< td=""><td>Strom = 5.000 A</td><td></td><td>²⁰ГО ГО⁵⁰</td><td></td></t<>	Strom = 5.000 A		²⁰ ГО ГО ⁵⁰	
Anchluss zeigen Anchluss zeige	Frequenz = 50.000 Hz	Referenz vergleichen		Referenz vergleichen
Anchluss zeigen Keibration abschliefen C Kathration wiederhole Vetter C Kathration wiederhole Vetter C Kathration wiederhole Vetter C Kathration wiederhole Vetter C Kathration wiederhole Vetter C Kathration wiederhole Vetter C Kathration wiederhole Vetter C Kathration wiederhole Vetter C Kathration wiederhole Vetter C Kathration wiederhole Vetter C Kathration wiederhole Vetter Kathration wiederhole Vetter Kathration wiederhole Vetter Kathration wiederhole Vetter Kathration deschliefen Kathration deschliefen Vetter Kathration deschliefen Vetter Vetter Vetter <td></td> <td>Status prüfen</td> <td>I</td> <td>Status prüfen</td>		Status prüfen	I	Status prüfen
Auschluss zeigen Auschluss zeigen Auschluss zeigen Auschluss zeigen C Kalibration Adschluelen Meier Image: Comparison adschluelen C Kalibration Moderholen Weier Image: Comparison adschluelen Kalibration PQI-DA smart Ourchführung Fortschrit Quele tennon Fortschrit Durchführung Fortschrit Quele tennon Frequenz wählen Frequenz wählen Stornisole gapailel und alle Stommessengange mit der Spannungsquele (alle 4 Eingange zeriell) verbinden. Frequenz wählen Frequenz wählen Spannung = 100.00 V Stom = 5.000 Hz Status prüfen Status prüfen Status prüfen Kalibration abschliefer Kalibration abschliefer Kalibration abschliefer Kalibration abschliefer Anschluss zeigen Anschluss zeigen Kalibration abschliefer Kalibration abschliefer				
C Kalibration wiederholen Mitikration PQI-DA smart Durchführung Fortschrift Quelle trennen Frequenz wählen Kalibration digsde wird der Spannungsquelle (alle fingsånge anie der Spannungsquelle (alle fingsånge anie der Spannungsquelle (alle Spannungsquelle (alle Spannungsquelle (alle Alle registres stellen) Frequenz wählen Kalibration digsde Werte einsteller: Strom p1 0000V Strom p1 0000V Strom p2 0000V	Anschluss zeigen		Anschluss zeigen	Kundi di di di discrime della
Kalibration PQI-DA smart Durchführung Bitte alle Spannungsmesseingänge mit der Spannungsquelle (alle Eingange paralle) und alle Strommesseingänge mit der Spannungsquelle (alle 4 Eingange zerelle) verbinden. Am Kalibrator folgende Werte einstellen: Spannung = 100.00 V Strom = 5.000 A Frequenz vählen Referenz vergleichen Status prulen Kalibration abschließen				
Kalibration PQI-DA smart Durchführung Bitte alle Spannungsmesseingånge mit der Spannungsquelle (alle Eingånge paralle) und alle Strommesseingånge mit der Spannungsquelle (alle Eingånge paralle) und alle Strommesseingånge mit der Spannung quelle (alle Eingånge paralle) und alle Strommesseingånge mit der Spannungsquelle (alle Eingånge paralle) und alle Strommesseingånge mit der Spannungsquelle (alle Eingånge paralle) und alle Strommesseingånge mit der Spannungsquelle (alle Strommesseingånge mit der Spannung 100.00 V Am Kalibrator folgende Werte einstellen: Spannung 100.00 V Strom 5.000 A Frequenz vergleichen Status prüfen Kalibration abschließen	C Kalibration wiederholen	Weiter 🔶	C Kalibration wiederholen	Weiter 🔶
Durchführung Bitte alle Spannungsmesseingånge mit der Spannungsquelle (alle Eingange parallel) und alle Strommesseingånge mit der Spannungsmesseingånge mit der Spannung and alle Strommesseingånge mit der Spannung and alle Strommesseingånge mit der Spannung 10000 V Stromm gel (alle) de Lingange aveille) verbinden. Mullpunkt messen Quelle verbinden Referenz vergleichen Status prüfen Kalibration abschließen Multpunkt messen Anschluss zeigen	Kalibration PQI-DA smart		Kalibration PQI-DA smart	3
Bitte alle Spannungsmesseingänge mit der Spannungsquelle (alle Eingänge parallel) und alle Strommetseingänge mit der Spannungsmesseingänge mit der Spannung mit der Spannung 10000 V Die eingestellten Referenzwerte sollten mit einem Multimeter zur Kontrolle abgeglichen werden. Quelle trennen Mr Kalibrator folgende Werte einstellen: Spannung 10000 V Strom = 5.000 A Werte der Kontrollmessung eingeben: Nullpunkt messen Quelle verbinden Referenz vergleichen Status prüfen Status prüfen Referenz vergleichen Kalibration abschließen Kalibration abschließen Kalibration abschließen Kalibration abschließen	Durchführung	Fortschritt	Durchführung	Fortschritt
Bitte alle Spannungsmesseingänge mit der Spannungsquelle (alle Eingänge parallel) und alle Strommetseingänge mit der Strommetle (alle 4 Eingänge sreifle) verbinden Am Kalibrator folgende Werte einstellen: Spannung = 100.00 V Strom = 5.000 A Frequenz = 50.000 Hz Anschluss zeigen Die eingestellten kerterizzette soltten mit einem Multimeter zur Kontrolle abgelichen werden. Verte der Kontrollmessung eingeben: Quelle verbinden Referenz vergleichen Status prüfen Kalibration abschließen		Quelle trennen		Quelle trennen
Bitte alle Spannungsmesseingånge mit der Spannungsvuelle (alle Eingånge parallel) und alle Strommetseingånge mit der Spannungsvuelle (alle 4 Eingånge seriell) verbinden. Am Kalibrator folgende Werte einstellen: Spannung = 100.00 V Strom = 5.000 A Frequenz = 50.000 Hz Markelibrator in Bernelik einstellen: Quelle verbinden Referenz vergleichen Status prüfen Kalibration abschließen Kalibration abschließen			Die eingestellten Referenzwerte sollten mit einem Multimeter zur Kontrolle abgeglichen werden.	
Am Kalibrator folgende Werte einstellen: Spannung = 100.00 V Storm = 5.000 A Referenz vergleichen Frequenz = 50.000 Hz Status prüfen Malibration abschließen Kalibration abschließen	Bitte alle Spannungsmesseingänge mit der Spannungsquelle (alle Eingänge parallel) und alle Strommesseingänge mit der	Frequenz wählen		Frequenz wählen
Am Kalibrator folgende Werte einstellen: Spannung = 100.00 V Strom = 5.000 A Frequenz = 50.000 Hz Anschluss zeigen Anschluss zeigen Status prüfen Kalibration abschließen Kalibration abschli	Stromquelle (alle 4 Eingänge seriell) verbinden.	Nullpunkt messen	Werte der Kontrollmessung eingeben:	Nullpunkt messen
Spannung = 100.00 V Quelle verbinden 100.000 5.000 Quelle verbinden Strom = 5.000 A Referenz vergleichen Status prüfen Status prüfen Status prüfen Anschluss zeigen Kalibration abschließen Kalibration abschließen Kalibration abschließen	Am Kalibrator folgende Werte einstellen:		Spannung (V): Strom (A):	
Strom = 5.000 A Frequenz = 50.000 Hz Anschluss zeigen Anschluss zeigen Referenz vergleichen Kalibration abschließen Kalibration abschließen	Spannung = 100.00 V	Quelle verbinden	100.000 5.000	Quelle verbinden
Status prüfen Status prüfen Kalibration abschließen Kalibration abschließen	Strom = 5.000 A	Referenz vergleichen		Referenz vergleichen
Anschluss zeigen Kalibration abschließen Kalibration abschließen	rrequenz = 50.000 Hz			
Anschluss zeigen Kalibration abschließen Kalibration abschließen		Status prüfen		Status prüfen
	Anachlusz	Kalibration abschließen		Kalibration abschließen
	Anschluss zeigen			
C Kalibration wiederholen Weiter 🔶			C Kalibration wiederholen	Weiter 🔶




11.2.2 Erstellung eines Prüfzertifikats der Kalibrierung

Nach erfolgreichem Abschluss wird das kalibrierte Messgerät automatisch neu gestartet und ist anschließend wieder betriebsbereit.

Der Geräteanschluss ist nun wieder der normalen Messung zuzuführen.

Am Ende des Kalibriervorgangs erstellt die Software automatisch das entsprechende Prüfzertifikat auf Basis der verwendeten Kalibrierparameter und -ergebnisse im PDF-Format und zeigt dieses an.

		Seite 1 von 2			Seite 2 von 2
Test	Certificate test certificate	page 1 of 2		Test Certificate test certificate	page 2 of 2
Test Ce	ertificate test certificate		Environmental Conditi The climate during the measurement The climate during the measurement	ONS environmental conditions arements corresponds to DIN EN 60068-1 section 5.3.1. Is taken corresponds to EN 60068-1 section 5.3.1	
			Air Temperature air tempera	ture: 15 °C 35 °C	
			Rel. Air Hunidity method air (umidity 25 % 75 %	
We hereby confirm that the measuring instru	ment listed below complies with the spec	ifications published by us.	Air Pressure air pressure:	86 kPa 106 kPa	
The measuring devices used for calibration a raced back to national and international star calibration certificate may only be processed fest certificates without signature and stamp	re regularly calibrated against standards idards or which are derived from calibrati (completely and unchanged. Extracts or are not valid.	whose accuracy can be on techniques. This changes require approval.	Tool tools		
			Program software:	WinPQSmart 5.0.0 - 07.	06.2019
Hereby we confirm the compliance of the measuring de used for calibration is calibrated against measuring star calibration techniques. This certificate of calibration may	vice mentioned below to our specifications publishe idards traceable to international or national measure y only be processed complete and unchanged. Exc	d. The measuring equipment ment standards or deducted from rpts or changes of the test	Messger?te measuring o	equipment	
certificate require the approval of the manufacturer. Les	I certificates without signature or stamp are invalid.		Measurement Se	rial Test equipment No. Calibrated to	Certificate No.
			model seri	al no. no. of test equipment calibrated until	no. of certificate
Model model	POLOA smart				
Manufacturer menufecturer	A Fherle GmbH & Co. Kr	1			
Sorial and another	18021222		L		
Contar aeran namoer.	100E/LEE		Result result		
Stamp stamp:	Signature signature:				

12. Lizenzupdate

Der Netzanalysator kann mit verschiedenen Optionen ausgerüstet werden. Diese Optionen können auch nach dem Kauf jederzeit über einen Lizenzcode freigeschaltet werden.

Für die Bestellung einer Option werden folgende Informationen für die Erstellung eines Lizenzcodes benötigt:

- Seriennummer der Messgerätes
- Artikelnummer des Gerätes
- Gewünschte Option

Haben Sie eine, für das angeschlossene Gerät gültige Lizenz erhalten, so fügen Sie diese in der Geräteparametrierung ein.

실 WinPQ lite 6.2.0 - 24.01.2022			
WinPQ - Schnittstelle (CCCI)	Parametername	Wert	Werkseinstellung
SSH	Ablaufdatum	2106-02-06	0
Gerätebezeichnung	Lizenzschlüssel	14063323-704DE06A-4972A10C-AEF431F7	
TCP/IP – Einstellungen			
▲ Lizenzverwaltung			
Merkmal B1: Abtastrate 40 kHz			
Merkmal P1: IEC 60870-5-104			
Merkmal P2: IEC 61850			
Merkmal F1: PQDIF-IEEE 1159.3/2019			

Beispiel: Aufrüsten der Option F1 für PQI-DA smart

Folgende Optionen stehen zur Verfügung:

- B1: 40,96 kHz Abtastrate (2 kHz bis 20 kHz permanente Aufzeichnung)
- P1: IEC 60870-5-104
- P2: IEC 61850
- P3: Modbus Master Aufzeichnung
- F1: PQDIF nach IEEE 1159.3



Lizenzen sollten ohne weitere Anpassung der Parametrierung an das Gerät gesendet und deren Übernahme im Display/Onlinediagnose geprüft werden. Erst im Anschluss stehen einzelne Parameter der hinzugefügten Option zur Verfügung.



13. SCADA

In den Geräteeinstellungen "SCADA" können folgende Protokolle ausgewählt werden:

- Modbus ist im Standard Lieferumfang enthalten
- IEC60870-104 kostenpflichtige Geräteoption
 - IEC61850 kostenpflichtige Geräteoption

 Setup
 Schnittstellen

 Schnittstellen
 Modbus

 SCADA
 IEC60870-5-104

 Zurück
 Abbruch

13.1 Modbus

Folgende Datenklassen stehen im Netzanalysator über Modbus TCP oder Modbus RTU zur Verfügung:

Datenklasse	Messwerte	Funktionscode
10 ms	Alle Messwerte	Read Holding Register
200 ms	Alle Messwerte	Read Holding Register
1 sec	Alle Messwerte	Read Holding Register
3 sec	Alle Messwerte	Read Holding Register
N sec	Alle Messwerte	Read Holding Register
10 min	Alle Messwerte	Read Holding Register
N min	Alle Messwerte	Read Holding Register
2 h	Alle Messwerte	Read Holding Register

- Die verfügbaren Messwerte je Datenklasse stehen im Technischen Datenblatt des Gerätes
- Zudem können folgende Ereignisse via Modbus abgefragt werden:

Ereignis	Funktionscode	
Meldungen (2 Binärein- und -ausgänge, Trigger-Befehl, 32 Überwachungszustände)	Read Coils	
Fortlaufender Zähler zu Rekordern und PQ-Ereignissen	Read Coils	
Parametrierung (Modbus-Schreiben für wichtige Einstellungen), in Rücksprache mit Support		

13.1.1 Modbus Datenpunktliste

Bitte laden Sie sich die umfangreiche Datenpunktliste von unserer Webseite <u>www.a-eberle.de</u> im Bereich der festinstallierten Power Quality Geräte herunter. Über Modbus stehen über 10.000 Messwerte des Netzanalysators zur Verfügung. Auf Anfrage erhalten Sie die Datenpunktliste von unserem <u>Support</u> auch als Excel-Tabelle.

13.1.2 Modbus Einstellungen über Gerätedisplay

Über das Gerätesetup können Einstellungen der Modbus TCP sowie Modbus RTU Schnittstellen verändert werden.



13.1.2.1 Modbus RTU

Sie können Modbus RTU aktivieren. Modbus ist fest der Schnittstelle COM 1 zugewiesen.

Modbus RTU	Modbus RTU
Status	Status
Deaktiviert	Aktiviert
	Schnittstelle
	COM1
zurück	

Die Schnittstelle kann auf Modbus RTU RS232 oder RS485 verändert werden.



13.1.2.2 Modbus TCP

Modbus TCP ist im Auslieferungszustand deaktiviert und kann an dieser Stelle aktiviert werden. Die Port-Nummer kann parametriert werden. Maximal dürfen sich bis zu vier Clients auf den TCP Server verbinden. Eine Ausnahme ist der Anwendungsfall Modbus Gateway – beschrieben in Kapitel 13.1.4

Modbus	тср
Status	
	Aktiviert
Port	
	502
zurück	



13.1.3 Setupeinstellungen Modbus über Software

WinPQ - Schnittstelle (CCCI)	Parametername	Wert	Werkseinstellung
SSH	TCP Server aktiviert		
Gerätebezeichnung	RTU Server aktiviert		
TCP/IP – Einstellungen	Modbus Gateway benutzen (eig. ID=250)		
Lizenzverwaltung	Modbus Gateway Slave Timeout [ms]	1000	1000
Modbus	TCP Port	502	502
Norm Grenzwerte	TCP Byte-Reihenfolge	Little-Endian 🗸	Little-Endian
Anschlusseinstellungen	COM Schnittstelle	COM 1 🗸 🗸	COM 1
Rekorder Triggerschwellen	RTU Slave ID	17	17
Oszilloskop Rekorder (Trigger & Länge)	RTU Byte-Reihenfolge	Little-Endian 🗸	Little-Endian
TRMS Rekorder (Trigger & Länge)	Baudrate	115200 🗸	115200
 Trigger auf Binarausgang Differenzetremmensung 	Parität	gerade 🗸	gerade
 Messwertüberwachung 	Schnittstellen Modus	RS232 ~	RS232

Über die Software WinPQ lite können Einstellungen der Modbus TCP sowie Modbus RTU Schnittstellen verändert werden. Die Aktivierung erfolgt über die Parameter TCP oder RTU Server aktiviert (0 = AUS / 1 = EIN).

Parameter seriell:	
RTU Server aktiviert	Aktivierung von Modbus RTU
COM - Schnittstelle	Auswahl der verwendeten COM- Schnittstelle (COM1 / COM2)
Baudrate	Baudrate der seriellen Schnittstelle für Modbus RTU
Parität	Parität der seriellen Schnittstelle für Modbus RTU
Schnittstelle Modus	Umschaltung zwischen RS232 und RS 485
RTU – Bytereihenfolge	Siehe Kapitel 13.1.3.1
Parameter TCP/IP	
TCP Server aktiviert	Aktivierung von Modbus TCP
TCP - Port	Änderung des TCP / IP Ports für Modbus TCP / IP
TCP - Bytereihenfolge	Siehe Kapitel 13.1.3.1
Parameter Modbus Gatewa	y (siehe Abschnitt 13.1.4)
TCP Server aktiviert	Aktivierung von Modbus TCP
Modbus Gateway benutzen	Aktivierung von Modbus Gateway
TCP - Port	Änderung des TCP / IP Ports für Modbus TCP / IP
TCP - Bytereihenfolge	Siehe Kapitel 13.1.3.1
COM - Schnittstelle	Auswahl der verwendeten COM- Schnittstelle (COM1 / COM2)
Baudrate	Baudrate der seriellen Schnittstelle für Modbus RTU
Parität	Parität der seriellen Schnittstelle für Modbus RTU

Schnittstelle Modus Umschaltung zwischen RS232 und RS 485

Siehe Kapitel 13.1.3.1

RTU – Bytereihenfolge

13.1.3.1 Byte Reihenfolge

Gemäß der Modbus-Spezifikation werden Daten in der Byte-Reihenfolge Big-Endian übertragen. Bezogen auf ein Modbus-Register mit der Größe von 16 Bit werden die Daten auf der Client-Seite ohne Konvertierung interpretiert. Folgendes Beispiel verdeutlicht dies am Beispielwert 0x1A2B:

Adresse	Kommunikation (Big-Endian)	Client-Seite (Big-Endian)
High Byte	0x1A	0x1A
Low Byte	0x2B	0x2B

13.1.3.2 Modbus-Register-Reihenfolge

Bei der Interpretation der Daten, welche mehrere Modbus-Register breit sind (z.B. 32 Bit Unsigned Integer => 2 x 16 Bit-Modbus-Register), muss zwischen den Reihenfolgen Little-Endian und Big-Endian unterschieden werden. Hierbei werden die gesamten Registerinhalte und nicht die Bytes getauscht. In der Standard-Konfiguration wird die Software im Modus Little-Endian betrieben. Folgende Beispiele veranschaulichen die Varianten:

32 Bit-Wert *0x1A2B3C4D* im Modus Little-Endian:

Adresse	Beispielwert (Big-Endian)	Kommunikation (Little-Endian)	Client-Seite (Big-Endian)
Register 0 High Byte	0x1A	0x3C	0x1A
Register 0 Low Byte	0x2B	0x4D	0x2B
Register 1High Byte	0x3C	0x1A	0x3C
Register 1Low Byte	0x4D	0x2B	0x4D

32 Bit-Wert *0x1A2B3C4D* im Modus Big-Endian:

Adresse	Beispielwert (Big-Endian)	Kommunikation (Little-Endian)	Client-Seite (Big-Endian)
Register 0 High Byte	0x1A	0x1A	0x1A
Register 0 Low Byte	0x2B	0x2B	0x2B
Register 1High Byte	0x3C	0x3C	0x3C
Register 1Low Byte	0x4D	0x4D	0x4D



13.1.3.3 Datenbits

Standardmäßig ist am Messgerät ein Modbus-Paket mit 8 Datenbits und einem Stopbit aufgebaut.

13.1.3.4 Datentypen

Die Modbus-Implementierung im Netzanalysator arbeitet aktuell mit den nachfolgenden Datentypen.

Unsigned Integer 32 Bit (uint32_t)

Dieser Datentyp speichert ganzzahlige Werte ohne Vorzeichen. Entsprechend der Breite von 32 Bit werden sie in zwei Registern gespeichert.

Float 32 Bit (float32)

Gleitkommazahlen vom Typ Float 32 Bit werden entsprechend des Standards IEEE 754 übertragen. Diese werden in zwei Registern gespeichert. Die Interpretation der Werte wird auf <u>https://de.wikipe-dia.org/wiki/IEEE 754</u> detailliert beschrieben.

Float 64 Bit (double)

Auch Gleitkommazahlen vom Typ Float 64 Bit werden entsprechend des Standards IEEE 754 übertragen. Die Breite von 64 Bit erfordert eine Speicherung in vier Registern. Die Interpretation dieser Werte ist ebenfalls auf <u>https://de.wikipedia.org/wiki/IEEE 754</u> beschrieben.

Status (status_t)

Der Status-Wert hat eine Breite von 32 Bit. Er wird entsprechend in zwei Registern gespeichert. Die Bedeutung der einzelnen Bits ist in folgender Tabelle aufgelistet:

Bit-Nummer	Bedeutung
0	RVC, Spannung U1E
1	Dip, Spannung U1E
2	Swell, Spannung U1E
3	Unterbrechung, Spannung U1E
4	Übersteuerung, Spannung U1E
5	RVC, Spannung U2E
6	Dip, Spannung U2E
7	Swell, Spannung U2E
8	Unterbrechung, Spannung U2E
9	Übersteuerung, Spannung U2E
10	RVC, Spannung U3E
11	Dip, Spannung U3E

12	Swell, Spannung U3E	
13	Unterbrechung, Spannung U3E	
14	Übersteuerung, Spannung U3E	
15	RVC, Spannung U12	
16	Dip, Spannung U12	
17	Swell, Spannung U12	
18	Unterbrechung, Spannung U12	
19	Übersteuerung, Spannung U12	
20	RVC, Spannung U23	
21	Dip, Spannung U23	
22	Swell, Spannung U23	
23	Unterbrechung, Spannung U23	
24	Übersteuerung, Spannung U23	
25	RVC, Spannung U31	
26	Dip, Spannung U31	
27	Swell, Spannung U31	
28	Unterbrechung, Spannung U31	
29	Übersteuerung, Spannung U31	
30	Zustand Frequenzsynchronisation	
31	reserviert	

Zeitstempel (uint32_t)

Der 32 Bit breite Zeitstempel wird in zwei Registern gespeichert und muss als ganzzahliger Wert ohne Vorzeichen interpretiert werden. Es handelt sich hierbei um einen UNIX-Zeitstempel, also die Anzahl seit dem 1. Januar 1970, 00:00 Uhr (koordinierte Weltzeit UTC) vergangenen Sekunden, wobei Schaltsekunden nicht mitgezählt werden.

Am Beispiel eines Wertes: 1478787619 (0x58248223)

ergibt sich folgender Zeitwert: 11. Oktober 2016 14:20:19 (UTC)

Weitere Informationen sowie ein Implementierungsbeispiel finden sich auf <u>https://de.wikipe-dia.org/wiki/Unixzeit</u>.



Subsekunden (tmFracSec_t)

Der Subsekunden-Wert hat eine Breite von 32 Bit und wird dementsprechend in zwei Registern gespeichert. Der Datentyp orientiert sich am Zeitformat, welches in IEEE C37.118 definiert ist. Die Bedeutung der einzelnen Bits ist in folgender Tabelle aufgelistet:

Bit-Nummer	Bedeutung
023	Subsekunden in 100 ns Inkrementen
2427	Zeitqualität Indikator
28	Gesetzt als Ankündigung einer Schaltsekunde (1 min vorher)
29	Gesetzt, 24 Stunden lang nach Durchführung einer Schaltsekunde
30	Schaltsekunde hinzufügen (0) oder entfernen (1)
31	Indikator Winterzeit (0) oder Sommerzeit (1)

13.1.4 Modbus Gateway

Das Gerät kann an einem RTU-Bus als Master parametriert werden, welcher transparent die Daten als Gateway nach Modbus TCP wandeln kann. Dabei agiert das Messgerät als TCP-Server und die Gegenstelle als TCP-Client. Via RS-232 sind insgesamt 2 Busteilnehmer und via RS-485 sind insgesamt 32 Busteilnehmer möglich.

Die Parametrierung des Gerätes, welches als Modbus Gateway fungieren soll, ist ausschließlich über die Win-PQlite in den Experteneinstellungen im Bereich Modbus möglich. Hierzu sind sowohl die Checkbox des TCP Server als auch des Modbus Gateway zu aktivieren. Eine parallele Aktivierung des TCP Servers und des RTU Servers ist nicht zulässig. Zusätzlich sollten TCP-Einstellungen und RTU-Einstellungen gemäß 13.1.3 Sektion "Parameter Modbus Gateway" vorgenommen werden

Nun kann der TCP-Client eine Verbindung zum Messgerät aufbauen. Um die Register des Messgerätes selbst (Modbus-Gateway/RTU-Master) abzufragen ist ID 250 zu verwenden. Diese ist fest implementiert. Für die Slaves können beliebige, eindeutige Slave-IDs zwischen 1 und 31 gewählt werden. Innerhalb einer TCP-Sitzung können beliebige Register aller RTU-Slaves abgefragt werden.



Im Modus "Modbus Gateway" kann sich nur ein TCP Client auf das Messgerät verbinden!

Hinweise zur elektrischen Verkabelung sind in Kapitel 5.9.1.2 zu finden.

13.1.5 Modbus Master mit Aufzeichnung

Das Gerät kann an einem RTU-Bus als Master parametriert werden, welcher die Registerdaten der Slaves in internen Aufzeichnungsdateien sichert. Mithilfe der Abgangsmesstechnik I-Sense ist somit eine vollständige Vermessung von bis zu 16 Stromabgängen für z.B. Ortsnetzstationen möglich. Zusätzlich ist die Lösung in der Lage Drittkomponenten wie Zähler, Energiemesstechnik oder auch Türkontakte und Temperatursensoriken am Bus auszulesen und vor Ort im Gerät aufzuzeichnen. Diese Aufzeichnungsdateien der sog. Slaves können dann mithilfe der Softwarelösungen WebPQ und WinPQ(lite) ausgewertet werden.



Die Funktion Modbus Master Aufzeichnung ist lizenziert über das Merkmal **P3**, welches für die Geräte PQI-DA smart und PQI-DE nachträglich erworben werden kann (siehe Kap. 12) und ist nur mit Firmware Versionen >2.14 zu verwenden.

13.1.5.1 Parametrierung der I-Sense - A. Eberle Abgangsmessung

Der korrekte Anschluss des Busses mit I-Sense wird im Technischen Datenblatt der I-Sense Abgangsmesstechnik beschrieben und ist zur korrekten Funktionsweise zwingend zu beachten! Die Standardparametrierung der Messgeräte ist so gewählt, dass die Aktivierung der Abgangsmessung mit der I-Sense Abgangsmesstechnik möglichst schnell erfolgen kann. Dazu ist die Expertenansicht in der Parametrieroberfläche zu öffnen. Es müssen lediglich die folgenden Einstellungen am Messgerät vorgenommen werden.

Anpassung von Modbus-RTU:

Die I-Sense Geräte sind am RS485 Bus mit folgenden Einstellungen vorkonfiguriert:

- Baud-Rate: 19200
- Parität: Gerade

Dementsprechend sind diese Parameter am PQI zu setzen:

- Baud-Rate = 19200
- Parität = Gerade
- Modus = RS485

Aktivierung der Funktion "Modbus Master"

Aufklappen des Reiters "Modbus", Auswahl des Reiters Modbus RTU Slaves und Aktivierung der Checkbox:

A WinPQ lite 7.1.0 - 22.06.2023			
WinPQ - Schnittstelle (CCCI)	Parametername	Wert	Werkseinstellung
Webserver	Modbus Master aktivieren	✓	
SSH	Pollrate [s]	10	10
Gerätebezeichnung			
TCP/IP – Einstellungen			
 Lizenzverwaltung 			
▲ Modbus			
 Modbus RTU Slaves 			
 Slave A 			



Aktivierung der einzelnen Slaves A - P

Auswahl des jeweiligen Slaves und Aktivierung der Checkbox. Ggf. individuelle Namensvergabe:

실 WinPQ lite 7.1.0 - 27.06.2023			
WinPQ - Schnittstelle (CCCI)	Parametername	Wert	
Webserver	Slave aktivieren	~	
SSH	Modbus Adresse	2	1
Gerätebezeichnung	Speicherrate [s]	NSec	~
ICP/IP – Einstellungen	Little Endian		
 Modbus 	Slave-Name	Abgang2	
Modbus RTU Slaves			
 Slave A 			
► Slave B			
 Slave C 			
 Slave D 			
Slave E			

Die weiteren Standardparameter lauten passend zu den I-Sense Werkseinstellungen:

- Pollrate: 10sec
- Speicherrate: Nsec, wobei N=60s
- Aufgezeichnete Register 5-16: 12x (4x I_avg, 4x I_min, 4x I_max)
- Deaktivierte Register 1-4: 4x I_live

Template

Im Bereich der Vorlagen (1) wird ab WinPQ lite V 7.1 im Ordner "Customer/Eberle" (2) bereits eine Vorlagendatei *"I-Sense_ModbusMaster_16-feeders.xml*" mit 16 aktivierten I-Sense Geräten mitgeliefert. Diese ist lediglich an die Anzahl der aktiven Abgänge anzupassen. Alle anderen Einstellungen sind für die Applikation bereits passend gewählt.



13.1.5.2 Parametrierung des Modbus Master für Third Party Geräte

Beim physikalischen Aufbau des Busses sind die allgemeinen Informationen aus Kap. 5.9.1.2 zu beachten. Die Parametrierung ist zur Anbindung alle dem Modbus Standard entsprechenden Geräte frei wählbar, sodass beliebige Fremdgeräte mit beliebigen Messgrößen angeschlossen werden können.

Globale Einstellungen

Auf dem Reiter "Modbus RTU Slaves" ist zuerst die Funktion Modbus Master zu aktivieren und die Pollrate auszuwählen. Minimal sind für die Pollrate 0,1s zulässig, welche vom Prozess jedoch nur für einzelne Slaves und Register erreicht werden kann. Generell ist bei der Pollrate zu beachten, dass sämtliche aktivierte Slaves und Register nacheinander ausgelesen werden. Wenn einzelne Register(-blöcke) oder Slaves nicht

erreichbar sind, so verzögert sich die Polldauer des gesamten Prozess um Zeitkonstanten für *Reconnect* und *Timeout*. Dadurch kann es passieren, dass die interne Polldauer die parametrierte Pollrate überschreitet. Deswegen ist darauf zu achten, dass die *Speicherrate*

WinPQ - Schnittstelle (CCCI)	Parametername	Wert	
Webserver	Modbus Master aktivieren	\checkmark	
SSH	Pollrate [s]	1	
Gerätebezeichnung			
TCP/IP – Einstellungen			
Lizenzverwaltung			
Modbus			
Modbus RTU Slaves			
▲ Slave A			

jedes Slaves mindestens doppelt so hoch wie die Pollrate eingestellt ist.

Slave Einstellungen

Durch einen Klick auf die Bezeichnung eines Slaves können selektiv die Einstellungen je Slave vorgenommen werden.

Slave aktivieren: De-/Aktivierung des Slaves

Modbus Adresse: Eingabe der Modbus Adresse des Slaves am RS485-Bus

Speicherrate: Speicherintervall der abgefragten Daten, zu beachten: Speicherrate > Pollrate * 2 Die Speicherung der abgefragten Daten ist unabhängig von der Pollrate. Allerdings werden die gepollten

Werte nicht zwischengespeichert und auf das Intervall aggregiert. Stattdessen wird der zuletzt erhaltene Wert eines Speicherintervalls in die Aufzeichnungsdatei geschrieben. In Bezug auf die Anbindung des I-Sense bedeutet dies, dass der rollierende 10min-Mittelwert des I-Sense zum 10min-Uhrschlag gesichert wird. Hierdurch ist abzüglich der Laufzeiten im Modbus-Protokoll eine

WINPQ lite 7.1.0 - 27.00.2023		
WinPQ - Schnittstelle (CCCI)	Parametername	Wert
Webserver	Slave aktivieren	\checkmark
SSH	Modbus Adresse	1
Gerätebezeichnung TCP/IP – Einstellungen ► Lizenzverwaltung ▲ Modbus	Speicherrate [s]	1s
	Little Endian	
	Slave-Name	Temperatur
Modbus RTU Slaves		
▲ Slave A		
Register 1		
Register 2		
Register 3		

mögichst hohe Synchronität auf die internen Datenklassen des PQ-Messgerätes gewährleistet.

Little Endian: Auswahl der Bytereihenfolge des Slaves, bei Deaktivierung wird von Big Endian ausgegangen.

Slave-Name: Mit diesem Namen kann der Slave individualisiert werden, dieser Name wird auch in die Datenbank übertragen.



Register Einstellungen

Je Register sind mehrere individuelle Einstellungen möglich. Diese werden durch das Aufklappen des jeweiligen Slaves erreicht:

🚣 WinPQ lite 7.1.0 - 22.06.2023				
▲ Modbus	^	Parametername	Wert	
Modbus RTU Slaves		Register verwenden	\checkmark	
 Slave A 		Registeradresse	10068	
Slave B		Umrechnungefaktor auf SI-Einheit	1	
Slave C		Manager 10		
▲ Slave D		Messwert-ID	leff min II (i_II_min) (2080481004)	
Register 1		Modbus Funktionscode	READ HOLDING REGISTER (03)	~
Register 2		Datentyp	float	~
Register 3		Kommentar		
Register 4				
Register 5				
Register 6				

Register verwenden: De-/Aktivierung des Registers

Registeradresse: Eingabe der Registeradresse des relevanten Messwertes am Slave.

Wenn ein Register nicht ausgelesen werden kann, wird für dieses in der Software WinPQ der Wert "0" gespeichert.

Umrechnungsfaktor: Im PQ Messgerät werden alle Größen in den SI-Einheiten ohne SI-Präfixe (kilo, mega, etc.) gesichert. Mit dem Umrechnungsfaktor kann der ausgelesene Messwert auf die SI-Basiseinheit bezogen werden.

Messwert-ID: Mithilfe der Messwert-ID findet die Verknüpfung des Messwertes am Slave auf bereits bekannte physikalische Größen der A.Eberle PQ-Produkte statt. Hierdurch kann in der weiteren Kette im PQ System auf eindeutige Kontexte zurückgegriffen werden. Dazu öffnet sich beim Klick auf die Messwert-ID ein Popup-Menü zur Auswahl der verfügbaren Größen.

Sollte ein Slave an einem Register eine unbekannte Größe aufgezeichnet werden, kann für diese ein Platzhalter im Bereich Sonstige → Reservierte Größen für Modbus Slaves ausgewählt werden. Auf



Anfrage besteht die Möglichkeit für eine der reservierten Größen fest eine weitere physikalische Größe zu hinterlegen (Bsp.: Luftdruck mit einer festen Einheit). Gerne kann diesbezüglich Kontakt zum Support aufgenommen werden: pqsys-support@a-eberle.de

Modbus Funktionscode: Bisher unterstützt dieses Feature ausschließlich **READ HOLDING REGISTER (03)** (Firmware V2.14)

Datentyp: Eingabe des Datentyps, mit dem die Daten am gewählten Register zur Verfügung gestellt werden (float32, (U)Int8/16/32).

13.1.5.3 Aufzeichnung

Die aufgezeichneten Kanäle werden in einzelnen Aufzeichnungsdateien je Slave gesichert und können im Datenexplorer der WinPQlite im Bereich "*Modbus*" abgerufen werden:

실 WinPQ lite 7.1.0 - 22	.06.2023		
کی Home	Market Import	F Grafik	
Dateien	Skalierung	Marker	
🕨 🗌 🝓 Async			^
🔺 🗌 🔌 Modbus			
🕨 🗌 🔌 Slave	A		
🕨 🗌 🝓 Slave	DB		
🕨 🗌 🍓 Slave(C		
Image: Slave	D		
Slave	DE		
Slave	DF		
Slave	0G		
Slavel	H		
Slavet			
	אר		
A Slave	DL		
	3.06.2023 15:10:38 - 23.06.2023 15:31:5	1 - 200Kb	
23	3.06.2023 15:32:04 - 23.06.2023 16:09:4	1 - 18Kb	
🕨 🗌 🝓 Slave	M		
Classed	0		~
► 🗌 Reservierte Größe	en für Modbus Slaves		
▲ 🗌 Strommessgröße	n		
Effektivwert S	trom i1		

Zum Abruf der zuletzt gepollten Werte steht ein LUA-Kommando zur Verfügung. Dies kann im Bereich der Onlinediagnose ausgeführt werden und zeigt auch die tatsächlich benötigte Polldauer an. Diese Polldauer umfasst die Summe der Ausleseprozesse aller aktivierten Slaves und Register:

- Abfrage aller Slaves: pq.listMbMasterData()
- Abfrage einzelner Slaves N: pq.listMbMasterData(N)



13.2 IEC60870-104

Unter Geräteeinstellungen / SCADA kann das Protokoll IEC60870-104 ausgewählt und aktiviert werden.

5-104

Aktiviert dresse 68.1.68

SCADA		
Modbus		
IEC60870-5-104 🔀		
IEC61850		
Abbruch	Setup	

Am Gerät können die Stationsadresse sowie die Clientadresse parametriert werden.

IEC60870-5-104		
Stations Adresse		
13104		
high 51		
low 48		
zurück		

13.2.1 IEC60870-104 Datenpunktliste

Bitte laden Sie sich die umfangreiche Beschreibung und Datenpunktliste von unserer Webseite <u>www.a-eberle.de</u> im Bereich der festinstallierten Power Quality Geräte.

13.2.2 Setupeinstellungen IEC60870-104 über Software

WinPQ - Schnittstelle (CCCI)	Parametername:	Wert:	Werkseinstellung:
Gerätebezeichnung	ASDU-Adresse (Decimal):	104	104
TCP/IP – Einstellungen	Client IP Adresse 1	190.123.50.10	0
 Lizenzverwaltung 	Client IP Adresse 2	0.0.0.0	0
Modbus NTP	Client IP Adresse 3	0.0.0.0	0
 Grenzwerte / Aufzeichnung 	Client IP Adresse 4	0.0.00	0
 Binäraufzeichnung 	Verbindungaufbau Timeout [s]	30	30
▲ SCADA-Manager	ACK Timeout ACK [s]	15	15
▲ IEC 60870-5-104	Send acknowledges after [s]	10	10
Protokolleinstellungen	Idle Time-out for test frames [s]	20	20
 Datenpunkte IEC104 	K: Max. APDU without ACK [s]	12	12
 PQ-Ereignisse Zähler Binäreingänge 	W: latest ACK after receiving w APDU [s]	8	8

Über die Software WinPQ lite können Einstellungen der IEC60870-104 Schnittstellen verändert werden.

ASDU Adresse:

Die ASDU Adresse muss unstrukturiert als Dezimalzahl eingetragen werden und hat einen Wertebereich von 0 – 65535.

Beispiel: Adresse des Messgerätes ist "104" – was in strukturierter Darstellung dann "0" (High Byte) – "104" (Low Byte) entsprechen würde.

Client IP – Adressen:

Es ist möglich mehrere Client IP – Adressen (bis maximal 4) in die Parametrierung der Schnittstelle einzugeben, wobei sich immer nur ein Client aktiv auf das Messgerät aufschalten kann. Wenn die Einstellung bei allen vier Client IP-Adressen mit "0.0.0.0" belegt wird, könnte sich theoretisch jeder beliebige IEC60870-5-104 Server auf den Netzanalysator verbinden. Diese Einstellung wird aus sicherheitstechnischen Gründen jedoch nicht empfohlen!

13.2.2.1 Einstellungen der Datenpunkte für IEC60870-5-104

Die Schnittstelle IEC 60870-5-104 verfügt über die folgenden Datentypen mit den entsprechenden Einstellungen für jeden einzelnen Datenpunkt:

- TK 30: Einzelmeldung mit Zeitstempel (UTC) z.B. Binäreingänge des Messgerätes.
- TK 36: Messwert Gleitkomma mit Zeitstempel (UTC) z.B. Spannung / Strom

Jeder Datenpunkt kann zur Reduzierung des Datenumfangs einzeln aktiviert oder deaktiviert werden. Eine Besonderheit ist, dass alle TK 36 Messwerte mit einer Skalierung versehen werden können.

TIPP: Da die Parametrierung der einzelnen Module z.B. "Grenzwerte / Aufzeichnung" oder auch "IEC60870-5-104" einzeln in die gerade offene Parametrierung übernommen oder auch einzeln an das Gerät versendet werden kann, empfiehlt es sich ein Template abzuspeichern, welches für alle Geräte verwendet werden kann.





13.3 IEC61850

Die IEC61850 Schnittstelle bietet die Möglichkeit 6 Clients direkt auf den IEC61850 Server (PQI-DA *smart*) zu verbinden. Die Implementierung der IEC 61850 wurde auf Basis der Edition 2.1 der IEC 61850 durchgeführt. Die Schnittstelle verfügt alle Power Quality Messdaten nach EN50160, sowie auch, Stromgrößen, Leistungsgrößen sowie Energiemessdaten.

13.3.1 Displaysetting PQI-DA smart IEC61850

Unter Geräteeinstellungen / SCADA kann das Protokoll IEC61850 ausgewählt und aktiviert werden.

IEC61850	IEC61850
Status	Status
Deaktiviert	Aktiviert
	IED Name
	PQIDAsmart
zurück	
IEC61850	
ICD Dateiname	
PQSMART_ED2.icd	
ICD Revision	
0	
zurück	
	•

13.3.2 IEC61850 Datenpunktliste

Bitte laden Sie sich die umfangreiche Beschreibung und Datenpunktliste von unserer Webseite <u>www.a-</u> <u>eberle.de</u>. Das PQI-DA *smart* wird in der Grundauslieferung bei aktivierter IEC61850 Lizenz mit zwei Standard ICD – Files ausgeliefert. In Abhängigkeit der verwendeten Grundeinstellung (Inbetriebnahme Assistent) werden automatisiert das zur Spannungsebene passende Profil (ICD - File) ausgewählt.

- Niederspannung
- Mittelspannung / Hochspannung

So werden z.B. in der Niederspannung (EN50160 LV – Low Voltage) die Harmonischen und Ereignisse Leiter-Erde bewertet und entsprechend auch in der Schnittstelle so zur Verfügung gestellt. Hingegen werden bei Auswahl der EN50160 MV (Medium Voltage – Mittelspannung) oder HV (High Voltage - Hochspannung) die Harmonischen als Leiter-Leiter Größen bereitgestellt. Die Grundeinstellungen des Messgerätes wird in Kapitel 6.1 detailliert beschrieben und müssen zu Beginn einmalig definiert werden.

13.3.3 Setupeinstellungen IEC61850 über Software

WinPQ - Schnittstelle (CCCI)	Parametername	Wert	Werkseinstellung
Webserver	SCL-Konfiguration	PQSMART_ED2.icd	PQSMART_ED2.icd
SSH	IED Name	TEMPLATE	TEMPLATE
Gerätebezeichnung	Template Name	PQI-DA-SMART LV Configuration	PQI-DA-SMART LV Configuration
TCP/IP – Einstellungen	SCL-Version	4.2.3	4.2.2
Modbus	SCL-Revision	1	1
· Grenzwerte / Aufzeichnung	Orig. SCL-Schema Version	2007	2007
Binäraufzeichnung	Orig. SCL-Schema Revision	В	В
SCADA-Manager	Verzeichnisse rekursiv durchsuchen	1	
▲ IEC 61850	Max. Anzahl Einträge beim Verzeichnislisting	80	80
IEC61850 Protokolleinstellungen			
 IEC 60870-5-104 			
Speichereinstellungen (Schreiber)			
Syslog			
Zeiteinstellung			
Nutzerverwaltung			

▶ IED - Name:

Jeder Teilnehmer in einem IEC61850 Subnetz benötigt einen eindeutigen Identifier. Dieser kann über den Parameter "IED - Name" angepasst werden. Der IED Name muss folgendem Standard entsprechen (nach IEC61850):

- Der IED Name darf maximal aus 64 Zeichen (Buchstaben, Zahlen und '_') bestehen
- Umlaute oder Leerzeichen sind nicht erlaubt
- Das erste Zeichen muss ein Buchtabe sein

Wenn der IED Name in der Oberfläche geändert wurde und mit "Senden" an das PQI-DA *smart* gesendet wurde, wird der IED Name automatisch im ICD File übernommen. Beim nächsten Auslesen der Parametrierung wird der IED Name auch im ICD File übernommen und angezeigt.



Über das Icon **ICD File** kann die im Gerät vorhandene ICD Datei heruntergeladen werden um diese dann wiederum in das SCADA System einspielen zu können.

🛵 Öffnen				×
😋 🔾 🗢 📕 🕨 Computer 🕨 Loka	ler Datenträger (D:) ▶ Temp ▶ ICD File	↓ ∮j	ICD File dur	chsuchen 🔎
Organisieren 🔻 Neuer Ordner				:= - 1 🔞
 Favoriten Desktop Downloads Dropbox OneDrive Zuletzt besucht 	Name PQSMART_ED2.icd	Änderungsdatum 03.11.2016 14:24	Typ ICD-Datei	Größe 284 KB



Max. Anzahl Einträge beim Verzeichnislisting

Wenn nicht alle Dateien in der gleichen PDU untergebracht werden können, wird das Standardaufteilungsverfahren mit "MORE" angewendet. Der Server antwortet im Standard mit maximal 80 Dateien / PDU Dieser Parameter ist in seinen Grenzen frei einstellbar.

Verzeichnisse rekursiv durchsuchen

EIN:

Auf Anfrage des Clients erstellt das Geräte selbst ein Listing aller in der IEC61850 benötigten Unterverzeichnisse. Diese Liste wird dann für den Client bereitgestellt.

AUS:

Der Client muss selbst die Unterverzeichnisse sequentiell oder selektiv abfragen.

Nur Dateien aus dem angeforderten Verzeichnis werden in der Rückmeldung enthalten sein.



der

Exportdatei

Zur Auswahl der Exportformate bestehen mehrere Möglichkeiten, diese sind in Kapitel 15.3 beschrieben.



Bis zur Firmware-Version V2.10.4 befindet sich die Auswahl der Exportdatei direkt in den Einstellungen der IEC61850. Nach dem Update auf eine Version V2.12 und neuer ist der Parameter überschrieben und gemäß Kap. 15.3 neu zu setzen.

14. Webserver

Auf dem Messgerät ist ein Webserver implementiert, über den sowohl die in Kap. 15 beschriebenen Standard-Exportformate als auch die proprietären Aufzeichnungsdateien vom Gerät heruntergeladen werden können.

14.1 Parametrierung

Der Webserver ist standardmäßig deaktiviert und muss zunächst über die Parametrierung in der Expertenansicht der **WinPQlite** aktiviert werden.

Die Kommunikation ist technisch sowohl unverschlüsselt via http als auch verschlüsselt über https möglich. Für die verschlüsselte Kommunikation ist das self-signed Zertifikat "aeberle-cert.pem" von A.Eberle hinterlegt.

🚣 WinPQ lite 6.4.0 - 06.02.2023			
WinPQ - Schnittstelle (CCCI)	Parametername	Wert	Werkseinstellung
Webserver SSH Gerätebezeichnung TCP/IP – Einstellungen Lizenzverwaltung Modbus Grenzwerte / Aufzeichnung Binäraufzeichnung	Webserver aktivieren		
	Anzahl Threads	2	2
	Unverschlüsselte Kommunikation (HTTP) erlauben	\checkmark	✓
	HTTP port	80	80
	Verschlüsselte Kommunikation (HTTPS) erlauben	\checkmark	1
	HTTPS port	443	443
	Name des SSL/TLS Zertifikats	aeberle-cert.pem	aeberle-cert.pem
 SCADA-Manager 			
 Speichereinstellungen (Schreiber) 			
Syslog			
 Zeiteinstellung 			
 Nutzerverwaltung 			

14.1 Aufruf und REST-API

Der Aufruf des Webservers ist direkt über die Eingabe der IP-Adresse im Webbrowser möglich:

- Unverschlüsselt: http://<IP-Adresse>
- Verschlüsselt: https://<IP-Adresse>

Dort erscheint eine Landing-Page, welche auf das Listing der Aufzeichnungsdateien verweist. Diese Listings sind abhängig von den in Kap. 15.3 getroffenen Einstellungen.

Die Listings werden als json-Dateien angegeben und können für die REST-API zum Download der Dateien verwendet werden. Eine detaillierte Beschreibung zur Verwendung der REST-API wird vom Produktsupport auf Anfrage gerne zur Verfügung gestellt.

172.17.0.30/api/v1/littings?search=c × 🔬 Geraete-Name: Home Webser: × +	-		×
← → C (> ≥ 172.17.0.30/filelisting.html	☆		=
6 Erste Schritte 🕓 DHCP Server	🗋 Weite	ere Leseze	ichen
Welcome to PQI-DA-Smart/PQI-DE Webserver start page	;		
fou can get utiletent fistings using the following links.			
PQDIF: HTTPS (secure connection) HTTP (insecure connection)			
COMTRADE: <u>HTTPS (secure connection)</u> <u>HTTP (insecure connection)</u> RECORDER:			
HTTPS (secure connection) HTTP (insecure connection) EVENTREC: HTTPS (secure connection) HTTP (insecure connection)			
A. Eberle GmbH & Co. KG Frankenstraße 160, D-90461 Nürnberg +49 (0)911 / 62 81 08 - 102 pqsys-su	pport(at)a	ı-eberle.	de



15. Datenaustauschformate

Das Gerät zeichnet grundsätzlich sämtliche Messungen in einem proprietären Format auf. Parallel dazu besteht die Möglichkeit die Aufzeichnungen direkt auf dem Gerät in Standardformate zu erzeugen. Dazu gehören die Formate COMTRADE und PQDIF. Die Unterschiede zwischen den beiden Formaten und Parametrierung zur Aktivierung der jeweiligen Aufzeichnung werden in diesem Kapitel erklärt.

Diese Dateien können über den Webserver (Kap. 14) und die IEC-61850 (Kap. 13.3) exportiert werden.

15.1 COMTRADE

Das Common format for Transient Dara Exchange for power systems (COMTRADE) ist ein nach IEEE C37.111 standardisiertes Austauschformat zur Speicherung von oszilloskopischen Störschrieben. Das Messgerät kann einen oszilloskopischen und 10ms TRMS Störschrieb aufzeichnen. Deswegen wird vom Gerät auch zu beiden Störschrieben eine COMTRADE-Datei erzeugt.

Eine COMTRADE-Datei setzt sich aus mehreren Dateien zusammen, welche nur zusammen ausgewertet werden können:

- .CFG-Datei: Diese Datei enthält die Informationen über die Zuordnung der aufgezeichneten Größen und Zeitstempel, welche zur Rekonstruktion der Daten in der .DAT-Datei erforderlich sind. Diese Datei ist in einem menschenlesbaren Format.
- .DAT-Datei: Diese nicht menschenlesbare Datei enthält die Aufzeichnungsdaten des Störschriebes.
- .HDR-Datei: Diese menschenlesbare Datei enthält ergänzende Informationen über die .DAT-Datei, welche nicht in der .CFG-Datei enthalten sind.

15.2 PQDIF

Das Power Quality Data Interchange Format (PQDIF) ist ein durch die Norm IEEE 1159.3 definiertes Datenaustauschformat für Power-Quality Messungen. In diesem Format können sowohl Störschriebe als auch synchrone Aufzeichnungsdaten der 10s-, 10min- und 2h-Datenklasse aufgezeichnet werden.

Um die Messdaten neben dem bisherigen Aufzeichnungsformat zusätzlich auch noch im PQDIF-Format abspeichern zu können, sind folgende Voraussetzungen notwendig:

Gültige Lizenz für PQDIF muss über die Parametrierung auf das Gerät gespielt werden (siehe hierzu Kapitel 12).

Aktivierung der PQDIF-Funktionalität. Dies ist in der Expertenansicht unter den Speichereinstellungen PQDIF möglich:

실 WinPQ lite 6.2.0 - 18.12.2021

WinPQ - Schnittstelle (CCCI)	Parametername	Wert	Werkseinstellung
SSH	PQDIF aktiv	\checkmark	
Gerätebezeichnung	Reservierter Anteil für PQDIF am Synchronen Speicher	70	50
TCP/IP – Einstellungen	Umbruchkriterium der PODIF-Dateien	6h	
 Lizenzverwaltung 		2h	
Modbus		6h	
 Grenzwerte / Aufzeichnung 		12h	
 Binäraufzeichnung 		24h	
 SCADA-Manager 			
▲ Speichereinstellungen (Schreiber)			
PQDIF			
Syslog			

- Der Parameter "PQDIF aktiv" ist standardmäßig deaktiviert und muss für die Verwendung von PQDIF auf aktiv gesetzt werden.
- Der Speicher des Messgerätes für synchrone Daten ist nach Werkseinstellung 500MB groß. Für die Sicherung der PQDIF-Dateien wird von diesem Speicher ein fester Bereich vorgesehen, der hier eingestellt werden kann. Da der Speicherbedarf für PQDIF ähnlich groß wie für die üblichen Aufzeichnungsdaten ist, wird ein Anteil von 50% empfohlen.
- Anmerkung: Sobald die Parametrierung mit diesen Einstellungen an das Gerät gesendet worden istwird, wird der Synchrone Speicher auf den vorgesehen Speicherbedarf geändert, dass der für PQDIF reservierte Speicheranteil frei ist. Daher sollte zuvor sicher gestellt werden, dass die vorhandenen, historischen Aufzeichnungsdaten auf einem Server oder einer SD-Karte gesichert worden sind.
- Das PQI-DA smart sichert sowohl die 10s-, 10min- und 2h-Datenklassen als auch die Störschriebe im PQDIF. Das Umbruchkriterium definiert die Zeitdauer, welche in einer PQDIF-Datei der synchronen Datenklassen enthalten ist. Zur Auswahl stehen 2h, 6h, 12h und 24h. Bei einem Umbruch von 2h wird für die 10s-, 10min- und 2h-Datenklassen alle 2h synchron zur Uhrzeit eine neue Datei erstellt, bei 24h ist es nur eine (entsprechend größere) Datei pro Tag und Datenklasse.



15.3 Auswahl des Exportformates

Zur Auswahl des Exportformates ist der Parameter *Exportformat* in den *Speichereinstellungen* \rightarrow *Dateiexport* enthalten. Es stehen drei verschiedene Möglichkeiten zur Auswahl:

WinPQ - Schnittstelle (CCCI)	Parametername	Wert	Werkseinstellung
Webserver	Exportformat	Störschriebe: COMTRADE	Voin Export
SSH			Kein Export
Gerätebezeichnung			Störschriebe: COMTRADE
TCP/IP – Einstellungen			Störschriebe: COMTRADE, Langzeitdaten und Events: PQDIF
 Lizenzverwaltung 			Störschriebe, Langzeitdaten und Events: PQDIF
Modbus			
 Grenzwerte / Aufzeichnung 			
 Binäraufzeichnung 			
▲ SCADA-Manager			
▲ IEC 61850			
IEC61850 Protokolleinstellungen			
 IEC 60870-5-104 			
 A Speichereinstellungen (Schreiber) 			
PQDIF			
Dateiexport			
Syslog			

• Störschriebe: COMTRADE:

Störschriebe werden im COMTRADE-Format erzeugt (Oszilloskop- und 10ms TRMS Schriebe).

• Störschriebe: COMTRADE, Langzeitdaten und Events: PQDIF:

Störschriebe werden im COMTRADE-Format erzeugt (Oszilloskop- und 10ms TRMS Schriebe). Die Langzeitdaten und PQ-Events werden parallel im PQDIF-Format erzeugt.

• Störschriebe, Langzeitdaten und Events: PQDIF:

Störschriebe (Oszilloskop- und 10ms TRMS Schriebe), Langzeitdaten und PQ-Events werden als PQDIF Dateien erzeugt.

Damit der Export in das PQDIF-Format gelingt, ist darauf zu achten, dass die Funktion PQDIF gemäß Kap. 15.2 aktiviert ist.



PQDIF ist ein lizenzpflichtiges Modul, welches über die Lizenz F1 freigeschalten sein muss.

16. Messdaten – Messverfahren PQI-DA smart

Die Aggregation der Messwerte erfolgt nach der Norm IEC61000-4-30 Ed.3 (2015) für Klasse A Geräte.

Effektivwerte der Spannungen und Ströme, Min- / Maximalwerte

U eff / I eff

Der Intervallwert der Spannung oder des Stroms ist der Mittelwert der Effektivwerte (RMS) über die Länge des eingestellten Intervalls.

U min / max.; I min / max.

Pro Messintervall wird der jeweils höchste und niedrigste 10ms Spannungs- oder Stromeffektivwert zusätzlich zum Mittelwert festgehalten.

Rundsteuersignal

U Rundsteuersignal (200ms)

Im Setup des PQI-DA *smart* kann eine beliebige Zwischenharmonische eingestellt werden. Diese wird als 200ms Maximalwert innerhalb eines Messintervalls dargestellt.

Flickerstärke Pst / Plt

Die Kurzzeit-Flickerstärken P_{st} (10min) und die Langzeit-Flickerstärken P_{lt} (2h) werden für Stern- und Dreieckspannungen berechnet. P_{st} und P_{lt} sind in der EN 61000-4-15: 2010 definiert.

Realisierungsempfehlungen sind der Quelle "EMV Messung von Spannungsschwankungen und Flickern mit dem IEC-Flickermeter" von W.Mombauer, VDE-Verlag, VDE-Schriftenreihe "Normen verständlich", ISBN 3-8007-2525-8 zu entnehmen.

Formel zur Plt Berechnung:

$$P_{lt} = \sqrt[3]{\frac{1}{12}\sum_{i=1}^{l2}P_{st,i}^3}$$

Das Flickermeter kann im Gerätesetup für folgende Netzkonstellationen parametriert werden: 230 V/50 Hz; 230 V/60 Hz und 120 V/50 Hz; 120 V/60 Hz



FIND – PWHD – K Faktor

Gesamter Oberschwingungsanteil, die Berechnung erfolgt nach folgenden Formeln gemäß IEC61000-4-7.

Die Berechnung der THD-Werte der Spannungen und Ströme sind im Gerätesetup einstellbar.

- H2 bis H40 (Messung nach EN50160)
- H2 bis H50 (Messung nach IEC61000-x-x)

THD Spannung:

$$THD_{u} = \frac{\sqrt{\sum_{\nu=2}^{40} U_{\nu}^{2}}}{U_{1}}$$

• THD Strom in %:

$$THD_i = \frac{\sqrt{\sum_{\nu=2}^{40} I_{\nu}^2}}{I_1}$$

• THD(A) Strom in Ampere:

$$THC = \sqrt{\sum_{n=2}^{40} I_n^2}$$

• PWHD - Partial Weighted Harmonic Distortion

Der partiell gewichtete THD bewertet die Harmonischen der 14. bis 40. Harmonischen.

$$PWHD = \frac{\sqrt{\sum_{n=14}^{40} n \cdot C_n^2}}{C_1}$$

• PHC - Partial Odd Harmonic Current

Der PHC wird aus den ungeradzahligen Stromharmonischen n = 21..39 berechnet.

$$PHC = \sqrt{\sum_{n=21,23}^{39} C_n^2}$$

K-Faktor

Die Werte der K-Faktoren werden für Leiterströme aus den entsprechenden Effektivwerten C_n der Harmonischen n = 1..40 berechnet.

K-Faktor ist eine Maßeinheit, welche die Fähigkeit eines Transformators angibt, den Stromharmonischen eines Systems zu widerstehen.

Verschiedene Transformatorlieferanten bieten Transformatoren mit z.B. K-Faktoren von K=4, K=13, K=20 und K=30 an.

Transformatoren werden durch Stromharmonische stärker erwärmt als mit 50 Hz Strömen.

Ein Transformator mit höherem K-Faktor hält diese besser aus und wird nicht so stark erwärmt wie ein Transformator mit niedrigerem K-Faktor.

Das PQI-DA *smart* gibt den K-Faktor der Ströme an. Interessant sind nur die K-Werte welche bei maximaler Leistung auftreten. Ähnlich wie der THD der Ströme in %, ist der Wert bei sehr niedrigen Strömen nicht relevant.

$$K = \frac{\sum_{n=1}^{40} (n \cdot C_n)^2}{\sum_{n=1}^{40} C_n^2}$$



Harmonische / Zwischenharmonische

Die Ermittlung der Harmonischen- und Zwischenharmonischen-Intervallwerte wird nach den Methoden der Norm IEC61000-4-30 Klasse A basierend auf 10/12 Periodenwerten gebildet.

Das PQI-DA *smart* erfasst für alle Spannungs- und Stromkanäle jeweils die Harmonischen bis zur 50. Ordnungszahl. Zur Bewertung der Zwischenharmonischen werden Oberschwingungs-Untergruppen gebildet. Es werden für alle Strom- und Spannungskanäle 50 Untergruppen aufgezeichnet.



Beispiel:

⊡ · Ungeradzahlige Zwischenharmonische
 ⊡ · ▼ IH1

",IH0" ist die erste Zwischenharmonischen-Gruppe und bewertet den Frequenzbereich von > 5 Hz bis < 45 Hz.

Es werden die Harmonischen von n=0...50 berechnet

Spannungsharmonische (normiert, 10/12 Perioden):

$$U_{hn-10/12} = \frac{\sqrt{\sum_{k=n \cdot N-1}^{n \cdot N+1} U_{n-10/12}^2}}{U_{1-10/12}}$$

Stromharmonische:

$$|I_{n-10/12}| = \sqrt{\frac{1}{2} \cdot \sum_{k=n \cdot N-1}^{n \cdot N+1} |C_k|^2}$$

Blindleistung / Blindenergien

Im Setup des PQI-DA smart sind zwei Varianten der Leistungsberechnung einstellbar

• Leistungsberechnung vereinfacht

Netz-Blindleistung ohne Unsymmetrie-Komponente:

$$Q = \sqrt{Q_V^2 + D^2}$$
 Q Σ = Q L1+ Q L2 + Q L3

• Messung nach DIN40110 Teil 2

Blindleistung inklusive der Unsymmetrieblindleistung: Blindleistung:

$$Q_{L-10/12} = Sgn(\varphi_{L-10/12}) \cdot \sqrt{S_{L-10/12}^2 - P_{L-10/12}^2}$$
$$Q_{10/12} = Sgn(\varphi_{1-10/12}) \cdot \sqrt{S_{10/12}^2 - P_{10/12}^2}$$

• Blindenergie:

",Blindenergie Lieferung" induktiven Blindenergien +EQ:

$$Q_{S}(n) = |Q_{L-10/12}(n)|$$
 für : $Q_{L-10/12}(n) \ge 0$

$$Q_S(n) = 0$$
 für : $Q_{L-10/12}(n) < 0$ "Blindenergie Verbrauch" kapazitive Blindenergien -EQ:

$$Q_{S}(n) = |Q_{L-10/12}(n)|$$
 für : $Q_{L-10/12}(n) < 0$





Verzerrungsblindleistungen - D

Die Verzerrungsblindleistung - auch Oberschwingungsblindleistung genannt - beschreibt eine spezielle Form der Blindleistung, die in Wechsel- und Drehstromnetzen durch nichtlineare Verbraucher wie zum Beispiel Gleichrichter in Netzteilen verursacht wird. Die Oberschwingungen des Stromes in Kombination mit der Netzspannung ergeben Blindleistungsanteile, die als Verzerrungsblindleistungen bezeichnet werden.

Die Verzerrungsblindleistungen werden aus den Spannungen und den zugehörigen Verzerrungsströmen berechnet:

$$D = U \cdot \sqrt{\sum_{\nu=2}^{\infty} I_{\nu}^2}$$

Leistungsfaktor – Power Faktor PF

Als Leistungsfaktor, Wirkleistungsfaktor oder auch Wirkfaktor bezeichnet man in der Elektrotechnik das Verhältnis von Wirkleistung P zur Scheinleistung S. Der Leistungsfaktor kann zwischen 0 und 1 liegen.

- Das Verhältnis wird in folgender Formel ausgedrückt:
- Leistungsfaktor (Power Faktor PF): λ = IPI / S

Scheinleistungen – S

Im Setup des PQI-DA smart sind zwei Varianten der Leistungsberechnung einstellbar

• Leistungsberechnung vereinfacht

Netz-Scheinleistung ohne Unsymmetrie-Komponente:

$$S = \sqrt{P^2 + Q^2}$$

• Netzscheinleistung inkl. Netz Unsymmetrie nach DIN40110 Teil 2

Strang-Scheinleistungen 4-Leiter-System:

$$S_L = U_{LNrms} \cdot I_{Lrms}$$

Strang-Scheinleistungen 3-Leiter-System: Kollektive Scheinleistung n. DIN40110:

$$S_{\Sigma} \stackrel{=}{=} \stackrel{U_{\Sigma^{0}}}{U_{\Sigma}^{L0}} \stackrel{M_{\Sigma}}{=} \stackrel{I_{Lrms}}{U_{\Sigma}}$$

4-Leiter-Netz:

$$U_{\Sigma} = \frac{1}{2} \cdot \sqrt{U_{12rms}^2 + U_{23rms}^2 + U_{31rms}^2 + U_{1Nrms}^2 + U_{2Nrms}^2 + U_{3Nrms}^2}$$
$$I_{\Sigma} = \sqrt{I_{1rms}^2 + I_{2rms}^2 + I_{3rms}^2 + I_{Nrms}^2}$$

3-Leiter-Netz, I1 + I2 + I3 ≠ 0:

$$U_{\Sigma} = \frac{1}{2} \cdot \sqrt{U_{12rms}^2 + U_{23rms}^2 + U_{31rms}^2 + U_{1Erms}^2 + U_{2Erms}^2 + U_{3Erms}^2}$$
$$I_{\Sigma} = \sqrt{I_{1rms}^2 + I_{2rms}^2 + I_{3rms}^2 + I_{Erms}^2}$$

Geometrische Grundschwingungs-Scheinleistung:

$$\underline{S}_{G} = 3 \cdot [\underline{U}_{1_PS} \cdot \underline{I}_{1_PS}^{*} + \underline{U}_{1_NS} \cdot \underline{I}_{1_NS}^{*} + \underline{U}_{1_ZS} \cdot \underline{I}_{1_ZS}^{*}]$$



wir regeln das

Wirkleistung - P

Die Vorzeichen der Wirkleistungen entsprechen der Flussrichtung der Grundschwingungs-Wirkenergie (+: Abgabe, - : Bezug).

Die Werte der Strang-Wirkleistungen werden aus den Abtastwerten eines Synchronisationszyklusses errechnet.

$$P_{L-10/12} = \frac{\sum_{n=1}^{2048} p_L(n)}{2048}$$

(200ms Werte) mit Strangindex L = {1, 2, 3, E}

Die 10min-Werte werden als lineare Mittelwerte errechnet.

Die kollektive Wirkleistung ist für 4-Leiter-Systeme definiert mit

$$P_{\Sigma} = P_1 + P_2 + P_3$$

Die kollektive Wirkleistung ist für 3-Leiter-Systeme definiert mit

$$P_{\Sigma} = P_1 + P_2 + P_3 + P_E$$

Grundschwingungs-Wirkleistung (Leitung):

$$P_G = \operatorname{Re}\{\underline{S}_G\}$$

<u>S</u>_G = Geometrische Grundschwingungs-Scheinleistung

• Symmetrische Komponenten

Die komplexen symmetrischen Komponenten werden aus den entsprechenden komplexen Spektralkomponenten der Grundschwingungen der Sternspannungen und Leiterströme errechnet. Sternspannung im 4-Leiter-System = Spannung Außenleiter-Neutralleiter Sternspannung im 3-Leiter-System = Spannung Außenleiter-Erde Mitsystem :

$$\underline{U}_{1_{PS}} = \frac{1}{3} \cdot \left(\underline{U}_{1N-1} + \underline{a} \cdot \underline{U}_{2N-1} + \underline{a}^2 \cdot \underline{U}_{3N-1} \right)$$

$$\underline{I}_{1_PS} = \frac{1}{3} \cdot \left(\underline{I}_{1-1} + \underline{a} \cdot \underline{I}_{2-1} + \underline{a}^2 \cdot \underline{I}_{3-1} \right)$$

Gegensystem :

$$\underline{U}_{1_{NS}} = \frac{1}{3} \cdot \left(\underline{U}_{1N-1} + \underline{a}^2 \cdot \underline{U}_{2N-1} + \underline{a} \cdot \underline{U}_{3N-1} \right)$$

$$\underline{I}_{1_{NS}} = \frac{1}{3} \cdot \left(\underline{I}_{1N-1} + \underline{a}^2 \cdot \underline{I}_{2N-1} + \underline{a} \cdot \underline{I}_{3N-1} \right)$$

Nullsystem :

$$\underline{U}_{ZS} = \frac{1}{3} \cdot \left(\underline{U}_{1N-1} + \underline{U}_{2N-1} + \underline{U}_{3N-1} \right)$$

$$\underline{I}_{ZS} = \frac{1}{3} \cdot \left(\underline{I}_{1N-1} + \underline{I}_{2N-1} + \underline{I}_{3N-1} \right)$$

UU Unsymmetrie

Die Spannungsunsymmetrien werden aus den entsprechenden Werten der modalen Komponenten Mitsystem, Gegensystem und Nullsystem errechnet.

Für die EN50160 (Ereignisse) ist nur die Spannungsunsymmetrie u_u relevant und entspricht dem Verhältnis von Gegensystem zu Mitsystem. Der Wert wird in [%] ausgegeben.

Frequenzanalyse 2 kHz bis 20 kHz

In der Frequenzanalyse werden 2 kHz bis 20 kHz bzw. 200 Hz Frequenzbänder zusammengefasst.

Die Angabe der einzelnen Frequenzen ist die Mittenfrequenz in diesem 200-Hz-Band. In den Aufzeichnungsdateien selbst können die Supraharmonischen bis 20 kHz aufgezeichnet werden. Bis 18,6 kHz werden die 200 Hz breiten Frequenzbänder nach IEC 61000-4-7 berechnet. Darüber ist die Dämpfung des internen Filters nicht so hoch wie in der Norm angegeben. Daher sind diese Messgrößen mit einem "*" gekennzeichnet.



$$Y_{\rm b} = \sqrt{\sum_{f=b-95\,\rm Hz}^{b+100\,\rm Hz} Y_{\rm C,f}^2}$$

Beispiel: Das Frequenzband 8,9 kHz entspricht allen 5-Hz-Spektrallinien von 8.805 Hz bis 9.000 Hz.

17. Wartung

Dieses Gerät ist für Kunden wartungsfrei.



Bei Servicefällen A-Eberle kontaktieren

Serviceadresse:

A. Eberle GmbH & Co KG Frankenstraße 160 D-90461 Nürnberg

Reinigung

Verwenden Sie ein weiches, leicht angefeuchtetes und fusselfreies Tuch. Achten Sie darauf, dass keine Feuchtigkeit in das Gehäuse eindringt. Verwenden Sie keine Fensterreiniger, Haushaltsreiniger, Sprays, Lösungsmittel, alkoholhaltige Reiniger, Ammoniaklösungen oder Scheuermittel für die Reinigung. Bitte zur Reinigung nur Wasser verwenden.



18. Entsorgung

Die Richtlinie 2012/19/EU, besser bekannt als die WEEE2-Richtlinie, beschäftigt sich mit der Rückgabe und dem Recycling von Altgeräten aus der Elektronik- und Elektrobranche, um wertvolle Rohstoffe wiederzugewinnen. Dies betrifft alle Produkte von A. Eberle, die mit dem dargestellten Symbol einer Mülltonne markiert sind.

Unsere WEEE-Registrierungsnummer lautet: DE 37396879

Bitte beachten Sie bei Altgeräten zusätzlich die Hinweise auf unserer Homepage: https://www.a-eberle.de/ueber-uns/ruecknahme-recycling/



19. Produktgewährleistung

Wir gewährleisten, dass jedes Produkt A. Eberle GmbH & Co KG unter normalem Gebrauch frei von Materialund Fertigungsdefekten ist.

Die detaillierten Bedingungen für die Gewährleistung entnehmen Sie bitte unseren AGB's unter: https://www.a-eberle.de/agbs/
A. Eberle GmbH & Co KG

Frankenstraße 160 D-90461 Nürnberg

Tel.: +49 (0) 911 / 62 81 08-0 Fax: +49 (0) 911 / 62 81 08 99 E-Mail: info@a-eberle.de

http://www.a-eberle.de

Firmware Version: v2.14 WinPQ lite Version: v7.1.3

Version: 10.02.2024 13:41