

Parametrieranleitung

REG-P Loader Modell PQI-DA



Modell PQI-DA







Hinweis:

Bitte beachten Sie, dass die vorliegende Bedienungsanleitung nicht in jedem Fall den aktuellsten Bezug zum Gerät darstellen kann. Wenn Sie beispielsweise die Firmware des Gerätes per Internet in Richtung einer höheren Firmware-Version verändert haben, passt unter Umständen die vorliegende Beschreibung nicht mehr in jedem Punkt.

In diesem Fall sprechen Sie uns entweder direkt an oder verwenden Sie die auf unserer Internetseite (<u>www.a-eberle.de</u>) verfügbare aktuellste Version der Betriebsanleitung.

A. Eberle GmbH & Co. KG

Frankenstraße 160 D-90461 Nürnberg Telefon: 0911 / 62 81 08 0 Telefax: 0911 / 62 81 08 99 E-Mail: info@a-eberle.de Internet: www.a-eberle.de

Die Firma **A. Eberle GmbH & Co. KG** übernimmt keine Haftung für Schäden oder Verluste jeglicher Art, die aus Druckfehlern oder Änderungen in dieser Bedienungsanleitung entstehen.

Ebenso wird von der Firma **A. Eberle GmbH & Co. KG** keine Haftung für Schäden und Verluste jeglicher Art übernommen, die sich aus fehlerhaften Geräten oder durch Geräte, die vom Anwender geändert wurden, ergeben.

Copyright 2021 A. Eberle GmbH & Co. KG

Änderungen vorbehalten.

Inhaltsverzeichnis

1.	Inbetriebnahme PQI-DA	1
2.	Parametrierung des REG-COM Servers	1
2.1	MAC-Adresse	4
2.2	Auswahl der Netzwerkschnittstelle	5
2.3	Eingabe der MAC-Adresse	5
2.4	Parametrierung des REG-COM Servers	5



1. Inbetriebnahme PQI-DA

Bevor die Parametrierung des COM-Servers vorgenommen werden kann, ist die Betriebsspannung am PQI-DA anzulegen.



Beim Anlegen der Betriebsspannung sind die technischen Daten des PQI-DA zu beachten. Ein Anlegen einer Betriebsspannung außerhalb der Kenndaten kann zur Zerstörung des PQI-DA führen. Bitte beachten Sie hierzu die dazugehörige Bedienungsanleitung. Bei Unklarheiten ist das PQ-Supportteam zu kontaktieren.

2. Parametrierung des REG-COM Servers

Nachdem das PQI-DA in Betrieb genommen worden ist, kann der REG-COM Server parametriert werden. Hierzu ist es notwendig, dass die Software REG-P Loader installiert ist.



Bitte sicher stellen, dass die aktuelle Version des REG-P Loaders verwendet wird. Die aktuelle Version ist unter der Firmenwebsite von A.Eberle zu finden.

2.1 MAC-Adresse

Zur Parametrierung des REG-COM Servers wird die MAC-Adresse des PQI-DA benötigt. Die MAC-Adresse kann auf folgenden Wegen ermittelt werden:

- Forderseite PQI-DA
- Typenschild PQI-DA
- Prüfbericht PQI-DA

2.2 Auswahl der Netzwerkschnittstelle

Zur Parametrierung des PQI-DA ist eine Netzwerkverbindung zwischen Parametrier-PC und PQI-DA notwendig. Sollte der Parametrier-PC über mehrer Netzwerkschnittstellen verfügen, so ist die korrekte Schnittstelle im REG-P Loader auszuwählen.

Hierzu sind folgende Schritte durchzuführen:

• Auswahl der korrekt Verbindung (siehe nachfolgende Abbildung)

🧇 REG-P-Loader – 🗆 🗙			
		Sprache	Über
00 60 35 08 48 09 MAC-Addresse der REG-P 12000 Aktueller UDP-Port der REG-P zur Datenübertragung			
Lokale Einstellungen Neue COM Server Parameter			
Vertuabare Lokale Verbindungen			
Ethemet 6		\sim	
Beschreibung			
ASIX AX88179 USB 3.0 to Gigabit Ethernet Adapter #4			
Status			
Up			
Selektierte lokale IP-Addresse			
172.16.0.241			
Status MAC 00-60-35-08-48-09 flashing OK			



Um eine Parametrierung vornehmen zu können musst der Status der Netzwerkverbindung auf "Up" stehen.



2.3 Eingabe der MAC-Adresse

Bitte geben Sie die MAC-Adress in das vorgesehene Eingabefeld ein (siehe nachfolgende Abbildung):

🔷 REG-P-Loader —		×
	Sprache	Über
00 60 35 08 48 09 MAC-Addresse der REG-P 12000 Aktueller UDP-Pot der REG-P zur Datenübertragung Lokale Einstellungen Neue COM Server Parameter		
Verfügbare Lokale Verbindungen Verbindung Ethemet 6	/	
Beschreibung		
ASIX AX88179 USB 3.0 to Gigabit Ethemet Adapter #4		
Status		
Up		
Selektierte lokale IP-Addresse		
172.16.0.241		
Status MAC 00-60-35-08-48-09 flashing OK		

2.4 Parametrierung des REG-COM Servers

Zur Parametrierung des REG-COMS Servers ist in das Menü Neue COM Server Parameter zu wechseln.

In diesen Menü sind zuerst die COM-Server Parameter auszulesen. Hierzu muss der Button COM Server Parameter einlesen betätigt werden (siehe nachfolgende Abbildung):

I REG-P-Loader	- 🗆 X
	Sprache Üb
00 60 35 08 48 09 MAC-Addresse der REG-P 12000 Aktueller UDP-Port der REG-P zur Datenübertragung	
Neue IP-Parameter des REG-P	Neue Kommunikationsparameter des Reglers
60 3 COM server version	Freigeben
	115200 V Baudrate der Schnitstelle 2 (REG)
Jede IP akzeptieren	50 T-O zwischen 2 Zeichen [ms]
	200 T-O für das erste empf. Zeichen [10ms]
172 16 32 133 IP-Adresse	0 Wartezeit für Reglerantworten [ms]
255 255 0 0 Subnet Maske 0 0 0 IP-Adresse des Default Gateway 1023 TCP-Port (Datenübertragung)	Neue Parameter übertragen
12000 UDP-Port (Parameter übertragung)	COM Server Werkseinstellungen wiederherstellen
COM Server Parameter einlesen	REG-P-Loader Werkseinstellungen wiederherstellen
Status MAC 00-60-35-08-48-09 flashing OK	

Nach Einlesen der Parametrierung kann die Parametrierung des REG-COM Server vorgenommen werden (siehe nachfolgende Abbildung):

TEG-P-Loader	×
00 60 35 08 48 09 MAC-Addresse der REG-P 12000 Aktueller UDP-Port der REG-P zur Datenübertragung Lokale Einstellungen Neue COM Server Parameter]
Neue IP-Parameter des REG-P	Neue Kommunikationsparameter des Reglers
60 3 COM server version Image: Server version Image: Server version	Freigeben 115200 Baudrate der Schnitstelle 2 (REG) 50 T-O zwischen 2 Zeichen [ms]
172 16 32 133 IP-Adresse 255 255 0 0 Subnet Maske	200 T-O für das erste empf. Zeichen [10ms] 0 Wartezeit für Reglerantworten [ms]
0 0 0 IP-Adresse des Default Gateway 1023 TCP-Port (Datenübertragung) 12000 UDP-Port (Parameter übertragung)	Neue Parameter ubertragen COM Server Werkseinstellungen wiederherstellen
COM Server Parameter einlesen	REG-P-Loader Werkseinstellungen wiederherstellen
Status MAC 00-60-35-08-48-09 parameters transferred	

Nach erfolgreicher Parametrierung kann der Parametersatz über den Button *Neue Parameter übertragen* an das PQI-DA übertragen werden (siehe nachfolgende Abbildung):

REG-P-Loader 00 60 35 08 48 09 MAC-Addresse der REG-P 12000 Num UND Auf DEG D. Dur Teleforen	— □ × Sprache Über
Lokale Einstellungen Neue COM Server Parameter Neue IP-Parameter des REG-P	Neue Kommunikationsparameter des Reglers
60 3 COM server version Image: Server version Image: Server version	Freigeben 115200 Baudrate der Schnitstelle 2 (REG) 50 T-O zwischen 2 Zeichen [ms]
172 16 32 133 IP-Adresse 255 255 0 0 Subnet Maske 0 0 0 0 IP-Adresse des Default Gateway	0 Wartezeit für Reglerantworten [ms]
1023 TCP-Port (Datenübertragung) 12000 UDP-Port (Parameter übertragung) COM Server Parameter einlesen	COM Server Werkseinstellungen wiederherstellen REG-P-Loader Werkseinstellungen wiederherstellen
Status MAC 00-60-35-08-48-09 parameters transferred	

Nachdem die Parametrierung erfolgreich übermittelt wurde, startet das PQI-DA neu. Anschließend kann mittels der vorgenommen Einstellung mit dem Gerät kommuniziert werden.



A. Eberle GmbH & Co KG

Frankenstraße 160 D-90461 Nürnberg

Tel.: +49 (0) 911 / 62 81 08-0 Fax: +49 (0) 911 / 62 81 08 99 E-Mail: info@a-eberle.de

http://www.a-eberle.de

Version: 25.03.2021 10:02